

**Смартфон
Билайн Смарт**
Руководство пользователя

Внимание!

Прежде чем начать использование смартфона, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике безопасности.

Работа устройства гарантируется только при использовании SIM-карты «Билайн».

Содержание

Ограничение ответственности	4
Информация по технике безопасности	7
Знакомство с телефоном	9
Подготовка к работе	11
Рабочий экран смартфона	13
Управление сенсорным экраном	14
Включение и выключение смартфона	16
Управление режимом ожидания и разблокировка экрана	16
Панель уведомлений	18
Клавиатура Android	20
Выполнение вызова	21
Передача сообщений	22
Интернет	23
Фотосъемка и видеозапись	24
Установленные приложения	25
Программное обеспечение сторонних производителей	28
Личные данные и их безопасность	29
Аккумуляторная батарея	31
Зарядное устройство	33
Аксессуары	34
Комплектация	34
Технические характеристики	35
Условия эксплуатации	37
Уход и обслуживание	38
Защита окружающей среды	39
Правовая информация	40
Информация о сертификации	41
Телефон абонентской службы	43

Ограничение ответственности

ОАО «ВымпелКом» не несет ответственности за потерю прибыли, не прямые или фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи с использованием устройства, вне зависимости от того, было ли ОАО «ВымпелКом» проинформировано, знало или должно было знать о возможности таких убытков.

Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному талону для получения полной информации об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ «КАК ЕСТЬ». ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. и ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, КРОМЕ ПРОЧЕГО, НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. и ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ,

А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., И ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

Примечание:

Все изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведёнными исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют изображениям на вашей модели устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими.

Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» оставляют за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

Внимание!

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.






Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нём информация, заявления и рекомендации не являются


какой-либо гарантией, явной или косвенной.

С целью правильной и безопасной эксплуатации вашего устройства внимательно ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, изложенной в данном руководстве.

Информация по технике безопасности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

	Не используйте устройство на автозаправочных станциях.
	Не используйте устройство во время вождения без беспроводных аксессуаров. Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства в автомобиле. Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия.
	Устройство может быть источником яркого или мигающего света.
	Не рекомендуется размещать устройство близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм.
	Не бросайте устройство в огонь.
	Устройство или аксессуары, содержащие мелкие детали, не предназначены для детей младшего возраста из-за риска удушья.
	Избегайте контакта с магнитными деталями.
	Устройство может быть источником громких звуков.

	<p>При использовании гарнитуры, во избежание повреждения органов слуха, не слушайте музыку на высокой громкости.</p>
	<p>Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.</p>
	<p>Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.</p>
	<p>Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте.</p>
	<p>При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях.</p>
	<p>Не разбирайте устройство.</p>
	<p>При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолёте и аэропорту.</p>
	<p>Несмотря на доступность экстренного вызова 112 даже без SIM-карты, не полагайтесь на устройство как на единственный способ вызова служб экстренной помощи.</p>
	<p>Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой.</p>
	<p>Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.</p>

Знакомство с телефоном

В данном разделе приведены основные функции Вашего телефона:



Кнопка питания

- Удерживайте клавишу нажатой, чтобы включить смартфон, а во включённом состоянии — чтобы выбрать режим «без звука», «в самолете» или выключить устройство.
- Короткое нажатие в активном режиме — переключение смартфона в режим ожидания.
- Короткое нажатие в режиме ожидания — выход из режима ожидания.

Кнопка меню

Нажмите для отображения списка дополнительных команд на текущем экране.

Кнопка главного экрана

- Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана.
- Удерживайте клавишу нажатой, чтобы просмотреть недавно открытые приложения.

Кнопка возврата

Нажмите для возврата на предыдущий экран.

Кнопка регулировки громкости


Для увеличения громкости нажмите верхнюю часть клавиши, для уменьшения громкости — нижнюю часть клавиши.

Подготовка к работе

Чтобы вставить SIM-карту, батарею и карту microSD, выполните действия, показанные на нижеприведенных рисунках.

Зарядите батарею полностью перед первым использованием телефона.

- 1 Снимите крышку батарейного отсека




- 2 Вставьте SIM-карту



- 3 Вставьте карту microSD (опционально)



- 4 Установите батарею




- 5 Закройте крышку батарейного отсека



- 6 Зарядите батарею



Примечание:

Для зарядки батареи подключите зарядное устройство к стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц). Если смартфон включён, то на его экране отобразится статус заряда батареи .


Отключите зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора .

Рабочий экран смартфона




1. **Панель уведомлений** служит для отображения уведомлений о различных событиях и состоянии смартфона.
2. **Рабочий стол (главный экран)** служит для размещения виджетов, ярлыков, папок, иконок часто используемых приложений и документов.

3. **Панель инструментов** содержит следующие элементы:

-  — совершение вызовов и доступ к журналу вызовов;
-  — доступ к списку контактов;
-  — доступ в главное меню;
-  — переход к работе с SMS и MMS;
-  — браузер для просмотра веб-страниц в Интернете.

Управление сенсорным экраном

Для управления смартфоном с помощью сенсорного экрана вы можете выполнять следующие действия:



1. **однократное нажатие** используется для ввода текста с сенсорной клавиатуры, выбора на экране таких элементов, как значки программ, пункты меню, программные кнопки и т.п.;
2. **длительное нажатие и удержание** используется для открытия параметров элемента, пункта или строки ввода;
3. **перемещение** используется для перемещения по меню, параметрам, тексту, изображению и рабочим столам; прикоснитесь пальцем к экрану и, не отрывая пальца, проведите в нужном направлении;
4. **перетаскивание** используется для перемещения элемента по экрану; коснитесь пальцем нужного элемента, удерживайте его в течение некоторого времени и, не отрывая пальца от экрана, перетащите в нужное место или в нужном направлении;
5. **щипок** используется для изменения масштаба элементов на экране; с помощью щипка вы можете, например, уменьшить фотографию, чтобы просмотреть её целиком; чтобы выполнить щипок, коснитесь экрана двумя пальцами и, не отрывая их от экрана, сведите их друг к другу;
6. **обратный щипок** используется для изменения масштаба элементов на экране; с помощью обратного щипка вы можете, например, увеличить область веб-страницы в браузере, чтобы прочитать мелкий текст; чтобы выполнить обратный щипок коснитесь экрана двумя пальцами и, не отрывая их от экрана, разведите их в разные стороны.


Включение и выключение смартфона


- Проверьте наличие SIM-карты в смартфоне и убедитесь, что аккумулятор заряжен.
- Удерживайте нажатой клавишу питания, чтобы включить смартфон.
- Чтобы выключить смартфон, удерживайте нажатой клавишу питания для отображения списка команд. Выберите «Выключение» и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «ОК».

Управление режимом ожидания и разблокировка экрана

В режиме ожидания устройство потребляет меньше энергии. Устройство переключается в режим ожидания автоматически, по истечении определённого периода времени неактивности, который можно установить в настройках смартфона.

Для перевода смартфона в режим ожидания вручную нажмите клавишу питания. Для выхода из режима ожидания:

1. нажмите **клавишу питания**, чтобы включить экран устройства;
2. перетащите значок , чтобы разблокировать экран или открыть нужное приложение.



Примечание:








Если вы заблокировали смартфон с помощью графического ключа, кода разблокировки экрана или пароля, то вам потребуется ввести его для снятия блокировки.






Панель уведомлений

Для открытия панели уведомлений перетащите её вниз.



Основные индикаторы состояния смартфона

	Включен HSPA+		Нет сигнала сотовой сети
	Включён EDGE		Уровень сигнала сотовой сети
	Включён 3G		Выполняется передача данных в сотовой сети
	Режим полёта		Включён режим «Без звука»
	Батарея полностью разряжена		Включён режим «Только вибрация»
	Низкий уровень заряда батареи		Включён Bluetooth


	Батарея частично разряжена		Подключён к сети Wi-Fi
	Батарея полностью заряжена		Передача данных в сети Wi-Fi
	Батарея заряжается		Подключена проводная гарнитура
	SIM-карта не установлена		Установлен будильник

Основные типы уведомлений

	microSD-карта отключена		microSD-карта извлечена
	Новое входящее email-сообщение		Напоминание календаря
	Новое входящее сообщение Gmail		Вызов на удержании
	Новое мгновенное сообщение Hangouts		Обнаружена открытая сеть Wi-Fi
	Ошибка отправки SMS/MMS		Загрузка данных
	Пропущенный вызов		Отправка данных
	Новое входящее SMS/MMS		Подключение по USB
	Воспроизведение музыкальной композиции		Включена точка доступа Wi-Fi
	В Play Маркете доступны обновления приложений		Положение определено посредством GPS


Клавиатура


Клавиатура появится на экране автоматически после нажатия на поле ввода текста.





1. Нажмите для ввода заглавных букв.
2. Нажмите для переключения между раскладками клавиатуры.
3. Нажмите для переключения между языками ввода.
4. Нажмите для настройки метода ввода и переключения между дополнительными клавиатурами.


Выполнение вызова

Нажмите , чтобы открыть клавиатуру набора номера.


Введите номер телефона или нажмите  и выберите абонента из списка контактов.

Вы можете также выбрать номер телефона в тексте сообщения, эл. письма или на веб-странице.

Чтобы ответить на входящий вызов, перетащите значок  к значку .




Примечание:


Для того чтобы настроить удобный интервал отключения экрана в режиме вызова, необходимо сделать следующее: Нажмите , далее нажмите сенсорную кнопку «Меню» и перейдите к пункту Настройки-Настройки голосовых вызовов-Выключение экрана; по умолчанию задан интервал 5 секунд.

Внимание! Экстренные вызовы!


Возможность осуществления экстренных вызовов зависит от качества сотовой связи, политики оператора или провайдера услуг, местных законов и положений. Не следует полагаться исключительно на устройство для осуществления вызовов в экстренных случаях.



Передача сообщений

Нажмите , чтобы открыть приложение Messaging. При добавлении фотографии или аудиофайла текстовое сообщение преобразуется в мультимедийное. Вы также можете сохранить вложения MMS-сообщений.






Интернет

Для просмотра веб-страниц нажмите на иконку 
В верхней части окна браузера находится строка для ввода адреса веб-страницы. Нажмите на нее и введите адрес интересующей вас веб-страницы, после чего нажмите кнопку **Перейти**.
Требуемая страница будет загружена.



Фотосъемка и видеозапись

Нажмите , чтобы открыть приложение Camera. В режиме фотосъемки выберите объект на экране камеры для фокусировки. Нажмите , чтобы сделать фото.

В режиме видеозаписи выберите объект съемки и нажмите , чтобы начать запись.



Установленные приложения

В смартфоне Билайн Смарт уже установлено большое количество приложений. Чтобы получить к ним доступ, нажмите клавишу главного меню.

Приложение	Краткое описание
Chrome	Современный интернет-браузер от Google.
Email	Клиент для работы с электронной почтой, поддерживающий протоколы POP3/IMAP/EAS.
FM-радио	Прослушивание FM-радио.
Gmail	Клиент для доступа к сервису электронной почты Google.
Hangouts	Приложение для обмена короткими сообщениями между пользователями, имеющими учётную запись Google.
Google+	Клиент социальной сети Google+.
Play Market	Доступ к приложениям и играм, которые можно загрузить и установить на устройство
YouTube	Приложение Google для просмотра и размещения в Интернете видео, созданного пользователями со всего мира.
Адреса	Приложение Google, позволяющее производить поиск ресторанов, кафе, АЗС и т.п. в районе вашего нахождения.
Браузер	Доступ к браузеру в Интернете и просмотр интернет-сайтов.
Часы	Отображение часов в полноэкранном режиме и установка будильника.
Видео	Просмотр видеозаписей,

	хранящихся на карте памяти и в памяти устройства.
Вызовы	Просмотр истории входящих и исходящих вызовов.
Галерея	Работа с фотографиями и видео, хранящимися на карте памяти и в памяти устройства.
Диктофон	Запись аудиозаписей.
Диспетчер файлов	Доступ к файлам, хранящимся на карте памяти и в памяти устройства.
Загрузки	Просмотр истории файлов, загруженных из Интернета.
Календарь	Планирование встреч, совещаний и других событий.
Калькулятор	Выполнение основных математических операций.
Камера	Приложение для съёмки фотографий и записи видео.
Карты	Доступ к картам Google с возможностью просмотра адресов, объектов, автомобильных пробок на картах и спутниковых фотографиях.
Контакты	Управление контактами в адресной книге.
Локатор	Приложение Google, позволяющее обмениваться с друзьями данными о своем местоположении
SIM-меню	Приложения для доступа к меню SIM-карт. Отображается в списке только в случае установки SIM-карт в устройство в соответствующие слоты.
Навигация	Подключенный к Интернету GPS-навигатор от Google, который строит маршруты и дает пошаговые указания по ходу

	движения.
Настройки	Настройка параметров устройства.
Поиск	Приложение Google для поиска информации в Интернете: веб-страниц, изображений, видео и многого другого. Позволяет вводить поисковые запросы как с помощью экранной клавиатуры, так и голосом.
Резервное копирование	Приложение для создания резервных копий настроек, данных и приложений смартфона на карте памяти. Также это приложение позволяет восстановить настройки, данные и приложения смартфона с использованием ранее созданной резервной копии
Сообщения	Чтение, создание и управление SMS/MMS-сообщениями.
Телефон	Приложение для набора номера вызываемого абонента с помощью экранной клавиатуры.
Чат	Приложение для общения в социальной сети Google+.
Play книги	Доступ к книгам, которые можно читать на устройстве.
Play фильмы	Доступ к фильмам, которые можно просматривать на устройстве.
Услуги Билайн	Услуги «Билайн» — это приложение, которое поможет вам самостоятельно управлять и телефонным счетом и услугами «Билайн». Теперь вам будет легко узнать баланс и пополнить счет — как свой, так и близких.

Программное обеспечение сторонних производителей

Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» не являются правообладателями стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством.

Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» не предоставляют никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения.

Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» не оказывают поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, и не несут ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» не могут гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления.

Сторонние провайдеры услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» в полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» заявляют, что компании не возмещают и не несут ответственности за услуги, предоставляемые сторонними провайдерами услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг. Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» не несут ответственности за законность,

качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данное устройство использует операционную систему Android™ с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» внесли необходимые изменения в систему. Таким образом, данное устройство может не поддерживать все функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android, или может быть несовместимо с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» не несут никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

Личные данные и их безопасность

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере ваших личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер.

- Рекомендуется выполнять блокировку экрана и создать пароль или шаблон для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на вашей SIM/USIM-карте, карте памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все ваши личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, Вы можете удалять их, не открывая.
- Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск безопасности планшета, для предотвращения кражи вашей личной информации.
- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников.
- Рекомендуется устанавливать обновления ПО

для Вашего смартфона, а так же официальные обновления для установленных приложений.

- Использование некоторых приложений требует выполнять передачу данных о местоположении. В результате ваши данные о местоположении могут узнать сторонние лица.
- Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.

Аккумуляторная батарея

- Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может привести к короткому замыканию, получению травм и ожогов.
- Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.
- Не пытайтесь самостоятельно

модифицировать аккумуляторную батарею или проводить ее восстановительный ремонт. Не вставляйте в аккумуляторную батарею посторонние предметы, не погружайте ее в воду или другие жидкости. Это может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.

- В случае протечки аккумуляторной батареи не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. В случае попадания электролита на кожу или в глаза немедленно промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.
- Если в процессе зарядки или хранения обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев аккумуляторной батареи, немедленно прекратите использование устройства и извлеките аккумуляторную батарею. Дальнейшее использование поврежденной аккумуляторной батареи может привести к протечке электролита, возгоранию или взрыву.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Не деформируйте и не протыкайте аккумуляторную батарею. Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи. При падении на твердую поверхность устройство или аккумуляторная батарея может повредиться. Это может

привести к короткому замыканию или перегреву.

- При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания замените аккумуляторную батарею.
- Производите утилизацию использованных аккумуляторных батарей согласно местным правилам.

Зарядное устройство

- Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.
- Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.
- Не допускайте падения зарядного устройства и не ударяйте его.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при отключении зарядного устройства. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.
- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, или оно использовалось в помещении с повышенным уровнем

влажности, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки устройства.

- Убедитесь, что зарядное устройство отвечает требованиям пункта 2.5 стандарта IEC60950-1/EN60950-1 и прошло тестирование и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами. Подключайте данное устройство только к продуктам с маркировкой USB-IF или устройствам, отвечающим требованиям программы USB-IF.

Аксессуары

Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям.

Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

Комплектация

- Смартфон Билайн Смарт
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- Стереогарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Технические характеристики

Стандарты связи	2G (GSM 850/900/1800/1900МГц)
	3G(UMTS 900/2100 МГц)
Скорость приёма/передачи данных в режиме HSPA+	До 21,6/ 5,76 Мбит/с ¹ .
Процессор	Двухъядерный, МТК MT6572 Cortex A7 1.3 ГГц
Память	ОЗУ: 512 ² Мбайт
	ПЗУ: 4 ² Гбайт
	Поддержка microSD до 32 Гбайт
Экран	Сенсорный ёмкостный, TFT
	Диагональ 4 дюйма
	Разрешение 480 x 800 точек
	Цветовое пространство 16М
Операционная система	Android™ 4.2 (JellyBean)
Камера	3.2 Мпикселя
Навигация	GPS/AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
	Точка доступа Wi-Fi
Bluetooth	Bluetooth 3.0
Разъём гарнитуры	3.5 мм
Интерфейсный разъем	MicroUSB
Ёмкость аккумуляторной батареи	1350 мА·ч
Время работы	В режиме ожидания до 300 часов.
	В режиме разговора 2G – до 5 часов, 3G – до 4 часов.

Дополнительно	FM-радио, акселерометр
Размеры (в х ш х т), мм	126.2 mm (L) × 64mm (W) × 11.15 mm (T)
Вес (с аккумуляторной батареей)	123г

- 1 Указанные скорости доступны в режиме UMTS/HSPA+ и являются теоретическим максимумом. Реальные скорости зависят от рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности сети сотового оператора, параметров тарифного плана и других внешних факторов.
- 2 Указан объём памяти, установленной в устройство. Объём памяти, доступный пользователю, может быть меньше, так как часть памяти используется для работы операционной системы и размещения системных файлов. Объём памяти, доступный пользователю, может варьироваться в зависимости от программной конфигурации устройства.

Условия эксплуатации

Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.

Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.

Температура эксплуатации устройства -0°C ~ $+45^{\circ}\text{C}$. Температура хранения устройства -20°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.

Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.

Не используйте перегретое устройство или аксессуары.

Не размещайте острые металлические предметы, например, булавки, вблизи динамика устройства. Динамик устройства может притянуть к себе эти предметы и причинить вред пользователю устройства.

Не трогайте антенну устройства во время разговора. Это может привести к ухудшению качества связи.

Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.

Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

Уход и обслуживание

Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.

Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.

Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой. Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт.

Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не используйте устройство, если его экран поврежден или разбит. Не пытайтесь удалить поврежденную часть. Немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Защита окружающей среды

- Не выбрасывайте устройство и его аксессуары (если имеются), такие как адаптер питания, гарнитура, аккумуляторная батарея, вместе с обычными бытовыми отходами. Утилизация устройства и его аксессуаров осуществляется в соответствии с местными законами и положениями.
- Устройство и его аксессуары по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.

Правовая информация

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.
2013. Все права защищены.

Товарные знаки



HUAWEI и **HUAWEI** являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Android является торговой маркой Google Inc.


Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd.

использует указанные товарные знаки в рамках лицензии. Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

Смартфон Билайн Смарт произведён для ОАО «ВымпелКом» компанией Huawei

Technologies Co., Ltd. Воспроизведение, передача или распространение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного согласия Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» запрещены.

Торговая марка «Билайн» и логотип «Билайн» являются торговыми марками ОАО «ВымпелКом». Логотип  является торговой маркой SD Card Association.

Информация о сертификации

Абонентская радиостанция модели Билайн Смарт производства Huawei Technologies Co., Ltd. соответствует стандартам РФ.

Декларация о соответствии зарегистрирована в ФАС	№Д МТ-6750 от 24.09.2013г.
Дата принятия декларации	18.09.2013г.
Декларация действительна	17.09.2020г.
Сертификат соответствия	№ТС RU С-СН.М/04.В.00200
Срок действия	С 26.09.2013г. по 25.09.2018г.
Абонентский терминал модели Билайн Смарт соответствует требованиям	ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Аккумуляторная батарея модели HB5N1 соответствует требованиям нормативных документов	ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2004, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 (Пп. 5.3, 7.1,7.2,7.6)
Сетевой адаптер модели HW-050055E1W соответствует требованиям нормативных документов	ГОСТ Р МЭК 60065-2009, ГОСТ Р 51318.14.1-2006(Разд.4), ГОСТ Р 51317.3.2-2006(Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Произведён по заказу ОАО «ВымпелКом» компанией
Huawei Technologies Co., Ltd.

Адрес: КНР, 518129, г. Шэньчжэнь, Лунган, Баньтянь,
Промышленная зона Huawei

Тел.: +86-755-28780808

Сайт: www.huawei.com

Информация о сертификации (SAR)

Данное устройство удовлетворяет предельно допустимым уровням излучения радиочастотной энергии.

Данное устройство является приемопередатчиком радиосигналов малой мощности. Данное устройство сконструировано в соответствии с международными директивами по предельному уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией «Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения» (ICNIRP) и содержат допустимые границы безопасного облучения человека, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня радиочастотного излучения, возникающего при работе беспроводных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Значение SAR определяется в лабораторных условиях в режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться значительно ниже.

Это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Предельное значение SAR, принятое в Европе, составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по 10 граммам ткани. Максимальное значение SAR для данного устройства соответствует указанному лимиту. Максимальное значение SAR для устройств данного типа при использовании устройства около уха составляет 0.480 Вт/кг, при правильном ношении на теле 0.879 Вт/кг.

Импортные и экспортные правила

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта, реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Телефон абонентской службы

06 11 — с мобильного телефона «Билайн».
8 800 700-8000 — с городского телефона.