

BORK

БЛЕНДЕР В701

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР В701





СИСТЕМА НОЖЕЙ KINETIX

Система расположения шести ножей разной формы исключает образование пустых зон, обеспечивая смешивание продуктов по всему объему чаши.

Сверхпрочные и долговечные ножи из легированной стали гарантируют идеальный результат.

- Центральные ножи для дробления и измельчения.
- Широкие ножи для перемешивания.



ЧАША ИЗ ПОЛИМЕРА EASTMAN TRITAN™ ОБЪЕМОМ 1,5 ЛИТРА

Вместительная чаша изготовлена из жесткого полимера EASTMAN TRITAN™, который отличается устойчивостью к повреждениям, долговечностью, не мутнеет в процессе эксплуатации.

Чаша снабжена съемной крышкой для защиты от брызг и отверстием для добавления ингредиентов во время работы.

Полусферическая форма дна чаши сводит к минимуму налипание продуктов.



ВОСЕМЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Блендер имеет пять скоростей для приготовления разнообразных блюд, два авторежима: SMOOTHIE для приготовления смесей и ICE CRUSH для дробления льда, а также режим интенсивной обработки PULSE. Дисплей с индикацией времени приготовления позволяет контролировать время до окончания работы программы.



БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Экстренное торможение при снятии чаши с основания во время работы, защита от перегрева и плавный пуск двигателя обеспечивают профессиональную безопасность при эксплуатации блендера и защищают двигатель от износа.

Литой корпус с прорезиненными ножками обеспечивает устойчивость блендера на поверхности и компенсирует вибрацию.

УСТРОЙСТВО

Внутренняя съемная крышка

Крышка со вспомогательным кольцом

Чаша из полимера EASTMAN TRITAN™ объемом 1,5 л

Система ножей KINETIX

Панель управления и дисплей

Основание с двигателем



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Кнопка режима дробления льда

Кнопка режима интенсивной обработки

Кнопка режима приготовления смесей

Кнопка включения/выключения

Кнопка остановки выполняемой программы



5 скоростей

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1 MIX | перемешивание |
| 2 CHOP | измельчение |
| 3 BLEND | взбивание |
| 4 LIQUIFY | смешивание жидкостей |
| 5 PUREE | приготовление пюре |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы и наклейки с блендера.
- Промойте все съемные детали проточной водой.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Поставьте основание с двигателем на ровную сухую горизонтальную поверхность.



- Установите чашу на основание с двигателем.

Ручку чаши блендера можно расположить с любой удобной для вас стороны.



- Поместите в чашу блендера продукты и плотно закройте крышкой.

Следите, чтобы уровень наполнения чаши не превышал отметки MAX.



- Вставьте прозрачную внутреннюю крышку в основную крышку блендера и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

Для добавления ингредиентов во время смешивания снимите внутреннюю крышку.

Не снимайте основную крышку во время работы блендера.

- Подключите блендер к источнику питания. Нажмите кнопку .
- Выберите необходимую скорость (1–5) / необходимый режим (ICE CRUSH, SMOOTHIE, PULSE) и нажмите соответствующую кнопку на панели управления.

При включении блендера и при работе на максимальной мощности придерживайте крышку блендера.

В целях предотвращения изнашивания двигателя блендер автоматически останавливается после двух минут непрерывной работы.

При выборе одного из автоматических режимов SMOOTHIE/ICE CRUSH на дисплее отобразится обратный отсчет времени работы.

При выборе скорости или режима PULSE на дисплее отобразится прямой отсчет времени работы.

В процессе работы скорость блендера можно изменить в любое время.

Чтобы не допустить излишнего перемешивания ингредиентов, не следует превышать рекомендованный период времени работы блендера. Во избежание чрезмерной обработки периодически проверяйте консистенцию. При необходимости используйте кнопку PULSE.

- Для остановки блендера нажмите кнопку STOP или выбранную кнопку скорости/режима.

При нажатии кнопки  блендер отключается.

- По окончании работы выключите блендер, отключите его от электросети.

Прежде чем снять крышку, убедитесь, что двигатель и ножи блендера полностью остановлены.

Ножи блендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения.

Режим работы	Запрограммированное время (секунды)	Скорость работы (обороты в минуту)	
		Чаша пустая	Чаша с водой
1 скорость	120	3800 ±10%	3800 ±10%
2 скорость	120	5150 ±10%	5200 ±10%
3 скорость	120	6500 ±10%	6550 ±10%
4 скорость	120	7850 ±10%	7850 ±10%
5 скорость	120	9200 ±10%	9220 ±10%
PULSE	120	11200 ±10%	11200 ±10%
SMOOTHIE	60		
ICE CRUSH	60		

Блендер имеет автоматические режимы: дробления льда ICE CRUSH и приготовления смесей SMOOTHIE.

В этих режимах время смешивания и скорость регулируются автоматически.

Для включения нужного режима нажмите соответствующую кнопку.

ICE CRUSH: ДРОБЛЕНИЕ ЛЬДА

Предназначен для измельчения льда и твердых продуктов, например орехов, а также для смешивания напитков, содержащих кубики льда и замороженные фрукты.

При дроблении льда блендер работает в пульсовом режиме на средней скорости в течение одной минуты.

Максимальное количество льда, которое можно поместить в блендер, — 250 г.

SMOOTHIE: ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСЕЙ

Предназначен для десертов, густых напитков из фруктов, мороженого и йогурта, а также для приготовления взбитых сливок и молочных коктейлей.

Режим приготовления смесей SMOOTHIE сочетает постоянную скорость вращения с вращением на низкой и высокой скоростях, которые меняются автоматически несколько раз в течение одной минуты.

PULSE: ИНТЕНСИВНАЯ ОБРАБОТКА

Предназначен для твердых продуктов: измельчения орехов, шоколада, печенья и для быстрого перемешивания ингредиентов.

Используйте этот режим при необходимости кратковременной работы блендера на максимальной мощности.

Во избежание чрезмерной обработки периодически проверяйте консистенцию.

- Перед включением блендера проверьте надежность фиксации крышки. Не используйте блендер без крышки. Если вам необходимо добавить в чашу ингредиенты в процессе работы, снимите внутреннюю крышку и добавьте все необходимое через отверстие в крышке.
- При приготовлении пюре из овощей и фруктов (вареных или сырых) предварительно нарежьте их на равные кубики размером 2–3 см — это облегчит процесс смешивания.
- Не перегружайте чашу блендера — не заполняйте ее выше отметки максимального уровня. Чрезмерное количество продуктов может остановить двигатель.
- Не превышайте уровень жидкости легкой консистенции (бульон, молочный коктейль) в 1,5 л, а густой консистенции (супы-пюре, соусы, жидкое тесто) в 0,4–0,7 л.
- При смешивании ингредиентов разной текстуры сначала смешайте жидкости, а затем добавьте сухие ингредиенты, если иное не указано в рецепте.
- Во избежание повреждения ножей перед обработкой выньте из фруктов косточки, а из мяса удалите кости.
- Промывайте блендер сразу после использования.
- Не обрабатывайте в блендере очень горячие продукты. Остудите их перед смешиванием.
- Измельчайте горячие ингредиенты, используя низкую скорость или режим PULSE.
- Блендер не предназначен для приготовления густого теста и картофельного пюре.
- Во избежание излишней обработки продуктов контролируйте получаемую консистенцию. При необходимости периодически снимайте крышку и счищайте смесь с боковых поверхностей чаши, используя специальную лопатку. Прежде чем снять крышку, убедитесь, что ножи полностью остановлены.

Продукт	Количество	Скорость / Режим	Время
Овощи, фрукты	250 г	скорость 2–3	10–30 секунд
Орехи, шоколад	200 г	скорость 2 / PULSE	10–30 секунд
Хлеб, печенье	100 г	скорость 2	10–30 секунд
Соусы, муссы, майонез	125 г	скорость 1	60 секунд
Сливки	300 мл	скорость 1 / PULSE	10–20 секунд / 3–6 раз
Специи, приправы, травы	1 стакан / 250 мл	скорость 2	20–30 секунд
Фруктовые и молочные коктейли, смузи	Макс. 800 мл	SMOOTHIE	60 секунд
Лед	Макс. 1 лоток / 250 г	ICE CRUSH	60 секунд

Промывайте блендер сразу после использования.

- Выключите устройство и отключите его от электросети.
- Снимите чашу блендера с основания.
- Промойте все детали теплой мыльной водой.

Используйте ерш для чистки бутылок для удаления стойких остатков пищи вокруг ножей.

Ножи блендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения.

Для легкой чистки блендера налейте небольшое количество воды (200 мл) в чашу блендера, добавьте каплю моющего средства и включите на 2 минуты на 1–2 скорости. Затем промойте чистой проточной водой.

Чашу блендера и крышку можно мыть

в посудомоечной машине.

УХОД ЗА КОРПУСОМ БЛЕНДЕРА

Наружную часть корпуса блендера можно сначала протереть влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой.

При уходе за блендером не используйте проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.

ХРАНЕНИЕ БЛЕНДЕРА

Храните блендер в собранном виде в вертикальном положении.

Неисправности	Решение
Мотор не включается, ножи не вращаются	• Убедитесь в правильности установки чаши блендера • Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания
Продукты измельчаются неравномерно	• Нарезьте ингредиенты на равные кубики размером 2–3 см • Во избежание чрезмерной обработки ингредиентов периодически проверяйте консистенцию При необходимости, используйте кнопку PULSE • Не заполняйте чашу блендера выше отметки максимального уровня
Блендер перегружен	• Удалите часть смеси, нарежьте продукты более мелкими кусочками или обрабатывайте меньшее количество ингредиентов за раз • При отображении на дисплее надписи OVERLOAD PROTECTION отключите блендер на 20–30 минут

- Блендер предназначен для смешивания жидкостей и продуктов питания. Используйте блендер по назначению.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Блендер не предназначен для использования детьми без надлежащего присмотра.
- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- Не перегружайте чашу блендера — не заполняйте ее выше отметки максимального уровня. Чрезмерное количество продуктов может остановить двигатель.
- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную поверхность. Не устанавливайте блендер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- Никогда не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте блендер в местах с повышенной влажностью.
- Не оставляйте работающий блендер без присмотра.
- Не смешивайте в блендере горячие продукты и жидкости. Дайте им остыть, перед тем, как помещать их в чашу.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования блендера, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Ножи блендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения. Не помещайте руки в чашу блендера, когда он подключен к источнику питания.

- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Включайте блендер только при плотно закрытой крышке. Прежде чем снять крышку, убедитесь, что ножи полностью остановлены.
- Не перемещайте работающий блендер. Не снимайте крышку и чашу блендера с основания во время работы.
- Не помещайте какие-либо части блендера в микроволновую печь.
- Не используйте чашу в качестве емкости для хранения продуктов.
- Не включайте блендер без продуктов питания и жидкостей.
- При отображении на дисплее надписи OVERLOAD PROTECTION отключите блендер на 20–30 минут.
- Для обеспечения безопасности и правильного функционирования блендера используйте только оригинальные детали BORK.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и блендер на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование блендера и передайте его в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию блендера, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

РЕЦЕПТЫ

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ

- сок 1 апельсина
- $\frac{1}{8}$ мякоти арбуза средней величины, без косточек
- 200 г смеси любых летних ягод
- щепотка молотого имбиря

- Взбейте ягоды с апельсиновым соком.
- Добавьте мякоть арбуза и имбирь.
- Взбейте все еще раз до получения однородной консистенции.

Можно добавить мякоть банана.

- Подавайте, украсив долькой апельсина.



ФЛОРИДА

- 20 мл апельсинового сока
- 40 мл грейпфрутового сока
- 20 мл лимонного сока
- 20 мл сахарного сиропа
- 100 мл газированной минеральной воды
- лед
- ломтики апельсина или лимона

- Измельчите в блендере лед.
- Добавьте оставшиеся ингредиенты, тщательно перемешайте и процедите.
- Добавьте минеральную воду.
- Подавайте в бокалах, украсив ломтиком апельсина или лимона.



РЕЦЕПТЫ

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ С БАНАНОМ И МАНГО

- 1 банан
 - ½ манго
 - 500 мл молока
 - 150 г мороженого пломбир
 - 1 ст.л. меда
 - лед
 - горький шоколад
- Очистите банан и манго, порежьте на кусочки.
 - Взбейте все ингредиенты (кроме льда) в блендере до получения однородной консистенции.
 - Подавайте в бокалах, добавив кубики льда и сверху посыпав тертым шоколадом.



ЯГОДНЫЙ СМУЗИ С ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ

- 150 г ягод (можно замороженных)
 - 250 мл охлажденного молока
 - 2 ст.л. меда
 - 60 мл натурального йогурта (можно фруктового)
 - 2 ст.л. овсяных хлопьев
 - листики мяты
- Измельчите ягоды в блендере.
 - Добавьте молоко, хлопья, мед, йогурт и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
 - Разлейте по бокалам, дайте настояться в течение 5 минут.
 - Украсьте листиками мяты.



РЕЦЕПТЫ

КЛУБНИЧНЫЙ СОРБЕТ

- 200 мл натурального йогурта
 - 100 г замороженной клубники
 - 2 ч.л. сахарной пудры
 - мятная эссенция
 - листики мяты
- Перемешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной консистенции.
 - Подавайте в бокалах/креманках, украсив листиками мяты.



МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ С ШОКОЛАДОМ

- 150 мл молока
 - 100 г горького шоколада
 - 1 банан
 - 200 г сливочного мороженого
 - корица
- Банан очистите, порежьте на кусочки.
 - В блендере измельчите шоколад. Добавьте банан, мороженое, молоко, корицу, тщательно перемешайте.
 - Подавайте в высоких бокалах.



РЕЦЕПТЫ

КОФЕ-КОКТЕЙЛЬ «БАНАНОВО-ШОКОЛАДНЫЙ СМУЗИ»

- 120 мл некрепкого эспрессо
 - 1 шарик ванильного мороженого
 - 1 банан
 - 1 ст.л. какао
 - 100 мл молока
 - 1 долька апельсина
- Все ингредиенты поместите в блендер, взбейте до получения однородной массы.
 - Разлейте в высокие бокалы, украсьте долькой апельсина.



ЗЕЛЕНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

- 150 г зеленого салата
 - 150 г листьев сельдерея
 - 1 зеленое яблоко
 - 2 банана
 - 25 г алое
 - веточка мяты
 - 250 мл воды
- Тщательно промойте листья салата, фрукты, сельдерей и алое.
 - Поместите салат, сельдерей, яблоко, бананы и алое в чашу блендера и тщательно измельчите.
 - Добавьте воду и взбейте до образования однородной массы.
 - При подаче украсьте мятой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 1100–1200 Вт
Вес: 3,74 кг

Внимание! Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном: 1 шт.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



СОКОБЛЕНДЕР S810

- Соковыжиматель и блендер на единой базе
- Мощность 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C802

- 2 независимых бойлера
- Функция подачи пара и горячей воды
- Точный контроль температуры и давления
- Предварительное заваривание
- LCD-дисплей с подсветкой



БЛЕНДЕР B800

- Мощность 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ТОСТЕР T800

- Функция Lift & Look — контроль готовности тостов
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet
- Функция быстрого дожаривания тостов A bit more
- 5 степеней обжарки



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съемные рабочие поверхности



МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



МОРОЖЕНИЦА E801

- 4 авто-режима: сорбет, джелато, замороженный йогурт и классическое мороженое
- Ручной режим для создания собственных рецептов
- Функция предварительного охлаждения PRE-COOL
- Функция предотвращения таяния в течение 3 часов KEEP COOL



МУЛЬТИШЕФ U800

- 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка и медленноварка
- Индукционный нагревательный элемент
- Автоматические программы
- Авторские рецепты от итальянского шеф-повара



КУХОННЫЙ КОМБАЙН B801

- Вместительная рабочая чаша на 2,5 л
- Система ножей с четырьмя лезвиями QUAD BLADE
- Набор насадок для измельчения, нарезки, шинкования, взбивания и замешивания теста



СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ K890

- Многоступенчатая система фильтрации
- Нагрев воды до +92 °C
- Охлаждение воды до +7 °C
- Сенсорная панель управления

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 700 55 88 (служба информационной поддержки)

или посетить наш сайт **www.bork.ru**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия.
Гарантия действительна только в том случае, если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие	БЛЕНДЕР	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.	
Модель	B701		
Серийный номер		С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
Дата приобретения		Подпись покупателя	Подпись продавца
Информация о фирме-продавце			
			М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- наличия гарантийного талона, прилагаемого к руководству по эксплуатации на изделие;
- правильно заполненного гарантийного талона (имеются дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер изделия);
- обслуживания изделия только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на:

- элементы и детали, имеющие естественный износ.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на изделие, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель B701

Серийный номер

Дата продажи

Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель B701

Серийный номер

Дата продажи

Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель B701

Серийный номер

Дата продажи

Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

1

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

2

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

3

Сервисный центр

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Альметьевск
ИП Валиуллин М.Р.
К. Цеткин ул., 18А
(8553) 32-22-11

Анапа
ИП Коваленко С.И. («СПЕКТР-СЕРВИС»)
Астраханская ул., 98
(86133) 6-09-84

Архангельск
ИП Ерыкалов П.А. («Вега 29»)
Котласская ул., д. 1, к. 1, оф. 12
(8182) 44-15-55

Астрахань
ИП Смирнов О.Ю.
Минусинская ул., 8Д
(8512) 41-01-61

000 «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»
Минусинская ул., 8
(8512) 52-55-25, 52-50-10
000 «Эфир»
Боевая ул., 72А
(8512) 30-10-14, 30-10-15

Ачинск
000 «Центр технического обслуживания»
Гагарина ул., 10А
(39151) 7-17-97

Барнаул
000 «АЙСБЕРГ-СЕРВИС»
Северо-Западная ул., 54
(3852) 36-20-02, 75-49-50
000 «Ремикс»
Комсомольский пр-т, 111
(3852) 24-06-03

000 «СВ-Мастер»
Антон Петрова ул., 264
(3852) 48-42-11, 32-33-32

Белгород
ИП Богужева Е.И.
Сумская ул., 22; Ватутина пр-т, 5А
(4722) 30-07-22, 55-34-00

Белореченск
ИП Бублик С.В.
Шалимова ул., 33
(861) 552-29-40

Брянск
ИП Чистосердов С.И. («Арт-сервис»)
Молодой Гвардии ул., 20
(4832) 59-91-31,
8 (950) 691-15-79

000 «Селена-Сервис»,
Станке Димитрова пр-т, 28
(4832) 32-00-00
000 «Техсервис»
Авиационный пер., д. 3, к. 2
(4832) 62-21-21

Великий Новгород
000 «Ремсервис»
Б.Санкт-Петербургская ул., д. 39,
стр. 11 (территория ТЦ «Волна»)
(8162) 60-65-30, 60-75-30

Владивосток
ОАО «Старт—2000»
Харьковская ул., 2
(4232) 27-29-54, 27-08-21

Владикавказ ООО «АльдаБытСервис» Кутузова ул., 82 (8672) 64-03-98	Волжский ИП Грушевский В.В. Оломоутская ул., 31В (8443) 21-55-80	Воронеж ОАО «ВТ ТЦ „Орбита-сервис“» Донбасская ул., 1 (4732) 35-58-30 ООО «Транссервис-Воронеж» Ленинский пр-т, 160 (4732) 39-37-55 ООО «Экран-Сервис» Перхоровича ул., 2 (4732) 31-46-78, 31-79-66	Екатеринбург ООО «Сервисное обслуживание» К. Маркса ул., 12 (343) 216-25-09 ООО «Сервисный центр Связь-Сети» Чистопольская ул., 13 (343) 216-25-00 ООО «Транссервис-Екатеринбург» Гагарина ул., 5 (343) 278-90-91	Иваново ООО «Луч-Сервис» Заводская ул., 13 (4932) 47-29-84, 47-29-85	Йошкар-Ола ИП Бешкарева С.В. Советская ул., 173 (8362) 45-73-68, 41-77-43 ООО «Позитрон-Сервис» Гагарина ул., 7 (8362) 45-00-45, 66-06-61	ООО «Техно-Торговый Центр „Вега“» Гагарина ул., 41–45 (4012) 46-19-81, 53-49-04, 35-85-05	Кострома ООО «Антэк» Станкостроительная ул., 5Б (4942) 41-02-02
Владимир ООО «Мастер Сервис» Тракторная ул., 8 (4922) 33-10-79, 33-31-52 ООО «ДОМСЕРВИС» Батурина ул., 39 (4922) 44-72-80, 44-72-81	Вологда ИП Остромская Н.Н. [«Ремонт Бытовой Техники»] Чернышевского ул., 65 (8172) 54-21-54, 70-03-45; (911) 516-49-39 ООО «ТехноСервис» Благовещенская ул., 47 (8172) 70-02-44	Дмитровograd ИП Федотов С.А. [«ЭлКом Сервис»] Октябрьская ул., 63 (84235) 2-86-59, 9-14-64	Ессентуки ООО «Арктика ОС» Пушкинская ул., 124 (879) 347-82-88, 347-73-35	Ижевск ООО «АРГУС-Сервис» Азина ул., 4 (3412) 30-83-07, 30-79-79 ООО «Гарант-Сервис» К. Маркса ул., 395 (3412) 43-70-40 ООО «РИТ-Сервис» Пушкинская ул., 216 (3412) 45-74-74	Казань ООО «Городской сервисный центр „АТремонтируем все“» Краснококшайская ул., 92 (843) 555-49-32, 555-49-92 ООО «Луазо» Декабристов ул., 106Б (843) 562-47-07, 562-46-45 ООО «ТехноВидеоСервис» Проточная ул., 8 (843) 518-97-97	Калуга подразделение ООО «Радиотехника» Николо-Козинская ул., 65 (4842) 55-95-55, факс 55-95-55	Краснодар ИП Мизин В.П. Академика Лукьяненко ул., д. 103, оф. 55 (861) 222-85-55, 222-64-13 ООО «КОМЕТА», Уральская ул., 100 (861) 231-26-72 ООО «Ларина-Сервис» Демуса ул., 14 (861) 260-09-00 ООО «Транссервис-Краснодар» Ставропольская ул., 268 (861) 277-36-63
Волгоград ООО «АС» Классика» Елецкая ул., 173 (8442) 97-50-10 ООО «Планета Сервис» Рионская ул., 3 (8442) 36-64-20, 36-64-25	Воркута ООО «Алгоритм» Тиманская ул., 8А (82151) 6-60-06	Долгопрудный ИП Ковба И.Ю. Институтский пер., 8 (495) 545-67-73	Зеленоград ООО «Протор-Сервис» корпус 1534 (499) 717-82-12, 738-01-44	Иркутск ООО «Алика-Сервис» Писарева ул., 18А (3952) 34-97-27, 34-82-98 ПБОЮЛ Чураев В.Н. Литвинова ул., д. 20, стр. 10, оф. 4.3 (3952) 20-90-06	Йошкар-Ола ИП Дементьев А.И. Московский пр-т, 163 (4012) 58-83-54, 76-04-77	Кемерово ИП Кукченко В.В. жилой район Лесная Поляна, Весенний пр-кт, 8-45 (3842) 35-39-67, 75-04-14	Киров ООО «ТВКОМ» Октябрьский пр-т, 116А (8332) 54-05-97
					Калининград ИП Дементьев А.И. Московский пр-т, 163 (4012) 58-83-54, 76-04-77	Королёв ООО «Палладиум» Циолковского проезд, 5 (495) 516-91-71	Красноярск ИП Близницов И.Л. Дудинская ул., 12А (391) 229-65-95, 201-92-28

ИП Вацлавский М.С.
Красноярский Рабочий пр-т, 120Б
(391) 279-99-71, 241-05-75
ООО «ДОН-ТВ»
Железнодорожников ул., 11
(3912) 21-94-82, 21-46-51

Курган
ООО «ТВ-Сервис»
Родионова ул., 56
(3522) 48-59-40

Курск
ИП Колычев С.В.
Литовская ул., 12А
(4712) 30-41-00, 31-20-23
ООО «Маяк+»
Студенческая ул., 36А
(4712) 50-85-90

Липецк
ОАО «РБТ»
Октябрьская ул., 28
(4742) 77-35-86
ООО «ТСЦ Быттехника»,
Московская ул., 117
(4742) 31-55-10, 31-56-58,
38-30-41

Магнитогорск
ИП Сенник А.И.
Октябрьская ул., 12
(3519) 22-70-47

Махачкала
ИП Джабраилов Р.Р.
Шамяля ул., 95Б
(928) 989-56-34, (989) 669-48-99
ИП Эмирбеков А.А.
Ленина ул., 113А
(8722) 67-95-87

Москва
ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10
Вход в сервис через фирменный
магазин BORK.
Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Мурманск
ООО «Электроника Сервис»
Ледокольный пр-д, 5
(8152) 52-71-77

Набережные Челны
ООО «Комплексные Системы Плюс»
Вахитова пр-т, 20 (30/05)
(8552) 35-90-02, 35-90-42, 59-77-13

Нальчик
ООО «Альфа-Сервис»
Ленина пр-т, 24
(8662) 42-04-30, 42-04-54

Находка
ИП Смоленский Г.В.
Павлова ул., 11
(4236) 69-78-67

Нефтеюганск
ИП Кожухин А.Ю.
16А мкр-н, 85, пом. 55/2
(3463) 25-19-90
ИП Подкин С.Н.
Набережная ул., д. 7. оф. 18
(3463) 26-66-06, 26-69-66

Нижний Новгород
ИП Сумин В.П.
Жукова ул., 24
(831) 462-84-05
ООО «Прок-Сервис»
Марата ул., 51
(831) 413-82-91

Новокузнецк
ИП Булахов Ф.В.
Кузнецова ул., 31
(3843) 91-04-09
ООО «МВ-Сервис»
Кузнецкостроевский пр-т, 44-40
(3843) 46-94-00, 53-83-05

Новомосковск
ЗАО «АВС Центр»
Донской пр-д, 4
(48762) 3-45-07

Новороссийск
ИП Кузьменко С.В.
Сибирияков-Гвардейцев ул., 60/1
(383) 342-03-54
ООО «Аргон-Сервис»
Серова ул., 14
(8617) 63-11-15, 63-03-95

Новосибирск
ООО «Сонико-Н»
Красина ул., 51
(383) 279-02-64

Ногинск
ИП Запышный А.И.
3-го Интернационала ул., 175
(49651) 9-32-02

Обнинск
ООО «Радиотехника»
Курчатова ул., 46
(48439) 5-63-50

Озерск
ООО «Рембыттехника Плюс»
Калинина ул., 12В
(35130) 7-99-51

Омск
ООО «Фирма „Сибтекс“»
24-я Линия ул., 59
(3812) 36-98-04, 36-70-44,
36-91-04

Орел
ООО «АРС»
Московская ул., 100
(4862) 55-60-14, 54-18-33
ООО «МастерЪ»
Латышских Стрелков ул., 1
(4862) 73-17-31, 75-14-80
ООО «Евросервис»
8 Марта ул., 25
(4862) 40-86-81, 40-86-82,
43-40-66

Оренбург
ООО «Сервисбыттехника»
Лесозащитная ул., 18
(3532) 66-30-66

Пенза
ООО «Мир Сервиса»
Кулакова ул., 2
(8412) 26-09-60
ООО «Орбита-Сервис»
Карпинского ул., 2
(8412) 42-27-26

Первоуральск
ООО «Оптима-Сервис»
Луначарского ул., 34
(3439) 25-03-70

Пермь
ООО «Сатурн-Сервис»
Гагарина б-р, 24
(342) 259-66-59

Петрозаводск
ИП Мельников А.В.
Республика Карелия,
Ленинградская ул., 20, СТЦ «Электрон»
(8142) 59-50-15

ООО «Арнаут» Лесной пр-т, 51 (8142) 63-32-18	Рязань ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань» Славянский пр-т, 6 8 (4912) 77-88-10	Санкт-Петербург ООО «Евросервис XXI» Обуховской Обороны пр-т, 197 (812) 600-11-97 ООО «Ремсервис» Балтийского вокзала пл., д. 1, к. 2 (812) 326-90-96	Саратов ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов» Большая Садовая ул., 95 (8452) 52-84-58, 52-84-72, 52-84-73	Сочи ООО «ДЭЛ» Донская ул., 90 (8622) 55-51-19 ООО «Кибер» Конституции СССР ул., 50 (8622) 98-56-20	Старый Оскол ИП Грибачев А.В. (СЦ «Экспресс-Сервис») Олимпийский мкр-н, 7 (4725) 42-41-00	Тамбов ООО «Вега-ТамбовСервис» Киквидзе ул., 69 (4752) 73-94-01 ООО ТТЦ «Атлант-Сервис» Московская ул., 23А (84752) 71-59-94, 72-63-46, 71-59-94	Томск ООО «Академия-Сервис» Академический пр-т, д. 1, блок А, оф. 203 (3822) 49-15-80 ООО «Элит-Сервис» Академический пр-д, 1А (3822) 25-32-12, 21-04-80
Петропавловск-Камчатский ИП Тихомирова Е.А. Лукашевского ул., 23 (4152) 26-32-00	Самара ИП Руднев А.Н. Карла Маркса пр-т, д.360, оф.5 (846) 201-87-15, 201-87-16 ООО «Видикон-Сервис» М.Тореза ул., 137 (846) 262-62-62 ООО «СК-Сервис-Самара» Свободы ул., 149 (846) 979-99-79	Сарапул ИП Колесов М.В. Фабричная ул., 1А (34147) 2-58-48, 2-58-46	Северодвинск ИП Варенбуд В.И. Гагарина ул., 12 (8184) 58-72-21	Ставрополь ООО «Бытсервис» 50 лет ВЛКСМ ул., 8/1 (8652) 74-01-91, 77-36-00 ООО «Техно-Сервис» 7-я Промышленная ул., 6 (8652) 39-30-30 ООО «Т-Сервис» Кулакова пр-т, 18Д (8652) 38-78-88 ООО «УниСервис» Пушкина ул., 63 (8652) 23-31-81	Стерлитамак ООО «Сервис-Технос» Худайбердина ул., 158 (3473) 20-27-70	Тверь ООО «Телемобайл» Ногина б-р, 7 (4822) 42-93-03 ООО «Юмэкс-Сервис» Хромова ул., 4 (4822) 552-304, 559-239	Туапсе ООО «Планар» Софьи Перовской ул., 8 (86167) 2-23-36
Пятигорск ИП Асцатурян Г.Р. Фучика ул., 21 (8793) 32-68-80	Ростов-на-Дону ООО «Транссервис-Ростов» Королева пр-т, 7/19 (863) 299-65-36, 299-65-37	Саранск ИП Аксёнов Е.С. Республиканская ул., 37 (8342) 37-38-69 (ремонт кондиционеров не производится)	Сергиев Посад ИП Мулик Р.В. Красной Армии пр-т, 253А (496) 547-04-95, 549-32-79	Смоленск ИП Петин Р.А., Румянцева ул., 19 (4812) 62-50-52	Сургут ООО «ЮграСтройСервис» Киртбая ул., 11 (3462) 34-04-63	Тольятти ООО «Электрон-Сервис-КПД» Свердлова ул., 41 (8482) 77-03-27	Тула ИП Банькова М.И. (СЦ «Дуэт сервис») Жуковского ул., 13 (4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66
Рыбинск ООО «Транс-экспедиция» Серова пр-т, 8 (4855) 55-65-72, 28-65-10	Рязань ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань» Славянский пр-т, 6 8 (4912) 77-88-10	Саранск ИП Аксёнов Е.С. Республиканская ул., 37 (8342) 37-38-69 (ремонт кондиционеров не производится)	Саратов ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов» Большая Садовая ул., 95 (8452) 52-84-58, 52-84-72, 52-84-73	Сочи ООО «ДЭЛ» Донская ул., 90 (8622) 55-51-19 ООО «Кибер» Конституции СССР ул., 50 (8622) 98-56-20	Старый Оскол ИП Грибачев А.В. (СЦ «Экспресс-Сервис») Олимпийский мкр-н, 7 (4725) 42-41-00	Тамбов ООО «Вега-ТамбовСервис» Киквидзе ул., 69 (4752) 73-94-01 ООО ТТЦ «Атлант-Сервис» Московская ул., 23А (84752) 71-59-94, 72-63-46, 71-59-94	Томск ООО «Академия-Сервис» Академический пр-т, д. 1, блок А, оф. 203 (3822) 49-15-80 ООО «Элит-Сервис» Академический пр-д, 1А (3822) 25-32-12, 21-04-80
						Тюмень ООО «Пульсар» Республики ул., 169 (3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40	

Ульяновск ИП Мумлева Е.В. Металлистов ул., 16/7 (8422) 73-44-22, 73-29-19 ООО «Лика-Сервис» Богдана Хмельницкого ул., 9/28 (8422) 61-32-45	Чебоксары ИП Николаев С. Н. И. Франко ул., 3 (8352) 38-63-92, 31-76-49 ООО «БТ-Сервис» М. Горького пр-т, 26 (8352) 41-50-50 ООО «Центр обслуживания сложной техники» Пирогова ул., 20 (8352) 43-12-11, 43-95-65	ИП Остромская Н.Н. («Ремонт Бытовой Техники») Моченкова ул., 18 (8202) 54-31-88	Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе уточняйте на сайте www.borg.ru или по телефону 8 800 700 55 88
Уфа ООО «Авторизированный Сервисный Центр» Панфилова ул., 9 (347) 291-25-25 ООО «Сервис»Техно» Менделеева ул., 153 (347) 279-90-70	Челябинск ООО «ЭЛЕКТРО-Н» Победы пр-т, 302 (351) 741-01-51	Черкесск ИП Батов Р. Х. Ленина ул., 340В (8782) 27-70-77, 27-30-60	
Ханты-Мансийск ИП Климин А.А. (ЦТО «Альфа-Сервис») Обская ул., 29А (3467) 30-00-01, 30-00-05	Чиреповец ИП Куликов Д.В. Строителей пр-т, 28А (8202) 22-92-06	Чита ООО «Прометей» Шилова ул., 100 (3022) 41-51-05, 41-51-07	
	Ярославль ЗАО «Фирма „ТАУ“» Московский пр-т, д. 1А, стр. 5 (4852) 26-65-37, 92-31-89 ООО «Трио-Сервис» Угличская ул., 12 (4852) 25-94-83		

