


BORK

Инструкция
по эксплуатации



КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ

CH BRE 1118 SI
CH IRM 1618 SI

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового керамического обогревателя. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.


Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации обогревателя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей «Инструкции» и, если обогреватель перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Обогреватель предназначен для эксплуатации в домашних условиях. Если обогреватель используется в любых других целях, то есть не по назначению или неправильно, изготовитель не несет никакой ответственности за причиненный этим ущерб. Используйте только рекомендованные производителем принадлежности.
- Не устанавливайте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Не устанавливайте обогреватель рядом с розеткой.
- Будьте осторожны: во время работы обогревателя температура выходящего воздуха может превышать 80 °C.
- Ни в коем случае не вешайте обогреватель на стену.
- Не передвигайте обогреватель, если он подключен к сети.
- Не используйте обогреватель в помещениях, где проводятся работы с газами или легковоспламеняющимися веществами (лаками, клеями и пр.).
- Не устанавливайте включенный обогреватель вблизи легковоспламеняющихся материалов.

- Запрещается использовать обогреватель для сушки белья.
- Ни в коем случае не накрывайте обогреватель одеялом, пледом и т. п., так как это может привести к перегреву и повреждению обогревателя.
- Следите за тем, чтобы воздухозаборное и выпускное отверстия не были заблокированы. Не суйте в отверстия посторонние предметы, так как это может привести к электрическому удару или к повреждению обогревателя.
- Не оставляйте включенный обогреватель без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.
- Параметры подключения к сети должны совпадать с указанными на маркировке.
- Обогреватель должен быть заземлен.
- Перед уходом за обогревателем или в том случае, если Вы не собираетесь использовать его длительное время, обязательно отключайте обогреватель от электросети.
- Не прикасайтесь к обогревателю мокрыми руками.
- Следите за тем, чтобы электропровод не касался горячих поверхностей или острых кромок.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод. Никогда не используйте обогреватель, если поврежден электропровод или вилка.
- Не разбирайте обогреватель. Ремонт электроприборов может производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности.
- Обогреватель соответствует требованиям электромагнитной совместимости (EN 55104/95).

Устройство обогревателя





УСТАНОВКА И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Установка

Установите обогреватель вертикально в выбранном Вами месте. Следите за тем, чтобы расстояние между обогревателем и стеной, мебелью и пр. было не менее 1 м с передней стороны обогревателя и не менее 50 см с задней стороны.

Внимание!

Не прислоняйте обогреватель к стенам, мебели, занавескам и пр.

Запрещается использовать обогреватель в помещении площадью менее 4 кв. м.

Подключение

Проверьте, что напряжение в сети соответствует указанному на маркировке прибора.

Включите обогреватель, используя переключатель режимов работы.

Для выключения обогревателя поверните переключатель против часовой стрелки до положения «0».



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Задание режимов работы

Переключатель служит для выбора нескольких температурных режимов:

- обогрев на пониженной мощности – поставьте переключатель в положение I (1000 Вт);
- обогрев на полной мощности – поставьте переключатель в положение II (1800 Вт).

Защита от перегрева

Обогреватель снабжен защитным устройством, которое выключит обогреватель при повышении его рабочей температуры вследствие блокировки воздушных отверстий и пр. Прежде чем снова включить обогреватель, отключите его от сети, дождитесь, пока он охладится, и лишь тогда вставьте вилку в розетку и включите прибор.

Ионизатор воздуха (только для модели CH IRE 1618)

Обогреватель имеет встроенный ионизатор воздуха. При включении обогревателя ионизатор включается автоматически.

Ионизатор имеет следующие достоинства:

- устраняет дефицит отрицательно заряженных ионов в помещении;
- устраняет отрицательное воздействие компьютеров, телевизоров, средств связи и иных источников электромагнитного излучения;

- снижает умственную утомляемость в период напряженной работы, учебы;
- повышает качество отдыха и снимает стрессовые нагрузки во сне;
- улучшает самочувствие и уменьшает болезненные проявления при простуде, заболеваниях легких, нервных болезнях, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях.

При включении прибора в сеть ионизатор формирует постоянное отрицательное напряжение на концах излучателя. Вследствие холодной эмиссии электронов, возникающей при напряжении 8-15 кВ, в воздухе, вблизи излучателя, образуются отрицательно заряженные ионы кислорода, которые потоком воздуха разносятся по всему помещению.



ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите обогреватель от сети и дайте ему полностью остыть.

Внимание!

Регулярно производите очистку решеток воздухозаборного и выходного отверстий.

Протрите поверхность обогревателя влажной салфеткой, смоченной водой или нейтральным моющим средством. Запрещается использовать для чистки бензин, растворители и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению или выцветанию корпуса обогревателя.

Следите, чтобы вода не попала внутрь обогревателя.

**> ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт


Внимание!

Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

**> ИНФОРМАЦИЯ О
СЕРТИФИКАЦИИ**

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей»



АЯ46