

# BORK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОСТЕР T700



ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ







### СОКОВЫЖИМАЛКА S801

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность 1500 Вт.
- Два диска для приготовления пюре и сока.
- 5 скоростей отжима от 6500 до 13000 об/мин.
- Металлический загрузочный желоб 84 мм.
- Безопасность и надежность.



### КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ S801

- Гарантия 5 лет.
- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола.
- Помпа с давлением 15 bar, разработана в Италии.
- Возможность программирования.
- Функция отжима остаточной влаги.
- Фильтры с одинарным и двойным дном.
- Фиксируемый съемный пресс для утрамбовки молотого кофе.



### БЛЕНДЕР B800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность 2000 Вт.
- Система ножей Kinetix.
- Легкая высокопрочная чаша 2л.
- Простота и удобство очистки.



### СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Инновационная система отжима.
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых.
- 2 степени фильтрации сока.
- Функция «Капля-стоп».



### ГРИЛЬ G801

- Гарантия 5 лет.
- Система равномерного нагрева Element IQ.
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю.
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium.
- Плавная регулировка температуры и времени приготовления.
- Съёмные рабочие поверхности.
- Безопасность и надёжность.



### ЧАЙНИК K810

- Гарантия 2 года.
- Технология заваривания чая.
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая.
- Функция быстрого заваривания чая.
- Функция отложенного старта.
- Функция поддержания температуры.



### ТОСТЕР T800

- Гарантия 5 лет.
- Функция Lift&Look — контроль готовности тостов без остановки процесса приготовления.
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet.
- Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния A bit more.
- Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба Defrost.
- 5 степеней обжарки.



### МИКСЕР E800

- Гарантия 5 лет.
- Планетарная система смешивания.
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости.
- Сенсорная электроника контроля работы двигателя.
- Эксклюзивный комплект насадок.
- Уникальная насадка кондитер.
- Автоматическая система безопасности.



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОСТЕР

T700



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ФУНКЦИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ —  
CRUMPET

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА ГОТОВЫХ ТОСТОВ — REHEAT

ДЕВЯТЬ СТЕПЕНЕЙ ПОДЖАРИВАНИЯ

ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ И ОБЖАРИВАНИЯ  
ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА — DEFROST

РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВЫПЕЧКИ

## ОПИСАНИЕ



### ФУНКЦИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ — CRUMPET

Благодаря функции CRUMPET тосты можно поджарить с одной стороны. Теперь хлебные ломтики могут быть нежными и хрустящими одновременно.

### ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА ГОТОВЫХ ТОСТОВ — REHEAT

С помощью функции REHEAT у вас есть возможность неоднократно дожарить тосты до желаемого состояния или разогреть готовые тосты.



## РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВЫПЕЧКИ

Решетка устанавливается сверху, над отделениями и позволяет подогреть булочки (кексы, круассаны) за счет поднимающихся от нагревательных элементов тостера горячих воздушных потоков.

## ФУНКЦИЯ LIFT & LOOK

Функция LIFT & LOOK позволяет контролировать степень поджаривания тостов во время выполнения заданной программы, не прерывая и не отменяя при этом процесс приготовления.

## УСТРОЙСТВО

Рычаг включения процесса приготовления

Информационный дисплей

Регулятор степени поджаривания

Выдвижной поддон для крошек



Кнопка «CRUMPET»

Функция одностороннего обжаривания тостов

Кнопка «REHEAT»

Функция подогрева готовых тостов

Кнопка «DEFROST»

Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба.

Кнопка «CANCEL»

Отмена процесса приготовления

Функция «LIFT&LOOK»

Контроль готовности тостов без остановки процесса приготовления



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При первом включении тостер рекомендуется прогреть, используя максимальную степень поджаривания «9», но, не загружая в тостер хлебные ломтики.

Примечание. При первом включении вы можете ощутить специфический запах, что не является свидетельством неисправности тостера.

Достаньте тостер из упаковки, удалите все рекламные наклейки и этикетки с корпуса тостера.

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.

Установите максимальную степень поджаривания «9».

Переведите рычаг включения процесса приготовления вниз до щелчка.



## ПОДЖАРИВАНИЕ ТОСТОВ

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. Загорится информационный дисплей.

Поместите ломтики хлеба в тостер.

Примечание. Ломтики хлеба должны свободно помещаться в слоты тостера.

Установите желаемую степень поджаривания при помощи регулятора степени поджаривания.

Переведите рычаг включения процесса приготовления вниз до щелчка.

Примечание. Для отмены выполнения программы поджаривания нажмите кнопку «CANCEL».

Когда процесс поджарки будет закончен, тосты автоматически поднимутся. Извлеките тосты из тостера после того, как раздастся звуковой сигнал.



Совет. Для разных сортов хлеба требуется разная степень поджаривания от «1» до «9». При первом поджаривании хлебных ломтиков используйте нейтральную степень поджаривания «4».

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ФУНКЦИЯ LIFT&LOOK — КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТИ ТОСТОВ БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ.**

Чтобы посмотреть, достаточно ли поджарились тосты, используйте функцию – LIFT&LOOK. Для этого поднимите рычаг включения процесса приготовления и оцените готовность тостов. Для дальнейшего поджаривания просто опустите его.

Примечание. Использовать функцию LIFT&LOOK можно в любой момент во время процесса приготовления.

**ФУНКЦИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ — CRUMPET**

Благодаря этой функции тосты поджариваются с одной стороны, за счет дополнительного нагрева средних нагревательных элементов. Нажмите кнопку «CRUMPET» и переведите рычаг включения процесса приготовления вниз до щелчка.

Примечание. Функцию CRUMPET можно включить до и во время процесса поджарки.



### ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА ГОТОВЫХ ТОСТОВ — REHEAT

С помощью этой функции у Вас есть возможность неоднократно дожарить тосты до желаемого состояния или разогреть готовые тосты. Нажмите кнопку REHEAT во время процесса приготовления. Вне зависимости от текущей программы процесс приготовления будет длиться 30 секунд.

Для включения функции после завершения процесса приготовления нажмите кнопку REHEAT и переведите рычаг вниз до щелчка. Процесс подогрева тостов будет длиться 30 секунд.

### ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ И ОБЖАРИВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА — DEFROST

Теперь для тостов можно использовать замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим поджаривания. Нажмите кнопку «DEFROST» и переведите рычаг включения процесса приготовления вниз до щелчка.

Примечание. Функцию DEFROST можно включить до и во время процесса поджарки.



## РЕЦЕПТЫ

### ДЕТСКИЙ ЗАВТРАК

Поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло.

Пока тосты остывают, нарежьте полосками ветчину и выложите на тосты в виде сетки для игры в «крестики – нолики».

Маслины или оливки нарежьте колечками, чтобы получились «нолики», сладкий перец нарежьте тонкими полосками для «крестиков».

Выложите «крестики» и «нолики» на тосты.

Совет. Вместо сладкого перца можно использовать сыр.



## ТОСТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОФЕ

Поджарьте тосты из черного хлеба.

На горячие тосты намажьте сливочное масло и положите пластинку плавленого сыра.

Для украшения используйте веточки петрушки или кинзы.

Совет. Любители кофе оценят оригинальный вкус кофе с тостами из черного хлеба.

## ТОСТЫ «САКУРА»

Слегка поджарьте тосты.

На горячие тосты намажьте сливочное масло и дайте им остыть.

Затем тонким слоем намажьте сыр «Филадельфия» и сверху выложите тонконарезанную слабосоленую семгу.

Для украшения используйте веточку укропа или петрушки.

## РЕЦЕПТЫ

### ТОСТЫ С ПТИЦЕЙ

Мелко нарежьте обжаренное куриное филе и разотрите брынзу. Добавьте майонез и тщательно смешайте.

Поджарьте тосты из порезанного французского багета.

Пока тосты горячие выложите на них приготовленную массу.

Для украшения используйте измельченную зелень петрушки.

Совет. Добавьте куски обжаренного куриного филе.



## ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАКУСКА

Взбейте творог в блендере до получения однородной массы.

Сыр «Пармезан» натрите на мелкой терке, Сыр «Чеддер» мелко порубите.

В творог добавьте сыры, сельдерей и изюм.

Все хорошо перемешайте.

Поджарьте тосты.

Этой смесью намажьте тост и накройте сверху вторым тостом.

Подождите пока не расплавится сыр.

## ТОСТЫ С ПАШТЕТОМ

Помидоры и огурцы порежьте кружочками.

Поджарьте тосты.

Каждый ломтик хлеба намажьте сливочным маслом, затем печеночным паштетом.

Сверху положите кусочки помидора и огурца.

Для украшения используйте листочки петрушки.

Совет. Для приготовления тостов используйте функцию одностороннего обжаривания тостов – CRUMPET.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом использования тостера внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации. В нем содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и по уходу за тостером. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем, и, если тостер перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с ним.
- Тостер не предназначен для использования детьми и недееспособными взрослыми без надлежащего присмотра.
- Запрещается использование тостера вне помещений и в движущихся транспортных средствах.
- Не оставляйте тостер в местах, доступных для детей.
- Поддерживайте в чистоте корпус тостера. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте тостер, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте тостер в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Не оставляйте работающий тостер без присмотра.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и тостер на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование тостера и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Устанавливайте тостер только на сухую ровную поверхность.
- Не устанавливайте тостер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- Запрещается ставить тостер рядом с занавесками и другими воспламеняющимися предметами.

- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете тостер без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Тостер предназначен для поджаривания хлебо-булочных изделий. Используйте тостер по назначению.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию тостера, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

Внимание! Никогда не погружайте тостер, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте тостер в местах с повышенной влажностью.

#### ОЧИСТКА ТОСТЕРА ОТ КРОШЕК

Чтобы удалить из тостера крошки, извлеките поддон, расположенный в нижней части тостера и очистите его от крошек. Установите поддон на место, задвинув его внутрь до полной фиксации.

Чтобы удалить все крошки из внутренней части тостера, просто переверните тостер и осторожно вытряхните все крошки.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЧИСТКА

#### ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

Наружную часть корпуса тостера можно сначала протереть влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой или использовать специальное средство для чистки металлических поверхностей.

#### ХРАНЕНИЕ ТОСТЕРА

Прежде, чем убрать тостер на хранение, убедитесь в том, что тостер полностью остыл. Очистите тостер, уберите сетевой шнур в отсек для хранения шнура. Не храните тостер на боку. Не кладите никакие предметы поверх тостера.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230 В ~

Частота: 50 Гц

Мощность: 960 Вт

Вес: 1,78 кг

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер: 1 шт.

Решетка для подогрева выпечки: 1 шт.

Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном: 1 шт.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону:

**Служба информационной поддержки  
8-800-700-55-88**

или посетить наш сайт **[www.bork.ru](http://www.bork.ru)**

## Гарантийный талон

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи тостера. Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:

ТОСТЕР

Информация о фирме-продавце:

Модель:

T700

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

Серийный номер:

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Дата приобретения:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

МП

## Условия сервисного обслуживания

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Наличие гарантийного талона прилагаемого к руководству по эксплуатации на тостер.
- Правильно заполненного гарантийного талона: имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер тостера.
- Обслуживания тостера только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Попаданием внутрь корпуса тостера посторонних предметов.
- Воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части тостера.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения конструкции тостера.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на тостер, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием тостера в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

Дата продажи:

Модель:

Подпись покупателя:

3  
T700

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

Дата продажи:

Модель:

Подпись покупателя:

2  
T700

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

Дата продажи:

Модель:

Подпись покупателя:

1  
T700

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

1

Сервисный центр

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

2

Сервисный центр

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

3

Сервисный центр

## Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

### Абакан

ОАО «Абаканторгтехника», ул. Вяткина, д. 9,  
(3902) 22-80-71, 22-81-30

### Армавир

ООО «Форет», ул. Халтурина, д. 107,  
(86137) 2-77-36, 4-50-00

### Астрахань

ООО «Эфир», ул. Боевая, д. 72 А,  
(8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77  
ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»,  
ул. Минусинская, д. 8,  
(8512) 408-006, 307-962, 309-990

### Барнаул

ИП Фаненштиль Е. В., ул. Антона Петрова, д. 264,  
(3852) 48-42-11, 69-16-00  
ООО «Ремикс», Комсомольский пр-т, д. 111,  
(3852) 24-06-03

### Белгород

ИП Богужева Е. И., ул. Сумская, д. 22;  
пр-т Ватутина, д. 5 А,  
(4722) 30-07-22, 55-34-00

### Брянск

ООО «Техсервис», Авиационный пер., д. 3, к. 2,  
(4832) 69-11-21

### Владивосток

ОАО «Старт-2000», ул. Харьковская, д. 2,  
(4232) 27-29-54, 27-08-21

### Владикавказ

ООО «Альда-Сервис», ул. Кутузова, д. 82,  
(8672) 64-03-98

### Владимир

ООО «Мастер Сервис», ул. Тракторная, д. 8,  
(4922) 33-10-79, 33-31-52

### Волгоград

ООО «Планета Сервис», ул. Рионская, д. 3,  
(8442) 36-64-20, 36-64-25  
ООО «Технический центр «Приборсервис»,  
пр-т Ленина, д. 92,  
(8442) 24-02-55, 23-20-28

### Вологда

ООО «ТехноСервис», ул. Благовещенская, д. 47,  
(8172) 70-02-44

### Воркута

ООО «Алгоритм», Тиманская ул, д. 8а  
(82151) 6-60-06

### Воронеж

ООО «ТРАНССЕРВИС-Воронеж», Ленинский пр-кт,  
д. 160,  
(4732) 39-37-55  
ООО «ЭКРАН-СЕРВИС», ул. Перхоровича, д. 2,  
(4732) 31-46-78, 31-79-66

### Екатеринбург

ООО «Сонико-Ектб», ул. Степана Разина, д. 109,  
оф. 101,  
(343) 269-19-48, 269-29-48  
ООО «ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург»,  
ул. Фронтовых бригад, д. 18,  
(343) 278-90-91

### Иваново

ООО «Луч-Сервис», ул. Заводская, д. 13,  
(4932) 47-29-84, 472-985

### Ижевск

ООО «АРГУС-Сервис», ул. Азина, д. 4,  
(3412) 30-83-07, 30-79-79  
ООО «Гарант-Сервис», ул. К. Маркса, д. 395,  
(3412) 43-70-40  
ООО «РИТ-Сервис», ул. Пушкинская, д. 216,  
(3412) 45-74-74

## Адреса сервисных центров

### Иркутск

ИП Чураев В. Н., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10,  
оф. 4.3,  
(3952) 20-90-06

### Йошкар-Ола

ИП Бешкарева С. В., ул. Советская, д. 173,  
(8362) 45-73-68, 41-77-43

### Казань

ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106 Б,  
(843) 562-47-07, 562-46-45  
ООО «ТехноВидеоСервис», ул. Академика Глушко,  
д. 43,  
(843) 276-21-21

### Калуга

ООО «Бинэс Сервис», ул. Суворова, д. 25,  
(4842) 54-82-22

### Кемерово

ИП Кукченко В. В., Октябрьский пр-кт, д. 53/2,  
(3842) 35-39-67, 75-04-14

### Кострома

ООО «Антэк», ул. Станкостроительная, д. 5 Б,  
(4942) 41-02-02  
ООО «Сервисный центр «Гепард», Молочная гора,  
ул. Рыбные ряды, д. 3, к. 1  
(4942) 39-00-48, 31-25-01

### Краснодар

ООО «Ларина-Сервис», ул. Демуса, д. 14,  
(861) 260-09-00  
ИП Мизин В. П., ул. Академика Лукьяненко, д. 103,  
оф. 55,  
(861) 224-69-86, 222-64-13  
ООО «ТРАНССЕРВИС-Краснодар», ул. Селезнева,  
д. 204,  
(861) 277-36-63

### Красноярск

ООО «ТехноСтиль, Красноярский рабочий пр-кт,  
д. 120 Б  
(3912) 41-05-75, 41-05-75

ООО «ДОН-ТВ», ул. Железнодорожников, д. 11,  
(3912) 21-94-82, 21-46-51  
ИП Высоцкий, ул. Спандаряна, д. 7,  
(3912) 93-54-33, 94-52-82

### Курган

ИП Горланов В. Н., ул. Родионова, д. 56,  
(3522) 48-59-40

### Курск

ООО «Маяк+», ул. Студенческая, д. 36 А,  
(4712) 50-85-90  
ИП Колычев С. В., ул. Литовская, д. 12 А,  
(4712) 30-41-00; 31-20-23

### Липецк

МУ ПКП «Рембыттехника», ул. Октябрьская, д. 28,  
(4742) 77-35-86

### Махачкала

ИП Эмирбеков А. А., ул. Ленина, д. 113 А,  
(8722) 67-95-87  
ИП Джабраилов Р. Р., ул. Проектная, д. 15 А,  
(8722) 64-19-54

### Москва

ООО «Сервис», ул. Большая Садовая, д. 10,  
Вход в сервис: через Фирменный Магазин BORK.  
Часы работы: с 10.00 до 20.00, без перерывов и  
выходных.  
(495) 755-85-20

### Мурманск

ЗАО «СЦ Электроника», Ледокольный пр-д, д. 5,  
(8152) 52-71-77

### Набережные Челны

ООО «Элекам Сервис Плюс», пр-кт Вахитова,  
д. 20 (30/05),  
(8552) 39-39-43

### Нальчик

ООО «Альфа-Сервис», пр-кт Ленина, д. 24,  
(8662) 42-04-30, 42-04-54

## Адреса сервисных центров

### Нижний Новгород

ИП Сумин В. П., ул. Жукова, д. 24,  
(831) 462-84-05

ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород»,  
ул. Артельная, д. 4.5,  
(831) 463-61-77

### Новомосковск

ЗАО «АВС Центр», Донской пр-д, д. 4,  
(48762) 3-45-07

### Новороссийск

ООО «Аргон-Сервис», ул. Серова, д. 14,  
(8617) 63-11-15, 63-03-95

### Новосибирск

ООО «Сибирский Сервис», ул. Котовского, д. 10/1,  
(383) 355-55-60, 361-33-88

ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск», ул. Новая  
Заря, д. 2 А,  
(383) 271-14-50

### Обнинск

ООО «Радиотехника», Треугольная пл., д. 1,  
(48439) 5-63-50

### Омск

ООО «Домотехника-сервис», ул. Лермонтова, д. 194,  
(3812) 36-74-01

### Орел

ООО «Феникс Электроникс», ул. 8 Марта, д. 25,  
(4862) 40-86-82, 40-85-81

ООО «МастерЪ», ул. Латышских стрелков, д. 1,  
(4862) 73-17-31, 75-14-80

### Оренбург

ООО «Сервисбыттехника», ул. Лесозащитная, д.18  
(3532) 30-00-30, 30-00-66

### Орск

ИП Бердников В.В., ул. Волкова, д. 2  
(3537) 35-13-18, 33-84-43

### Пенза

ООО «Орбита-Сервис», ул. Карпинского, д. 2,  
(8412) 42-27-26

ООО «Мир Сервиса», ул. Кулакова, д. 2,  
(8412) 68-19-99, 68-66-99

### Пермь

ООО «Импорт-Сервис», ул. Инженерная, д. 10,  
(3422) 66-12-60

ИП Бутырин Д.В. 614068, ул. Крисанова, д. 29  
(3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80

### Пятигорск

ИП Асцатурян Г.Р., ул. Фучика, д. 21,  
(8793) 32-68-80

### Ростов-на-Дону

ООО «Поиск-Сервис», ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1  
(863) 255-20-17, 255-20-18

ООО «Сервис-плюс», ул. Мечникова, д. 71 Д,  
(8632) 299-30-60, 232-23-53

### Рязань

ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань», ул. Зубковой,  
д. 17 А,  
(4912) 27-70-70

### Самара

ООО ПТТФ «Самара-Спектр», ул. Енисейская, д. 37,  
(846) 993-23-24, 993-23-22

ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА», пр-кт Карла  
Маркса, д. 39  
(846) 336-33-33; 336-85-11

### Санкт-Петербург

ООО «ЕвросервисХХI», пр-кт Обуховской обороны,  
д. 197,  
(812) 600-11-97

ООО «Лантея», Виленский пер., д. 6,  
литер А, пом. 1-Н,  
(812) 458-70-52, 458-70-53

## Адреса сервисных центров

### Саратов

000 «ТРАНССЕРВИС-Саратов», пр-кт 50 лет Октября, д. 102,  
(8452) 35-11-80, 55-43-63

### Смоленск

ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19,  
(4812) 62-50-52

### Ставрополь

000 «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1,  
(8652) 74-01-91, 77-36-00

000 «Т-Сервис», ул. Пушкина, д. 54,  
(8652) 94-55-62

000 «УниСервис», ул. Пушкина, д. 63,  
(8652) 23-31-81

### Старый Оскол

ИП Грибачев А.В., мкр. Олимпийский, д. 7, СЦ Экспресс-Сервис  
(4725) 42-41-00

### Сургут

000 «ЮграСтройСервис», ул. Киртбая, д. 11,  
(3462) 34-04-63

### Таганрог

000 «АСЦ КРИСТИ», ул. Фрунзе, д. 45  
(8634) 38-30-48

### Тверь

000 «Юмэкс-Сервис», ул. Хромова, д. 4,  
(4822) 552-304, 559-239

### Тольятти

000 «Электрон-Сервис», ул. Свердлова, д. 41,  
(8482) 77-03-27

### Томск

000 «Академия-Сервис», Академический пр-кт, д. 1, блок А, оф. 203,  
(3822) 49-15-80

### Тула

000 «Дуэт сервис», ул. Жуковского, д.13  
(4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

### Тюмень

000 «Пульсар», ул. Республики, д. 169,  
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

### Улан-Удэ

ИП Голева С. Н., пр-кт Автомобилистов, д. 5 А,  
(3012) 26-75-38

### Уфа

000 «СервисТехно», ул. Менделеева, д. 153,  
(347) 279-90-70

### Ханты-Мансийск

ИП Климин А. А., ул. Мира, д. 52,  
(3467) 30-00-05

### Чита

000 «Славел-Сервис», ул. Шилова, д. 100,  
(3022) 41-51-08, 41-51-07

### Челябинск

000 ТТЦ «Рембыттехника»,  
ул. Производственная, д. 8 Б,  
(351) 239-39-26

000 «ЭЛЕКТРО-Н», пр-кт Победы, д. 302,  
(351) 741-01-51

### Ярославль

ЗАО Фирма «ТАУ», Московский пр-кт, д. 1 А, стр. 5,  
(4852) 26-65-37, 92-31-89

000 «Трио-Сервис», ул. Угличская, д. 12  
(4852) 25-94-83

Список сервисных центров может быть изменен.  
Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе уточняйте на сайте [www.bork.ru](http://www.bork.ru) или по телефону горячей линии **8-800-700-55-88**



