



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТОСТЕР T810

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





СОКОВЫЖИМАЛКА S801

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность 1500 Вт.
- Два диска для приготовления пюре и сока.
- 5 скоростей отжима от 6500 до 13000 об/мин.
- Металлический загрузочный желоб 84 мм.
- Безопасность и надежность.



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

- Гарантия 5 лет.
- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола.
- Помпа с давлением 15 bar, разработана в Италии.
- Возможность программирования.
- Функция отжима остаточной влаги.
- Фильтры с одинарным и двойным дном.
- Фиксируемый съемный пресс для утрямбовки молотого кофе.



БЛЕНДЕР B800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность 2000 Вт.
- Система ножей Kinetix.
- Легкая высокопрочная чаша 2л.
- Простота и удобство очистки.



СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Инновационная система отжима.
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых.
- 2 степени фильтрации сока.
- Функция «Капля-стоп».



ГРИЛЬ G801

- Гарантия 5 лет.
- Система равномерного нагрева Element IQ.
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю.
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium.
- Плавная регулировка температуры и времени приготовления.
- Съемные рабочие поверхности.
- Безопасность и надежность.



ЧАЙНИК K810

- Гарантия 2 года.
- Технология заваривания чая.
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая.
- Функция быстрого заваривания чая.
- Функция отложенного старта.
- Функция поддержания температуры.



ТОСТЕР T800

- Гарантия 5 лет.
- Функция Lift&Look — контроль готовности тостов без остановки процесса приготовления.
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet.
- Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния A bit more.
- Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба Defrost.
- 5 степеней обжарки.



МИКСЕР E800

- Гарантия 5 лет.
- Планетарная система смешивания.
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости.
- Сенсорная электроника контроля работы двигателя.
- Эксклюзивный комплект насадок.
- Уникальная насадка кондитер.
- Автоматическая система безопасности.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОСТЕР

T810



4 СЛОТА ДЛЯ ТОСТОВ

2 НЕЗАВИСИМЫЕ ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПЛАВНАЯ ПОДАЧА ТОСТОВ

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ ТОСТОВ,
НЕ ПРЕРЫВАЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ — LIFT & LOOK

ФУНКЦИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ — CRUMPET

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ДОЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ
ДО ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ — A BIT MORE

ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ И ОБЖАРИВАНИЯ
ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА — DEFROST



ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОСТОВ

Вы можете готовить две пары тостов одновременно, задав для каждой свои параметры. Обе шкалы настройки работают в автономном режиме.



ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ ТОСТОВ, НЕ ПРЕРЫВАЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ — LIFT & LOOK

Функция LIFT & LOOK позволяет контролировать степень поджаривания тостов во время выполнения заданной программы, не прерывая и не отменяя при этом процесс приготовления. После нажатия кнопки LIFT & LOOK тосты плавно поднимаются, позволив оценить степень поджарки, и автоматически опускаются, возобновив выполнение заданной программы.

Примечание. Использовать функцию LIFT&LOOK можно в любой момент, когда кнопка «LIFT & LOOK» подсвечивается.



ФУНКЦИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ — CRUMPET

Благодаря функции CRUMPET тосты можно поджарить с одной стороны. Теперь хлебные ломтики могут быть нежными и хрустящими одновременно. Данная функция идеально подходит для приготовления бутербродов и сэндвичей.

Примечание. Функцию CRUMPET можно включить до и во время процесса поджарки.



ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ДОЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ ДО ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ — A BIT MORE

С помощью функции A BIT MORE у Вас есть возможность неоднократно дожарить тосты до желаемого состояния или разогреть готовые тосты.

После нажатия кнопки A bit more тосты автоматически опустятся, индикатор выполнения программы будет соответствовать минимальному уровню.



ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ И ОБЖАРИВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА — DEFROST

Теперь для тостов можно использовать замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим поджаривания.

Примечание. Функцию DEFROST можно включить до и во время процесса поджарки.



УСТРОЙСТВО

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЦЕНТРИРОВАНИЕ ТОСТОВ

Тостер автоматически центрирует ломтики хлеба для равномерного поджаривания с двух сторон.

ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Созданная для Вашего удобства индикация отображает обратный отсчет времени в процессе поджаривания тостов.



РЕГУЛЯТОР СТЕПЕНИ ПОДЖАРИВАНИЯ

Тостер оснащён регулятором, который позволяет выбрать необходимую степень поджаривания для разных сортов хлеба. Установка степени поджаривания имеет значение от «1» до «5».

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

При первом включении тостер рекомендуется прогреть, используя максимальную степень поджаривания «5», но, не загружая в тостер хлебные ломтики.

Примечание. При первом включении вы можете ощутить специфический запах, что не является свидетельством неисправности тостера.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите тостер к электросети. Начнет светиться кнопка «TOAST/CANCEL» и индикатор выполнения программы. Поместите ломтики хлеба в тостер и установите желаемую степень поджаривания. Нажмите кнопку «TOAST/CANCEL», хлебные ломтики плавно опустятся и начнётся процесс поджарки.

Примечание. Для отмены выполнения программы поджаривания нажмите кнопку «TOAST/CANCEL».

УСТРОЙСТВО

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

РЕГУЛЯТОР СТЕПЕНИ ПОДЖАРИВАНИЯ

ВЫДВИЖНЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ КРОШЕК



Кнопка «TOAST/CANCEL»

Включение/выключение тостера.

Кнопка «LIFT & LOOK»

Функция контроля готовности тостов, не прерывая процесса приготовления.

Кнопка «CRUMPET»

Функция одностороннего обжаривания тостов.

Кнопка «DEFROST»

Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба.

Кнопка «A BIT MORE»

Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния.

ТОСТЫ С БРЫНЗОЙ

Поджарьте тосты. Взбейте брынзу вместе с молоком и маслом в пасту. Намажьте тосты сверху полученной пастой. На пасту выложите порезанные кружочками вареные яйца. Для украшения используйте листики укропа или петрушки.



ТОСТЫ С КРЕВЕТОЧНЫМ МУСОМ

Мелко нарежьте креветки, лук, чеснок и обжарьте вместе на оливковом масле. Охладите, добавьте сок лимона. Зеленый лук мелко нарежьте, смешайте с сыром и креветками, добавьте соль и красный перец. Перемешайте с креветочной массой взбитые сливки. Поставьте в холодильник на 1 час. Поджарьте тосты, намажьте готовым креветочным муссом и украсьте зеленью.

ТОСТЫ ПО-НЕМЕЦКИ

Поджарьте тосты. Одну сторону слегка смажьте сливочным маслом, потом горчицей. Сверху положите ветчину, круглую дольку помидора, затем пластинку сыра «Чеддер». Обжарьте в гриле, пока сыр не расплавится.

Совет. Для приготовления тостов используйте функцию одностороннего обжаривания тостов – CRUMPET.

ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Нарежьте ломтиками грибы и обжарьте на сливочном масле в течение 5 минут. Добавьте белое вино и прогрейте на сильном огне 2 минуты, после чего уменьшите нагрев, посолите, добавьте сыр, сметану, поперчите и перемешайте. Поджарьте тосты. Сверху положите грибную массу и оформите зеленью.

Совет. Для приготовления тостов используйте функцию одностороннего обжаривания тостов – CRUMPET.

ДЕТСКИЙ ЗАВТРАК

Поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло. Пока тосты остывают, нарежьте полосками ветчину и выложите на тосты в виде сетки для игры в «крестики – нолики». Маслины или оливки нарежьте колечками, чтобы получились «нолики», сладкий перец нарежьте тонкими полосками для «крестиков». Выложите «крестики» и «нолики» на тосты.

Совет. Вместо сладкого перца можно использовать сыр.



ТОСТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОФЕ

Поджарьте тосты из черного хлеба. На горячие тосты намажьте сливочное масло и положите пластинку плавленого сыра. Для украшения используйте веточки петрушки или кинзы.

Совет. Любители кофе оценят оригинальный вкус кофе с тостами из черного хлеба.

ТОСТЫ «САКУРА»

Слегка поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло и дайте им остыть. Затем тонким слоем намажьте сыр «Филадельфия» и сверху выложите тонконарезанную слабосоленую семгу. Для украшения используйте веточку укропа или петрушки.

МОРСКОЕ УТРО

Поджарьте тосты из черного хлеба. Дайте им остыть. Намажьте сливочное масло и выложите куски соленой рыбы «Палтус». Сверху выложите тонконарезанный лимон. Для украшения используйте зелень.

ТОСТЫ С ПТИЦЕЙ

Мелко нарежьте обжаренное куриное филе и разотрите брынзу. Добавьте майонез и тщательно смешайте. Поджарьте тосты из порезанного французского багета. Пока тосты горячие выложите на них приготовленную массу. Для украшения используйте измельченную зелень петрушки.

Совет. Добавьте куски обжаренного куриного филе.



ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАКУСКА

Взбейте творог в блендере до получения однородной массы. Сыр «Пармезан» натрите на мелкой терке, Сыр «Чеддер» мелко порубите. В творог добавьте сыры, сельдерей и изюм. Все хорошо перемешайте. Поджарьте тосты. Этой смесью намажьте тост и накройте сверху вторым тостом. Подождите, пока не расплавится сыр.

ТОСТЫ С ПАШТЕТОМ

Помидоры и огурцы порежьте кружочками. Поджарьте тосты. Каждый ломтик хлеба намажьте сливочным маслом, затем печеночным паштетом. Сверху положите кусочки помидора и огурца. Для украшения используйте листочки петрушки.

Совет. Для приготовления тостов используйте функцию одностороннего обжаривания тостов – CRUMPET.

ЯГОДНАЯ КОРЗИНКА

Поджарьте тосты из ржаного хлеба. На горячие тосты намажьте сливочный сыр. Порежьте ягоды клубники на круглые дольки и выложите их на остывшие тосты. Для украшения используйте веточку мяты и взбитые сливки.

Совет. Также можно использовать малину, ежевику, смородину, крыжовник или виноград.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сохраните данное руководство по эксплуатации.
- Не оставляйте тостер в местах, доступных для детей.
- Поддерживайте в чистоте корпус тостера. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте тостер, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте тостер в местах с повышенной влажностью.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и тостер на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование тостера и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Устанавливайте тостер только на сухую ровную поверхность.
- Запрещается ставить тостер рядом с занавесками и другими воспламеняющимися предметами.
- По окончании использования отключите тостер от электросети.
- Тостер предназначен для поджаривания хлебо-булочных изделий. Используйте тостер по назначению.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию тостера, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЧИСТКА

ОЧИСТКА ТОСТЕРА ОТ КРОШЕК

Чтобы удалить из тостера крошки, извлеките поддон, расположенный в нижней части тостера и очистите его от крошек.

Чтобы удалить все крошки из внутренней части тостера, просто переверните тостер и осторожно вытряхните все крошки.

ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

Наружную часть корпуса тостера протрите влажной салфеткой или используйте специальное средство для чистки металлических поверхностей

Внимание! Не используйте для чистки тостера проволочные мочалки, абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ ТОСТЕРА

Прежде, чем убрать тостер на хранение, убедитесь в том, что тостер полностью остыл. Очистите тостер, уберите сетевой шнур в отсек для хранения шнура. Не храните тостер на боку.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону:

**Служба информационной поддержки
8-800-700-55-88**

или посетить наш сайт **www.bork.ru**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230–240 В ~
Частота: 50 Гц
Мощность: 1800–2000 Вт
Вес: 4,4 кг

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы тостера равен 7 годам с даты продажи при условии, что тостер используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер: 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийный талоном: 1 шт.

Гарантийный талон

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 5 лет с даты продажи тостера. Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:	ТОСТЕР		Информация о фирме-продавце:
Модель:	T810		Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
Серийный номер:			С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.
Дата приобретения:	Подпись покупателя:	Подпись продавца:	МП

Условия сервисного обслуживания

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Правильно заполненного гарантийного талона: имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер тостера.
- Наличия гарантийного талона прилагаемого к руководству по эксплуатации на тостер.
- Обслуживания тостера только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Попаданием внутрь тостера жидкостей, посторонних предметов, насекомых, грызунов и т.д.
- Воздействием высоких внешних температур нанетермостойкие части тостера.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения конструкции тостера.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на тостер, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием тостера в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

.....

Дата продажи:

.....

Модель:

T810

Подпись покупателя:

.....

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

.....

Дата продажи:

.....

Модель:

T810

Подпись покупателя:

.....

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

.....

Дата продажи:

.....

Модель:

T810

Подпись покупателя:

.....

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

1

Сервисный центр

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

2

Сервисный центр

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

3

Сервисный центр

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Абакан ОАО «Абаканторгтехника», ул. Вяткина, д. 9, (3902) 22-80-71, 22-81-30	000 «Ремикс», Комсомольский пр-т, д. 111, (3852) 24-06-03	Волгоград 000 «Планета Сервис», ул. Рионская, д. 3, (8442) 36-64-20, 36-64-25 000 «Технический центр «Приборсервис», пр-т Ленина, д. 92, (8442) 24-02-55, 23-20-28	000 «ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург», ул. Фронтовых бригад, д. 18, (343) 278-90-91
Армавир 000 «Форет», ул. Халтурина, д. 107, (86137) 2-77-36, 4-50-00	Белгород ИП Богушева Е. И., ул. Сумская, д. 22; пр-т Ватутина, д. 5 А, (4722) 30-07-22, 55-34-00		Иваново 000 «Луч-Сервис», ул. Заводская, д. 13, (4932) 47-29-84, 472-985
Архангельск МУП ТТЦ «Рембыттехника», ул. Урицкого, д. 47, к. 1, (8182) 29-39-32	Брянск 000 «Техсервис», Авиационный пер., д. 3, к. 2, (4832) 69-11-21	Вологда 000 «ТехноСервис», ул. Благовещенская, д. 47, (8172) 70-02-44	Ижевск 000 «АРГУС-Сервис», ул. Азина, д. 4, (3412) 30-83-07, 30-79-79 000 «Гарант-Сервис», ул. К. Маркса, д. 395, (3412) 43-70-40 000 «РИТ-Сервис», ул. Пушкинская, д. 216, (3412) 45-74-74
Астрахань 000 «Эфир», ул. Боевая, д. 72 А, (8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77 000 «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс», ул. Минусинская, д. 8, (8512) 408-006, 307-962, 309-990	Владивосток ОАО «Старт-2000», ул. Харьковская, д. 2, (4232) 27-29-54, 27-08-21	Воронеж 000 «ТРАНССЕРВИС-Воронеж», Ленинский пр-т, д. 160, (4732) 39-37-55 000 «ЭКРАН-СЕРВИС», ул. Перхоровича, д. 2, (4732) 31-46-78, 31-79-66	Иркутск ИП Чураев В. Н., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.3, (3952) 20-90-06
Барнаул ИП Фаненштиль Е. В., ул. Антона Петрова, д. 264, (3852) 48-42-11, 69-16-00	Владикавказ 000 «Альда-Сервис», ул. Кутузова, д. 82, (8672) 64-03-98	Екатеринбург 000 «Сонико-Ектб», ул. Степана Разина, д. 109, оф. 101, (343) 269-19-48, 269-29-48	
	Владимир 000 «Мастер Сервис», ул. Тракторная, д. 8, (4922) 33-10-79, 33-31-52		

Адреса сервисных центров

Йошкар-Ола ИП Бешкарева С. В., ул. Советская, д. 173, (8362) 45-73-68, 41-77-43	ООО «Сервисный центр «Гепард», Молочная гора, ул. Рыбные ряды, д. 3, к. 1 (4942) 39-00-48, 31-25-01	Курган ИП Горланов В. Н., ул. Родионова, д. 56, (3522) 48-59-40	Мурманск ЗАО «СЦ Электроника», Ледокольный пр-д, д. 5, (8152) 52-71-77
Казань ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106 Б, (843) 562-47-07, 562-46-45 ООО «ТехноВидеоСервис», ул. Академика Глушко, д. 43, (843) 276-21-21	Краснодар ООО «Ларина-Сервис», ул. Демуса, д. 14, (861) 260-09-00 ИП Мизин В. П., ул. Академика Лукьяненко, д. 103, оф. 55, (861) 224-69-86, 222-64-13 ООО «ТРАНССЕРВИС-Краснодар», ул. Селезнева, д. 204, (861) 277-36-63	Курск ООО «Маяк+», ул. Студенческая, д. 36 А, (4712) 50-85-90 Липецк МУ ПКП «Рембыттехника», ул. Октябрьская, д. 28, (4742) 77-35-86	Набережные Челны ООО «Элекам Сервис Плюс», пр-т Вахитова, д. 20 (30/05), (8552) 39-39-43 Нальчик ООО «Альфа-Сервис», пр-кт Ленина, д. 24, (8662) 42-04-30, 42-04-54
Калуга ООО «Бинэс Сервис», ул. Суворова, д. 25, (4842) 54-82-22	Красноярск ООО «ТехноСтиль, Красноярский рабочий пр-т, д. 120 Б (3912) 41-05-75, 41-05-75 ООО «ДОН-ТВ», ул. Железнодорожников, д. 11, (3912) 21-94-82, 21-46-51 ИП Высоцкий, ул. Спандаряна, д. 7, (3912) 93-54-33, 94-52-82	Махачкала ИП Эмирбеков А. А., ул. Ленина, д. 113 А, (8722) 67-95-87 ИП Джабраилов Р. Р., ул. Проектная, д. 15 А, (8722) 64-19-54	Нижний Новгород ИП Сумин В. П., ул. Жукова, д. 24, (831) 462-84-05 ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород», ул. Артельная, д. 4.5, (831) 463-61-77
Кемерово ИП Кукченко В. В., Октябрьский пр-т, д. 53/2, (3842) 35-39-67, 75-04-14		Москва ООО «Сервис», ул. Большая Садовая, д. 10, Вход в сервис: через Фирменный Магазин BORK. Часы работы: с 10.00 до 20.00, без перерывов и выходных. (495) 755-85-20	Новокузнецк ООО «НК-Сервис», ул. Тольятти, д. 37 А (3843) 46-37-36, 20-37-36

Адреса сервисных центров

Новомосковск ЗАО «АВС Центр», Донской пр-д, д. 4, (48762) 3-45-07 Новороссийск ООО «Аргон-Сервис», ул. Серова, д. 14, (8617) 63-11-15, 63-03-95 Новосибирск ООО «Сибирский Сервис», ул. Котовского, д. 10/1, (383) 355-55-60, 361-33-88	Орел ООО «Феникс Электроникс», ул. 8 Марта, д. 25, (4862) 40-86-82, 40-85-81 ООО «МастерЪ», ул. Латышских стрелков, д. 1, (4862) 73-17-31, 75-14-80 Пенза ООО «Орбита-Сервис», ул. Карпинского, д. 2, (8412) 42-27-26 ООО «Мир Сервиса», ул. Кулакова, д. 2, (8412) 68-19-99, 68-66-99 Пермь ООО «Импорт-Сервис», ул. Инженерная, д. 10, (3422) 66-12-60 ИП Бутырин Д.В. 614068, ул. Крисанова, д. 29 (3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80 Псков ИП Максименко С.Б, ул. Звездная, д. 5, (8112) 53-00-51 Омск ООО «Домотехника-сервис», ул. Лермонтова, д. 194, (3812) 36-74-01	Пятигорск ИП Асцатурян Г.Р., ул. Фучика, д. 21, (8793) 32-68-80 Ростов-на-Дону ООО «Поиск-Сервис», ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1 (863) 255-20-17, 255-20-18 ООО «Сервис-плюс», ул. Мечникова, д. 71 Д, (8632) 299-30-60, 232-23-53 Рязань ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань», ул. Зубковой, д. 17 А, (4912) 27-70-70 Самара ООО ПТТФ «Самара-Спектр», ул. Енисейская, д. 37, (846) 993-23-24, 993-23-22 ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА», пр-т Карла Маркса, д. 39 (846) 336-33-33; 336-85-11	Санкт-Петербург ООО «ЕвросервисXXI», пр-кт Обуховской обороны, д. 197, (812) 600-11-97 ООО «Лантея», Виленский пер., д. 6, литер А, пом. 1-Н, (812) 458-70-52, 458-70-53 Саратов ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов», пр-т 50 лет Октября, д. 102, (8452) 35-11-80, 55-43-63 Смоленск ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19, (4812) 62-50-52 Ставрополь ООО «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1, (8652) 74-01-91, 77-36-00
--	--	--	---

Адреса сервисных центров

ООО «Т-Сервис», ул. Пушкина, д. 54,
(8652) 94-55-62
ООО «УниСервис», ул. Пушкина, д. 63,
(8652) 23-31-81

Старый Оскол
ИП Грибачев А.В., мкр. Олимпийский, д. 7, СЦ
Экспресс-Сервис
(4725) 42-41-00

Сургут
ООО «ЮграСтройСервис», ул. Киртбая, д. 11,
(3462) 34-04-63

Таганрог
ООО «АСЦ КРИСТИ», ул. Фрунзе, д. 45
(8634) 38-30-48

Тамбов
ООО «БВС-2000», ул. Пионерская, д. 24,
(4752) 75-17-18

Тольятти
ООО «Электрон-Сервис», ул. Свердлова, д. 41,
(8482) 77-03-27

Томск
ООО «Академия-Сервис», Академический пр-т,
д. 1, блок А, оф. 203,
(3822) 49-15-80

Тула
ООО «Дуэт сервис», ул. Жуковского, д.13
(4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень
ООО «Пульсар», ул. Республики, д. 169,
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

Улан-Удэ
ИП Голева С. Н., пр-т Автомобилистов, д. 5 А,
(3012) 26-75-38

Уфа
ООО «Сервис»Техно», ул. Менделеева, д. 153,
(347) 279-90-70

Ханты-Мансийск
ИП Климин А. А., ул. Мира, д. 52,
(3467) 30-00-05

Чита
ООО «Славел-Сервис», ул. Шилова, д. 100,
(3022) 41-51-08, 41-51-07

Челябинск
ООО ТТЦ «Рембыттехника»,
ул. Производственная, д. 8 Б,
(351) 239-39-26
ООО «ЭЛЕКТРО-Н», пр-т Победы, д. 302,
(351) 741-01-51

Ярославль
ЗАО Фирма «ТАУ», Московский пр-т, д. 1 А, стр. 5,
(4852) 26-65-37, 92-31-89
ООО «Трио-Сервис», ул. Угличская, д. 12
(4852) 25-94-83

Список сервисных центров может быть изменен.
Актуальную информацию о наличии сервисных
центров в вашем регионе уточняйте на сайте
www.bork.ru или по телефону горячей линии
8-800-700-55-88

