





Canon

PIXMA MG5500 series


1




2




2



3




4





3


1




2



2










3






4

1








5



4



5



Задвиньте устройство подачи, пока не будут выровнены значки ► и ◄.


Посуньте пристрій подавання до суміщення позначок ► і ◄.

Push the Feeder back until ► and ◄ line up.


Remettez le chargeur dans l'emplacement prévu de manière à aligner les repères ► et ◄.

ادفع وحدة التغذية حتى تتم محاذاة ◄ مع ►.

6




7




6

1



1




2




2



1




2




3


1



2




4




5

1



2




6

1




2




7

1




2



8

1



2



7



Для подключения к беспроводной локальной сети выберите на экране пункт **Начать настройку (Start setup)** и следуйте выводимым на экран инструкциям.

Если не требуется подключать устройство к беспроводной локальной сети, выберите **Временно отменить (Cancel for now)**, а затем перейдите к действию **8**.

* Можно выбрать подключение через USB, следуя выводимым на экран инструкциям в действии **8**.

Щоб підключитися до безпроводової локальної мережі, виберіть на екрані пункт **Почати налаштування (Start setup)**, а потім виконуйте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Якщо не потрібно підключати апарат до безпроводової локальної мережі, виберіть пункт **Поки скасувати (Cancel for now)**, а потім перейдіть до розділу **8**.

* Можна встановити підключення через USB, дотримуючись інструкцій на екрані комп'ютера в розділі **8**.

To connect to wireless LAN, select **Start setup** on the screen, then follow the on-screen instruction.

If you do not want to connect the machine to wireless LAN, select **Cancel for now**, then proceed to **8**.

* You can select USB connection by following the instruction shown on the computer screen in **8**.

Pour vous connecter au réseau local sans fil, sélectionnez **Lancer configuration** sur l'écran, puis suivez les instructions à l'écran.


Si vous ne souhaitez pas connecter la machine au réseau local sans fil, sélectionnez **Annuler pour l'instant**, puis passez à l'étape **8**.

* Vous pouvez utiliser une connexion USB en suivant les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur dans **8**.

للاتصال بشبكة محلية لاسلكية، حدد الخيار **Start setup** الموجود على الشاشة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. إذا كنت لا ترغب في توصيل الجهاز بشبكة محلية لاسلكية، فحدد **Cancel for now**، ثم تابع إلى **8**.

* يمكنك تحديد اتصال USB باتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر في **8**.


8



Quick Menu



http://



canon.com/ijsetup



http://