



Прибор для подкручивания ресниц CENTEK СТ-2181

Использование

1. Снимите защитный колпачек.
2. Переведите выключатель питания в положение "1", чтобы включить прибор.
 - *Нагревательный элемент включится.*
 - *Если комнатная температура составляет 25 °С, прибору потребуется 1–2 минуты, чтобы разогреться до оптимальной температуры.*
4. Нанесите тушь для ресниц.
5. Поднесите щеточку к ресницам и медленно перемещайте щеточку по направлению к кончикам .

Правильное положение головы

Проводите процедуру, слегка опустив взгляд вниз.

- Поставьте зеркало прямо возле лица и поднимите подбородок.

Тушь, которая подходит в качестве основы

- Водостойкая (в том числе удлиняющая, увеличивающая объем и завивающая)

- Удлиняющая

- Завивающая

Тушь, которая подходит для завершения

- Увеличивающая объем

Придание объема нижним ресницам возле внешних уголков глаз

Чтобы подчеркнуть ширину глаз, наклоните щеточку и подкручивайте ресницы возле внешних уголков глаз, направляя щеточку в сторону кончика брови.

