

Creative Супер аэрограф для тату салона 5553

Для детей от 5 лет

Аэрограф татуировки – супер - набор.

Создай разноцветные татуировки всевозможных форм методом распыления специальной краски.

Набор предназначен для детей в возрасте от 7 до 16 лет; число игроков 1 и более; время игры - ±60 мин.

В набор входит:

- Пластиковый аэрограф – машинка для распыления краски - состоит из следующих деталей
- см. иллюстрации на обратной стороне упаковки:
- Корпус – Air-Brush Base;
- Крышка - Air-Brush Cover;
- Ручка включения - Air-Brush bun – с отверстием распыления - Air-Brush bun nozzle;
- 12 специальных маркеров, предназначенных для распыления краски.
- 8 специальных маркера для татуировки.
- 260 рисунков для татуировки на 10 листах.
- Набор блесток, состоящих из 14 тюбиков в семи различных цветах с двумя кисточками.
- Специальный клей для тела – 2 флакончика.
- 160 наклеек различной конфигурации на 8 листах.
- Губка.
- Подробные инструкции.

Внимание:

Набор не рекомендуется для детей младше 3 лет из-за наличия мелких деталей и работы с электрическим прибором.

Необходимо наблюдение взрослых за работой ребенка.

Для включения прибора потребуются 4 батарейки типа «С» - 1,5 V – не содержатся в наборе.

Потребуются также отвертка – не содержится в наборе.

Общие инструкции.

1. Перед началом работы внимательно прочитай инструкции и изучи назначение каждой детали.

Ни в коем случае не распыляй краску в направлении лица и глаз и не наноси татуировку на кожу лица.

2. Несмотря на то, что прибор предназначен для нанесения татуировки на кожу человека, возможны (очень редко) случаи, когда кожа реагирует на нанесенную татуировку.

Рекомендуется сделать одну татуировку и проверить, нет ли аллергии. Если проявилась аллергия, немедленно удали татуировку и прекрати работу. Для удаления татуировки аккуратно потри кожу маслом для младенцев или увлажняющим кремом.

3. Перед началом работы покрой рабочее место и одень фартук. Краска для распыления не снимается с различных поверхностей тканей, ковров, мебели и т.д.

4. Перед началом работы потренируйся на обычной бумаге. Техника распыления требует опыта и навыка в работе.

5. Избегай соприкосновения прибора с водой.

6. По окончании работы тщательно протри «ручку» включения и отверстие распыления чуть влажным бумажным полотенцем, чтобы краска не приклеилась и не закупорила отверстие.

Как пользоваться аэрографом:

1. Ячейка для батареек находится в нижней части корпуса прибора. Открой ячейку, раскрутив по резьбе болтик с помощью отвертки. Болтик спрячь, чтобы не потерялся – см. рис.1 на обратной стороне инструкций, прилагаемых к набору.

2. Вложи 4 батарейки «С» - 1,5 V в нужном направлении – см. рис. 2. Если изменить положение батареек, прибор не будет работать.

3. Закрой ячейку с вложенными батарейками, закрутив отверткой болтик по резьбе. Переверни прибор и поставь перед собой на своем рабочем столике.

4. Выбери один из 12 маркеров, предназначенных для распыления краски (находятся в одной коробочке с прибором), сними колпачок. Вставь его в отверстие, находящееся на «ручке» включения прибора – см. рис. 3. Легким нажатием руки продвинь маркер в отверстие распыления и поверни его 2 раза по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Убедись, что кончик маркера чуть-чуть выступает наружу из отверстия распыления - см. рис.4.

5. Внимание:

Чем больше кончик маркера выступает из отверстия распыления, тем большего размера получаются капли распыляемой краски, и наоборот – см. рис.5.

Если кончик маркера не выступает совсем, краска не распыляется.

Чем дальше от раскрашиваемой поверхности находится «ручка» с маркером, тем больше радиус окрашиваемой поверхности, и наоборот – см. рис.6.

6. После тренировки на простой бумаге, когда ты почувствуешь, что владеешь техникой распыления, приступай к работе. Выбери место для раскрашивания, направив на него «ручку» с маркером, нажатием указательного пальца на кнопку включения (находится в центре ручки) включи прибор и раскрась распыляемой краской выбранное место - см. рис. 7. Во время распыления палец находится на кнопке включения. В процессе работы следи, чтобы провод, соединяющий прибор с «ручкой» включения, был прямым. При изогнутом положении провода затрудняется доступ воздуха, и распыление краски может прекратиться.

По окончании раскрашивания сними палец с кнопки - прибор выключится.

7. Для замены маркера аккуратно поверни 2 раза маркер, находящийся в приборе, против часовой стрелки – см. рис. 8. Вытащи его и закрой колпачком, чтобы краска не засохла. Протри влажным бумажным полотенцем или салфеткой отверстие для распыления и продолжай процесс окрашивания, повторяя последовательно все действия, описанные в пунктах 4-7. Помни, что для получения лучшего результата надо дать хорошо подсохнуть предыдущей краске, и только потом наносить последующую.

Освоив работу с аэрографом, переходи к изготовлению татуировки.

Выбери подходящий рисунок на одном из 8 листов с наклейками, приклей соответствующую наклейку к коже тела – см. рис. 9.

Включи аэрограф и нанеси краску на кожу по конфигурации рисунка в пределах наклейки – см. рис. 10.

Дай коже просохнуть несколько минут и удали наклейку – см. рис. 11. Татуировка тебе нравится? Продолжай работу, выбирая новые рисунки для татуировок, в соответствии с пунктами 1-3 этого раздела.

Изготовление блестящих татуировок (без использования аэрографа).

1. Выбери подходящий рисунок на одном из 8 листов с наклейками, приклей соответствующую наклейку к коже тела – см. рис. 12.

2. Смажь кожу тела по конфигурации рисунка в пределах наклейки специальным клеем для тела – см. рис. 12.

3. Выбери флакончик с блестками понравившегося цвета. Открой крышку по резьбе. Внешнюю крышку сними, а внутреннюю, имеющую отверстие закрути по резьбе крепче. Равномерно распредели порошок с блестками по смазанному клеем участку кожи тела – см. рис. 13.

4. Удали с поверхности кожи наклейку, полюбуйся на новенькую сверкающую татуировку – см. рис. 14. Дай ей подсохнуть.

5. Изготавливай новые блестящие татуировки в соответствии с пунктами 1-4 данного раздела.

Изготовление татуировок специальными маркерами (без использования аэрографа).

1. Выбери одну из татуировок, предложенных на 10 листах набора, сними с нее нейлоновое покрытие и раскрась специальными маркерами для татуировок (имеется в виду 8 длинных маркера) – см. рис. 15.
2. Промой и просуши кожу тела и плотно прижми к ней рисунок раскрашенной стороной.
3. Протри «спинку» татуировки влажной губкой.
4. Приподними бумагу с татуировки и убедись, что она полностью приклеилась к телу – см. рис. 16. В противном случае снова прижми татуировку к коже и продолжай протирать ее влажной губкой. Когда татуировка приклеится окончательно, сними с нее бумагу и дай подсохнуть.

Продолжай изготавливать новые татуировки в соответствии с пунктами 1-4 данного раздела.

Материал: пластик, бумага, ПВХ.

Длина большего маркера: 13 см.

Длина меньшего маркера: 9 см.

Объем тюбика с клеем: 10 мл.

Размер машинки: 15 см x 13 см x 10 см.

Размер упаковки: 40,5 см x 34 см x 12 см.

Упаковка: коробка

Вес: 1300 гр.