

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ



**Карманный беспроводной маршрутизатор /
точка доступа N**
DAP-1350



КАБЕЛЬ ETHERNET – KAT.5



АДАПТЕР ПИТАНИЯ
5B, 2,5A



КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ USB



ДОРОЖНАЯ СУМКА




ДИСК CD-ROM
СОДЕРЖИТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста,
обратитесь к поставщику


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА: РЕЖИМ AP



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ AP

Установите переключатель DAP-1350 в положение AP. В этом режиме DAP-1350 будет функционировать в качестве точки доступа.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАРШРУТИЗАТОРУ

Используйте входящий в комплект поставки кабель Ethernet для подключения DAP-1350 к свободному LAN-порту на маршрутизаторе. Убедитесь, что опция DHCP включена на маршрутизаторе. Подключите адаптер питания к DAP-1350. Подождите, пока индикатор Power изменит свой цвет с красного на синий.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К DAP-1350

С помощью ПК с беспроводным адаптером откройте Web-браузер и просканируйте доступные беспроводные сети. Подключитесь к сети, используя SSID **dlink**.




НАСТРОЙКА DAP-1350

Откройте Web-браузер и введите **http://dlinkap**. Введите **admin** в качестве имени пользователя и оставьте пароль незаполненным. Теперь можно использовать Мастер установки для настройки DAP-1350.


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА: РЕЖИМ КЛИЕНТ



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ КЛИЕНТ

Установите переключатель DAP-1350 в положение CL (режим клиент). В этом режиме DAP-1350 будет функционировать как беспроводной клиент.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

С помощью входящего в комплект поставки кабеля Ethernet подключите DAP-1350 к настольному компьютеру или ноутбуку. Подключите адаптер питания к DAP-1350. Подождите, пока индикатор Power изменит свой цвет с красного на синий.



НАСТРОЙКА DAP-1350

Откройте Web-браузер и зайдите **http://dlinkap**. Введите **admin** в качестве имени пользователя и оставьте пароль незаполненным. Теперь можно использовать Мастер установки для настройки DAP-1350.




БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

После завершения Мастера установки можно подключиться к беспроводной сети.


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА: РЕЖИМ МАРШРУТИЗАТОР



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ МАРШРУТИЗАТОР

Установите переключатель DAP-1350 в положение RT (режим маршрутизатор). В этом режиме DAP-1350 будет функционировать как маршрутизатор.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОДЕМУ

С помощью входящего в комплект поставки кабеля Ethernet подключите DAP-1350 к LAN-порту модема. Подключите адаптер питания к DAP-1350.

Подождите, пока индикатор Power изменит свой цвет с красного на синий.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К DAP-1350

С помощью ПК с беспроводным адаптером откройте Web-браузер и просканируйте доступные беспроводные сети.

Подключитесь к сети, используя SSID **dlink**.



НАСТРОЙКА DAP-1350

Откройте Web-браузер и зайдите <http://dlinkap>. Введите **admin** в качестве имени пользователя и оставьте пароль незаполненным. Теперь необходимо использовать Мастер установки для настройки DAP-1350.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. КАК НАСТРОИТЬ КАРМАННЫЙ МАРШРУТИЗАТОР/ТОЧКУ ДОСТУПА DAP-1350 БЕЗ CD-ДИСКА? КАК ПРОВЕРИТЬ ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) И КЛЮЧ БЕСПРОВОДНОГО ШИФРОВАНИЯ?

- Подключите DAP-1350 к ПК, используя кабель Ethernet.
- Откройте Web-браузер и введите адрес <http://192.168.0.50>
- Имя пользователя по умолчанию - admin. Пароль по умолчанию отсутствует (оставьте поле незаполненным).
- Если пароль был изменен и не получается его вспомнить, то необходимо сбросить настройки устройства к заводским.

2. КАК СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ DAP-1350 К ЗАВОДСКИМ?

- Убедитесь, что питание устройства включено.
- Нажмите и удерживайте кнопку reset на задней панели устройства 5 секунд.
Внимание: Сброс настроек к заводским сотрет все выполненные ранее настройки. Чтобы снова ввести настройки, зарегистрируйтесь на DAP-1350, как рекомендуется в вопросе 1, а затем запустите Мастер установки.

3. КАК ДОБАВИТЬ НОВОГО БЕСПРОВОДНОГО КЛИЕНТА ИЛИ ПК, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ КЛЮЧ БЕСПРОВОДНОГО ШИФРОВАНИЯ?

- Для каждого ПК, которому необходимо подключиться к DAP-1350 по беспроводной сети, необходимо обеспечить использование корректного имени беспроводной сети (SSID) и ключа шифрования.
- С помощью Web-интерфейса пользователя (как описано в вопросе 1 выше) можно проверить или задать настройки беспроводной сети.
- Убедитесь, что записали эти настройки, поскольку их потребуется ввести на каждом подключенном по беспроводной сети ПК. Записать настройки можно, например, на пустых страницах в конце документа, предназначенных для заметок.

4. ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ?

- Убедитесь, что опция Clone MAC address была отмечена в процессе работы Мастера установки (или введите зарегистрированный MAC-адрес), а также необходимо убедиться, что имя пользователя и пароль провайдера корректны.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru