

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ



CD-ДИСК

СОДЕРЖИТ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



БЕСПРОВОДНОЙ 802.11N ДВУХДИАПАЗОННЫЙ МАРШРУТИЗАТОР MEDIABRIDGE®

DAP-1513




ETHERNET-КАБЕЛЬ КАТЕГОРИИ 5



АДАПТЕР ПИТАНИЯ


5B, 1A



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА




ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Используйте кабель Ethernet из комплекта поставки для подключения DAP -1513 к компьютеру или ноутбуку. Подключите адаптер питания к DAP -1513. Подождите пока индикатор Power на устройстве не загорится постоянным зеленым цветом.



НАСТРОЙКА DAP-1513

Откройте web-браузер и введите адрес в **http://dlinkap** (или **http://dlinkapxxxx** (последние четыре цифры MAC-адреса)). В качестве имени пользователя введите admin, поле пароля оставьте незаполненным. Теперь можно использовать мастер установки для настройки DAP-1513.



БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

После окончания настройки DAP -1513 можно отсоединить кабель Ethernet от компьютера и подключить его к сети.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ

1. КАК НАСТРОИТЬ DAP-1513, ЕСЛИ CD-ДИСК ОТСУТСТВУЕТ, ИЛИ ПРОВЕРИТЬ ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) И КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Подключите компьютер к DAP-1513 с помощью Ethernet-кабеля.
- Откройте web-браузер и введите адрес <http://dlinkap> <http://192.168.0.50>
- Имя пользователя по умолчанию **admin**. По умолчанию пароль отсутствует (оставьте это поле незаполненным).
- Если пароль изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки, чтобы установить пароль по умолчанию.

2. КАК СБРОСИТЬ DAP-1513 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что питание устройства включено.
- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Reset на задней панели устройства.
Внимание: Сброс устройства к заводским настройкам по умолчанию сотрет все текущие настройки. Для изменения настроек выполните последовательность действий, указанную в вопросе 1, затем запустите мастер установки.

3. ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ИНТЕРНЕТУ?

- Пользователям необходимо обратиться к провайдеру, чтобы проверить правильность имени пользователя и пароля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век"

Тел.: +375(17) 218-13-65

E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муканова)

Тел./факс: +7 727 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89

Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646

E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж

Тел./Факс: + 374 (10) 398-667

E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,

проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж

Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel./faks. +370 (5) 236-3629

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205

11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus

tel +372 613 9771

e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)

LV-1002, Rīga

tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703

e-pasts: info@dlink.lv