

# Инструкция по обновлению прошивки планшетов Digma серии D-Plane iDxD7 3G/iDxD8 3G/iDxD10 3G

---

Обновление прошивки устраняет следующие проблемы:

- Не работает/плохо работает GPS
- Планшет выключается при уровне заряда 20-30-40% и т.п.
- Индикатор батареи залипает на 100% или не заряжается выше определенного значения
- Самопроизвольные нажатия сенсора
- Отключается WiF/3G при засыпании планшета
- Долго проверяет SD-карту
- Хрипит звук в некоторых фильмах
- Общая нестабильность работы системы

Обратите внимание на ревизию устройства в соответствии с серийным номером.

## iDxD 7 3G

rev.1 DIDD7GxxAX1112xxxxxx

rev.2a DIDD7GBK8X2112110001 до номера DIDD7GBK8X2112112060  
DIDD7GWT8X2112110001 до номера DIDD7GWT8X2112111030

rev.2b DIDD7GxxAX2112xxxxxx и DIDD7GxxAX2113xxxxxx

Примечание: rev.2a и rev.2b отличаются модулем камеры, если камера не работает с одной прошивкой, использовать другую.

## iDxD 8 3G

rev.1 DIDD8GxxAX111xxxxxx

rev.2 DIDD8GxxAX211xxxxxx

Примечание: rev.1 и rev.1 отличаются модулем камеры, если камера не работает с одной прошивкой, использовать другую.

## iDxD 10 3G

rev.1 матрица TN DIDD10GxxAX1112xxxxxx

rev.2 матрица IPS DIDD10GxxAX2112xxxxxx

rev.3 матрица IPS DIDD10GxxAX3112xxxxxx  
DIDD10GGYAX211301xxxxx и DIDD10GGYAX3113xxxxxx  
DIDD10GWTAX211301xxxxx и DIDD10GWTAX3113xxxxxx

rev.4 матрица TN DIDD10GGYAX111301xxxxx и DIDD10GWTAX111301xxxxx

## Инструкция по обновлению

1. Скачайте на компьютер архив с соответствующей прошивкой.
  2. **Распакуйте содержимое архива полностью в корень SD-карты как есть. Вставьте карту в планшет.**
  3. Выключите планшет. При «зависании» и т.п. планшет может быть выключен путем долгого (секунд 10) нажатия на кнопку питания.
  4. Нажмите и удерживайте кнопку "Громкость +", не отпуская кнопку Громкость нажмите и удерживайте кнопку Питание, дождитесь включения планшета (появление оранжевой заставки), отпустите кнопки. Запустится процедура обновления.
- Дождитесь окончания процедуры обновления - вплоть до перезагрузки планшета и его запуска, затем выключите питание планшета и **извлеките** SD-карту.
5. Снова нажмите и удерживайте кнопку "Громкость +", не отпуская кнопку Громкость нажмите кнопку Питание, дождитесь включения планшета (появление оранжевой заставки), отпустите кнопки Планшет войдет в режим системных настроек.
  6. Клавишей "Громкость +" выберите пункт wipe media partition и зайдите в него кнопкой "Громкость -"

7. Клавишей "Громкость +" выберите пункт yes-delete all media data и подтвердите удаление кнопкой "Громкость -"
8. Клавишей "Громкость +" выберите пункт wipe cache partition и выберите его кнопкой "Громкость -"
9. Клавишей "Громкость +" выберите пункт wipe data/factory reset, войдите в него нажав "Громкость -"
10. Клавишей "Громкость +" выберите пункт yes-delete all user data и подтвердите его кнопкой "Громкость -"

После этого выберите клавишей «Громкость+» в меню пункт reboot и перезапустите планшет.

После перезагрузки планшета **выключите и включите** его.

### **Калибровка батареи**

В данных прошивках калибровка АКБ производится автоматически при достижении полного (вплоть до выключения) разряда и последующего полного заряда. После обновления прошивки дайте планшету разрядиться полностью и выключиться, после чего подключите зарядное устройство, **включите** планшет и зарядите его полностью, до появления надписи «Батарея заряжена», после чего необходимо подождать еще 15 минут и отключить зарядное устройство и убедиться, что через некоторое время (минут 10-15 работы) индикатор батареи покажет снижение (99-98%).

Если автоматическая калибровка не проходит, то можно выполнить её вручную (пожалуйста, используйте этот метод ТОЛЬКО если автоматическая калибровка не проходит!):

1. Установить на планшет приложения Superuser и Android Terminal Emulator
2. Запустить Superuser однократно и закрыть его.
- 3. Разрядить планшет полностью до его выключения по питанию.**
2. Подключить адаптер и включить планшет
3. Запустить программу Terminal
4. Ввести команду  
su  
нажать ввод и подтвердить разрешение на доступ
5. Ввести команду  
preinstall.sh batcalib  
и нажать ввод. Планшете перезагрузится, после чего во включенном состоянии дать ему зарядиться полностью.

**ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ ПУНКТАМ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБНОВЛЕНИЮ**