



ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Версия 1.01

## Внимание!

Пожалуйста прочитайте эти правила прежде чем обновлять программное обеспечение

1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет или как либо образом принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение.

2. Прошивка данным официальным программным обеспечением не лишает Вас гарантии. В случае успешной прошивки.


3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, Вы принимаете всю ответственность за сделанные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.

4. Вы должны понимать что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.


Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста удалите программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.

---


Установите и запустите программу Media Player Product Tool




Нажмите кнопку Import Firmware



Нажмите ... и выберите файл прошивки



Нажмите Replace и подтвердите установку прошивки в слот. Подключите плеер к компьютеру.



Вы увидите что устройство будет обнаружено (Found total 1 usb device)

В списке устройство появится квадрат с номером.

Нажмите кнопку Download – прошивка будет загружена в плеер. После чего плеер автоматически перезагрузится.