



## Теплый режим

Расслабляет, согревает, помогает при кашле простудного характера. Прогревает детское автокресло и детское питание в бутылочке в холодный период.



## Нейтральный режим

Развивает интерес, истерику. Способствует развитию зрительного слуха.



## Холодный режим

Тонизирует. Помогает избавиться от головной боли. Уменьшает отеки при ушибах.



### КАК НАГРЕТЬ?

Мешочек с вишнёвыми косточками поместите в микроволновую печь при 600 Вт на 1 минуту. Перед повторным нагревом мешочек должен полностью остыть.

### КАК ОСТУДИТЬ?

Мешочек с вишнёвыми косточками поместите в морозильную камеру в полиэтиленовом пакете на 30 - 60 минут.

### КАК СТИРАТЬ?

Корпус игрушки стирать при температуре 30 °С. Мешочек с вишнёвыми косточками (внутри игрушки) не стирать!

**НЕЛЬЗЯ НАГРЕВАТЬ ВСЮ ИГРУШКУ ЦЕЛИКОМ!**