





READ ALL INSTRUCTIONS. *Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool.*

SAVE THESE INSTRUCTIONS

une gravure suffisamment profonde pour répondre à vos

LEES ALLE VOORSCHRIFTEN.

LES GJENNOM ALLE ANVISNINGENE. *Feil ved overholdelsen av nedenstående anvisninger kan*

SERVICE OG GARANTI

Garantien for dette DREMEL-produktet gis i henhold til lovfe-

KAIKKI OHJEET TULEE LUKEA. *Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa*

- b. No utilice herramientas con un interruptor defectuoso. *Las herramientas que no se puedan conectar o desconectar*

ÜRÜNLERE AİT BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUN. *Aparatda açıklanan talimata aykırı*



směřuje k číslici 1 na krytu nářadí. Při intenzivním používání se pozitivní setrvač indikátoru spojeného s knoflíkem voliče hloubky vrypu začne opotřebovávat a stává se méně výraznou. To se očekává a nesignalizuje to chybnou funkci gravírovacího rydla.

5. Gravírovací hrot dodávaný s gravírovacím rydlem je z chromové oceli. Při běžném použití ryje velmi dobře do skla, oceli, keramiky a dalších tvrdých materiálů. Avšak v průmyslových podmínkách, kde se vyžaduje nepřetržité použití, doporučujeme nasazení diamantového hrotu. Nepoužívejte rydlo ke gravírování elektronických nosičů, o kterých ujdeme



NALEŹY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE PRZEPISY. Błędny w przestrzeganiu następujących przepisów mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub cięŜkie obraŜenia ciała. Pojcie elektronarzędzie uŹywane we wszystkich ostrzeŜeniach podanych poniŹej odnosi si do elektronarzędzi napdzanych prądem (z kablem zasilającym).

NALEŹY DOBRZE PRZECHOWYWAĆ TE PRZEPISY

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Без значение как използвате Вашия
електроинструмент за гравирание Dremel, Вие ще
работите като професионалист като следвате тези



SVE UPUTE TREBA PROČITATI. Nepoštivanje dolje navedenih uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede. U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat“ odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom).

SAČUVAJTE OVE UPUTE

- e. Održavajte uređaj s pažnjom. Kontrolirajte da li pomišani dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu zaglavljani, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da se ne može osigurati funkcija uređaja. Prije primjene ove oštećene dijelove treba popraviti. *Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo*

- f. Надевайте подходящую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки на расстоянии от движущихся частей.

LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. Allpool kasutatud mõiste “elektriline tööriist” käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade kohta.

HOIDKE KÕIK JUHISED HOOLIKALT ALLES

MÄRKUS: Reguleerimisnupp on "madalaima

sunkiai matomi valia reguliavimo rankenòlòs esantys skaiðiai. To reikia tikòtis ir tai nereikðkia, kad graviravimo rankis sugedo.

graviruoti. Taðiau pramonei ir komercinei paskirðiai, kai rankis naudojamas nuolat, rekomenduojama pasirinkti deimantinø antgalø.

5. Graviravimo antgalis, naudojamas su graviravimo rankiu, yra pagamintas ið karbidinio plieno. Daugeliu atveju jis puikiai tinka stiklui, plienui, keramikai ir kitoms kietoms medþiagoms

