

Elenberg

**АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
SS-6060**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы поздравляем Вас с удачным выбором!

Вы стали обладателем продукции марки ELENBERG, которая отличается прогрессивным дизайном и хорошим качеством исполнения.

Конструкция колонок и используемые материалы позволяют передавать насыщенное и чистое звучание при минимальном резонансе корпуса.

Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.


Чтобы максимально полно и безопасно использовать данный прибор, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его.

ОПИСАНИЕ КОЛОНОК

- При прослушивании всегда обращайтесь внимание на искажения, уменьшайте громкость усилителя при их появлении. Не позволяйте усилителю переходить в режим "среза", иначе громкоговорители могут быть повреждены.
- При использовании усилителя с мощностью большей, чем номинальная входная мощность громкоговорителей, следите, чтобы установленная громкость не превышала допустимый уровень.
- Не применяйте химические реагенты для чистки корпусов, используйте чистую сухую ткань.
- Для предотвращения деформаций корпуса или обесцвечивания не устанавливайте громкоговорители в местах, подверженных прямым солнечным лучам или чрезмерной влажности.
- Не помещайте громкоговорители в местах, где есть опасность падения каких-либо предметов. Устойчивость также улучшает звучание громкоговорителя.
- При неправильной установке громкоговорителей производитель не несет гарантийных обязательств за повреждения.
- Для правильного и надежного использования громкоговорителей следует:
 1. Располагать громкоговорители на твердом, ровном, гладком основании как можно ближе к поверхности пола.
 2. Не класть посторонние предметы на поверхности громкоговорителей и не садиться на них.

УСТАНОВКА

Фронтальные динамики должны располагаться с обеих сторон от телевизора и на одинаковом расстоянии от слушателя. Для достижения наилучшего стерео-эффекта расстояние между колонками должно составлять не меньше 1,5 м, а расстояние от колонок до слушателя должно быть не менее 2,5 м. Расстояние от колонок до телевизора и усилителя не должно быть меньше, чем 20 см. Колонки объемного звучания также должны быть равноудалены от слушателя. Центральную колонку можно установить на телевизор.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Убедитесь, что усилитель выключен и отключен от электросети.
2. Аккуратно снимите изоляцию (около 10 мм) с концов соединительных шнуров.
3. Скрутите проводки на концах соединительных шнуров, чтобы облегчить их прохождение через отверстия в клеммах.
4. Отверните зажимы клемм на колонках против часовой стрелки так, чтобы оголенные провода спокойно проходили через крепежные отверстия.
5. Закрутите зажимы на клеммах по часовой стрелке, чтобы зафиксировать контакты соединительных шнуров.

ЗАМЕЧАНИЕ:

При подключении контактов соблюдайте полярность! Красный провод подключается к положительному полюсу (+), а черный провод к отрицательному (-) усилителя и колонок. После подключения убедитесь, что контакты красного и черного проводов не соприкасаются и, что они не касаются корпуса усилителя или колонок.



Выше приведена примерная схема подключения колонок к усилителю.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Динамик	Фронт	Центр	Тыл
Бас	6.5" X 2	4" X 2	4" X 1
Средний диапазон	Средняя геометрическая между измерениями баса и твитера.		
Твитер	1" X 1	0.75" X 1	0.75" X 1
Мощность	20 - 130 Вт	20 - 80 Вт	20 - 80 Вт
Частотный диапазон	40 Гц - 20 кГц	69 Гц - 20 кГц	69 Гц - 20 кГц
Чувствительность	89 дБ	88 дБ	88 дБ
Сопротивление	6Ω	6Ω	6Ω

В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДИЗАЙН И СПЕЦИФИКАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ!

По истечении срока службы товара, необходимо обратиться в сервисный центр за консультацией по дальнейшей эксплуатации товара. В противном случае дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара.

Срок службы данного изделия – 3 года с момента продажи



Изготовитель "ЭЛЕНБЕРГ ЛИМИТЕД", Великобритания
 Адрес: 35 Бромптон Роад, Кнайтсбридж Лондон СВ3 ИДЕ
 Сделано в Китае. "ЭЛЕНБЕРГ ЭЛЕКТРИК КОМПАНИ ЛТД"
 A08 P2-Б4 билдинг, Кеджинан 2 Роад, С энд Т Индастри Парк,
 Шензень, Гуандонг Провинс, Китай.

Elenberg

**ACOUSTIC SYSTEM
SS-6060**

INSTRUCTION MANUAL

INTRO

THE DEAR BUYER!

Congratulations, you made a good choice!

You became the owner of ELENBERG production, which offers progressive design and high quality.

For full and safely usage of the given device, please, closely read the instruction manual.

Elenberg S series using made baffle which is most effective in preventing trembling and harmonic inside the body. Using PVC material in the whole system.


According to the rules of the acoustic, increasing the hardness of the speaker, at the same time, reducing harmonic of the body. Gaining clear & perfect effect of replaying.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Always pay attention to distortions, reduce loudness of the amplifier at their occurrence.
- If output power of amplifier is greater than nominal input power of loudspeakers do not exceed an admissible level.
- Do not apply chemical reagents to cleaning cases, use a pure dry fabric.
- To prevent deformations of the case or decolouration do not establish loudspeakers in the places subject to direct solar beams or excessive humidity.
- Do not place loudspeakers in places where there is a danger of falling of any subjects. Stability also improves sounding a loudspeaker.
- At wrong installation of loudspeakers the manufacturer does not bear guarantee certificates for damages.
- For correct and reliable use of loudspeakers follows:
 1. Place loudspeakers on the firm, equal, smooth basis as it is possible more close to a surface of a floor.
 2. Do not put any subjects on a surface of loudspeakers and do not sit on them.

PLACEMENT

These speakers should be placed symmetrically in front of the listening position to form an isosceles triangle between the listener. Be sure to maintain a space above 1.5 m between the left and right speakers and a space above 2.5 m to the listener to get a good stereo effect. Place the speakers in a horizontal, strong and shock-free place. It is advisable to keep a distance above 20 cm between system and TV set.




CONNECTION

Connections

1. Turn off the main power of the amplifier.
2. Peel off the insulated ends of the speaker cable (about 10 mm) carefully .
3. Screw down the ends of the wire .
4. Rotate the connection terminal anti-clockwise to make the wire go through the hole easily .
5. Rotate the connection terminal clockwise to make sure that the connection made securely.

NOTICE:

Please use the accessory connection terminal cable of the speaker. The positive polarity (red+) of the speaker should be connected to positive (red+) of the amplifier; the negative polarity of the speaker (black-) should be connected to the negative (black-) of the amplifier. Check the wire to make sure that the ends do not touch the cabinet and the positive and negative polarities do not get together .



Connect each speaker wire to corresponding terminal, as shown on the figure above.

SPECIFICATION

SPEAKER	FRONT	CENTER	REAR
Bass	6.5" X 2	4" X 2	4" X 1
Mid range	Test point for reference: geometrical medium of mid-range is in the middle of the distance between tweeter and bass for center and rear speaker.		
Tweeter	1" X 1	0.75" X 1	0.75" X 1
Power Handling	20 - 130 W	20 - 80 W	20 - 80 W
Frequency range	40 Hz - 20 kHz	69 Hz - 20 kHz	69 Hz - 20 kHz
Sensitivity	89 dB/m/w	88 dB/m/w	88 dB/m/w
Impedance	6Ω	6Ω	6Ω

DESIGN AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE!

Address to service center for consultation, when the service life of product has expired. Otherwise the further operation can entail impossibility of normal use of the product.

Service life of the given product - 3 years from the moment of sale

