

Уход за изделием

- Пластиковую поверхность изделия следует протирать мягкой слегка влажной тканью, не оставляющей ворса. При сильном загрязнении допускается добавить в воду для увлажнения ткани немного нейтрального моющего средства.
- Для очистки поверхности зеркал можно использовать любое средство для зеркал.

Технические характеристики

- Напряжение питания DC 4.5 В (3 батареи 1.5 В типоразмера «AA» (не входят в комплект)
- 6 светодиодов
- 2-х стороннее зеркало с 5-ти кратным увеличением
- Диаметр 13.4 см

Уход за изделием

- Зеркало косметологическое с подсветкой Gezatone, модель LM110 - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Размеры (Ш/В/Т): 198 x 208x 113 мм
- Вес: 500 г

ЗЕРКАЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ И ПОДСВЕТКОЙ GEZATONE, модель LM110

GEZA
tone



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Двустороннее настольное косметологическое зеркало Gezatone, модель LM110 с пятикратным увеличением и подсветкой доставит Вам удовольствие в уходе за собой и станет незаменимым помощником для любой женщины.

Одна сторона данной модели представляет собой стандартное зеркало. Вторая имеет пятикратный увеличивающий эффект, что позволяет проводить косметологические процедуры по уходу за лицом и корректировать недостатки. Дополнительный комфорт создает наличие круговой мягкой подсветки с обеих сторон. Это позволяет более детально рассмотреть проблемные участки на лице и наносить макияж с идеальной точностью.

Отличительная особенность данной модели - способность зеркальной поверхности вращаться на 360°. Благодаря современному и эргономичному дизайну, зеркало идеально впишется в любой интерьер.

Внешний вид прибора



- Регулируемый угол поворота (360°)

- 1-я сторона без увеличения
- 2-я с 5-ти кратным увеличением

- Кнопка включения/выключения

Отсек питания (3 батареи типа AA) 1.5 В, 220 мА

Подготовка к эксплуатации

- Перед использованием зеркала в отсек питания, расположенный в откидной подставке зеркала, необходимо установить 3 элемента питания 1.5 В типоразмера «AA» (не входят в комплект). Рекомендуется применять щелочные (щелочные) батареи.
- Установите зеркало на ровную, твердую и устойчивую поверхность.
- При необходимости включите подсветку с помощью выключателя, расположенного на правой стороне подставки зеркала.
- Используйте сторону с обычным плоским зеркалом или сторону с 5-ти кратным увеличением в зависимости от Вашего желания.
- Для выключения подсветки повторно нажмите на кнопку включения подсветки.

Меры предосторожности

- Перед использованием убедитесь, что изделие не имеет механических повреждений.
- Не допускайте попадания воды или иных жидкостей внутрь корпуса изделия.
- Не используйте изделие во время принятия ванны или душа.
- Держите изделие вдали от источников тепла и не храните его под прямыми лучами солнца.
- При разрядке батарей питания производите замену всего комплекта батарей одновременно. Не используйте одновременно батареи питания различных типов.
- Использование некачественных батарей питания может привести к повреждению изделия в случае протечки электролита.
- Перед длительным перерывом в использовании необходимо извлечь батареи из отсека питания изделия.