

**Ginzzu Computer Products Co., Ltd.  
Taiwan Branch**

3F, No.6, Siwei Lane, Zhongzheng Rd,  
Xindian City, Taipei County 231, Taiwan.

**Ginzzu Shenzhen Co., Ltd.  
China Branch**

YingZhan Industrial Park, Longtian, KengZi,  
LongGang District, ShenZhen, China.

深圳市龙岗区坑梓镇龙田莹展工业园A3栋2楼

**WWW.GINZZU.COM**

**Ginzzu™**  
WWW.GINZZU.COM

**Мобильный телефон  
Ginzzu™ R8 Dual**



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



# Содержание

<b>Безопасность</b> .....	<b>2</b>
<b>Глава 0 - Введение</b> .....	<b>5</b>
0.1 Жесты пальцев.....	5
0.2 SIM карта.....	5
0.3 Страница блокировки и основной экран.....	6
0.4 Настройки рабочего стола.....	7
0.5 Проверка уведомлений.....	9
0.6 Регулировка громкости звонка.....	9
0.7 Соединение телефона с компьютером.....	9
<b>Глава 1 - Телефон</b> .....	<b>11</b>
1.1 Телефонные звонки.....	11
1.2 Видеовызовы.....	14
1.3 Использование журнала вызовов.....	15
1.4 Регулировка параметров телефона.....	15
1.5 Настройки вызова.....	16
1.6 Режим в самолете.....	17
<b>Глава 2 - Контакты</b> .....	<b>18</b>
2.1 О контактах.....	18
2.2 Контакты.....	18
<b>Глава 3 - Сообщения</b> .....	<b>20</b>
3.1 Использование сообщений.....	20
3.2 Использование электронной почты.....	24
<b>Глава 4 – Камера и мультимедиа</b> .....	<b>26</b>
4.1 Фото.....	26
4.2 Камера.....	27
4.3 Музыка.....	28
<b>Глава 5 – Настройки</b> .....	<b>30</b>
5.1 Управление SIM.....	30
5.2 Беспроводные сети.....	30
5.3 Профили (Звук).....	37
5.4 Экран.....	37
5.5 Память.....	37
5.6 Питание.....	37
5.7 Приложения.....	37
5.8 Аккаунты и синхронизация.....	37
5.9 Местоположение.....	37
5.10 Безопасность .....	37
5.11 Язык и клавиатура.....	37
5.12 Резервное копирование и сброс.....	37
5.13 Дата и время.....	38
5.14 Расписание включения/выключения.....	38
5.15 Специальные возможности.....	38
5.16 Для разработчиков.....	38
5.17 О телефоне.....	38
<b>Глава 6 – Другие приложения</b> .....	<b>39</b>
6.1 Часы.....	39
6.2 Диктофон.....	40
6.3 FM радио.....	40
6.4 Календарь.....	41
6.5 Калькулятор.....	42
6.6 Браузер.....	42



## Безопасность

Для надлежащего использования мобильного телефона и Вашей безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие указания:

### **Аккумулятор**

Соприкосновение проводящего материала с терминалом может привести к короткому замыканию, вследствие чего возможны материальные повреждения, телесный ущерб или ожоги. Во избежание этого будьте предельно осторожны при хранении и переноске заряженного аккумулятора, не допускайте соприкосновения с металлическими предметами.

### **Держите мобильное устройство вдали от воды**

Сохраняйте устройство сухим.

### **Использование при вождении**

Всегда следуйте законам и регулировкам при использовании мобильных устройств. Уделяйте полное внимание вождению и дороге, используйте наушники или устройства hand-free, если необходим звонок.

### **Самолет**

Мобильные устройства могут создавать помехи, выключайте телефон перед посадкой в самолет.

### **Места проведения взрывных работ**

Всегда соблюдайте соответствующие ограничения и правила, не использовать мобильное устройство в местах проведения взрывных работ. Отключайте телефон в местах с предупреждением "выключить электронные приборы".

### **Потенциально взрывоопасные среды**

Отключайте мобильное устройство на АЗС и районах вблизи топлива и химических контейнеров. Отключайте телефон в местах с предупреждением "выключить электронные приборы".

### **Медицинские приборы**

Обратите особое внимание на использование телефона вблизи кардиостимуляторов, слуховых

аппаратов и другого медицинского оборудования, телефон может вызвать помехи в их работе. Не подносите устройство к мобильным кардиостимуляторам, не носите его в нагрудном кармане.

### **Аксессуары и батареи**

Используйте аксессуары, аккумуляторы и зарядные устройства, одобренные производителем. Использование батарей, не одобренных производителем, может привести к травмам.

### **Экстренные вызовы**

Включите телефон и держите его в зоне обслуживания сети, наберите телефонный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу отправки, чтобы сделать звонок.

### **При потере телефона**

Во избежание экономических потерь, пожалуйста, проинформируйте телекоммуникационную компанию о потере телефона, чтобы заблокировать SIM карту.

При сообщении в телекоммуникационную компанию Вам потребуется номер IMEI Вашего телефона, который находится под батареей устройства.

Сохраните этот номер на случай потери телефона. В целях безопасности, Вы можете сделать профилактические меры, такие как набор PIN-кода SIM-карты, чтобы запретить другим лицам использовать SIM-карту без разрешения.

### **Держите вдали от детей**

Держите телефон, аккумулятор и зарядное устройство подальше от детей, чтобы избежать травмы.

## Использование и уход

Для ухода за мобильным устройством, держите его подальше от:



### Любых видов жидкости

Держите устройство подальше от воды, дождя, влажности, пота и других жидкостей.



### Высоких или низких температур

Избегайте температуре ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $45^{\circ}\text{C}$ .



### Микроволны

Не пытайтесь высушить телефон в микроволновой печи.



### Пыль и грязь

Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов и других посторонних субстанций.



### Чистящие средства

Используйте только сухую мягкую ткань для чистки телефона. Не используйте спирт или чистящие растворы.



### Поверхность

Не роняйте телефон.

# Глава 0 - Введение

## 0.1 Жесты пальцев

### Коснуться

Если вы хотите ввести текст, выбрать элементы на экране (например, значки приложений и настроек), или нажать экранные кнопки, используйте легкое нажатие пальцем.

### Нажать и удерживать

Чтобы открыть доступные варианты выбора для элемента (например, для контакта или ссылки на веб-странице), просто нажмите и удерживайте элемент.

### Провести/пролистать

Быстро проведите пальцем вертикально или горизонтально по экрану, чтобы провести или пролистать.

### Тянуть

Нажмите и удерживайте палец с некоторым давлением, прежде чем начать тянуть. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.

### Щелчок

Рывки по экрану аналогичны пролистыванию пальцем, но Вам нужно двигать пальцем быстрыми легкими рывками. Это движение пальцем всегда делается в вертикальном направлении, например, при прокрутке списка контактов или сообщений.

### Вращать

В большинстве случаев можно автоматически менять ориентацию экрана с книжной на альбомную, поворачивая телефон в нужную сторону. При вводе текста можно повернуть телефон горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру. См. раздел Настройки для более подробной информации.

### Ущипнуть

Для некоторых приложений, например, при просмотре фотографий или использовании веб-браузера, Вы можете "ущипнуть" экран с помощью 2 пальцев (например, большого и указательного) для увеличения или уменьшения масштаба при просмотре изображения или веб-страницы.

## 0.2 SIM карта

### 0.2.1 Установка SIM карты

Если вы получили SIM-карту для установки, установить ее перед настройкой телефона.


**ВАЖНО:** SIM-карты необходимы для использования услуг сотовой связи при подключении к сети GSM и некоторым WCDMA сетям. Если Ваш телефон активирован в беспроводной сети WCDMA, он может также использовать SIM-карту для подключения к сети GSM, в первую очередь на международный роуминг. Провайдер может ограничить некоторые услуги. Более подробную информацию уточняйте у провайдера.

## 0.2.2 Ввод PIN

Если SIM-карта защищена ПИН-кодом (персональный идентификационный номер), вам будет предложено ввести PIN-код, чтобы продолжить. Введите PIN-код SIM, затем нажмите ОК.

Большинство SIM карт защищены PIN-кодом (personal identification number), который предоставляется оператором сети. Если Вы три раза подряд неверно введете PIN, SIM карта будет заблокирована. В этом случае Вы можете разблокировать ее при помощи PUK-кода (PIN Unblocking Key), который необходимо получить у оператора мобильной сети.

## 0.3 Страница блокировки и основной экран.



Режим блокировки защищает телефон от случайного нажатия и предотвращает нежелательное использование операций в таком случае. В режиме блокировки Вы можете потянуть кружок внизу экрана для быстрого доступа к некоторым функциям или для разблокировки экрана.

### 0.3.2 Дополнительные рабочие столы


Начальный экран расширяется за границы экрана, чтобы обеспечить больше места для добавления значков, виджетов и др. Для этого предусмотрено 4 дополнительных экрана.

## 0.4 Настройки рабочего стола

### 0.4.1 Смена обоев

**Для смены обоев рабочего стола следуйте инструкции:**


1. Нажмите и удерживайте пустое место на экране, появится окошко выбора.
2. Выберите обои из Галереи/Обоев.
3. Если Вы желаете сменить обои на фотографию, нажмите «Галерея» и выберите фотографию из тех, которые Вы сделали или копировали на карту памяти. Затем нажмите «Сохранить».



### 0.4.2 Добавление виджета

Вам доступен широкий выбор виджетов, таких как Календарь, Музыка, Фото альбом и др.

1. Войдите в главное меню и пролистайте вправо. Выберите необходимый виджет.
2. Нажмите и удерживайте виджет для добавления его в нужное место на рабочий стол.



### 0.4.3 Добавление ярлыков на рабочий стол

Расположите ярлыки на рабочем столе для более быстрого доступа к приложениям. Вы также можете добавлять ярлыки к настройкам или определенной информации, такой как избранная веб-страница, номер телефона, музыкальный плейлист и др. на ваш рабочий стол.

2. Нажмите и удерживайте виджет или ярлык для добавления его в нужное место на рабочий стол.
3. Для добавления значка приложения нажмите «Программы» и затем выберите приложение.

## **0.4.4 Изменение расположения и удаление виджетов или значков**

Изменяйте расположение виджетов и значков на Начальном экране, чтобы освободить на нем место для добавления других элементов на главный экран. Вы можете удалить виджеты и значки с рабочего стола, которые Вы не часто используете.

### **0.4.4.1 Перемещение виджета или значка**

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который хотите переместить. Вы увидите синюю рамку вокруг виджета или значка. Не отпускайте палец.

2. Перетащите виджет или значок на новое место на экране. Задержитесь у левого или правого края экрана, чтобы перетащить виджет или значок на другой рабочий стол.

3. После перемещения виджета или значка в нужное место, отпустите палец. Если Вы отпустили палец, но появилось сообщение о том, что нет места, чтобы поместить виджет или значок, перетащите его вправо или влево на другую панель рабочего стола.

### **0.4.4.2 Удаление виджета или значка**

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который желаете удалить с рабочего стола. Вы увидите крест на верхней части экрана. Не отпускайте палец.

2. Перетащите виджет или значок в верхнюю часть телефона. Кнопка Телефон изменится на кнопку Удалить и станет красной.

3. После того как виджет или значок также станет красным, отпустите палец.

### **0.4.4.3 Только зарядка**

При подключении телефона к компьютеру по умолчанию работает режим заряда.

### **0.4.4.4 Дисковод**

Режиме Дисковод доступен, только если у Вас установлена карта MicroSD на телефоне.

## **0.5 Проверка уведомлений**

Значки уведомлений в строке состояния сообщают о приходе новых сообщений, календаре событий, тревог и текущих настроек, таких как включение переадресации вызовов или текущее состояние вызова. Вы можете открыть панель Уведомлений, чтобы открыть сообщение, напоминания или уведомления о событиях или посмотреть имя оператора мобильной связи.

### **0.5.1 Открытие панели Уведомлений**

Если новые значки уведомлений отображаются в строке состояния, нажмите и удерживайте строку состояния, затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.

Если у Вас несколько уведомлений можно прокрутить экран вниз, чтобы просмотреть другие уведомления.

### **0.5.2 Закрытие панели уведомлений**

Просто проведите пальцем с нижней части экрана наверх.

## **0.6 Регулировка громкости звонка**

Нажмите кнопку увеличения громкости или уменьшения громкости на левом торце телефона, чтобы отрегулировать громкость звонка до нужного уровня. Окно Громкости звонка на экране появляется для отображения уровня громкости.

## **0.7 Соединение телефона с компьютером**

### **0.7.1 В качестве носителя информации**

По умолчанию телефон к компьютеру подключается как мультимедийное устройство. Позволяет управлять файлами на телефоне и компьютере в одно и то же время.

### **0.7.2 Копирование файлов на карту памяти и с карты памяти**

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB кабеля.
2. Выберите подключение телефон как дисковод.
3. На компьютере подключенный телефон распознается как съемный диск. Перейдите к этому съемному диску и откройте его.

Скопируйте файлы с компьютера в корневую папку карты памяти телефона.

Скопируйте файлы с карты памяти телефона в папку на компьютере или на рабочем столе компьютера.

#### 4. Выберите действие:

Скопируйте файлы с компьютера в корневую папку карты памяти телефона.

Скопируйте файлы с карты памяти телефона в папку на компьютере или на рабочем столе компьютера.

5. После завершения копирования файлов отключите съемный диск (т.е., подключенный телефон) в соответствии с требованиями операционной системы Вашего компьютера для безопасного извлечения телефона.

#### **0.7.3 Отключение телефона от компьютера.**

Если Вы хотите оставить телефон подключенным к компьютеру, но не хотите открыть доступ к карте памяти, войдите в панель Уведомлений, выберите Отключить дисковод.

# Глава 1 - Телефон

## 1.1 Телефонные звонки

### 1.1.1 Выполнение вызовов

Есть несколько способов, чтобы сделать звонок со своего телефона.


#### 1.1.1.1 Выполнение звонка при использовании интерфейса телефона

Нажмите значок телефона в нижней части экрана для входа в интерфейс телефона.

Вы можете набрать номер, при этом у Вас будет два варианта совершения звонка.

1. Непосредственно нажмите кнопку Вызов на клавиатуре, затем выберите, с какой сим-карты необходимо сделать звонок.

2. Вы можете пролистать направо для выбора номера из журнала звонков.



**Примечание:** Если установлена только одна SIM карта, Вы не сможете использовать другую SIM карту для совершения звонка. Во время разговора по одной из SIM другая временно неактивна.

#### 1.1.1.2 Позвонить на номер из текстового сообщения

Во время просмотра текста сообщения можно выполнить вызов на номер, который находится в теле сообщения.

1. Нажмите на сообщение с телефонным номером.

2. На экране Выбора действия, коснитесь номера, на который Вы хотите позвонить.

3. Откроется интерфейс телефона с автоматически набранным номером для звонка. Нажмите на Вызов и выберите SIM карту, с которой желаете совершить звонок.

#### 1.1.1.3 Звонок по телефонному номеру в контактах

Войдите в список контактов и выберите необходимый. В деталях контакта нажмите кнопку вызова.

#### 1.1.1.4 Экстренный вызов

В интерфейсе телефона наберите номер службы экстренной помощи (например, 112 или 911) и нажмите кнопку вызова.

Если Ваш телефон заблокирован кодом, Вы также можете сделать экстренный вызов. В интерфейсе ввода пароля нажмите «Экстренный вызов», введите номер экстренной службы и нажмите красную кнопку.

### 1.1.2 Ответ или сброс вызова

При входящем вызове на дисплее будет отображено изображение контакта, имя и номер. При получении вызова от абонента, не сохраненного в телефонной книге, будет отображена стандартная картинка и номер телефона звонящего.

#### 1.1.2.1 Ответ на входящий вызов


Проведите пальцем по экрану, чтобы ответить на вызов.

#### 1.1.2.2 Сброс входящего вызова

Проведите до красной кнопки для сброса.

#### 1.1.2.3 Выключение звука входящего вызова


Чтобы отключить звук, не отклоняя вызов, нажмите кнопку увеличения/уменьшения громкости или кнопку питания.



### 1.1.3 Использование функций во время разговора

Во время разговора Вы можете удерживать вызов, позвонить другому абоненту для создания конференции, выключить микрофон и другое.

**Примечание:** во время звонка доступны только кнопки завершения вызова и включения громкой связи.



#### 1.1.3.1 Отключение микрофона во время разговора

Нажмите Mute для выключения или включения микрофона. Если микрофон выключен, в строке состояния появится значок.

#### 1.1.3.2 Удержание вызова

Нажмите Удержать, чтобы перевести вызов на удержание. Когда вы помещаете вызов на удержание, в строке состояния появится значок. Затем нажмите Возврат для возобновления разговора.

#### 1.1.3.3 Включение/выключение громкой связи

Когда Вы говорите по телефону, нажмите значок динамика для попеременного включения или выключения громкой связи. Значок громкой связи отобразится в строке состояния.

**Осторожно! Чтобы не повредить слух, не держите телефон близко к уху, когда громкоговоритель включен.**

#### 1.1.4 Завершение вызова

Есть две возможности завершения вызова:

- Нажмите Завершение вызова.
- Если Вы используете проводную гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку завершения вызова.

### 1.2 Видеовызовы


#### 1.2.1 О видеовызовах

Видео вызов позволяет Вам видеть абонента, с которым вы разговариваете.

**Примечание: Не все мобильные операторы сети поддерживают видеовызовы. Обратитесь к оператору связи для деталей.**

#### 1.2.2 Выполнение видеозвонка

В интерфейсе набора номера выберите Контакты, найдите необходимого абонента, нажмите на нижний край экрана, затем нажмите Видеовызов.



### 1.3 Использование журнала вызовов



При пропуске вызова в строке заголовка появится значок . Используйте вкладку Журнал для просмотра последних вызовов.

#### 1.3.1 Использование вкладки Журнал вызовов

Войдите в интерфейс набора номера и пролистните вправо, чтобы попасть в Журнал вызовов.

Во вкладке Журнал вызовов Вы можете сделать следующее:

1. Нажмите имя или номер в списке, чтобы позвонить.
2. Нажмите имя или номер в списке, чтобы отобразить меню опций, в котором можно выбрать отображение информации о контакте, изменение номера перед звонком, отправление сообщения или удаление из Журнала звонков.



### 1.4 Регулировка параметров телефона

Вы можете регулировать настройки телефона, такие как номер голосовой почты или включение дополнительных услуг от Вашего оператора связи.

Чтобы открыть меню настроек телефона, нажмите вызов > МЕНЮ, затем нажмите Настройка > другие настройки, между тем Вы должны выбрать SIM1 или SIM2.

Опция	Описание
Фиксированные номера набора	Разрешаются исходящие звонки только на фиксированный набор номеров. Чтобы включить эту функцию, Вы должны знать PIN2-код SIM-карты.
Голосовая почта	Укажите другой номер голосовой почты.
Переадресация	Настройте переадресацию вызова Вашего телефона в случае, если он занят, не отвечает или недоступен. Вы можете также настроить переадресацию всех входящих вызовов.
Запрет вызова	Выбор запрета входящих или исходящих вызовов. Вам необходимо подключить эту функцию у оператора связи.
Дополнительные настройки вызова	Включение или отключение предоставляемых оператором услуг, таких как определение номера абонента и ожидание вызова.

## 1.5 Настройки вызова

Вы можете отрегулировать параметры вызова. В интерфейсе набора номера/журнала звонков/контактов нажмите Меню>Настройки.

### 1.5.1 Голосовой вызов

Вы можете изменить службу и номер голосовой почты, переадресацию вызовов (см. 1.4 Регулировка параметров телефона), запрет вызовов, номер телефона и ожидание вызова.

### 1.5.2 Видеозвонов


Вы можете изменить настройки видео, такие как установка картинки для отображения, если камера выключена, размер видео и др.

### 1.5.3 Другие настройки

Настройка фиксированных номеров набора, ежеминутного сигнала, быстрого ответа, отклонения вызова и режим ТТУ.

### 1.6 Режим в самолете.

Включение и выключение режима в самолете:

1. Нажмите клавишу Дом>Меню, затем Настройки>Беспроводные сети, Выберите режим В самолете для включения или выключения этого режима. При активации режима В самолете в статусной полоске отобразится значок .
2. Длительно нажмите кнопку питания, выберите режим В самолете.

**Примечание:** При выключения Режим полета функция телефона снова включается, а предыдущее состояние Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается.

# Глава 2 - Контакты


## 2.1 О контактах

В Контактах, Вы можете легко управлять общением с контактами по телефону, обмен сообщениями и электронной почтой.


При синхронизации контактов с аккаунтом Google, с инструментами ПК, все сохраненные контакты этих учетных записей отображаются в Контактах.

## 2.2 Контакты

### 2.2.1 Добавление нового контакта

1. В интерфейсе контактов нажмите кнопку , затем выберите место сохранения (google аккаунт/sim/телефон).
2. Введите информацию о контакте в предложенных полях.
3. Прокрутите экран вниз и нажмите Готово.

### 2.2.2 Поиск контакта

Нажмите кнопку  для входа в Поиск, появится поле для поисковых запросов в верхней части экрана, введите первые символы имени контакта, которого ищете, отобразятся совпадающие контакты.

Примечание: Если список совпадений слишком большой, Вы можете отобразить большее количество результатов, скрыв клавиатуру.

### 2.2.3 Удаление контакта


В интерфейсе Контакты нажмите кнопку Меню, затем нажмите Удалить контакт. В интерфейсе удаления Вы можете использовать множественный выбор или выделение всех контактов.

Внимание: Эта операция удалит контакт, будьте внимательней.

### 2.2.4 Отобразить настройки

Данная функция отображает настройки, включая настройки по умолчанию и управление аккаунтом Gmail.

Примечание: После синхронизации контактов с аккаунтом Google, при добавлении контакта в телефоне, необходимо выбрать в "Другие контакты" пункт Gmail, чтобы контакты отображались в списке.



### 2.2.5 Импорт/Экспорт

При включении телефона контакты с SIM1 и SIM2 карт автоматически будут импортированы. Вы можете отменить это в «Параметрах отображения».

1. В интерфейсе «Контакты» нажмите Меню, затем нажмите Импорт/Экспорт.
2. Вы можете выбрать копирование контактов с: Телефона, SIM1, SIM2 и с SD карты, затем нажмите Далее.
3. Укажите место, куда хотите сохранить контакты, затем выберите необходимые контакт(ы), Нажмите Копировать.

### 2.2.6 Редактировать контакт


В интерфейсе Контакты нажмите на контакт, затем нажмите кнопку Меню, выберите Редактировать.

### 2.2.7 Установка мелодии

Вы можете установить различные мелодии для разных контактов. В деталях контакта нажмите Меню и выберите Установить мелодию.

### 2.2.8 Группы

Вы можете создавать различные группы, добавлять сохраненные в телефоне контакты в группу, и установить персонализированные элементы для групп контактов. Нажмите , чтобы создать новую группу. Длительное нажатие на созданную группу позволяет управлять группами путем всплывающих элементов.




# Глава 3 - Сообщения

## 3.1 Использование сообщений

Сообщения позволяют создавать и отправлять текстовые (SMS) и мультимедийные сообщения (MMS) на другие мобильные телефоны.

### 3.1.1 Сообщения



### 3.1.2 Создание и отправка SMS и MMS

Вы можете создавать текстовые сообщения (SMS) объемом до 160 символов (в английской раскладке; в русской – 70). При продолжении печатания по достижению лимита Ваше сообщение будет доставлено как одно, но оплачено как 2 (или более соответственно). Это так называемые соединенные сообщения. Мультимедийные сообщения (MMS) могут содержать текст и картинки, записанный голос, аудио- или видеофайл, слайдшоу.

### 3.1.3 Создание и отправка сообщений

1. В интерфейсе сообщений нажмите Создать/Написать.
2. Введите номер телефона (получателя сообщения) в поле Кому.

Совпадающие контакты отобразится на экране. Выберите получателя из списка или продолжайте вводить номер телефона получателя.

**Примечание: Отображаются только сохраненные мобильные номера абонентов.**

3. Выберите поле текста сообщения, содержащее «Добавить текст», напишите сообщение.

**Примечание:** По мере написания сообщения, появится счетчик в правом верхнем углу текстового поля, отображающий количество набранных символов. При наборе более 160 (или 70 русских) символов, будет создано новое сообщение, но оно будет автоматически объединено с первым в одно при получении.

4. После завершения набора нажмите Отправить для отправки сообщения.

**Примечание:** Чтобы получать отчеты о доставке и узнавать время получения текстового сообщения, в экране Все темы, нажмите МЕНЮ и затем нажмите Настройка. В разделе Настройки SMS, выберите Отчеты о доставке и поставьте флажок.

### **3.1.4 Создание и отправка мультимедийных сообщений (MMS)**

1. В интерфейсе сообщений нажмите создать, выберите MMS.

2. Введите номер мобильного или адрес электронной почты получателя в поле «Кому». Совпадающие контакты отобразится на экране. Выберите получателя из списка или продолжайте вводить номер телефона или адрес электронной почты получателя.

**Примечание: Отображаются только сохраненные мобильные номера абонентов.**

**Примечание: Вы можете добавить строку с темой сообщения, нажав МЕНЮ и выбрав Добавить тему.**

3. Нажмите на текстовое поле, содержащее текст «Написать текст», затем начните писать сообщение.

4. Нажмите меню и выберите Прикрепить.

5. Выберите вложение:

**Изображения.** Открывает приложение Альбом. Выберите картинку для вложения в сообщение.

**Захват картинки.** Открывает приложение камеры. Сфотографируйте объект съемки, а затем нажмите Готово, чтобы прикрепить его к сообщению.


**Видео.** Открывает Альбом. Выберите видео для вложения в сообщение.

**Захват видео.** Открывает приложение видеокамеры. Снимите ролик, нажмите Готово, чтобы прикрепить его к сообщению.

**Аудио.** Открывает приложение Аудиоплеер. Выберите аудио файл, Нажмите ОК для прикрепления аудио файла. Файлы воспроизводятся при нажатии на них.

**Запись аудио.** Открывает Диктофон. Нажмите на кнопку, чтобы начать запись, затем нажмите кнопку остановки.

**Слайдшоу.** Открывает экран редактирования слайд-шоу. Нажмите Добавить слайд, чтобы создать новый слайд. Нажмите на созданный слайд (например, Слайд 1), нажмите Вставить рисунок, а затем выберите изображение, которое нужно добавить в этот слайд. Вы также можете перейти в текстовое поле и ввести заголовок для картины. После завершения нажмите Готово, чтобы прикрепить слайд-шоу к сообщению.



**Контакт.** Открывает Контакты. Выберите контакт, чтобы приложить к сообщению.

**Примечание:** При редактировании нескольких слайдов нажмите , чтобы отредактировать следующий слайд, нажмите для возвращения к предыдущему.

Во время редактирования слайд-шоу нажмите Меню, чтобы просмотреть слайд-шоу, добавить музыку или видео на слайд, удалить слайд, и другое.

6. По завершении создания мультимедийного сообщения нажмите Отправить.

### **3.1.5 Сохранение сообщения в черновики**

При написании текстового или мультимедийного сообщения нажмите Назад. Ваше сообщение автоматически сохранится в черновиках. Для возвращения в редактирование сообщения нажмите на незаконченное сообщение. Нажмите Отправить для отправки сообщения.

**Примечание:** В черновики сохраняются только сообщения с действительными получателями.

### **3.1.6 Прием текстовых и мультимедийных сообщений**

В зависимости от настроек уведомлений, телефон проигрывает мелодию звонка, начнет вибрировать или кратковременно покажет сообщение в строке состояния, когда Вы получаете новое текстовое или мультимедийное сообщение.

### **3.1.7 Открытие и чтение принятых сообщений**

Нажмите кнопку Дом, затем нажмите и удерживайте строку состояния, опустите ее вниз для открытия панели Уведомлений. Нажмите на новое сообщение, чтобы открыть и прочитать его.

#### **Примечания**

- Чтобы просмотреть сведения о конкретном сообщении из цепочки сообщений нажмите и удерживайте сообщение, чтобы открыть меню параметров, а затем нажмите Просмотр цепочки.
- Если сообщение содержит ссылку на веб-страницу, нажмите на ссылку, чтобы позволить вам открыть ссылку в браузере или добавить URL в качестве закладки.
- Если в сообщении есть номер телефона, нажмите на сообщение, чтобы открыть интерфейс телефона для звонка по данному номеру.

### **3.1.8 Открытие и просмотр мультимедийного сообщения**

1. Нажмите на мультимедийное сообщение или на ветку сообщений, чтобы открыть ее.
2. Нажмите кнопку воспроизведения в верхней части мультимедийного сообщения для его просмотра.

Во время редактирования слайд-шоу нажмите Меню, чтобы просмотреть слайд-шоу, добавить музыку или видео на слайд, удалить слайд, и другое.

6. По завершении создания мультимедийного сообщения нажмите Отправить.

### **3.1.5 Сохранение сообщения в черновики**

При написании текстового или мультимедийного сообщения нажмите Назад. Ваше сообщение автоматически сохранится в черновиках. Для возвращения в редактирование сообщения нажмите на незаконченное сообщение. Нажмите Отправить для отправки сообщения.

**Примечание:** В черновики сохраняются только сообщения с действительными получателями.

### **3.1.6 Прием текстовых и мультимедийных сообщений**

В зависимости от настроек уведомлений, телефон проигрывает мелодию звонка, начнет вибрировать или кратковременно покажет сообщение в строке состояния, когда Вы получаете новое текстовое или мультимедийное сообщение.

### **3.1.7 Открытие и чтение принятых сообщений**

Нажмите кнопку Дом, затем нажмите и удерживайте строку состояния, опустите ее вниз для открытия панели Уведомлений. Нажмите на новое сообщение, чтобы открыть и прочитать его.

#### **Примечания**

- Чтобы просмотреть сведения о конкретном сообщении из цепочки сообщений нажмите и удерживайте сообщение, чтобы открыть меню параметров, а затем нажмите Просмотр цепочки.
- Если сообщение содержит ссылку на веб-страницу, нажмите на ссылку, чтобы позволить вам открыть ссылку в браузере или добавить URL в качестве закладки.
- Если в сообщении есть номер телефона, нажмите на сообщение, чтобы открыть интерфейс телефона для звонка по данному номеру.

### **3.1.8 Открытие и просмотр мультимедийного сообщения**

1. Нажмите на мультимедийное сообщение или на ветку сообщений, чтобы открыть ее.
2. Нажмите кнопку воспроизведения в верхней части мультимедийного сообщения для его просмотра.

**Совет:** Вы можете сохранить файлы мультимедийных сообщений на карту памяти. Для сохранения нажмите и удерживайте файл, затем выберите Копировать приложение на карту памяти в опциях.


**Примечание:** Если автополучение в настройках MMS отключено, только тема сообщения будет загружаться. Для загрузки самого сообщения нажмите кнопку Загрузить в правой части сообщения. После загрузки сообщения нажмите кнопку воспроизведения для отображения содержимого сообщения.

- Если вы беспокоитесь о размере загружаемых данных, проверьте размер мультимедийного сообщения, прежде чем загрузить его.

## 3.2 Использование электронной почты

### 3.2.1 Добавление POP3/IMAP почтового аккаунта

Если аккаунта нет в базе телефона, Вам будет предложено ввести данные. Рекомендуется перед этим получить всю необходимую информацию, такую как входящие/исходящие сервера и др.



### 3.2.2 Создание и отправка сообщений электронной почты

1. В папке Входящие учетной записи электронной почты нажмите Создать.

2. Введите адрес электронной почты получателя сообщения в поле Кому. По мере ввода информации будут показываться совпадающие контакты на экране. Выберите получателя или продолжайте вводить адрес электронной почты. Если Вы отправляете сообщение нескольким получателям, разделяйте их адреса электронной почты запятой.

3. Введите тему, затем создайте сообщение. Нажмите Отправить.

Примечание: Нажмите Сохранить черновик для сохранения сообщения в черновики, при нажатии Отмена сообщение не сохранится.

### 3.2.3 Просмотр

В папке Входящие учетной записи электронной почты, коснитесь сообщения, которое требуется просмотреть. Если в письме имеются вложения, Вы можете просматривать их после загрузки.

### 3.2.4 Управление письмами

1. Нажмите и удерживайте одно письмо, Вы можете выбрать на появившемся меню Удалить/Переместить/Пометить прочтенные (непрочтенным).
2. В интерфейсе электронной почты нажмите Обновить, чтобы получить новые письма.
3. Нажмите Аккаунты, чтобы перейти к аккаунтам.

### 3.2.5 Редактирование настроек аккаунта электронной почты

1. В интерфейсе электронной почты нажмите Меню -> Аккаунты.
2. Нажмите и держите нужный аккаунт, выберите Настройки аккаунта.

Настройки аккаунта	Изменение настроек электронной почты, таких как Аккаунты, Общие настройки, Настройки уведомлений и Настройки сервера.
Общие настройки	Установка имени аккаунта, Вашего имени, подписи, частоты обновления почты, аккаунта по умолчанию.
Настройки уведомлений	Установка уведомлений по электронной почте, выбор мелодий и вибро режима.
Настройки сервера	Настройки входящего и исходящего сервера.

3. Нажмите Назад для сохранения изменений.

### 3.2.6 Удаление почтового аккаунта


1. В интерфейсе электронной почты нажмите Меню -> Аккаунты.
2. Нажмите и держите выбранный аккаунт, выберите Удалить аккаунт.

## Глава 4 – Камера и мультимедиа

### 4.1 Фото

Все фотографии или видео, которые Вы записали при помощи телефона, хранятся на карте памяти. Фото позволяет просматривать фото и видео на телефоне:


1. Снимки, которые Вы сделали встроенной камерой, сохранили с электронной почты, текстовых сообщений или веб-страниц..
2. Photo Stream альбом.
3. Фото библиотеки и другие альбомы, синхронизированные с компьютера.



**Поделиться:** отправить фотографию или видео в сообщении электронной почты, MMS сообщении, Gmail, Picasa или Bluetooth.

**Удалить:** удаление выбранного фото.


**Меню:** показать сведения, сделать картинкой контакта, обрезать фотографии, печать фото, поворот влево или вправо.



Playback  
progress bar

Start or pause

Full screen



Into camera to take  
photos or video

Return to top

**Примечание:** нажмите и удерживайте дисплей для отображения дополнительного меню.

## 4.2 Камера

Встроенная камера позволяет делать фотоснимки и видео. Телефон оснащен фронтальной камерой для лица и автопортретов (в дополнение к основной камере на задней панели) и светодиодной вспышкой.

**Примечание:** Все фотографии или видео, которые Вы сделали, хранятся на карте памяти.


### 4.2.1 Фотографирование

При использовании камеры ориентация экрана предварительного просмотра будет зависеть от того, как Вы держите телефон.



#### 4.2.2 Съёмка видео

При использовании камеры ориентация экрана предварительного просмотра будет зависеть от того, как Вы держите телефон.



#### 4.2.3 Заккрытие камеры

В интерфейсе камеры нажмите кнопку Дом или Назад.


#### 4.3 Музыка


Все аудиозаписи, которые Вы сделали, хранятся на карте памяти. Копирование музыки на карту памяти:

1. Подключите телефон к компьютеру в качестве USB диска.
2. На компьютере откройте диск USB.
3. Создайте папку в корневом каталоге карты памяти (например, Музыка).
4. Скопируйте музыку в папку, которую Вы создали.
5. После копирования музыки, отключите или извлеките диск в соответствии с требованиями операционной системы компьютера для безопасного извлечения.
6. Отключите телефон от компьютера.

**Примечание:** Вы также можете создавать и использовать папки для сортировки музыки в папке, которую создали.

### 4.3.1 Воспроизведение композиций




1	Исполнители
2	Альбомы:
3	Композиции:
4	Плейлисты:
5	Отобразить плейлисты
6	 выключить перетасовку  включить перетасовку
7	 выключить повтор  повтор всех композиций  повтор одной композиции
8	Пауза/продолжить
9	Следующая композиция
10	Предыдущая композиция
11	Процесс проигрывания композиции


# Глава 5 – Настройки

## 5.1 Управление SIM

Вы можете использовать SIM1 или SIM2, или обе карты. При использовании одной SIM карты, только одна будет доступна для выбора.



SIM card management



SIM card Information

### 5.1.1 Информация SIM

Нажмите флажок, чтобы включить или отключить SIM-карту, или нажмите SIM-карту, чтобы изменить ее информацию.

### 5.1.2 SIM карта по умолчанию

Вы можете установить SIM карту по умолчанию для звонка, отправки сообщений или для подключений.


### 5.1.3 Общие настройки

Вы можете изменить настройки роуминга или ассоциировать контакты с конкретной SIM картой.

## 5.2 Беспроводные сети

Вы можете выходить в Интернет через GPRS или Wi-Fi.

### 5.2.1 Режим В самолете

В местах, в которых запрещено использование беспроводного сигнала, таких как самолет, Вы вынуждены выключить телефон или включить режим В самолете. При использовании режима В самолете на панели уведомлений будет отображаться значок .



### 5.2.2 Wi-Fi

Wi-Fi обеспечивает беспроводной доступ к Интернету на расстоянии до 100 метров. Для использования Wi-Fi в телефоне Вы должны иметь доступ к беспроводной точке доступа.

Примечание: Доступность и диапазон сигнала Wi-Fi зависит от количества, инфраструктуры и других объектов, через которые проходит сигнал.

#### 5.2.2.1 Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

1. Нажмите Настройки > Беспроводные сети.
2. Нажмите флажок для включения/выключения Wi-Fi. Телефон будет искать доступные беспроводные сети.
3. Нажмите Настройки Wi-Fi. Имена и параметры безопасности (открытая сеть или заблокированная при помощи WEP) найденных Wi-Fi сетей отобразятся на дисплее.
4. Нажмите на Wi-Fi сеть для подключения. При выборе открытой сети Вы будете автоматически к ней подключены. При выборе заблокированной при помощи WEP сети, введите пароль и нажмите Подключиться.

#### 5.2.2.2 Проверка статуса беспроводной сети

Вы можете проверить текущее состояние беспроводного соединения посредством:

- **Индикатора сигнала**

При подключении к беспроводной сети индикатор Wi-Fi будет отображен в полосе уведомлений. Он отражает примерный уровень сигнала сети. Если в настройках Wi-Fi включены уведомления о сети, данный значок отображается в строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступную беспроводную сеть в зоне.

### • Wi-Fi сети

В интерфейсе беспроводных сетей нажмите Настройки Wi-Fi, затем нажмите на сеть, к которой подключены в данный момент. Отобразится окно с информацией об имени Wi-Fi сети, статусе, скорости, уровне сигнала и др.

**Примечание: Если Вы желаете стереть настройки беспроводной сети с телефона, нажмите Удалить.**

#### 5.2.2.3 Подключение к другой сети Wi-Fi


В интерфейсе беспроводных сетей нажмите Настройки Wi-Fi. Обнаруженные сети Wi-Fi сетей отображаются в разделе Wi-Fi сетей.

Приложения: чтобы вручную провести поиск доступных Wi-Fi сетей, в интерфейсе беспроводных сетей нажмите Меню и затем нажмите Поиск.

Нажмите на другую сеть, чтобы подключиться к ней.

В интерфейсе беспроводных сетей нажмите Настройки Wi-Fi, затем нажмите на сеть, к которой подключены в данный момент. Отобразится окно с информацией об имени Wi-Fi сети, статусе, скорости, уровне сигнала и др.

Примечание: Если Вы желаете стереть настройки беспроводной сети с телефона, нажмите Удалить.



#### 5.2.2.3 Подключение к другой сети Wi-Fi

В интерфейсе беспроводных сетей нажмите Настройки Wi-Fi. Обнаруженные сети Wi-Fi сетей отображаются в разделе Wi-Fi сетей.

**Приложения: чтобы вручную провести поиск доступных Wi-Fi сетей, в интерфейсе беспроводных сетей нажмите Меню и затем нажмите Поиск. Нажмите на другую сеть, чтобы подключиться к ней.**

### 5.2.2.3 Подключение к другой сети Wi-Fi

В интерфейсе беспроводных сетей нажмите Настройки Wi-Fi. Обнаруженные сети Wi-Fi сетей отображаются в разделе Wi-Fi сетей.

**Приложения: чтобы вручную провести поиск доступных Wi-Fi сетей, в интерфейсе беспроводных сетей нажмите Меню и затем нажмите Поиск.**

Нажмите на другую сеть, чтобы подключиться к ней. Примечание: если сети, к которой Вы желаете подключиться, нет в списке обнаруженных, пролистайте вниз, затем нажмите Добавить сеть Wi-Fi. Войдите в настройки нужной сети и нажмите Сохранить.

### 5.2.3 Bluetooth


Bluetooth в Вашем телефоне может работать в трех режимах:

- Включен. Bluetooth включен, Ваш телефон может обнаружить другие Bluetooth-устройства, но не наоборот.
- Видимость. Bluetooth включен, и все другие Bluetooth-устройства могут обнаружить Ваш телефон.
- Выключен. Bluetooth выключен. В этом режиме вы не можете ни передавать, ни получать данные с помощью Bluetooth.

**Примечания: Bluetooth выключен по умолчанию. Если Вы его включите и выключите телефон, Bluetooth тоже выключится. При включении телефона Bluetooth снова будет работать.**

Выключайте Bluetooth, если не используете, в целях сохранения мощности батареи. Также выключайте его в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например, на борту самолета или в больницах.

Включение Bluetooth и настройки видимости

1. Войдите в настройки Bluetooth.
2. Нажмите флажок для включения /выключения Bluetooth. При использовании Bluetooth значок  будет отображен в полосе уведомлений.
3. Войдите в настройки Bluetooth, затем нажмите Видимость и выберите, как долго телефон будет видимым для других устройств Bluetooth в радиусе действия: никогда, в течение 2 минут или всегда.

## 5.2.4 USB модем и Портативная точка Wi-Fi

### 5.2.4.1 USB модем

Вы можете привязать свой телефон к компьютеру с помощью кабеля USB, разрешить использование Вашего интернет подключения на телефоне компьютером. Windows XP содержит необходимые драйверы, чтобы воспользоваться USB-модемом, но необходимо установить файл конфигурации перед подключением телефона к компьютеру.

1.Скачайте файл конфигурации с

<http://www.android.com/tether#usb> на компьютер.

2.Используйте кабель USB для подключения телефона к компьютеру.

3.На телефоне нажмите кнопку Дом, нажмите Меню и выберите Настройки, чтобы открыть настройки.

4.Выберите Беспроводные подключения и сети > Еще... > USB-модем/точка доступа.

5.Нажмите Интернет-модем.

6.Когда мастер установки нового оборудования в Windows откроется, выберите Нет, не в этот раз, и нажмите Далее.

7.Выберите Установка из указанного места и нажмите кнопку Далее.

8.Нажмите Обзор, чтобы найти папку, где находится конфигурационный файл, загруженный на шаге 1, и нажмите кнопку Далее. Windows использует файл конфигурации, чтобы поддерживать USB-модем с телефона Android.

9.По окончании установки программного обеспечения нажмите Готово.

Теперь Вы можете использовать Windows XP новые подключения по локальной сети, предоставляемые телефоном через USB-модем. Для получения дополнительной информации о настройке сети в Windows см. в документации, которая поставляется с ОС Windows.

#### **Примечания:**

- Модем работает с Windows Vista, Windows 7 и Linux.
- Вы не можете использовать карту SD во время работы телефона в качестве модема.
- Для получения дополнительной информации, том числе с использованием USB-модем с другими операционными системами, см. <http://www.android.com/tether#usb>.

### 5.2.4.2 Портативная точка Wi-Fi

Вы можете использовать телефон в качестве портативной точки доступа Wi-Fi, чтобы открыть доступ к Интернет соединению другим устройствам.

1. Откройте Настройки.
2. Выберите Беспроводные подключения и сети > Еще... > USB-модем/точка доступа.
3. Выберите Wi-Fi роутер.

**Примечания:** • При использовании телефона в качестве точки доступа Wi-Fi, Вы не можете использовать приложения телефона, чтобы получить доступ к Интернет с помощью своего Wi-Fi соединения.

- Можно настроить точку доступа с Wi-Fi.
- Для получения дополнительной информации посетите <http://www.android.com/tether#Wi-Fi>.

### 5.2.5 Настройки VPN

С телефона Вы можете добавить, настроить и управлять виртуальными частными сетями (VPN), которые позволяют подключаться и получать доступ к ресурсам внутри защищенных локальных сетей, таким как корпоративная сеть.

#### 5.2.5.1 Подготовка телефона к VPN подключению

В зависимости от типа VPN, который Вы используете в работе, Вам может быть предложено ввести учетные данные для входа и / или установить сертификаты безопасности, прежде чем Вы сможете подключиться к локальной сети компании. Вы можете получить эту информацию от администратора сети. Кроме того, ваш телефон должен установить Wi-Fi или подключение для передачи данных, прежде чем инициировать соединение VPN.

#### 5.2.5.2 Настройка безопасного хранилища учетных данных

Если сетевой администратор просит Вас загрузить и установить сертификаты безопасности, необходимо сначала настроить безопасное хранилище учетных данных телефона.

1. Нажмите кнопку Дом > Меню, выберите Настройки > Безопасность, затем нажмите Установить пароль.
2. Введите новый пароль (не менее 8 символов без пробелов) для хранилища учетных данных, прокрутите вниз и подтвердите пароль, а затем нажмите ОК.
3. Выберите опцию Использовать безопасную проверку учетных данных.

Затем Вы можете загрузить и установить сертификаты, необходимые для доступа к локальной сети, администратор сети пояснит, как это сделать.

### 5.2.5.3 Добавление соединения VPN

1. Нажмите кнопку Дом > Меню, выберите Настройки > Беспроводные подключения и сети > VPN.
2. Нажмите Добавить VPN, затем выберите тип VPN.
3. Нажмите Настройки VPN и настройте их в соответствии с данными, полученными у сетевого администратора.
4. По завершении нажмите Меню, выберите Сохранить.

### 5.2.5.4 Подключение к VPN

1. Нажмите кнопку Дом > Меню, выберите Настройки > Беспроводные подключения и сети > VPN.
2. Выберите сеть VPN, к которой желаете подключиться.
3. По запросу введите необходимые данные и нажмите Подключиться.  
При подключении значок будет отображаться в полоске Уведомлений сверху экрана.
4. Откройте веб-браузер для доступа к ресурсам, таким как внутренние сайты в Вашей корпоративной сети.

### 5.2.5.5 Отключение от VPN


1. Нажмите и удерживайте строку заголовка, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите подключения VPN connection для входа в интерфейс VPN, нажмите VPN подключение, чтобы отключиться от него.

## 5.2.6 Мобильные сети

Вы можете настроить опции мобильных сетей, такие как использование данных, режим сети, имена точек доступа и операторов сетей в мобильных сетях.

## 5.2.7 Использование данных

Служит для мониторинга трафика GPRS.



### **5.3 Профили (Звук)**

Существуют четыре режима на выбор, в том числе обычный, без звука, совещание, на улице. Вы можете настроить по своему усмотрению их и еще один свободный режим.

### **5.4 Экран**

Вы можете выбрать яркость экрана, установить обои, выбрать автоматический поворот экрана, установить режим ожидания и размер шрифта.

### **5.5 Память**

SD-карта и телефон, которые Вы можете просматривать и использовать общую емкость. Можно извлечь или отформатировать карту SD.

### **5.6 Питание**

Отображает емкость батареи, состояние и уровень заряда. Также отображает время работы батареи и ее использование.

### **5.7 Приложения**

Отображает Ваши приложения.

### **5.8 Аккаунты и синхронизация**

Вы можете добавить корпоративные и Google аккаунты для синхронизации.

### **5.9 Местоположение**

1. Когда включено, использует беспроводные сети, мобильные сети / Wi-Fi для определения местоположения.

2. Использование спутников GPS для определения Вашего местоположения.

### **5.10 Безопасность**

Установка блокировки экрана, SIM карты, пароли.

### **5.11 Язык и клавиатура**

Установка языка телефона, персонального словаря, метода ввода и др.

### **5.12 Резервное копирование и сброс**

Восстановление резервных копий, параметров и других данных.

**Примечание: При нажатии Сброс настроек все данные на телефоне будут стерты, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь восстановить заводские настройки.**

### **5.13 Дата и время**

Вы можете изменить время, дату либо часовой пояс.

### **5.14 Расписание включения/выключения**

Установка расписания включения и выключения телефона.

### **5.15 Специальные возможности**

Некоторые параметры для более удобного использования телефона, такие как крупный шрифт, завершение вызова кнопкой питания, автоповорот экрана и др.

### **5.16 Для разработчиков**

В данном разделе находятся некоторые специальные настройки, такие как Отладка через USB, Не выключать экран, разрешить фиктивные данные и др.



### **5.17 О телефоне**

Здесь Вы можете посмотреть состояние телефона и использование аккумуляторов мобильных телефонов, номер IMEI, адрес Bluetooth, Wi-Fi адрес и др.

# Глава 6 – Другие приложения

## 6.1 Часы

Вы можете использовать часы для настройки будильников.



### 6.1.1 Установка локальной даты, часового пояса и времени

По умолчанию телефон автоматически использует сеть для определения даты, часового пояса и времени. Вы можете установить дату, часовой пояс и время вручную.

**Примечание:** Вы также можете нажать кнопку **Дом > Меню**, затем нажмите **Настройки > Дата и время**.

### 6.1.2 Установка будильников

1. Нажмите на один из будильников в интерфейсе Будильники
2. Установите время будильника, двигая пальцем вверх или вниз по номерам.
3. Введите описание будильника, установите тип сигнала и повторения, включите вибрацию, если желаете, чтобы телефон вибрировал при срабатывании будильника.


**Примечание:** пролистайте экран, чтобы увидеть настройки всех опций.

4. Нажмите Готово.

**Примечание:** Если Вам требуется более одного будильника, можно добавить другие, нажав кнопку **Добавить**.






## 6.2 Диктофон

Диктофон позволяет использовать телефон в качестве портативного устройства записи с помощью встроенного микрофона или поддерживаемого внешнего микрофона. Записи со встроенного микрофона идут в режиме моно, но Вы можете записывать стерео, используя внешний стереомикрофон.




**Примечание:** Карта памяти *micro SD* должна быть вставлена в телефон для записи.

Запись голоса

1. Нажмите кнопку Дом, затем , выберите Диктофон.
2. Держите микрофон устройства недалеко от рта.
3. Нажмите  для начала записи. Нажмите  для паузы. Используйте  для остановки записи.
4. Введите имя записи и нажмите Сохранить.
5. Нажмите  для воспроизведения.

## 6.3 FM радио

### 6.3.1 Открыть радио

Для прослушивания радио вставьте гарнитуру и нажмите FM радио. При подключении гарнитуры в строке уведомлений отобразится значок .



### 6.3.2 Выбор канала

Используйте кнопки  или  для выбора канала.

### 6.3.3 Установка громкости

Нажмите кнопку Меню, выберите беззвучный режим, чтобы отключить звук радио. Нажмите клавишу Меню, выберите динамик, радио будет играть через внешний динамик.

### 6.3.4 Поиск и сохранение

Нажмите кнопку настроек, выберите Поиск и сохранение. Если выбрать кнопку ОК, все установленные частоты будет убраны, начнется сканирование доступных каналов.


## 6.4 Календарь

С календарем легко оставаться в графике. Вы можете просматривать события по дням, месяцам или в списке. Вы можете искать названия, места, и заметки событий. Если ввести дни рождения ваших контактов, Вы сможете увидеть дни рождения в календаре.



## 6.5 Калькулятор

Используйте цифры и функций в калькулятор так же, как и в обычном калькуляторе. При нажатии кнопки добавления, вычитания, умножения или деления кнопку, появляется код вокруг кнопки, чтобы обозначить, какая операция проводится.



## 6.6 Браузер

### 6.6.1 Включение браузера

Браузер используется для поиска в Интернете. Нажмите "Дом", затем , выберите Интернет.

### 6.6.2 Стандартные операции

#### 6.6.2.1 Новое окно

Прикоснитесь к строке ввода адреса и наберите искомую фразу, нажмите поиск.

#### 6.6.2.2 Закладки

Нажмите клавишу Меню, чтобы найти "закладки", сюда Вы можете добавить любимые веб-сайты.

#### 6.6.2.3 История

Браузер будет записывать сайты, которые Вы посещали. По истории Вы можете найти веб-сайты, на которые заходили ранее. Также Вы можете удалить всю историю.