


RS61 Dual Ultimate

Руководство пользователя

1. Установка батареи

- Крышка батарейного отсека с двумя закрепляющими винтами обеспечивает водонепроницаемость. Для открытия и закрытия крышки используйте именные или подходящие инструменты. Винты открываются против часовой стрелки.
- Извлечение батареи. Потяните батарею за выступ, затем извлеките ее.
- Установка батареи. Вставьте батарею таким образом, чтобы ее контакты сошлись с контактной группой телефона.
- Для установки крышки батарейного отсека достаточно сделать 8-9 оборотов винтов по часовой стрелке, используя монеты или подходящие инструменты.



Откройте крышку, как показано на рисунке

3

Меры предосторожности при использовании батареи


- Новые батареи (и не использованные длительное время) требуют больше времени для зарядки. Не заряжайте батареи вблизи источников тепла.
- Ресурс использования батареи телефона ограничен. При частой зарядке время работы аккумулятора постепенно сокращается.
- Используйте только оригинальные или признанные производителем зарядные устройства и аксессуары.
- Использование других аксессуаров может привести к повреждению Вашего мобильного телефона!

Пожалуйста, позаботьтесь об окружающей среде, не бросайте батарею куда попало.

Любая форма короткого замыкания батареи может привести к взрыву, пожару, травмам или иным тяжелым последствиям.

2. Установка батареи

- Откройте заглушку USB порта, как показано на рисунке справа.
- Подсоедините USB кабель к порту для начала зарядки.



Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Любое повреждение, вызванное неправильным использованием устройства, не покрывается гарантией.

- Устройство может заряжаться как включенным, так и выключенным. Во время зарядки на экране отобразится анимированная картинка.
- Статичное изображение означает, что батарея полностью заряжена.
- По завершении зарядки, пожалуйста, отсоедините зарядное устройство и кабель USB. Убедитесь в правильной установке заглушки USB порта для обеспечения водонепроницаемости и пылезащитности.

4

Do not remove battery before disconnecting the charger, it may damage to the device

Do not use a damaged power cord or poor socket ; Do not touch the power cord with wet hands or pull cord to disconnect the charger to avoid electric shock

3. Установка SIM-карты и карты памяти


*В смартфоне предусмотрены места для двух SIM-карт и карты памяти

RS61 Dual Ultimate поддерживает Micro/Nano SIM-карты. Для нестандартных типов SIM-карт используйте переходники. Поместите Micro/Nano SIM-карту в переходник, затем установите в слот. Карты стандартного размера не нуждаются в переходнике, Вы можете сразу установить их в слот.

* Не сгибайте и не царапайте SIM-карты, избегайте короткого замыкания, попадания пыли или воды. В случае потери SIM-карты, пожалуйста, немедленно оповестите об этом оператора связи для получения дальнейших рекомендаций.

* Карта памяти может находиться в устройстве либо идти в комплекте. Откройте крышку батарейного отсека и извлеките батарею, установите карту памяти в соответствующий слот.

SIM-карта является мелким объектом, пожалуйста, не позволяйте детям трогать SIM-карту в целях предотвращения глотания и попадания в дыхательные пути. Установка Micro/Nano SIM-карты:



5

4. Основные кнопки

Питание

- Включение/выключение питания: длительное нажатие для включения или выключения смартфона
- Спящий режим: нажмите кнопку питания для отображения дисплея или перехода в спящий режим
- Выключить мелодию звонка: во время входящего звонка нажмите кнопку питания для отключения звука вызова

- Кнопка радиcи (PTT): при использовании радиcи нажмите эту кнопку для передачи сообщения
- Кнопка громкости: используется для настройки громкости во время вызова, прослушивания музыки или просмотра видео
- Настраиваемая кнопка: кнопка для специальной функции
- Кнопка возврата на основной экран: нажмите эту кнопку для возврата на основной экран из любого интерфейса.




6

II. Инструкция по использованию радиcи

Перед использованием радиcи убедитесь, что подключили внешнюю антенну к телефону. В обратном случае Вы можете повредить телефон.


1. Диапазон частот радиcи

- Модуль радиостанции встроен в телефон и работает в диапазоне 400-480 МГц. Вы можете настроить частоту предусмотренную законами Вашей страны.
- Дальность связи: от 3 до 5 км на открытом пространстве (при использовании оригинальной антенны)



2. Установка антенны радиcи

- Установите антенну радиcи для достижения максимальной дистанции связи
- Откройте заглушку, установите антенну в разъем и зафиксируйте.



3. Базовая информация и настройки

- Войдите в интерфейс радиcи. Выберите значения для установки параметров.
- Установите частоту. В режиме установки введите необходимую частоту передачи и приема, высокую или стандартную мощность, SQ, CTCSS и нажмите сохранить для завершения установки. Обычно частота приема совпадает с частотой передачи.

Допустимый диапазон частот радиcи 400-480 МГц

7

- Установка шага частоты (GWB). GWB может различаться в зависимости от страны. Обычно для выбора доступны шаги 12,5 КГц и 25 КГц.
- Установка мощности. Вы можете выбрать стандартную или высокую мощность. Высокая мощность позволяет достичь максимальной дистанции связи, но увеличивает излучение.
- Установка шумоподавления (SQ). Доступны значения от 1 до 8. Изменение шумоподавления устраняет нежелательные помехи во время общения по радиcи.

Установка CTCSS. Данная опция используется для исключения помех и сообщений от других пользователей, использующих одну и ту же частоту передачи голоса в эфир, за счет добавления вместе с передачей голоса некоего субаудиового сигнала. При использовании CTCSS кода Вы услышите голосовые сообщения только тех пользователей, с которыми настройки кода совпадают. В режиме радиcи выберите CTCSS установку, введите значение среди 0-38, пока не исчезнут помехи. Ваши партнеры по переговорам также должны установить то же значение CTCSS, что и у Вас, для обеспечения двусторонней связи.

Только устройства с одинаковой частотой и кодом CTCSS могут поддерживать связь

Установить по умолчанию означает сохранить текущие настройки. Вы можете использовать эти настройки в следующий раз при входе в интерфейс радиcи.

4. Использование радиcи

- Держите телефон дисплеем к лицу
- Нажмите кнопку радиcи (PTT) и передайте голосовое сообщение. Держите микрофон от 2,5 до 5 см от рта. Отпустите кнопку PTT по завершении передачи сообщения и дождитесь ответа.
- Радиcи находится в режиме приема все время после того, как Вы отпустили кнопку для передачи сообщения.
- В интерфейсе радиcи нажмите кнопку возврата на главный экран, радиcи будет работать в фоновом режиме. При этом отобразится значок в верхней части экрана. Вы можете использовать радиcи, но находись при этом в интерфейсе радиcи.
- Для завершения работы радиcи Вас нужно войти в интерфейс радиcи и нажать кнопку «Назад». Отобразится сообщение, желаете ли Вы выйти или нет. Нажмите «Да» для выхода.
- Используйте кнопку громкости для настройки громкости радиcи.

8

5. NFC

- Устройство поддерживает технологию NFC.
- Настройки - другое - NFC, включите NFC.
- Переместите устройство ближе к тегу NFC, прозвучит мелодия и отобразится сообщение о выполнении.
- Держите смартфон близко к тегу NFC в любом устройстве, запустятся связанные профили или приложения

NFC тег: Вы можете определить функцию NFC, написав содержимое в NFC тег (чтение/запись). При осторожном касании откроются программы или связанные сюжетные режимы.

III. Техника безопасности

Пожалуйста, прочтите следующую информацию перед использованием смартфона, чтобы обезопасить себя и других от увечий и избежать поломки устройства.

Предотвращение поражения электрическим током, возгорания и взрыва

- Не используйте поврежденный шнур питания, вилку или розетку
- Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками или предварительно отключите зарядное устройство
- Не сгибайте и не повреждайте кабель питания
- Не используйте телефон во время зарядки, не трогайте его мокрыми руками во избежание короткого замыкания
- Не бросайте зарядное устройство и батарею, это может привести к возгоранию
- Используйте только оригинальные или признанные оригинальным производителем зарядные устройства
- Не используйте телефон во время грозы, это может увеличить риск поражения электрическим током
- Не используйте поврежденные или протекающие батареи. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром для замены

9

Позаботьтесь о батареях и зарядном устройстве

- Используйте оригинальные батареи и зарядные устройства. Несовместимые батареи и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повредить телефон
- Не допускайте контакта батарей с онем или вблизи нагревательных элементов (таких как микроволновая печь или радиатор). Перегрев батареи может привести к взрыву
- Никогда не ломайте и не разбирайте батареи. Не подвергайте батарею чрезмерному давлению, это может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву

Защита телефона, батареи и зарядного устройства

- Избегайте слишком высокой и низкой температуры
- Экстремальная температура вызовет деформацию корпуса телефона, уменьшит время работы батареи и телефона

Пожалуйста, прочтите следующую информацию перед использованием смартфона, чтобы обезопасить себя и других от увечий и избежать поломки устройства.

Предотвращение поражения электрическим током, возгорания и взрыва

- Не используйте поврежденный шнур питания, вилку или розетку
- Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками или предварительно отключите зарядное устройство
- Не сгибайте и не повреждайте кабель питания
- Не используйте телефон во время зарядки, не трогайте его мокрыми руками во избежание короткого замыкания
- Не бросайте зарядное устройство и батарею, это может привести к возгоранию
- Используйте только оригинальные или признанные оригинальным производителем зарядные устройства
- Не используйте телефон во время грозы, это может увеличить риск поражения электрическим током
- Не используйте поврежденные или протекающие батареи. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром для замены

10

Защита телефона, батареи и зарядного устройства

- Избегайте слишком высокой и низкой температуры
- Экстремальная температура вызовет деформацию корпуса телефона, уменьшит время работы батареи и телефона
- Не допускайте контакта батареи с металлическими объектами, это может привести к повреждению
- Не используйте поврежденные батареи и зарядные устройства

Пожалуйста, соблюдайте все правила безопасности в ограниченных зонах. Выключайте телефон в местах, в которых запрещено его использовать. Соблюдайте правила, которые запрещают использование телефона в специальных зонах. Не используйте телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов используют радиосигналы, телефон может создавать помехи в их работе. Не в коем случае не используйте телефон вблизи кардиостимуляторов.

- Держите телефон не ближе, чем 15 сантиметров от кардиостимулятора, если необходимо сделать звонок.
- Не используйте телефон в госпитале или вблизи медицинского оборудования, где телефон может повлиять на работу радиосигнала.
- Если Вы используете слуховой аппарат, обратитесь к производителю слухового аппарата за сведениями о радиопомехах.
- Некоторые слуховые аппараты могут быть поддержаны внешне радиочастот. Пожалуйста, свяжитесь с производителем слуховых аппаратов, чтобы обеспечить безопасное использование.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде, не извлекайте аккумулятор
- Всегда соблюдайте предписанные правила, инструкции и предупреждающие знаки
- Не используйте телефон рядом с автомобильными заправочными станциями, станциями технического обслуживания или рядом с легковоспламеняющимися материалами, химическими веществами
- Не оставляйте телефон или аксессуары вместе с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и материалами
- В телефоне запрещается использование телефона. Это может помешать электронной навигации самолета
- Автомобильное электронное оборудование может создавать помехи от радиочастот телефона.

11

Соблюдайте правила техники безопасности и правила дорожного движения. Безопасное вождение является вашей основной обязанностью. Если закон запрещает, пожалуйста, не используйте телефон во время вождения. Для безопасности, пожалуйста, помните следующие советы:

12

- Используйте гарнитуры hands-free
- Функции быстрого набора и повторного набора номера помогут Вам сократить время на совершение либо прием звонка
- Оставьте телефон в месте, где удобнее всего будет его взять. Если Вам повезло и в неудобное время, пусть оставит сообщение для голосовой почты
- Сообщите собеседнику о том, что ведете машину. В условиях интенсивного движения или плохих погодных условиях, таких как снег, лед или дождь, отложите вызов
- Не сохраняйте новые номера и не просматривайте список телефонных номеров. Это может сосредоточить Ваше внимание на телефоне, а не на дороге
- Рассматривайте условия дорожного движения при наборе номера.Набирайте номер в случае если машина остановлена
- Пожалуйста, не нервничайте во время разговора. Дайте знать собеседнику о том, что находитесь за рулем. Прекратите разговор, который может отвлекать Вас от дороги.
- Используйте телефон для вызова помощи. Вызовите экстренные службы в случае возгорания, аварии или телесных повреждений.
- Используйте телефон, чтобы помочь другим в аварийных ситуациях. Пожалуйста, вызовите местную экстренную службу в случае, если стали свидетелем аварии, места преступления или других ситуациях.

Правильно ухаживайте за устройством и держите его сухим

- Влажность и виды жидкостей могут повредить части телефона или электронные схемы
- Если вода попала внутрь, извлеките батарею, не включайте телефон. Используйте полотенце вытрите насухо устройство и отнесите его в сервисный центр
- Пожалуйста, не открывайте крышку батарейного отсека в пыльных условиях, чтобы избежать неисправностей
- Пожалуйста, не оставляйте телефон под воздействием прямых солнечных лучей, например, на торпедо автомобиля
- Не оставляйте телефон рядом с водонагревателями, микроволновыми печами, горячей кухонной утварью или в контейнерах с высоким давлением
- Батарея может протечь
- Устройство может перегреться и стать причиной возгорания
- Сохраняйте самый длинный срок службы аккумулятора
- Аккумулятор нельзя заряжать непрерывно в течение недели
- Избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора
- Неиспользуемые аккумуляторы разряжаются. Необходимо зарядить их перед использованием
- Отсоедините зарядное устройство по завершении зарядки
- Аккумуляторы следует использовать только по назначению

13

Используйте оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и запасные части

- Использование неоригинальных зарядных устройств может сократить срок службы смартфона и привести к его поломке
- Мы не гарантируем безопасность при использовании сторонних аксессуаров
- Не кусайте и не кладите в рот смартфон и аккумулятор, это может привести к повреждению или взрыву устройства
- Если телефон используют дети, убедитесь, что они делают это правильно

Использование телефона

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона
- Говорите непосредственно в микрофон
- Держите телефон легко, не допускайте сильных нажатий на кнопки

Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте телефон

- Производитель не дает гарантии в случае, если Вы измените или модифицируете устройство. Отнесите его в сервис для ремонта
- Не разбирайте и не прокалывайте аккумуляторы, это может привести к возгоранию или взрыву
- Не красьте и не наклеивайте наклейки на телефон. Краска и наклейки могут блокировать запасные части и препятствовать нормальному использованию телефона. Также это может привести к зуду кожи, экземе или отеку. В подобных случаях обратитесь к врачу

Очистка телефона

- Используйте полотенце или ластик, протрите телефон или зарядное устройство
- Используйте ватный тампон или салфетку для очистки контактов аккумулятора
- Не используйте химические вещества или очистители

Другие вопросы

- Не используйте телефон, если экран треснул или сломан. Разбитое стекло может поранить руку и лицо.
- Отнесите телефон в сервисный центр
- Пожалуйста, сделайте резервное копирование важных данных. Если данные потеряны, мы не несем ответственности за них
- Пожалуйста, не распространяйте защищенные авторским правом данные без разрешения правообладателя.
- Производитель не несет за это ответственности

14


IV. Заявление

Все содержимое и услуги устройства принадлежат третьим лицам и защищены авторским правом, патентом, торговой маркой и законом об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены только для персонального некоммерческого использования. Без согласия владельца контента или без лицензии вы не можете изменять, копировать, передавать, загружать, передавать, переводить, продавать контент и услуги.

Некоторое содержимое в данном руководстве может не соответствовать или не в полной мере описывать возможности телефона.

15

I. Внешний вид



Indicator Icons

- Предупреждение: можно нанести вред себе или окружающим
- Внимание: можно повредить устройство или другое оборудование
- Примечание: примечания, полезные советы или дополнительная информация

2

Ginzzu Computer Products Co., Ltd.

Taiwan Branch

3F, No.6, Siwei Lane, Zhongzheng Rd, Xindian City, Taipei County 231, Taiwan.

Ginzzu Shenzhen Co., Ltd.

China Branch

YingZhan Industrial Park,Longtan,KengZi, LongGang District, ShenZhen,China.

深圳市龙岗区坑梓镇龙田堂展工业园A3栋2楼

WWW.GINZZU.COM

Copyright © 2014 Ginzzu Computer Products. All right reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specification are subject to change without prior notice.