



Руководство пользователя

Пожалуйста, сначала внимательно прочтите приведенные здесь сведения

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С НЕЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ. НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНА. ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ, ЕСЛИ ВЫ РАЗБЕРЕТЕ ИЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора. При использовании функции записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.

Ограничение ответственности за убытки

В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ NOVUS ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ Е, АКТИВЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАКТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАНСТВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.

*** ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ***

Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету. Настоятельно советуем оформить у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксированному тарифу.

В противном случае за передачу данных через Интернет вам могут начислить очень большую плату. Настоятельно советуем перед началом работы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.

1. **Содержимое коробки**
Внутри коробки вы найдете следующие предметы:

- Телефон
- Проводная стереогарнитура с 3,5-мм штекером
- Адаптер переменного тока
- Аккумулятор 2000 мА/ч
- Аккумулятор 4000 мА/ч
- Это Руководство пользователя
- USB-кабель

2. **Ваш коммуникатор Highscreen Alpha R**



3. **Прежде чем включить телефон**

1. Снимите заднюю крышку
Поднимите верхнюю часть задней крышки. Подцепите пальцем заднюю крышку за специальное отверстие.

2. **Извлеките аккумулятор**
Поднимите аккумулятор, подцепив его в небольшом отверстии.

3. **Вставьте карту памяти MicroSD**
Вставьте карту памяти MicroSD в гнездо позолоченными контактами вниз.

4. **Вставьте первую SIM-карту**
Вставьте первую SIM-карту позолоченными контактами вниз, чтобы скошенный угол был обращен наружу.

5. **Вставьте вторую SIM-карту**
Вставьте вторую SIM-карту позолоченными контактами вниз, чтобы скошенный угол был обращен наружу.

6. **Вставьте аккумулятор**
Совместите выступающие медные контакты аккумулятора с контактами внутри отсека аккумулятора, а затем осторожно установите аккумулятор на место.

7. **Установите на место заднюю крышку**
Совместите выступ задней части крышки с отверстием снизу задней панели телефона. Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы её зафиксировать.

8. **Зарядите аккумулятор**

1. Вставьте штекер USB адаптера переменного тока в разъем USB в нижней части телефона.

2. Вставьте вилку шнура адаптера переменного тока в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.

После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон. На следующей странице вы узнаете о возможностях вашего телефона. Чтобы включить телефон, нажмите на его корпус кнопки ПИТАНИЕ.

4. Начало работы

После первого включения телефона вам будет предложено быстро настроить учетную запись Google. Настраивать эту учетную запись в телефоне не обязательно. Но если вы настроите эту учетную запись, то сможете воспользоваться всеми преимуществами мощных функций, реализованных в телефоне.

Примечание: Для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.

1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на **Логотип Android**.

2. На следующих экранах система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажимайте **Далее** или **Пропустить**.

3. В экране **Настройка аккаунта Google** вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы вернетесь к настройке учетной записи Google позже, нажав **Пропустить**.

4. В экране **Использовать данные о моем местоположении** отметьте необходимые пункты и нажмите **Далее**.

5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран **Резервное копирование данных**. Отметьте необходимые пункты и нажмите **Далее**.

6. Нажмите **Заключить настройку**, чтобы открыть Начальный экран.

5. Интерфейс Android

Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться в связи.

8. **Поиск и установка приложений с Google Play™**

Google Play™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выберите из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность до развлекательных. Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.

Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi-телефона и войти в свою учетную запись Google.

1. Нажмите иконку **Play Market**. При первом запуске Google Play™ откроется окно «Условия обслуживания». Для продолжения нажмите **Принять**.

2. Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.

4. Нажмите **Установить** (для бесплатных приложений) или **Купить** (для платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.

Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу <http://checkout.google.com>.

5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите **ОК**, чтобы начать загрузку и установку приложения.

6. Установленное приложение появится на экране **Все программы**, который доступен по нажатию на Начальном экране.

9. **Сообщения**

Настройте учетные записи эл. почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта Gmail доступна из приложения **Gmail**.

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Написать письмо**.

2. Появится экран **Настройка электронной почты**. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите **Далее**.

3. Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен

автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную.

4. Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите **Далее**.

5. Нажмите **Готово** для завершения настройки учетной записи.

10. Социальные сети

Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программы Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.

11. **Сброс установок**

Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился до первого включения.

Важно! Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.).

Сброс установок телефона

Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки телефона** > **Местоположения и защита устройства** > **Очистить хранилище**.

12. **Устранение неполадок**

В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:

• Проверьте, достаточно ли свободного места в памяти телефона для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободного места, нажмите **ДОМОЙ** & **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** > **Память**.

• Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите **ДОМОЙ** & **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**. Выберите приложение и нажмите **Стереть данные** или **Очистить кэш**.

• Удалите сторонние приложения. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Приложения** > **Управление приложениями**.

• Если телефон не реагирует на нажатия, то извлеките аккумулятор, подождите 3 секунды, снова вставьте аккумулятор и затем включите телефон.

• Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем выполните сброс установок.

• На веб-сайте бренда HIGHSCREEN (www.highscreen.org) проверьте наличие обновлений и прочитайте полезные советы для вашего телефона.

Информация о правах на интеллектуальную собственность Android - товарный знак компании Google Inc.

Важные сведения по охране здоровья и меры предосторожности

При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью.

Содержание и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства.

Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство поставляется в комплекте с USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключить к нему ваше устройство. Шнур питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий проводник к заземляющей вилке. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Использование Wi-Fi

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** телефона > **Беспроводные сети**.

2. Установите флажок **Wi-Fi**, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон проведет поиск доступных беспроводных сетей.

3. Нажмите **Настройка Wi-Fi**. В разделе сетей Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их параметры безопасности (Открытая сеть или Защищена технологией WEP).

4. Нажмите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Если решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, то введите ключ и затем нажмите **Подключить**.

Просмотр веб-страниц

Использовать богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).

1. В Начальном экране нажмите значок **Браузер**.

2. В экране программы **Браузер** нажмите на поле URL вверху экрана.

3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.

4. Нажмите **Перейти**. При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.

Увеличение

Раздвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее.

Уменьшение

Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу меньше.

8. **Поиск и установка приложений с Google Play™**

Google Play™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выберите из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность до развлекательных. Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.

Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi-телефона и войти в свою учетную запись Google.

1. Нажмите иконку **Play Market**. При первом запуске Google Play™ откроется окно «Условия обслуживания». Для продолжения нажмите **Принять**.

2. Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.

4. Нажмите **Установить** (для бесплатных приложений) или **Купить** (для платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.

Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу <http://checkout.google.com>.

5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите **ОК**, чтобы начать загрузку и установку приложения.

6. Установленное приложение появится на экране **Все программы**, который доступен по нажатию на Начальном экране.

9. **Сообщения**

Настройте учетные записи эл. почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта Gmail доступна из приложения **Gmail**.

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Написать письмо**.

2. Появится экран **Настройка электронной почты**. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите **Далее**.

3. Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен

автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную.

4. Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите **Далее**.

5. Нажмите **Готово** для завершения настройки учетной записи.

10. Социальные сети

Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программы Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.

11. **Сброс установок**

Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился до первого включения.

Важно! Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.).

Сброс установок телефона

Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки телефона** > **Местоположения и защита устройства** > **Очистить хранилище**.

12. **Устранение неполадок**

В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:

• Проверьте, достаточно ли свободного места в памяти телефона для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободного места, нажмите **ДОМОЙ** & **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** > **Память**.

• Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите **ДОМОЙ** & **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**. Выберите приложение и нажмите **Стереть данные** или **Очистить кэш**.

• Удалите сторонние приложения. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Приложения** > **Управление приложениями**.

• Если телефон не реагирует на нажатия, то извлеките аккумулятор, подождите 3 секунды, снова вставьте аккумулятор и затем включите телефон.

• Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем выполните сброс установок.

• На веб-сайте бренда HIGHSCREEN (www.highscreen.org) проверьте наличие обновлений и прочитайте полезные советы для вашего телефона.

Информация о правах на интеллектуальную собственность Android - товарный знак компании Google Inc.

Важные сведения по охране здоровья и меры предосторожности

При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью.

Содержание и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства.

Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Подключите к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недей