

HUAWEI *Ascend* D2
Руководство пользователя



Содержание

Введение	1
Безопасная эксплуатация	2
Подготовка к работе	4
Знакомство с телефоном	4
Установка microSIM-карты	5
Зарядка батареи	7
Включение и выключение телефона	8
Первая настройка телефона	8
Начало работы	9
Жесты	9
Блокировка и разблокировка экрана	9
Рабочий экран	11
Скрытие панели навигации	14
Панель уведомлений	15
Доступ к приложениям	15
Ввод текста	16
Персональная настройка телефона	20
Темы	20
Обои	20
Навигация рабочего экрана	21
Значки приложений и виджеты на рабочем экране	21
Папки на рабочем экране	22
Настройка Me Widget	22
Настройка рабочих экранов	23
Ярлыки на панели уведомлений	24
Профили	25
Мелодии и звуковые сигналы	26
Изменение размера шрифта	26
Настройка способа разблокировки экрана	26
Регулировка яркости экрана	28
Вызовы	29
Умный набор номера	29
Ответ на вызов или отклонение вызова	29
Список вызовов	30
Операции во время вызова	30

Конференц-вызов	31
Ответ на вызов во время разговора	31
Экстренные вызовы	32
Другие услуги обработки вызовов	32
Контакты	34
Создание контакта	34
Поиск контактов	34
Копирование контактов	34
Импорт и экспорт контактов	35
Добавление контакта в Избранное	36
Удаление контакта	36
Объединение и разделение контактов	36
Отправка контактов	37
Группы	37
SMS/MMS	39
Отправка текстовых сообщений (SMS)	39
Отправка мультимедийных сообщений (MMS)	39
Ответ на сообщение	39
Поиск сообщений	40
Управление сообщениями	40
Настройки сообщений	41
Браузер	42
Просмотр веб-страниц	42
Закладки	42
Домашняя страница	43
Очистка истории браузера	43
Настройки браузера	43
Электронная почта	44
Добавление аккаунта POP3 или IMAP	44
Добавление аккаунта Exchange	44
Переключение между аккаунтами электронной почты	45
Отправка электронных сообщений	45
Просмотр электронных сообщений	45
Удаление аккаунта электронной почты	46
Изменение настроек аккаунта электронной почты	46
Мультимедиа	47
Камера	47
Галерея	50

Музыка	53
Интернет-соединение	56
Мобильная передача данных	56
Wi-Fi-соединение	56
Wi-Fi Direct	58
Использование телефона в качестве модема или точки доступа	58
Управление передачей данных	61
Обмен данными	63
Bluetooth	63
DLNA	64
Подключение телефона к ПК	65
Подключение телефона к USB-накопителю	66
Диспетчер файлов	68
Создание папки	68
Поиск файла	68
Копирование или перемещение файла	68
Архивирование и разархивирование файлов	69
Изменение имени файла	69
Удаление файла	69
Создание ярлыка файла или папки	69
Проверка объема памяти	70
Приложения	71
Загрузка приложений	71
Установка приложения	71
Просмотр приложений	71
Удаление приложения	72
Очистка кэш-памяти приложений	72
Резервные копии	73
Резервное копирование данных	73
Восстановление данных	73
Резервное копирование данных на USB-накопитель	73
Восстановление данных с USB-накопителя	74
Сервисы Google	75
Gmail	75
Google Talk	76
Карты	76
YouTube	77
Play Маркет	78

Основные приложения	79
Календарь	79
Часы	80
Калькулятор	81
Заметки	81
Погода	82
Аккаунты и синхронизация	84
Добавление аккаунта	84
Удаление аккаунта	84
Синхронизация данных	84
Изменение настроек синхронизации аккаунта	85
Настройки	86
Режим полета	86
Звук	86
Экран	87
Диспетчер питания	88
Дата и время	88
Язык системы	89
Настройка служб определения местоположения	89
PIN-код SIM-карты	89
Восстановление заводских настроек	90
Онлайн-обновление	90
Специальные возможности	91
Часто задаваемые вопросы	92
Уведомления	94

Введение



Благодарим Вас за выбор смартфона **HUAWEI Ascend D2**.

В данном руководстве приводится описание функций и характеристик нового телефона. Прочтите данное руководство перед началом работы.

Все рисунки в данном руководстве носят справочный характер. Фактический внешний вид и характеристики телефона зависят от приобретенной Вами модификации.

Условные обозначения

В руководстве используются следующие символы:

	Примечание	Приводится дополнительная информация.
	Внимание	Описываются проблемы, которые могут возникнуть в случае неправильного использования, и возможности их решения.

Безопасная эксплуатация

Для обеспечения надлежащей и безопасной работы данного устройства внимательно прочтите и неукоснительно соблюдайте приведенные в данном разделе требования и меры обеспечения безопасности.



Не бросайте, не ударяйте и не протыкайте Ваш телефон. Не допускайте падения, сжатия или деформации телефона.



Не используйте телефон в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной. Не допускайте попадания на телефон любых жидкостей, не мочите телефон.



Не используйте телефон в местах, где его использование может вызвать помехи в работе оборудования или быть опасным. Соблюдайте местные законы и правила.



Не используйте телефон во время вождения автомобиля. Безопасность движения - приоритет в любой ситуации.



Соблюдайте правила, принятые в медицинских учреждениях. Выключайте телефон, находясь в непосредственной близости от медицинского оборудования.



Выключайте телефон перед посадкой в самолет. Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования.



Выключайте телефон вблизи высокоточных электронных приборов. Телефон может повлиять на эффективность работы этих устройств.



Не разбирайте телефон или его аксессуары. Обслуживание и ремонт телефона должны выполнять только квалифицированные специалисты.



Не подвергайте телефон воздействию сильных электромагнитных полей.



Не оставляйте магнитные носители информации вблизи телефона. Излучение телефона может удалить информацию, хранящуюся на них.



Не оставляйте и не используйте телефон в местах с повышенной температурой и высокой концентрацией воспламеняющихся газов, например на заправочных станциях.



Храните телефон и его аксессуары в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с телефоном и его аксессуарами без присмотра взрослых.



Используйте только рекомендованные аккумуляторные батареи и зарядные устройства во избежание взрыва.



Соблюдайте местные законы и правила использования беспроводных устройств. Уважайте права других людей на частную жизнь при использовании телефона.



Во избежание повреждения телефона или ПК, следуйте инструкциям при подключении и отключении USB-кабеля.

Подготовка к работе

Знакомство с телефоном



1	Порт microUSB	2	Индикатор статуса
---	---------------	---	-------------------

3	Динамик	4	Экран
---	---------	---	-------

5	Кнопка регулировки громкости	6	Кнопка питания 
---	------------------------------	---	--

7	Фронтальная камера	8	Датчик приближения/освещенности
---	--------------------	---	---------------------------------

9	Слот для microSIM-карты	10	Вспышка
---	-------------------------	----	---------

11	Микрофон с шумоподавлением	12	Основная камера
----	----------------------------	----	-----------------

13

Микрофон

14

Динамик


15

Разъем для наушников



-

-


Кнопки

• Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить его.




• На любом экране нажмите , чтобы активировать или выключить экран. Когда экран активен, нажмите и удерживайте , чтобы отобразить меню опций.



Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану или выйти из приложения.




Нажмите , чтобы открыть список недавно использованных приложений.



Нажмите , чтобы вернуться на рабочий экран.

Установка microSIM-карты

 Ваш телефон поддерживает только карты стандарта microSIM. Нельзя использовать карты других стандартов. По вопросу приобретения или замены microSIM-карты обращайтесь к Вашему оператору. Перед установкой или извлечением microSIM-карты выключите телефон.



Размеры (Д x Ш) стандартной microSIM-карты: 15 мм x 12 мм.


1. Чтобы установить microSIM-карту, сначала вставьте конец инструмента для извлечения microSIM-карты или конец канцелярской скрепки в отверстие рядом со слотом для microSIM-карты, чтобы открыть его.



2. Извлеките слот microSIM-карты.



3. Расположите microSIM-карту в слоте, следуя направлению, изображенному на нем, затем установите слот для microSIM-карты в телефон.



Зарядка батареи

- ⚠ Ваш телефон оснащен встроенной батареей, ее нельзя заменить самостоятельно. Чтобы заменить батарею, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь извлечь батарею самостоятельно.
- ⚠ Для быстрой зарядки батареи используйте зарядное устройство и USB-кабель, входящий в комплект поставки. Использование зарядного устройства или USB-кабелей сторонних производителей может привести к внезапным перезагрузкам телефона, увеличению времени зарядки, перегреву и повреждению устройства и даже к взрыву.

С помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки, подключите телефон к зарядному устройству, а затем к сети питания, или подключите телефон к ПК.



Индикатор заряда батареи

Индикатор заряда батареи показывает уровень заряда батареи.





- Мигает красным: Уровень заряда батареи ниже 10 %.
- Горит красным (при зарядке): Уровень заряда батареи ниже 10 %.
- Горит желтым (при зарядке): Уровень заряда батареи выше 10 %.
- Горит зеленым (при зарядке): Батарея почти полностью заряжена или уровень заряда батареи 100 %.

Важная информация об аккумуляторной батарее

- Если телефон долгое время не использовался или аккумуляторная батарея полностью разряжена, Вы не сможете включить телефон сразу же после начала зарядки батареи. Это нормально. Пусть телефон зарядится в течение нескольких минут в отключенном состоянии.


- Заряжаемые аккумуляторные батареи имеют ограниченное число циклов зарядки, поэтому их периодически надо менять. При значительном сокращении времени работы аккумуляторной батареи после подзарядки ее рекомендуется заменить на новую батарею того же типа.
- Время, необходимое для полной зарядки, зависит от температуры окружающей среды и срока службы аккумуляторной батареи.
- При низком уровне заряда батареи на экране телефона появляется соответствующее уведомление. При критически низком уровне заряда батареи телефон отключится автоматически.

Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку .
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отобразить меню опций, затем нажмите **Отключить питание**.
-  Если не удастся выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 10 секунд или дольше и перезагрузите телефон.


Первая настройка телефона

При первом использовании телефона настройте его, следуя инструкциям на экране.

При первом включении телефона или открытии некоторых приложений на экране появится приветственное сообщение и основные инструкции. Чтобы повторно открыть справку, на рабочем экране нажмите **Управление** > .

Начало работы


Жесты




Нажатие: Один раз нажмите на элемент. Нажмите, чтобы выбрать элемент или открыть приложение.




Нажатие и удержание: Нажмите и удерживайте Ваш палец на экране в течение 2 секунд или дольше. Выполните это действие, чтобы открыть меню опций приложения, виджета или пустой области экрана.



Сдвиг: На рабочем экране: проведите пальцем влево или вправо, чтобы переключиться между экранами. На панели уведомлений: проведите пальцем влево или вправо по уведомлению, чтобы удалить его.



Перетаскивание: Нажмите и удерживайте элемент, затем перетащите его на другое место. Так Вы можете изменять расположение виджетов и значков приложений на рабочем экране.






Сведение и разведение пальцев: Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить масштаб, или разведите их, чтобы увеличить масштаб. Так Вы можете изменять масштаб изображения или веб-страницы.

Блокировка и разблокировка экрана



Блокировка экрана телефона предотвращает несанкционированное использование телефона и выполнение случайных операций на нем.

Существует несколько способов блокировки и разблокировки экрана. В данном разделе в качестве примера приведен предустановленный способ разблокировки.



Блокировка экрана

- Нажмите , чтобы заблокировать экран.
- Если телефон не используется в течение определенного времени, экран блокируется автоматически.
-  Чтобы задать способ блокировки экрана, на рабочем экране нажмите . На отобразившейся вкладке **Общие** нажмите **Блокировка экрана**.

Разблокировка экрана

1. Если экран выключен, нажмите на , чтобы активировать его.
2. Перетащите  вниз, чтобы разблокировать экран.



-  Для быстрого доступа к конкретному приложению перетащите  на значок этого приложения.

Рабочий экран

На рабочем экране отображаются все приложения и Ваши любимые виджеты. Отсутствие списка приложений облегчает доступ к ним. Внешний вид рабочего экрана по умолчанию приведен на рисунке.



Строка состояния: отображение уведомлений и значков.

- 1 Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

- 2 Экран: отображение значков приложений, папок и виджетов.

- 3 Индикатор текущего экрана: отображение позиции текущего экрана.

- 4 Значки быстрого доступа: отображение значков наиболее используемых приложений.

- 5 Панель навигации: отображение виртуальных кнопок.


Значки на экране









Уровень сигнала сети



Нет сигнала сети

	Подключение к сети GPRS		Подключение к сети EDGE
	Подключение к сети 3G		Подключение к сети HSPA
	Роуминг		Режим полета включен
	Bluetooth включен		Прием данных о местоположении от спутников GPS
	Включен режим вибрации		Включен режим без звука
	Будильник включен		Зарядка
	Батарея заряжена		Батарея разряжена
	Осуществляется вызов		Пропущенные вызовы
	Новые сообщения		Новые сообщения эл. почты
	Новое голосовое сообщение		Выбор метода ввода
	Доступна сеть Wi-Fi		Подключение к сети Wi-Fi
	Выгрузка данных		Загрузка данных
	Память телефона переполнена		Предстоящие события
	Нет SIM-карты		Сбой входа или синхронизации
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации

	Точка доступа Wi-Fi включена		Другие уведомления
	Подключение к сети VPN		Подключена гарнитура
	Подключение к ПК		Режим USB-модема включен

Переключение между рабочими экранами

Не хватает места на рабочем экране? Не беспокойтесь! Создайте больше рабочих экранов для приложений и виджетов.

- Для переключения между рабочими экранами проведите вправо или влево по экрану.





- Сведите два пальца вместе, чтобы отобразить миниатюры рабочих экранов. Нажмите на миниатюру для доступа к конкретному рабочему экрану.




Скриншоты экрана

Как поделиться интересной сценой в фильме или похвастаться новым рекордом в игре? Просто сделайте скриншот и отправьте его.

Одновременно нажмите  и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот. Затем откройте панель уведомлений и нажмите , чтобы отправить скриншот. Скриншоты сохраняются в альбом **Скриншоты** в приложении **Галерея**.


Автоповорот экрана


Ваш телефон оснащен датчиком наклона. Когда функция автоповорота экрана включена, ориентация экрана автоматически изменится при повороте телефона во время просмотра веб-страницы или изображения. Эта функция позволит Вам наслаждаться играми, в работе которых задействован датчик наклона, например, гонками.

Чтобы быстро включить или выключить функцию автоповорота экрана, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомления, и нажмите .

Когда функция автоповорота экрана включена и экран телефона находится в горизонтальном положении, проведите пальцем справа налево, чтобы отобразить панель навигации.


Скрытие панели навигации



1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **УСТРОЙСТВО** нажмите **Панель навигации**.
3. Нажмите **Свернуть панель**.

Когда функция **Свернуть панель** включена, нажмите , чтобы скрыть панель навигации. Чтобы отобразить панель навигации снова, проведите пальцем снизу вверх внизу экрана.

Панель уведомлений

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.




- 1 Чтобы отобразить экран настроек, нажмите .
- 2 Чтобы удалить все уведомления, нажмите .
- 3 Чтобы включить или выключить функцию, на панели уведомлений нажмите на ее значок.
- 4 Нажмите на приложение, чтобы запустить его. Проведите по уведомлению влево и вправо, чтобы удалить его из списка.


Доступ к приложениям


Запуск приложений и переключение между ними

Чтобы открыть приложение, на рабочем экране нажмите на значок этого приложения.

Чтобы перейти к другому приложению, нажмите , чтобы вернуться на рабочий экран, затем нажмите на значок приложения, которое хотите открыть.


Просмотр недавно использованных приложений

Чтобы отобразить список недавно использованных приложений, нажмите . Затем:

- Нажмите на приложение, чтобы открыть его.
- Проведите влево и вправо по приложению, чтобы удалить его из списка.
- Нажмите , чтобы очистить список недавно использованных приложений.


Ввод текста


На Вашем телефоне доступно несколько методов ввода текста. Экранная клавиатура позволяет быстро набирать текст.

- Нажмите на текстовое поле, чтобы отобразить экранную клавиатуру.
- Чтобы скрыть экранную клавиатуру, нажмите .


Выбор метода ввода

1. На экране ввода текста проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

2. Нажмите , чтобы выбрать метод ввода.


- Чтобы изменить метод ввода по умолчанию, на Рабочем экране нажмите . Нажмите на вкладку **Все**. В разделе **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** нажмите **Язык и ввод > По умолчанию**, чтобы выбрать метод ввода.












Клавиатура Huawei



-
- 1 Нажмите , чтобы переключиться между заглавными и строчными буквами и вводом всех букв заглавными (Caps lock).
-
- 2 Нажмите , чтобы ввести цифры и символы.
-
- 3 Нажмите , для переключения между языками.
-
- 4 Нажмите , чтобы ввести смайлики.
-
- 5 Нажмите , для переключения между методами ввода.
-


Клавиатура Android




-
- 1
- Нажмите , чтобы переключиться между заглавными и строчными буквами.
 - Быстро нажмите , чтобы включить ввод всех букв заглавными (Caps lock).
-
- 2
- Нажмите , чтобы ввести цифры и символы.
-
- 3
- Нажмите , чтобы переключиться на голосовой ввод.
 - Нажмите и удерживайте , чтобы открыть меню **Настройки**.
-
- 4
- Нажмите , чтобы ввести пробел.
 - Нажмите и удерживайте , чтобы переключиться на другой метод ввода.
-
- 5
- Нажмите , чтобы ввести точку.
 - Нажмите и удерживайте , чтобы ввести символы.
-
- 6
- Нажмите , чтобы удалить символа слева от курсора.
 - Нажмите и удерживайте , чтобы удалить все символы слева от курсора.
-

Редактирование текста

Вы можете легко выбирать, вырезать, копировать, вставлять и заменять текст на Вашем телефоне.



- **Выбрать текст:** Нажмите и удерживайте текст до появления . Затем перетащите и , чтобы выбрать фрагмент текста, или нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать весь текст.
- **Вырезать текст:** Выберите текст и нажмите **Вырезать**.
- **Копировать текст:** Выберите текст и нажмите **Копировать**.
- **Вставить текст:** Нажмите на место, куда Вы хотите вставить текст, перетащите на место вставки, затем нажмите **Вставить**, чтобы вставить скопированный или вырезанный текст.



Настройка метода ввода


1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** нажмите **Язык и ввод**.
3. В разделе **Клавиатура и способы ввода**, нажмите на метод ввода, настройки которого Вы хотите изменить.

Персональная настройка телефона

Темы

В Вашем телефоне представлено многообразие тем.

Изменение темы

1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите тему и нажмите **ПРИМЕНИТЬ**, чтобы применить ее.

Настройка темы

1. В списке тем нажмите **НАСТРОИТЬ ТЕКУЩУЮ ТЕМУ**.
2. В списке элементов темы выберите элементы, которые Вы хотите изменить.
3. Чтобы сохранить изменения, нажмите **СОХРАНИТЬ КАК МОЮ ТЕМУ** на экране **Настройка**.

Измененная тема будет сохранена в разделе **Локальные**.

Обои


1. На рабочем экране нажмите и удерживайте пустую область экрана, чтобы отобразить диалоговое окно **Настройка Рабочего экрана**.
2. Нажмите **Обои**.
3. На экране **Обои** Вы можете:
 - **ОБОИ ЭКРАНА БЛОКИРОВКИ**: Задать обои экрана блокировки.
 - **ОБОИ РАБОЧЕГО ЭКРАНА**: Задать обои рабочего экрана.
 - **Встряхнуть для изменения**: Включить функцию "Встряхнуть для изменения".
 - **Произвольное изменение**: Включить функцию "Произвольное изменение".


Навигация рабочего экрана

1. На рабочем экране нажмите и удерживайте пустую область экрана, чтобы отобразить диалоговое окно **Настройка Рабочего экрана**.
2. Нажмите **Навигация**.
3. Выберите эффект.



Значки приложений и виджеты на рабочем экране


Добавление виджета на рабочий экран

1. На рабочем экране нажмите и удерживайте пустую область экрана, чтобы отобразить диалоговое окно **Настройка Рабочего экрана**.
2. Нажмите **Виджеты**.
3. Перетащите виджет из нижней части экрана на миниатюру экрана, на который Вы хотите его добавить.
4. Нажмите , чтобы вернуться на рабочий экран.

 Если на рабочем экране недостаточно места для добавления виджета, телефон автоматически создаст новый рабочий экран справа от переполненного рабочего экрана и разместит виджет на нем.

Удаление значка приложения или виджета

На рабочем экране нажмите и удерживайте значок приложения или виджет, который Вы хотите удалить, пока не появится значок . Перетащите значок приложения или виджет, который Вы хотите удалить, в .


 При удалении значка приложения, приложение будет удалено. При удалении значка приложения на экране телефона появится сообщение "Приложение будет удалено". Нажмите **ОК**, чтобы удалить приложение.

Перемещение значка приложения или виджета

На рабочем экране можно перемещать значки приложений и виджеты.

Папки на рабочем экране

Создание папки на рабочем экране


1. На рабочем экране перетащите один элемент на другой, чтобы создать папку. Созданная папка будет содержать оба элемента.
2. Затем:
 - Нажмите на имя папки, чтобы переименовать ее.
 - Нажмите  , чтобы добавить в папку больше элементов.

Удаление элемента из папки


1. На рабочем экране нажмите на папку.
 2. Перетащите элемент из папки, чтобы удалить его из папки.
- Папка должна содержать минимум два элемента, иначе она будет удалена автоматически.




Настройка Me Widget

Me Widget - это коллекция наиболее популярных виджетов, собранных вместе на рабочем экране. В MeWidget Вы можете объединить контакты, аудиоплеер, часы и сведения о погоде.







Удаление элемента в Me Widget

1. Нажмите и удерживайте Me Widget, пока телефон не завибрирует. Отпустите палец. В правом верхнем углу Me Widget отобразится значок  .




2. Нажмите  , чтобы перейти в режим редактирования.
3. Нажмите  на элементе, который Вы хотите удалить.
4. Нажмите  .

Добавление элемента в MeWidget

1. Нажмите и удерживайте Me Widget, пока телефон не завибрирует. Отпустите палец. В правом верхнем углу Me Widget отобразится значок  .
2. Нажмите  , чтобы перейти в режим редактирования.
3. проведите влево или вправо по списку виджетов, выберите элемент для добавления и перетащите его в пустую область Me Widget.
 Размер MeWidget фиксирован, так что место в нем ограничено. Если для добавления нового элемента недостаточно места, удалите один из элементов.
4. Нажмите  .

Перемещение элемента в MeWidget

Перед перемещением элемента убедитесь, что в Me Widget достаточно места, чтобы выполнить эту операцию.

1. Нажмите и удерживайте Me Widget, пока телефон не завибрирует. Отпустите палец. В правом верхнем углу Me Widget отобразится значок  .
2. Нажмите  , чтобы перейти в режим редактирования.
3. Нажмите и удерживайте миниатюру рабочего экрана, пока телефон не завибрирует, затем перетащите элемент.
4. Нажмите  .


Настройка рабочих экранов

Изменение порядка рабочих экранов

1. На рабочем экране нажмите и удерживайте пустую область экрана, чтобы отобразить диалоговое окно **Настройка Рабочего экрана**.


2. Нажмите **Миниатюры**.
3. Нажмите и удерживайте миниатюру рабочего экрана, пока телефон не завибрирует, затем перетащите миниатюру.

Добавление рабочего экрана

1. На рабочем экране нажмите и удерживайте пустую область экрана, чтобы отобразить диалоговое окно **Настройка Рабочего экрана**.
2. Нажмите **Миниатюры**.
3. Нажмите  , чтобы добавить рабочий экран.


Удаление рабочего экрана

Только пустой рабочий экран можно удалить.

1. На рабочем экране нажмите и удерживайте пустую область экрана, чтобы отобразить диалоговое окно **Настройка Рабочего экрана**.
2. Нажмите **Миниатюры**.
3. Нажмите  , чтобы удалить рабочий экран.



Ярлыки на панели уведомлений

Вы можете изменять порядок ярлыков на панели уведомлений. Ярлыки в верхней части экрана (над разделом **Еще**) будут отображаться на панели уведомлений.



1. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
2. Проведите влево по панели уведомлений. Нажмите  , чтобы открыть список ярлыков.
3. Перетащите ярлык, который Вы хотите добавить на панель уведомлений.

Профили

Изменение профиля




1. На рабочем экране нажмите .
 2. В списке профилей выберите профиль. Чтобы активировать профиль, нажмите кнопку справа от него.
-  Также можно изменить профиль с помощью значков на панели уведомлений. Для этого проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

Создание профиля

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите .
3. Нажмите текстовое поле и задайте имя профиля.
4. Нажмите **Далее**.
5. Выберите параметры профиля. Чтобы задать значение параметра, нажмите на него.
6. Нажмите **Готово**.


Удаление профиля

Чтобы удалить добавленный профиль, выполните следующие действия:



1. На рабочем экране нажмите .
 2. Нажмите  > **Удалить**.
 3. Выберите профиль, который Вы хотите удалить.
 4. Нажмите **УДАЛИТЬ**.
 5. Нажмите **ОК**.
-  Предустановленные профили нельзя удалить.

Мелодии и звуковые сигналы


Мелодия вызова

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **УСТРОЙСТВО** нажмите **Звук**.
3. Нажмите **Мелодия телефона**. В появившемся диалоговом окне выберите:
 - **Мелодия** - сигналы по умолчанию.
 - **Музыка** - аудиофайлы, сохраненные в памяти телефона.
4. Нажмите **ОК**.

Мелодия сообщения и другие звуковые сигналы

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **УСТРОЙСТВО** нажмите **Звук**.
3. Нажмите **Мелодия уведомления**.
4. Выберите тип мелодии или сигнала.
 -  Задать мелодию уведомления о получении электронного письма можно только после завершения настройки аккаунта эл. почты.
5. Выберите мелодию или сигнал.
6. Нажмите **ОК**.

Изменение размера шрифта

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **УСТРОЙСТВО** нажмите **Экран**.
3. Нажмите **Размер шрифта**, чтобы выбрать размер шрифта.

Настройка способа разблокировки экрана

Фейсконтроль

Перед тем как использовать функцию Фейсконтроль в первый раз включите передачу данных.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.

2. В разделе **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** нажмите **Безопасность**.

3. Нажмите **Блокировка экрана > Фейсконтроль**.

4. Чтобы сделать Ваше фото, следуйте инструкциям на экране.

Ваш телефон будет использовать функцию Фейсконтроль как основной способ разблокировки.

5. Выберите дополнительный способ разблокировки.

Если Вам не удастся разблокировать телефон с помощью функции Фейсконтроль (например, из-за недостаточного освещения), следуйте инструкциям на экране, чтобы разблокировать Ваш телефон с помощью дополнительного способа разблокировки.

Чтобы отключить функцию Фейсконтроль, используйте дополнительный способ разблокировки для доступа к экрану **Блокировка экрана**, и выберите другой способ разблокировки.


Графический ключ

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.

2. В разделе **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** нажмите **Безопасность**.

3. Нажмите **Блокировка экрана > Графический ключ**.

4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать способ разблокировки графическим ключом.

 Если ввести графический ключ неверно пять раз подряд, экран заблокируется на 30 секунд. При этом Вы сможете осуществить экстренный вызов.

PIN-код

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.


2. В разделе **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** нажмите **Безопасность**.

3. Нажмите **Блокировка экрана > PIN-код**.


4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать способ разблокировки с помощью PIN-кода.

Если Вы зададите способ разблокировки экрана, Вам придется каждый раз использовать его для разблокировки экрана.

Пароль

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** нажмите **Безопасность**.
3. Нажмите **Блокировка экрана > Пароль**.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать способ разблокировки с помощью пароля.
5. Повторно введите пароль и нажмите **ОК**.

Если Вы зададите способ разблокировки экрана, Вам придется каждый раз использовать его для разблокировки экрана.

-  Если ввести пароль неверно пять раз подряд, экран заблокируется на 30 секунд. При этом Вы сможете осуществить экстренный вызов.

Регулировка яркости экрана


1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **УСТРОЙСТВО** нажмите **Экран**.
3. Нажмите **Яркость**.
4. В отобразившемся диалоговом окне выполните одну из следующих операций:
 - Поставьте флажок в поле **Автонастройка**, чтобы включить автоматическую регулировку яркости экрана.
 - Для регулировки яркости экрана вручную перетащите ползунок влево для уменьшения яркости экрана, перетащите ползунок вправо для увеличения яркости экрана.

Также можно изменить яркость с помощью ярлыка на панели уведомлений. Для этого проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.


Вызовы

Умный набор номера


Функция умного набора номера позволяет быстро найти контакт по имени или номеру.


1. На рабочем экране нажмите .
2. Введите номер телефона, имя контакта или первые буквы имени контакта.






На экране появятся отвечающие условиям поиска контакты, хранящиеся в телефоне, и номера телефонов из списка вызовов.

3. Выберите искомый контакт.
4. Чтобы завершить вызов, нажмите .



Ответ на вызов или отклонение вызова

-  При поступлении входящего вызова Вы можете нажать на кнопку регулировки громкости, чтобы отключить звук.






- Перетащите значок  вправо, чтобы ответить на вызов.
- Перетащите значок  влево, чтобы отклонить вызов.
- Перетащите значок  вверх, чтобы отклонить вызов и отправить сообщение вызывающему абоненту.
-  Чтобы отредактировать сообщение, на экране набора номера нажмите  > **Настройки** > **Изменить быстрые ответы**.



Список вызовов


1. На рабочем экране нажмите , чтобы посмотреть недавние вызовы.
2. Нажмите  > **Пропущенные вызовы**, чтобы посмотреть пропущенные вызовы.


Операции во время вызова








1. Нажмите  > , чтобы поместить текущий вызов на удержание. Нажмите , чтобы снять вызов с удержания.

2. Нажмите  > , чтобы организовать конференц-связь. Для использования конференц-связи необходимо подписаться на эту услугу. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему оператору.

3. Нажмите , чтобы включить громкую связь.

4. Нажмите , чтобы включить или выключить микрофон.


5. Нажмите , чтобы завершить вызов.





-
- 6 Нажмите , чтобы открыть экран набора номера.
-
- 7 Нажмите  > , чтобы открыть приложение Заметки.
-
- 8 Нажмите  > , чтобы отобразить список контактов.
-

Для возврата к экрану вызова проведите пальцем по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите **Активный вызов**.

Конференц-вызов


Ваш телефон поддерживает функцию конференц-вызовов. Выполните вызов или ответьте на вызов, затем наберите номер третьего абонента, который будет участвовать в конференц-вызове.

-  Для осуществления конференц-вызовов необходимо подписаться на услугу конференц-связи. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему оператору.

1. Позвоните первому участнику разговора.
2. После установления соединения нажмите  > , чтобы позвонить второму участнику разговора.
Первый участник будет помещен на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите , чтобы начать конференцию.
4. Чтобы добавить других участников к разговору, повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3.
5. Нажмите , чтобы завершить вызов.

Ответ на вызов во время разговора



Чтобы ответить на входящий вызов во время осуществления другого вызова, включите функцию ожидания вызова.


1. Если во время разговора поступает новый входящий вызов, перетащите значок  вправо, чтобы ответить на новый вызов и поместить первый вызов на удержание.

2. Для переключения между вызовами нажмите  .

Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации Вы можете позвонить по номеру экстренной службы. Для этого Ваш телефон должен быть включен и должен находиться в зоне действия сети. Для осуществления экстренных вызовов SIM-карта не требуется.

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Введите номер экстренной службы и нажмите  .


 Возможность осуществления экстренных вызовов зависит от качества сотовой сети, условий эксплуатации, политики провайдера услуг, а также местных законов и положений. Поэтому важно иметь альтернативные способы связи с экстренными службами в случае чрезвычайной ситуации и не рассчитывать только на свой телефон.

Другие услуги обработки вызовов

Ваш телефон поддерживает другие функции обработки вызовов: переадресация вызовов, ожидание вызова и голосовая почта. Для использования этих функций необходимо подписаться на соответствующие услуги. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему оператору.


Переадресация вызовов

Вы заняты, не можете ответить на вызов, находитесь вне зоны действия сети? Включите функцию переадресации вызовов, и Вы не пропустите ни одного важного звонка.

1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ПРИЛОЖЕНИЯ** нажмите **Вызовы**.
3. Нажмите **Переадресация вызова**.
4. Выберите режим переадресации.
5. Введите номер телефона, на который Вы хотите переадресовывать входящие вызовы, и нажмите **Включить**.


Ожидание вызова


Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время выполняющегося вызова и переключаться между ними.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ПРИЛОЖЕНИЯ** нажмите **Вызовы**.
3. Нажмите **Дополнительные настройки**.
4. Нажмите **Ожидание вызова**, чтобы включить функцию ожидания вызова.

Голосовая почта

Помимо переадресации вызовов на другой номер телефона, Вы можете переадресовывать вызовы (в том числе вызовы, пропущенные потому, что Вы разговаривали по телефону или телефон был выключен) на голосовую почту.

 Чтобы использовать голосовую почту, необходимо подписаться на эту услугу и получить номер голосовой почты. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему оператору. Кроме этого, необходимо включить функцию переадресации вызовов и установить переадресацию всех входящих вызовов на голосовую почту.



1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ПРИЛОЖЕНИЯ** нажмите **Вызовы**.
3. Нажмите **Голосовая почта > Настройки голосовой почты > Номер голосовой почты**.
4. Введите номер голосовой почты и нажмите **ОК**.

Чтобы прослушать сообщения голосовой почты, нажмите и удерживайте кнопку **1** на экране набора номера.


Контакты

Вы устали носить с собой визитницы? Забудьте об этом! Теперь Вы можете хранить контакты в телефоне и легко управлять ими.



Создание контакта

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Контакты**.
2. Нажмите .
3. Выберите аккаунт, в котором контакт будет сохранен.
4. Введите имя контакта, номер телефона и прочую информацию.
Нажмите **Добавить поле**, чтобы ввести дополнительные сведения.
5. Нажмите **ГОТОВО**, чтобы сохранить контакт.

Поиск контактов

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Контакты**.
2. Нажмите на поле поиска.
3. Введите имя или инициалы контакта.
По мере ввода на экране будут отображаться результаты, отвечающие критериям поиска.
Например, для поиска Ивана Петрова введите **Иван Петров** или **И П**.

Копирование контактов



1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Контакты**.
2. Нажмите  > **Ещё** > **Управлять контактами** > **Копировать контакты**.
3. В появившемся меню опций выберите аккаунт (место хранения) контакта, который хотите скопировать.
4. Нажмите на контакт, который Вы хотите скопировать, или нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, чтобы выбрать все контакты.
5. Нажмите **Копировать** и выберите аккаунт, в который хотите скопировать контакт.

Импорт и экспорт контактов

Ваш телефон поддерживает файлы с контактной информацией только в формате .vcf. Это стандартный формат хранения контактной информации. Имена, адреса, номера телефонов и прочая информация могут быть сохранены в формате .vcf.

Импорт контактов с накопителя



Вы можете импортировать контакты, сохраненные в файле формата .vcf, с накопителя.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Контакты**.
2. Нажмите  > **Ещё** > **Управлять контактами** > **Импорт из накопителя**.
3. Выберите один или несколько файлов .vcf.
4. Нажмите **ОК**.

Импорт контактов с Bluetooth-устройства


Вы можете импортировать контакты, сохраненные в файле формата .vcf, с другого Bluetooth-устройства.

Перед импортом контактов включите функцию Bluetooth на телефоне.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Контакты**.
2. Нажмите  > **Ещё** > **Управлять контактами** > **Импорт через Bluetooth**.
Начнется поиск доступных Bluetooth-устройств.
3. Выберите Bluetooth-устройство для сопряжения с Вашим телефоном.
После сопряжения Ваш телефон автоматически начнет импорт файла .vcf, сохраненного на другом устройстве.



Экспорт контактов

Сохраните резервную копию контактов на запоминающем устройстве во избежание потери информации во время обновления системы или по ошибке.



1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Контакты**.
2. Нажмите  > **Ещё** > **Управлять контактами** > **Экспорт на накопитель**.
На экране появится диалоговое окно с указанием имени экспортируемого файла .vcf и места его сохранения.
3. Нажмите **ОК**.

Чтобы посмотреть только что экспортированный файл .vcf, откройте приложение **Диспетчер файлов**. Файл отобразится в корневом каталоге памяти телефона.

Добавление контакта в Избранное

1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Избранное**.
2. Нажмите  .
3. Нажмите на контакт, который Вы хотите добавить в Избранное, или нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, чтобы выбрать все контакты.
4. Нажмите **Добавить**.

Удаление контакта


1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Контакты**.
2. Нажмите  > **Удалить контакты**.
3. Нажмите на контакт, который Вы хотите удалить, или нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, чтобы выбрать все контакты.
4. Нажмите **Удалить**.
5. Нажмите **ОК**.

Объединение и разделение контактов

В Вашей телефонной книге хранится несколько записей для одного контакта? Вы можете объединить их в один контакт.

 Контакты, хранящиеся на SIM-карте, объединить нельзя.

Объединение контактов



1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Контакты**.
2. Выберите главный контакт, с которым будут объединены другие контакты.
3. Нажмите **Управление объединенными контактами** > **Добавить контакт**.

4. Выберите контакты, которые будут объединены с главным контактом.

После объединения контактов вся информация будет сохранена в главном контакте.



Разделение контактов

Объединили по ошибке не те контакты? Не волнуйтесь, просто разделите объединенные контакты.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Контакты**.
2. Выберите контакты, которые хотите разъединить.
3. Нажмите **Управление объединенными контактами**, чтобы перейти к экрану **Объединенные контакты**
4. Нажмите  права от контакта, чтобы разъединить контакты.

Отправка контактов



Вы можете отправить контакты в файле .vcf.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Контакты**.
2. Нажмите  > **Отправить контакты**.
3. Нажмите на контакт, который Вы хотите отправить, или нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, чтобы выбрать все контакты.
4. Нажмите **Отправить** и в отобразившемся меню опций выберите способ отправки.

Группы

Вы можете создать группу контактов и отправлять сообщения и электронные письма сразу всем членам группы.

Создание группы

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Группы**.
2. Нажмите .
3. Введите имя группы.
4. Нажмите **Добавить участника**.
5. Выберите один или несколько контактов.

6. Нажмите **Добавить участника**.

7. Нажмите **ГОТОВО**.

Редактирование группы

1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Группы**.

2. Нажмите и удерживайте группу, которую хотите изменить.

3. В отобразившемся меню опций выберите **Изменить**.

4. Измените имя группы или другую информацию.




5. Нажмите **ГОТОВО**.

Отправка сообщений или электронных писем группе контактов

1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Группы**.

2. Нажмите и удерживайте группу, которой хотите отправить сообщение или электронное письмо.

3. В отобразившемся меню опций выберите **Отправить сообщение** или **Отправить эл. письмо**.

 Вы также можете открыть группу и нажать  чтобы отправить сообщение, или  , чтобы отправить электронное письмо.

Удаление группы

1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Группы**.






2. Нажмите и удерживайте группу, которую хотите удалить.

3. В отобразившемся меню опций выберите **Удалить**.

 При удалении группы контакты этой группы не будут удалены из телефона.









SMS/MMS

Отправка текстовых сообщений (SMS)

1. На рабочем экране нажмите .
2. В списке цепочек сообщений нажмите .
3. Нажмите на текстовое поле получателя и введите имя контакта или номер телефона.
 -  Нажмите , чтобы выбрать несколько контактов.
4. Введите текст сообщения.
5. Нажмите .


Отправка мультимедийных сообщений (MMS)

Перед отправкой MMS-сообщений включите службу передачи данных.



1. На рабочем экране нажмите .
2. В списке цепочек сообщений нажмите .
3. Нажмите на текстовое поле получателя и введите имя контакта или номер телефона.
 -  Нажмите , чтобы выбрать несколько контактов.
4. Нажмите  > **Добавить тему**, чтобы ввести тему сообщения.
5. Введите текст сообщения.
6. Нажмите , выберите тип вложения и прикрепите файл.
 -  Чтобы прикрепить несколько вложений к одному сообщению, нажмите **Слайд-шоу**.
7. Нажмите .

Ответ на сообщение

1. На рабочем экране нажмите .


2. В списке цепочек сообщений нажмите на имя контакта или номер телефона, разговор с которым Вы хотите посмотреть.
3. Нажмите на текстовое поле и напишите свой ответ.
4. Нажмите  .

Поиск сообщений


1. На рабочем экране нажмите  .
2. В списке цепочек сообщений нажмите  .
3. Введите часть текста сообщения или имени контакта или текст сообщения и имя контакта целиком.
На экране телефона отобразятся результаты поиска.

Управление сообщениями

Копирование сообщения

1. На рабочем экране нажмите  .
2. В списке цепочек сообщений нажмите на имя контакта или номер телефона, разговор с которым Вы хотите посмотреть.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, которое Вы хотите скопировать.
4. В отобразившемся меню опций выберите **Копировать текст**.
5. Нажмите и удерживайте область, в которую Вы хотите скопировать сообщение, затем нажмите **Вставить**.

Переадресация сообщения


1. На рабочем экране нажмите  .
2. В списке цепочек сообщений нажмите на имя контакта или номер телефона, разговор с которым Вы хотите посмотреть.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, которое Вы хотите переслать.
4. В отобразившемся меню опций выберите **Переслать**.
5. Нажмите на текстовое поле получателя и введите имя контакта или номер телефона.

 Нажмите  , чтобы выбрать несколько контактов.



6. Нажмите  .

Блокировка сообщения


Вы можете заблокировать важные сообщения, чтобы случайно не удалить их. При удалении цепочек сообщений заблокированные сообщения не удаляются.

1. На рабочем экране нажмите  .
2. В списке цепочек сообщений нажмите на имя контакта или номер телефона, разговор с которым Вы хотите посмотреть.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, которое Вы хотите заблокировать.
4. В отобразившемся меню опций выберите **Заблокировать**.



Удаление сообщения

1. На рабочем экране нажмите  .
2. В списке цепочек сообщений нажмите на имя контакта или номер телефона, разговор с которым Вы хотите посмотреть.
3. Нажмите  > **Ещё** > **Удалить**.
4. Выберите сообщения, которые Вы хотите удалить.
5. Нажмите **Удалить**.
6. Нажмите **Удалить**.

Удаление цепочки

1. На рабочем экране нажмите  .
2. В списке цепочек сообщений нажмите и удерживайте цепочку, которую Вы хотите удалить.
3. В отобразившемся меню опций выберите **Удалить сообщения**.
4. Нажмите **Удалить**.


Настройки сообщений

1. На рабочем экране нажмите  .
2. В списке цепочек сообщений нажмите  .
3. Нажмите **Настройки**.
4. Измените мелодию сообщения, выполните необходимые операции с сообщениями, хранящимися на SIM-карте, и др.

Браузер

С помощью установленного в телефоне браузера Вы сможете просматривать веб-страницы и быть всегда в курсе последних новостей. Работа в Интернете еще никогда не была такой легкой.



Просмотр веб-страниц

1. На рабочем экране нажмите .
2. В адресной строке введите адрес веб-сайта.
По мере ввода на экране телефона будут отображаться веб-сайты, в названии которых встречаются вводимые буквы.
3. Нажмите на веб-сайт, который хотите посмотреть.



Закладки

Закладки предоставляют быстрый доступ к любимым веб-сайтам.

Добавление закладки


1. На рабочем экране нажмите .
2. На экране **Браузер** откройте веб-страницу, которую хотите добавить в закладки.
3. Нажмите  > **Добавить закладку**.
4. Введите имя закладки или используйте имя по умолчанию. Нажмите **ОК**.

Открытие закладки

1. На рабочем экране нажмите .
2. На экране **Браузер** нажмите .
3. Нажмите **Закладки**.
4. В разделе **Локальные** выберите закладку.



Редактирование закладки

1. На рабочем экране нажмите .

2. На экране **Браузер** нажмите  .
3. Нажмите **Закладки**.
4. Нажмите и удерживайте закладку, которую хотите изменить.
5. В отобразившемся меню опций выберите **Изменить закладку**.
6. Отредактируйте закладку, например переименуйте ее.
7. Нажмите **ОК**.



Домашняя страница

Вы можете настроить быстрый доступ к Вашей любимой веб-странице. Сделайте ее главной страницей браузера.



1. На рабочем экране нажмите  .
2. На экране **Браузер** нажмите  .
3. Нажмите **Настройки > Общие > Стартовая страница**.
4. В отобразившемся меню опций выберите веб-страницу, которую хотите сделать главной страницей браузера.

Очистка истории браузера

Для защиты личных данных советуем периодически очищать историю браузера.

1. На рабочем экране нажмите  .
2. На экране **Браузер** нажмите  .
3. Нажмите **Настройки > Личные данные > Очистить историю**.
4. Нажмите **ОК**.

Настройки браузера


1. На рабочем экране нажмите  .
2. На экране **Браузер** нажмите  .
3. Нажмите **Настройки**.
4. Измените настройки браузера.

Электронная почта



Находясь в командировке, Вы больше не пропустите важных электронных писем от Ваших друзей или клиентов. С Вашим телефоном Вы сможете получать электронные письма и отвечать на них в любом месте в любой время.

Добавление аккаунта POP3 или IMAP

При добавлении аккаунта POP3 или IMAP необходимо задать определенные настройки. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему провайдеру услуг электронной почты.

1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите тип аккаунта электронной почты.
3. Введите Ваш **Адрес электронной почты** и **Пароль**, затем нажмите **Далее**.
4. Задайте настройки электронной почты, следуя инструкциям на экране.


После добавления аккаунта электронной почты появится экран **Входящие**.

-  Чтобы добавить еще один аккаунт, нажмите  > **Настройки** > **Добавить аккаунт**.

Добавление аккаунта Exchange


Exchange - система обмена электронными сообщениями, созданная компанией Microsoft для обмена электронной корреспонденцией внутри компании. Некоторые провайдеры услуг электронной почты предоставляют возможность завести аккаунт Exchange для личного пользования.

При добавлении аккаунта Exchange необходимо задать определенные настройки. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему провайдеру услуг электронной почты.




1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **Exchange**.

3. Введите Ваш **Адрес электронной почты**, **Имя домена**, **Имя пользователя** и **Пароль**. Нажмите **Далее**.
4. Задайте настройки электронной почты, следуя инструкциям на экране. После добавления аккаунта Exchange появится экран **Входящие**.





Переключение между аккаунтами электронной почты






1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите на адрес электронной почты в верхней части экрана, чтобы открыть список аккаунтов электронной почты.
3. Выберите нужный аккаунт электронной почты.

Отправка электронных сообщений

1. На рабочем экране нажмите .
2. Откройте аккаунт электронной почты.
3. На экране **Входящие** нажмите .
4. Введите получателя и тему и напишите сообщение. При необходимости прикрепите файл к сообщению.
5. Затем нажмите , чтобы отправить электронное сообщение.



Просмотр электронных сообщений

1. На рабочем экране нажмите .
2. Откройте аккаунт электронной почты.
3. На экране **Входящие** выберите электронное сообщение, которое хотите прочитать.
4. Во время чтения электронного сообщения:
 - Нажмите , чтобы ответить на сообщение.
 - Нажмите , чтобы переадресовать сообщение.
 - Нажмите , чтобы удалить сообщение.



- Нажмите , чтобы пометить сообщение как непрочитанное.
 - Нажмите , чтобы перейти к предыдущему сообщению.
 - Нажмите , чтобы перейти к следующему сообщению.
-  Небольшая задержка при открытии сообщений может быть обусловлена состоянием сети. Нажмите  в правом нижнем углу экрана, чтобы обновить папку Входящие.

Удаление аккаунта электронной почты

После удаления аккаунта электронной почты из телефона Вы не сможете больше использовать этот аккаунт на телефоне для отправки и получения электронных сообщений.

1. На рабочем экране нажмите .
2. На экране **Входящие** нажмите .
3. Нажмите **Настройки**.
4. Выберите аккаунт, который Вы хотите удалить.
5. В разделе **УДАЛИТЬ АККАУНТ** нажмите **Удалить аккаунт**.
6. Нажмите **ОК**.

Изменение настроек аккаунта электронной почты

1. На рабочем экране нажмите .
2. На экране **Входящие** нажмите .
3. Нажмите **Настройки** > **Общие**.
4. Задайте размер шрифта, настройки отображения и прочие параметры.



Мультимедиа



Камера

Запечатляйте важные моменты своей жизни. Приложение Камера поможет Вам в этом. Камера Вашего телефона поддерживает множество режимов съемки, в том числе функции Группировка, Панорамная съемка и Украшение.

Экран камеры



-
- 1 • Перетащите ползунок к значку , чтобы перейти в режим фотосъемки.
 - Перетащите ползунок к значку , чтобы перейти в режим видеозаписи.





-
- 2 • Нажмите , чтобы сделать фото.
 - Нажмите и удерживайте , чтобы сфокусировать изображение. Отпустите палец, чтобы сделать фото.


-
- 3 • Нажмите на миниатюру для просмотра только что снятых фото.

-
- 4 • Нажмите на объект на экране камеры, чтобы навести на него фокус.
-


-
- 5 Перетаскивайте ползунок для увеличения или уменьшения изображения.
-

Перетащите , чтобы отобразить меню опций:



- Нажмите , чтобы выбрать режим съемки.
 - 6 • Нажмите , чтобы выбрать фильтр.
 - Нажмите , чтобы задать специальные эффекты.
 - Нажмите , чтобы задать режим съемки, ISO и т.д.
-

- 7 Нажмите , чтобы переключиться между основной и фронтальной камерами.
-




- 8 Нажмите , чтобы задать режим вспышки.
-

- 9 Нажмите , чтобы включить автофокус. Затем нажмите на объект, на котором необходимо сфокусироваться. Камера сфокусируется на этом объекте.
-

Фотосъемка







1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите объект для съемки.
3. Нажмите и удерживайте , пока рамка на экране Камера не станет зеленой. Это означает, что изображение в фокусе.
4. Отпустите палец, чтобы сделать фото.

Видеозапись

1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите объект для съемки.
3. Нажмите , чтобы начать запись.
4. Нажмите , чтобы остановить запись.

Панорамная съемка




Угол обзора Вашей камеры слишком маленький и не позволяет вместить всю красоту пейзажа в одном фото? Режим панорамной съемки - то, что Вам нужно! Этот режим позволяет объединить несколько фотографий в одну.


1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите , чтобы открыть меню настроек. Нажмите  > **Панорама**.
3. Выберите объект для съемки.
4. Нажмите .
5. Медленно перемещайте телефон вдоль направления, указанного стрелкой. Телефон сделает несколько снимков.
 -  Если экран камеры станет красным, панораму снять не удастся. Это может произойти потому, что Вы слишком быстро двигали телефон или масштаб съемки превышает границы панорамы.
6. Телефон прекратит съемку, когда сделает достаточное количество снимков для панорамного фото. Вы можете также нажать , чтобы остановить съемку.

Камера автоматически объединит сделанные снимки в панорамное фото.

Группировка

Функция группировки просто незаменима, когда Вы путешествуете с семьей или отдыхаете с друзьями. Все прекрасно получатся на фотографии. Теперь все останутся довольны. При включении этой функции будет сделано несколько фото в течение нескольких секунд. Выберите наиболее удачные портретные снимки на разных фотографиях и объедините их в одно.

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите , чтобы открыть меню настроек. Нажмите  > **Группа**.
3. Выберите объект для съемки.

Камера автоматически распознает лица и сфокусируется на них.
4. Нажмите .
5. Затем камера сделает несколько фото.
6. Выберите лучшее фото каждого.



6. Нажмите .

Затем Ваш телефон создаст окончательных вариант и сохранит его.

Красивое фото

Вы без макияжа или боитесь, что плохо получится на фото? Включите режим Украшение, и Ваши фото никогда не разочаруют Вас!

1. На рабочем экране нажмите .

2. Нажмите , чтобы открыть меню настроек. Нажмите  > **Украшение**.

3. Выберите объект для съемки.

Камера автоматически распознает лицо и сфокусируется на нем.

4. Нажмите .


Технология HDR

Технология HDR повышает качество светлых и темных фотографий, придавая реалистичный вид изображению.

1. На рабочем экране нажмите .

2. Нажмите , чтобы открыть меню настроек. Нажмите  > **HDR**.

3. Выберите объект для съемки.

4. Нажмите и удерживайте , пока рамка на экране Камера не станет зеленой. Это означает, что изображение в фокусе.


5. Отпустите палец, чтобы сделать фото.

Галерея

В приложении **Галерея** хранятся воспоминания о лучших моментах Вашей жизни.


Просмотр фото или видео

В Вашем **Галерея** фотографии и видео хранятся в отдельных альбомах.



1. На рабочем экране нажмите .

2. Нажмите на альбом, который Вы хотите посмотреть.

3. Нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть их в полноэкранном режиме.






-  При просмотре фото сведите пальцы, чтобы уменьшить масштаб, или разведите их, чтобы увеличить масштаб.

Воспроизведение слайд-шоу




1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите альбом.
3. Нажмите , чтобы воспроизвести фото из данного альбома как слайд-шоу.
4. Нажмите на экран, чтобы остановить слайд-шоу.

Редактирование фото



Вы можете отредактировать фото: удалить эффект красных глаз, обрезать фото и многое другое!

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите на фото, которое Вы хотите отредактировать.
3. Нажмите  > **Изменить**, затем:
 - Нажмите , чтобы сделать фото более светлым или темным.
 - Нажмите FX для кроссобработки и постеризации.
 - Нажмите , чтобы изменить оттенки (ч/б, сепия, негатив и т.д.).
 - Нажмите , чтобы повернуть или обрезать фото.
4. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.



Поворот фото

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите на фото, которое Вы хотите повернуть.
3. Нажмите  > **Повернуть влево** или **Повернуть вправо**.
-  Включите функцию автоповорота экрана, чтобы ориентация экрана автоматически менялась при повороте телефона.

Обрезка фото



1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите на фото, которое Вы хотите обрезать.
3. Нажмите  > **Обрезать**, затем:
 - Передвиньте рамку.
 - Передвиньте края рамки, чтобы выбрать нужный фрагмент фото.
4. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление фото



1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите на фото, которое Вы хотите удалить.
3. Нажмите .
4. Нажмите **ОК**.

Отправка фото или видео

Хотите, чтобы Ваши родные и близкие увидели сделанное Вами фото или видео? Отправьте фото или видео по электронной почте, Bluetooth и другими способами.

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите на фото или видео, которое хотите отправить.
3. Нажмите .
4. Выберите способ отправки, затем следуйте инструкциям на экране.

Установка фото в качестве обоев

1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите фото, которое Вы хотите установить как обои.
3. Нажмите  > **Установить как** > **Обои**.
4. Передвиньте края рамки, чтобы выбрать нужный фрагмент фото.
5. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Музыка


Любите слушать музыку? Ваш телефон - это еще и аудиоплеер!


Добавление композиций

Скопируйте Ваши любимые композиции на телефон и наслаждайтесь ими всегда и везде! Чтобы сохранить композиции в телефоне:


- Скопируйте композиции с Вашего ПК, используя USB-кабель.
- Загрузите композиции из Интернета.
- Скопируйте композиции с других устройств по Bluetooth.
- Скопируйте композиции с других устройств по Wi-Fi.


Воспроизведение музыки

1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите категорию.
3. Нажмите на композицию, которую Вы хотите воспроизвести.






1 Нажмите , чтобы зайти в библиотеку музыки.

2 Нажмите , чтобы включить или выключить эффект Dolby.



-
- 3 Чтобы отобразить меню дополнительных опций, нажмите .

-
- 4 Для управления воспроизведением перетащите ползунок.

• Нажмите  для воспроизведения, нажмите  для паузы.


- 5 • Нажмите , чтобы воспроизвести предыдущую композицию.

• Нажмите , чтобы воспроизвести следующую композицию.


-
-  Во время воспроизведения композиции нажмите , чтобы покинуть экран аудиоплеера и продолжить воспроизведение в фоновом режиме. Чтобы вернуться на экран аудиоплеера, откройте панель уведомлений и нажмите на воспроизводимую композицию.

Создание плейлиста

Плейлисты позволяют систематизировать композиции так, как Вам хочется. Создайте свой плейлист для каждого настроения.


1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **Плейлисты > Новый плейлист**.
3. Нажмите на текстовое поле, чтобы ввести имя плейлиста.
4. Нажмите **Сохранить**.
Добавьте композиции в плейлист.
5. В отобразившемся диалоговом окне нажмите **ОК**.
6. Выберите композиции, которые Вы хотите добавить в плейлист.
7. Нажмите **Готово**.

Удаление плейлиста

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **Плейлисты**.
3. Нажмите и удерживайте плейлист, который Вы хотите удалить.
4. В отобразившемся меню опций выберите **Удалить**.


Отправка композиции

Вы можете отправить Ваши любимые композиции Вашим друзьям и семье по эл. почте, Bluetooth и другими способами.

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Выберите категорию.
3. Нажмите и удерживайте композицию, которую Вы хотите отправить.
4. В отобразившемся меню опций выберите **Передать**.
5. Выберите способ отправки, затем следуйте инструкциям на экране.

Установка композиции в качестве мелодии вызова

Хотите слышать свою любимую песню чаще? Установите ее как мелодию вызова.

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Выберите категорию.
3. Нажмите и удерживайте композицию, которую Вы хотите установить как мелодию вызова.
4. В отобразившемся меню опций выберите **Устан. как мелодию вызова**.

Интернет-соединение



Мобильная передача данных

Когда Вы вставите SIM-карту в телефон и включите его в первый раз, телефон автоматически регистрируется в сети оператора и автоматически получит от него настройки передачи данных.

Проверка сетевого соединения

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
 2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Мобильная сеть**.
 3. Нажмите **Точки доступа (APN)** или **Операторы связи**, чтобы проверить настройки сетевого соединения.
-  Ваш телефон автоматически получит настройки точки доступа от Вашей SIM-карты. Не изменяйте настройки точки доступа. Это приведет к отсутствию сетевого соединения.

Служба передачи данных

1. На рабочем экране проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
 2. Нажмите , чтобы включить функцию передачи данных на Вашем телефоне.
-  Если Вы не пользуетесь функцией передачи данных, отключите ее в целях экономии заряда батареи и сокращения трафика данных.

Wi-Fi-соединение

Ваш телефон может подключаться к сетям Wi-Fi. Помимо домашней сети Wi-Fi, сети Wi-Fi доступны в аэропортах, отелях, библиотеках и других общественных местах.

Подключение к сети Wi-Fi


1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** включите Wi-Fi.

3. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Wi-Fi**.

Ваш телефон осуществит поиск доступных сетей Wi-Fi и отобразит их.


4. Выберите сеть Wi-Fi, к которой Вы хотите подключиться, и нажмите **Подключить**.

При подключении к защищенной сети Wi-Fi введите пароль, следуя подсказкам на экране.



-  Если доступна сеть Wi-Fi и включена мобильная передача данных, Ваш телефон автоматически подключится к сети Wi-Fi. Когда сеть Wi-Fi будет недоступна, Ваш телефон автоматически переключится на мобильную передачу данных.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью технологии WPS



Технология WPS (Wi-Fi protected setup) обеспечивает легкое подключение устройств к сети Wi-Fi. Чтобы установить безопасное соединение, просто нажмите на кнопку WPS или введите PIN-код.

-  Чтобы использовать функцию WPS для установления Wi-Fi-соединения между телефоном и точкой доступа Wi-Fi, на устройстве, выполняющем функцию точки доступа Wi-Fi, должна быть функция WPS.

Кнопка WPS

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** включите Wi-Fi.
3. В списке сетей Wi-Fi нажмите .
4. На устройстве, выполняющем функцию точки доступа Wi-Fi, нажмите кнопку WPS.

PIN-код WPS

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** включите Wi-Fi.
3. В списке сетей Wi-Fi нажмите .
4. Нажмите **Введите PIN-код WPS**.
Ваш телефон сгенерирует PIN-код.
5. На устройстве, выполняющем функцию точки доступа Wi-Fi, введите PIN-код.

Wi-Fi Direct

Технология Wi-Fi Direct позволяет легко подключать два устройства и осуществлять передачу данных между ними.

Подключение двух устройств с помощью Wi-Fi Direct

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.

2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** включите Wi-Fi.

3. В списке сетей Wi-Fi нажмите  .

4. Нажмите **Wi-Fi Direct**.

Ваш телефон выполнит поиск доступных устройств и отобразит их список.

5. Выберите устройство.

Отправка файла по сети Wi-Fi

1. Нажмите и удерживайте файл, который Вы хотите передать.

2. В отобразившемся меню опций выберите **Отправить**.

3. Нажмите **Wi-Fi**.

4. Нажмите **Другие устройства** .

Ваш телефон выполнит поиск доступных устройств и отобразит их список.

5. Нажмите на устройство, на которое Вы хотите отправить файл.

 Вышеописанные шаги зависят от типа отправляемого файла.

Получение файла по сети Wi-Fi

При передаче файла на экране телефона отобразится диалоговое окно **Передача файла**. Чтобы получить файл, нажмите **Принять** .

Принятые файлы по умолчанию сохраняются в папку **Wi-Fi** в приложении **Диспетчер файлов**..

Использование телефона в качестве модема или точки доступа


Используйте телефон, чтобы обеспечить другим устройствам доступ в Интернет! В Вашем телефоне имеется функция USB-модем, которая позволяет использовать телефон в качестве USB-модема, а также функция Точка доступа Wi-Fi, которая позволяет использовать телефон в качестве Wi-Fi-роутера.

Режим USB-модема

Вы можете использовать телефон как USB-модем для Вашего ПК.


Чтобы использовать телефон в качестве USB-модема, необходимо установить драйвер на Ваш ПК. Эта операция зависит от ОС Вашего ПК. Если ОС вашего ПК - Windows 7, Windows Vista или последняя версия ОС Linux (например, Ubuntu 10.4), Вам не потребуется выполнять дополнительную настройку ПК для использования телефона в качестве USB-модема. Если ОС Вашего ПК - более ранняя версия Windows или другая ОС, Ваш ПК автоматически определит Ваш телефон и установит драйвер.

1. Подключите Ваш телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
2. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
3. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Ещё...**
4. Нажмите **Режим модема**.
5. Установите флажок в поле **USB-модем**, и телефон начнет выполнять функцию USB-модема для Вашего ПК.

 Невозможно одновременно использовать телефон как USB-модем и USB-накопитель.

Режим Bluetooth-модема

Вы можете использовать телефон как Bluetooth-модем для Вашего ПК и других устройств.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Ещё...**
3. Нажмите **Режим модема**.
4. Поставьте флажок в поле **Bluetooth-модем**.
5. На Bluetooth-устройстве, которое Вы хотите подключить у Интернету, выполните поиск устройств и подключите его к Вашему телефону.

Точка доступа Wi-Fi


Ваш телефон может также выступать в качестве беспроводной точки доступа Wi-Fi для других устройств, например, для ПК.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Ещё...**

3. Нажмите **Режим модема > Настройки точки доступа > Настроить точку Wi-Fi**.

4. Задайте имя точки доступа Wi-Fi.

5. Выберите режим шифрования.


 Для повышения уровня безопасности сети Wi-Fi рекомендуется использовать режим шифрования WPA2PSK.

6. Задайте ключ точки доступа Wi-Fi.

Если ключ задан, его необходимо будет вводить при подключении других устройств к данной сети.

7. Поставьте флажок в поле **Точка доступа Wi-Fi**.


8. На устройстве, которое Вы хотите подключить, выполните поиск доступных сетей Wi-Fi. Затем подключите его к сети Wi-Fi, установленной Вашим телефоном.


 Для управления списком устройств, которые могут подключаться к Вашему телефону, нажмите **Управлять разрешенными устройствами** и уберите флажок в поле **Подключать все устройства**. Чтобы добавить разрешенное устройство, нажмите **Добавить устройство**.

Управление передачей данных

Ваш телефон снабжен функцией управления передачей данных.

Данная функция позволит Вам установить период сбора статистических данных и лимит мобильного трафика за этот период. При достижении трафиком данных установленного лимита Вы получите уведомление. Вы также можете посмотреть статистику передачи данных конкретным приложением или за определенный период.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Ещё...**
3. Нажмите **Передача данных**.



1 Включение и выключение функции мобильной передачи данных. Для настройки управления передачей данных и сбора статистики необходимо включить функцию мобильной передачи данных.

2 Включение и выключение лимита трафика мобильной передачи данных.

Установка периода статистики.

3 Нажмите **Период статистики**, затем **Изменить...**, чтобы задать период сбора статистики.

Установка лимита передачи данных. Желтая линия - предупреждение о скором достижении лимита. Красная линия - лимит мобильной передачи данных.

- 4 Перетащите желтую и красную линии, чтобы задать соответствующие значения.

Когда объем трафика достигнет значения, соответствующего оранжевой линии, Вы получите уведомление. Когда объем трафика достигнет установленного лимита (красной линии), передача данных будет отключена.

Временная ось.

- 5 Передвиньте временную ось, чтобы посмотреть статистику передачи данных за определенный период.
-

- 6 Отображение статистики мобильной передачи данных для конкретного приложения.
-

На экране **Передача данных** нажмите  , чтобы открыть меню опций. С его помощью можно:

- Включить или выключить передачу данных в роуминге.
- Запретить передачу данных в фоновом режиме.
- Включить или выключить автоматическую синхронизацию данных
- Поставьте флажок в поле **Трафик Wi-Fi**. Отобразится вкладка **Wi-Fi**. Нажмите на вкладку для просмотра статистики передачи данных по сети Wi-Fi.
- Нажмите **Точки доступа к моб. сети** и выберите сети Wi-Fi, которые являются мобильными точками доступа. Это предотвратит фоновую передачу данных приложениями через эти сети. Если приложение попытается загрузить большой файл по такой сети, Вы получите уведомление.

Обмен данными



Bluetooth

Ваш телефон оснащен функцией Bluetooth. Он может подключаться к другим Bluetooth-устройствам для беспроводной передачи данных. Для передачи данных по Bluetooth расстояние между Bluetooth-устройствами должно быть менее 10 метров.

Включение Bluetooth


1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Bluetooth**.

Когда Bluetooth включен, имя Вашего телефона отображается в верхней части экрана **Bluetooth**. Чтобы изменить настройки видимости, нажмите на имя Вашего телефона.

-  Чтобы изменить имя Вашего телефона, нажмите  > **Переименовать телефон**. Чтобы сохранить изменения, нажмите **Переименовать**.


Поиск Bluetooth-устройств и сопряжение с ними

Для обмена данными между Вашим телефоном и другим Bluetooth-устройством включите Bluetooth на обоих устройствах и сопрягите их.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Bluetooth**.
Ваш телефон осуществит поиск Bluetooth-устройств.
3. В списке найденных Bluetooth-устройств нажмите на искомое устройство и выполните сопряжение с ним, следуя инструкциям на экране.


Чтобы отменить сопряжение с Bluetooth-устройством, в разделе

Подключенные устройства, нажмите  > **Отменить сопряжение**.

-  Если Bluetooth-соединение между Вашим телефоном и другим устройством не удастся установить, они могут быть несовместимы друг с другом.

Передача файлов по Bluetooth

По Bluetooth можно отправить фотографии, видео и другие файлы. Вы можете обмениваться файлами с другими Bluetooth-устройствами напрямую, без необходимости подключения к Интернету.

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите и удерживайте файл, который Вы хотите передать.
3. В отобразившемся меню опций выберите **Отправить > Bluetooth**.
4. Выберите искомое устройство в списке обнаруженных Bluetooth-устройств.

Прием файлов по Bluetooth


1. При получении запроса на передачу файла откройте панель уведомлений.
2. Нажмите **Передача по Bluetooth: входящий файл**, чтобы открыть диалоговое окно приема файла.
3. Нажмите **Принять**, чтобы начать прием файла.


После получения файла вы получите уведомление о завершении передачи. Откройте панель уведомлений, чтобы прочесть уведомление. Принятые файлы по умолчанию сохраняются в папку **bluetooth** в приложении **Диспетчер файлов**.

DLNA

Технология DLNA (The Digital Living Network Alliance) предназначена для установления связи между компьютерами и другими электронными устройствами по проводным и беспроводным сетям. Технология DLNA позволяет пользователям одной сети Wi-Fi обмениваться мультимедийными файлами. С помощью DLNA Вы можете:

- Отправлять мультимедийные файлы Вашим друзьям.
- Получать доступ к медиафайлам на других устройствах DLNA.
- Воспроизводить медиафайлы на других устройствах и управлять воспроизведением.

-  Перед использованием функции DLNA убедитесь, что Ваше устройство и другие устройства DLNA подключены к одной сети Wi-Fi и функция DLNA включена на всех устройствах.

На рабочем экране нажмите **Инструменты** > , чтобы отобразить экран DLNA. После этого Вы сможете обмениваться фотографиями, видео- и аудиофайлами с другими устройствами DLNA, а также просматривать и загружать мультимедийные файлы с этих устройств.

Подключение телефона к ПК

При подключении телефона к ПК с помощью USB-кабеля на экране телефона появится сообщение, предлагающее выбрать режим подключения.

Режим MTP

Media Transfer Protocol (MTP) используется для передачи медиафайлов (фото, видео, музыкальных композиций) между Вашим телефоном и ПК. Возможность использования режима MTP зависит от версии программы Windows Media Player, установленной на Вашем ПК. Перед использованием этого режима подключения убедитесь, что на Вашем ПК установлена программа Windows Media Player 10 или ее более поздняя версия.

1. Подключите Ваш телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
2. На рабочем экране проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
3. Нажмите **Установщик подключен** и поставьте флажок в поле **Медиаустройство (MTP)**.
Драйвер телефона будет автоматически установлен на Вашем ПК.
4. После завершения установки драйвера следуйте инструкциям на экране ПК, чтобы посмотреть или передать файлы.

Режим PTP

Picture Transfer Protocol (PTP) позволяет передавать изображения и видео с телефона на ПК.

1. Подключите Ваш телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
2. На рабочем экране проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
3. Нажмите **Установщик подключен** и поставьте флажок в поле **Камера (PTP)**.
Драйвер телефона будет автоматически установлен на Вашем ПК.
4. После завершения установки драйвера следуйте инструкциям на экране ПК, чтобы посмотреть или передать файлы.


Режим HiSuite

Режим HiSuite позволяет создавать резервные копии и восстанавливать данные на Вашем телефоне, управлять приложениями и их данными синхронизировать данные телефона (например, контакты, сообщения, фото, видео, композиции и данные календаря) с ПК.

1. Подключите Ваш телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
2. На рабочем экране проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
3. Нажмите **Установщик подключен** и поставьте флажок в поле **HiSuite**.
Драйвер телефона и HiSuite будут автоматически установлены на Вашем ПК.
4. В отобразившемся окне HiSuite выполните необходимые действия.

Подключение телефона к USB-накопителю



Для резервного копирования или передачи данных подключите Ваш телефон к USB-накопителю с помощью кабеля USB-OTG, который входит в комплект поставки. Таким образом можно подключить USB-флэш-накопитель, устройство считывания карт памяти (картридер) или телефон, работающий в режиме USB-накопителя.




Чтобы подключить Ваш телефон к другому телефону, убедитесь, что другой телефон может работать как USB-накопитель и в нем установлена карта

microSD. Чтобы установить соединение и посмотреть данные, хранящиеся на карте microSD:

1. Используйте кабель USB-OTG и USB-кабель, чтобы подключить два телефона друг к другу.
2. Включите режим USB-накопителя на телефоне, данные на котором Вы хотите посмотреть.
3. На рабочем экране Вашего телефона нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
4. Нажмите **Память > Подключить USB-накопитель**.
5. Посмотрите данные, хранящиеся на карте microSD другого телефона.

 Перед извлечением USB-накопителя отключите его. Это предотвратит повреждение данных. Перед извлечением на рабочем экране нажмите . Затем нажмите **Все > Память > Отключить USB-накопитель**, чтобы отключить USB-накопитель.



 Ваш телефон является источником питания для USB-накопителей. Некоторые накопители потребляют много энергии, поэтому Ваш телефон может не обеспечить их нормальную работу.

Диспетчер файлов

Диспетчер файлов позволяет управлять файлами и приложениями в Вашем телефоне . Вы можете просматривать, создавать, редактировать, удалять, перемещать, архивировать и разархивировать файлы.




Создание папки

Вы можете создавать папки для систематизации и хранения файлов в Вашем телефоне .


1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите  > **Новая папка**.
3. В появившемся диалоговом окне введите имя новой папки.
4. Нажмите **Сохранить**.

Поиск файла

Вы храните большой объем информации в телефоне? Функция поиска поможет Вам найти нужный файл.

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите  > **Поиск**.
3. Введите часть имени файла или все имя целиком.
4. Нажмите  в правом нижнем углу клавиатуры.


Копирование или перемещение файла

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите и удерживайте файл, который хотите скопировать или вырезать.
3. В отобразившемся меню опций выберите **Копировать** или **Вырезать**.
4. Выберите место вставки скопированного или вырезанного файла.

5. Нажмите **Вставить**.


Архивирование и разархивирование файлов

Вы можете создавать архивы .zip и распаковывать архивы .zip и .rar.


1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите и удерживайте файл или папку, которую хотите поместить в архив.
3. В отобразившемся меню опций выберите **Добавить в архив**.
4. Укажите путь сохранения архивируемого файла и введите его имя.
5. Нажмите **ОК**.

Чтобы извлечь файл из архива, нажмите и удерживайте его, затем в появившемся меню опций выберите **Извлечь**.


Изменение имени файла

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите и удерживайте файл, который Вы хотите переименовать.
3. В отобразившемся меню опций выберите **Переименовать**.
4. В появившемся диалоговом окне введите новое имя файла.
5. Нажмите **ОК**.

Удаление файла

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите и удерживайте файл, который Вы хотите удалить.
3. В отобразившемся меню опций выберите **Удалить**.
4. Нажмите **ОК**.



Создание ярлыка файла или папки

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите и удерживайте файл или папку, для которой хотите создать ярлык.

3. В отобразившемся меню опций выберите **Ярлык на раб. экран**.

Проверка объема памяти

Перед тем как сохранить большой файл на Ваш телефон , проверьте доступный объем памяти.


1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите  > **Память**.
3. На экране **Настройки памяти** появится информация об общем и доступном объеме памяти в Вашем телефоне .



Приложения




Загрузка приложений

Хотите еще больше приложений и захватывающих игр? Загрузите приложения из магазина приложений компании Google **Play Маркет**. Вы также можете подключить телефон к ПК и скопировать с него загруженные приложения.

Установка приложения


-  Рекомендуется загружать приложения из магазина **Play Маркет**. Некоторые сторонние приложения могут быть несовместимы с Вашим телефоном.

1. На рабочем экране нажмите **Управление** > .
2. Выберите приложение, которое хотите установить.
3. Нажмите  > **Установить**.
4. Нажмите **Готово**.

-  Во время установки приложения на экране может появиться сообщение "**Установка заблокирована**". Внимательно прочтите это сообщение. Если Вы хотите продолжить установку, нажмите , затем **Все** > **Безопасность**, и поставьте флажок в поле **Неизвестные источники**, чтобы разрешить установку сторонних приложений. Затем нажмите , чтобы продолжить установку приложения.


Просмотр приложений


Вы можете просматривать информацию о приложениях, установленных на телефоне.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ПРИЛОЖЕНИЯ** нажмите **Управление приложениями**.
3. Перейдите на вкладку **ВСЕ**.
4. Выберите приложение, информацию о котором хотите посмотреть.

Удаление приложения


Чтобы освободить место в памяти телефона, удалите неиспользуемые приложения.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ПРИЛОЖЕНИЯ** нажмите **Управление приложениями**.
3. Перейдите на вкладку **ВСЕ**.
4. Выберите приложение, которое хотите удалить.
5. Нажмите **Удалить > ОК**.

 Некоторые предустановленные приложения нельзя удалить.

Очистка кэш-памяти приложений


Чтобы освободить место в памяти телефона, очистите кэш-память приложений.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ПРИЛОЖЕНИЯ** нажмите **Управление приложениями**.
3. Перейдите на вкладку **ВСЕ**.
4. Нажмите **Очистить кэш**.

Резервные копии


Приложение **Резервные копии** позволяет сохранять резервные копии важных данных и восстанавливать их после обновления системы или сброса настроек телефона.

Резервное копирование данных

1. На рабочем экране нажмите **Управление** > , затем нажмите вкладку **Телефон**.
2. Нажмите **Копировать во внутреннюю память** или .
3. Выберите данные для резервного копирования.
4. Нажмите **Резерв-ние**.

По умолчанию резервные файлы сохраняются в папку **HuaweiBackup** в приложении **Диспетчер файлов**.

Восстановление данных

1. На рабочем экране нажмите **Управление** > , затем нажмите вкладку **Телефон**.
2. Нажмите **Восстановить из внутренней памяти**.
3. В списке резервных файлов выберите файл, который Вы хотите восстановить.
4. Нажмите **Восстан..**

Резервное копирование данных на USB-накопитель

1. Используя кабель USB-OTG, подключите USB-накопитель к Вашему телефону.
2. На рабочем экране нажмите **Управление** > , затем нажмите вкладку **USB-накопитель**.
3. Нажмите **Копировать на внешний USB-накопитель**.
4. Выберите данные для резервного копирования.

5. Нажмите **Резерв-ние**.

По умолчанию резервные файлы сохраняются в папку **HuaweiBackup** на USB-накопителе.

Восстановление данных с USB-накопителя

1. Используя кабель USB-OTG, подключите USB-накопитель к Вашему телефону.
2. На рабочем экране нажмите **Управление** > , затем нажмите вкладку **USB-накопитель**.
3. Нажмите **Восстановить из внешнего USB-накопителя**.
4. Выберите данные, которые Вы хотите восстановить.
5. Нажмите **Восстан..**

Сервисы Google


Чтобы использовать сервисы Google, необходимо войти в аккаунт Google. Если у Вас нет аккаунта Google, откройте приложение Google и, следуя инструкциям на экране, создайте аккаунт Google.

- Выбор приложений, сервисов и функций Google зависит от страны пребывания и провайдера услуг. При использовании сервисов Google соблюдайте местные законы и положения.



Gmail

Gmail - это служба электронной почты от Google. При первом использовании **Gmail** будет выполнена синхронизация данных аккаунта в Интернете и в телефоне.


Отправка электронных сообщений

1. На рабочем экране нажмите **Приложения Google** > , чтобы войти в почтовый ящик.

Если у Вас несколько аккаунтов Gmail, выберите один из них.




2. Нажмите  .
3. Введите получателя и тему и напишите сообщение.
4. Нажмите  .

Просмотр электронных сообщений

1. На рабочем экране нажмите **Приложения Google** > , чтобы войти в почтовый ящик.

Если у Вас несколько аккаунтов Gmail, выберите один из них.




2. В списке электронных сообщений выберите сообщение, которое хотите прочесть.

- Нажмите , чтобы ответить отправителю.
- Нажмите  > **Отв. всем**, чтобы ответить всем участникам переписки.
- Нажмите  > **Переслать**, чтобы переадресовать сообщение.

Google Talk



Google Talk - это программа мгновенного обмена сообщениями от Google. С **Google Talk** Вы сможете общаться с друзьями посредством текстовых, голосовых и видеосообщений.

Добавление друга

1. На рабочем экране нажмите **Приложения Google** >  .
2. Нажмите  .
3. Введите адрес электронной почты человека, которого хотите добавить в друзья.
4. Нажмите  .

Если получатель примет Ваше приглашение, он появится в списке друзей.

Обмен сообщениями


1. На рабочем экране нажмите **Приложения Google** >  .
2. В списке друзей выберите друга, с которым хотите поговорить.
3. Введите текст сообщения.
4. Нажмите  .

Карты




Приложение **Карты** позволяет определить Ваше текущее местоположение, проложить маршрут до пункта назначения и получить актуальную информацию о дорожном движении. Вы также можете посмотреть спутниковый снимок Вашего текущего местоположения или других мест и проверить дорожные карты.

Службы определения местоположения



Перед использованием приложения **Карты** для поиска интересующего Вас места включите службу определения местоположения.

1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Все**.
2. Нажмите **Данные о местоположении**.
3. Поставьте флажок в поле **По координатам сети** и в поле **По спутникам GPS**.

Поиск объектов

1. На рабочем экране нажмите **Приложения Google** >  .
2. Нажмите  .
3. Введите объект поиска.
4. Нажмите  в правом нижнем углу клавиатуры.
Результаты поиска помечаются на карте буквами.
5. Нажмите на отметку, чтобы узнать, как добраться до объекта, и посмотреть дополнительную информацию.




Прокладывание маршрута

1. Во время просмотра карты нажмите  .
2. Нажмите на первое текстовое поле, чтобы ввести пункт отправления.
Затем нажмите на второе текстовое поле, чтобы ввести пункт назначения.
3. Выберите способ передвижения: на автомобиле, общественном транспорте или пешком.
4. Нажмите **ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ**.
На экране появится список возможных маршрутов.
5. Выберите предпочтительный маршрут, и он отобразится на карте.
6. Чтобы начать новый поиск, нажмите  > **Очистить карту**, чтобы удалить результаты предыдущего поиска.


YouTube

YouTube - это онлайн-служба потокового мультимедиа, позволяющая искать, смотреть и публиковать видеоклипы.

Поиск видео

1. На рабочем экране нажмите **Приложения Google** >  .
2. Нажмите  .
3. Введите ключевое слово.
4. Нажмите  в правом нижнем углу клавиатуры.
5. Выберите видео в результатах поиска.


Отправка видео

В списке видеофайлов выберите видео, которое хотите отправить. Затем нажмите  и выберите способ отправки.



Play Маркет

Play Маркет - это магазин приложений компании Google, из которого можно загружать приложения и игры, просматривать и обновлять загруженный контент.

Установка приложения

1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите нужное приложение.
3. Следуя инструкциям на экране, загрузите и установите выбранное приложение.

Удаление приложения

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите  > **Мои приложения**.
3. В списке приложений выберите приложение, которое хотите удалить.
4. Нажмите **УДАЛИТЬ** > **ОК**, чтобы удалить приложение.




Основные приложения


а Вашем телефоне предустановлено множество полезных приложений, например **Календарь**, **Часы** и **Калькулят**.

Календарь


Приложение **Календарь** позволяет записывать все важные события Вашей жизни. Вы больше никогда не пропустите день рождения, важную встречу или свидание.

Создание события

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите  > **Новое событие**.
3. Введите данные события, например его имя, время и местоположение.
4. Нажмите  .



 Также можно нажать на любую дату в приложении Календарь, чтобы добавить событие.

Просмотр событий календаря

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите на поле в левом верхнем углу экрана и выберите способ отображения событий календаря: день, неделя, месяц, повестка дня.
При отображении событий календаря в виде повестки дня Вы сможете быстро просматривать Ваше расписание на день.




Отправка события

Вы можете отправить событие Вашей семье и друзьям, например по Bluetooth.



1. На рабочем экране нажмите  .
2. Откройте событие, которое Вы хотите отправить.
3. Нажмите  > **Отправить событие**.
4. Выберите способ отправки, затем следуйте инструкциям на экране.

Синхронизация и просмотр событий календаря

Вы можете выполнить синхронизацию событий календарей Ваших аккаунтов (например, аккаунта электронной почты) в телефоне. Результаты синхронизации можно посмотреть в приложении **Календарь**.

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите  > **Календари**.
3. Выберите аккаунт, календарь которого будет отображаться.
4. Нажмите  > **Календари для синхронизации**.
5. Выберите аккаунт, события календаря которого Вы хотите синхронизировать.
6. Нажмите **ОК**.



Настройка календаря


1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите  > **Настройки**.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы изменить настройки календаря.

Часы


Приложение **Часы** предоставляет Вам широкие возможности благодаря вкладкам Будильник, Мировое время, Секундомер и Часы.

Добавление будильника



1. На рабочем экране нажмите .
2. В списке будильников нажмите .
3. Задайте время будильника, звук сигнала, интервал и количество повторов и т.д.
4. Нажмите **ГОТОВО**.

-  Включенные будильники будут срабатывать, даже когда телефон будет выключен.

Удаление будильника


1. На рабочем экране нажмите .
2. В списке будильников, нажмите и удерживайте будильник, который Вы хотите удалить.
3. В отобразившемся меню опций выберите **Удалить будильник**.
4. Нажмите **ОК**.

Настройка будильника

1. На рабочем экране нажмите .
2. В списке будильников нажмите  > **Настройки**.
3. Измените время, звуковой сигнал, громкость сигнала, количество повторов и другие параметры будильника.



Калькулятор



Нужно срочно что-то посчитать? Воспользуйтесь приложением **Калькулят.** на Вашем телефоне.

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты** > .
2. На экране **Калькулят.** проведите пальцем влево или вправо для переключения между основной и дополнительной панелями.

Заметки


С приложением **Заметки** Вы сможете записывать свои мысли в любое время в любом месте.

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты** > .
2. Нажмите **Доб. заметку**.
3. Введите текст заметки.
4. Нажмите .

-  Чтобы удалить одну или несколько заметок, на экране **Заметки** нажмите  одну или несколько заметок, чтобы удалить их, или нажмите **Все**, чтобы удалить все заметки.


Погода

Приложение **Погода** предоставляет Вам информацию о погоде в любом городе мира. Вы сможете отправлять информацию о погоде Вашим родным и друзьям.


-  Перед использованием приложения **Погода** включите на телефоне GPS и службу передачи данных.

Добавление города

В приложении **Погода** Вы можете добавить нужный Вам город и просматривать информацию о погоде в нем.

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты** > .

2. Нажмите  > .

-  Помимо текущего города Вы можете добавить до девяти городов.

3. Введите имя города.

Города с таким именем отобразятся на экране.

4. Выберите город, который Вы хотите добавить.


Выбор города по умолчанию

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты** > .

2. Нажмите  > .

3. Выберите город, который хотите сделать городом по умолчанию.

Удаление города

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты** > .


2. Нажмите  > .




3. Выберите город, который Вы хотите удалить, и нажмите **УДАЛИТЬ**.

Обновление информации о погоде

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты** > .





2. Проведите влево или вправо, чтобы отобразить город, информацию о погоде в котором Вы хотите обновить.

3. Нажмите , чтобы обновить информацию о погоде.

 Также Вы можете настроить автоматическое обновление данных приложения **Погода**. Нажмите  > , выберите **Автообновление** и задайте **Интервал обновления**. Информация о погоде будет обновляться в соответствии с заданными настройками.

Передача информации о погоде


Ваш телефон позволяет отправлять Вашей семье и друзьям информацию о погоде в SMS-сообщении.

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты** > .
2. Проведите пальцем вправо или влево и выберите город, информацию о погоде в котором Вы хотите отправить.
3. Нажмите , чтобы написать SMS-сообщение.
4. Затем:
 - Ввести номер телефона.
 - Нажмите , чтобы выбрать контакт.
5. Нажмите , чтобы отправить информацию о погоде получателю.

Аккаунты и синхронизация

Вы можете синхронизировать данные аккаунта на телефоне (например, контакты, сообщения эл. почты, события календаря) с данными аккаунта в Интернете.



Добавление аккаунта

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **АККАУНТЫ** нажмите **Добавить аккаунт**.
3. Выберите тип аккаунта.
4. Введите информацию аккаунта, следуя инструкциям на экране.
5. Задайте настройки аккаунта и тип данных для синхронизации.


Когда настройка аккаунта будет завершена, он отобразится в разделе **АККАУНТЫ**.



 Типы данных для синхронизации зависят от типа аккаунта.

Удаление аккаунта


1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **АККАУНТЫ** выберите тип аккаунта.
3. Выберите аккаунт, который Вы хотите удалить.
4. Нажмите  > **Удалить аккаунт**.
5. В отобразившемся диалоговом окне нажмите **Удалить аккаунт**.

Синхронизация данных

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **АККАУНТЫ** выберите тип аккаунта.
3. Выберите аккаунт, данные которого Вы хотите синхронизировать.
4. Выберите данные для синхронизации.

 Нажмите  > **Синхронизировать**, чтобы активировать синхронизацию данных в фоновом режиме.

Изменение настроек синхронизации аккаунта

1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **АККАУНТЫ** выберите тип аккаунта.
3. Выберите аккаунт, настройки синхронизации которого Вы хотите изменить.
4. В разделе **Настройки синхронизации** выберите данные для синхронизации.


Настройки


Режим полета

Использование беспроводных устройств во время полета может повлиять на работу бортового оборудования. При посадке в самолет выключайте Ваш мобильный телефон или переключайте его в режим полета.

В режиме полета Вы можете слушать музыку и играть в игры.

Чтобы включить или выключить **Режим полета**, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите и удерживайте кнопку питания. В отобразившемся меню опций выберите **Режим полета**.
- На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Режим полета**.

Когда режим полета включен, в строке состояния отображается значок .

Звук

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.


2. В разделе **УСТРОЙСТВО** нажмите **Звук**.

3. На экране настроек:

- Нажмите **Громкость** и перетащите ползунки, чтобы задать громкость музыки, мелодий вызова и сообщения, уведомлений и т.д.
- Нажмите **Вибросигнал**, чтобы задать настройки вибрации при входящем вызове, получении сообщения и электронного письма, уведомлении о событии и т.д.
- Нажмите **Интенсивность вибрации**, чтобы задать интенсивность вибрации при входящем вызове, получении сообщения и электронного письма, уведомлении о событии и т.д.
- Нажмите **Режим без звука**, чтобы включить или выключить режим без звука.
- Нажмите **Вибровызов**, чтобы задать ритм вибрации при поступлении входящего вызова.

- Нажмите **Мелодия телефона**, чтобы выбрать мелодию вызова.
 - Нажмите **Мелодия уведомления**, чтобы выбрать мелодии сообщения, электронной почты, событий и т.д.
 - Нажмите **Настройки Dolby Digital Plus**, чтобы включить или выключить эффект Dolby.
 - Нажмите **Система**, чтобы включить или выключить звук клавиш, звук нажатия на экран, звук блокировки экрана, звук скриншота, виброотклик и т.д.
-  Регулировать звук можно как на рабочем экране, так и в большинстве приложений.

Экран

1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **УСТРОЙСТВО** нажмите **Экран**.
3. На экране настроек:
 - Нажмите **Цветовая температура**, чтобы настроить цветовую температуру. Для регулировки вручную цветовой температуры экрана поставьте флажок в поле **По умолчанию**.
 - Нажмите **Яркость**, чтобы задать яркость экрана. Для регулировки вручную яркости экрана уберите флажок в поле **Автонастройка**.
 - Нажмите **Обои**, чтобы задать обои экрана блокировки и рабочего экрана.
 - Нажмите **Автоповорот экрана**, чтобы включить или выключить функцию автоповорота экрана. Когда функция автоповорота экрана включена, ориентация экрана автоматически изменится при повороте телефона во время просмотра веб-страницы или изображения и написании сообщения.
 - Нажмите **Умная подсветка**, чтобы включить или выключить функцию умной подсветки. Когда эта функция включена, телефон автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от отображаемого контента.
 - Нажмите **Спящий режим**, чтобы задать время перехода в спящий режим. Если телефон будет в режиме ожидания в течение этого

периода времени, экран автоматически выключится для снижения энергопотребления.

- Нажмите **Размер шрифта**, чтобы изменить размер шрифта.

Диспетчер питания

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **УСТРОЙСТВО** нажмите **Диспетчер питания**.
3. На экране настроек:
 - Нажмите **Экономия батареи**, чтобы включить режим энергосбережения и продлить время работы телефона в режиме ожидания.
 - Нажмите, **Сбалансированный**, чтобы включить обычный режим энергопотребления.
 - Нажмите **Производительность**, чтобы отключить все параметры энергосбережения для повышения производительности телефона.


Дата и время

По умолчанию телефон использует дату и время сети. Также можно задать дату и время вручную.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **СИСТЕМА** нажмите **Дата и время**.
3. На экране настроек:
 - Уберите флажок в поле **Дата и время сети**, чтобы отключить автоматическое использование даты и времени сети.
 - Уберите флажок в поле **Часовой пояс сети**, чтобы отключить автоматическое использование часового пояса сети.
 - Нажмите **Дата** и задайте дату.
 - Нажмите **Время** и задайте время.
 - Нажмите **Часовой пояс** и выберите часовой пояс из списка. Для просмотра всего списка часовых поясов проводите пальцем вверх и вниз.

- Поставьте флажок в поле **24-часовой формат**, чтобы включить 24-часовой формат. Уберите флажок, чтобы отключить его.
- Нажмите **Формат даты**, чтобы настроить формат отображения даты.

Язык системы

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** нажмите **Язык и ввод**.
3. Нажмите **Язык**.
4. В списке языков выберите язык системы.

Настройка служб определения местоположения

Вы можете изменять настройки служб определения местоположения телефона для более точного геопозиционирования и навигации.

1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** нажмите **Данные о местоположении**.
3. На экране настроек:
 - Нажмите **Доступ к данным о моем местоположении**, чтобы включить определение местоположения на Вашем телефоне.
 - Нажмите **По спутникам GPS**, чтобы разрешить телефону получать информацию о местоположении от спутников GPS.
 - Нажмите **По координатам сети**, чтобы включить получение информации о местоположении от мобильной сети или сети Wi-Fi.


PIN-код SIM-карты

Персональный идентификационный номер (PIN-код) предотвращает несанкционированное использование SIM-карты. Если функция защиты SIM-карты PIN-кодом включена, необходимо будет вводить PIN-код при каждом включении телефона.

Перед выполнением нижеприведенных действий убедитесь, что Вы знаете PIN-код своей SIM-карты.


1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.


2. В разделе **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** нажмите **Безопасность**.
3. Нажмите **Настроить блокировку**.
4. Поставьте флажок в поле **Блокировка SIM-карты**.
5. Введите PIN-код.
6. Нажмите **ОК**.

 В случае ввода неверного PIN-кода 3 раза подряд, PIN-код заблокируется и для его разблокировки потребуется ввести PUK-код. В случае ввода неверного PUK-кода 10 раз подряд, SIM-карта заблокируется без возможности разблокировки. Для получения более подробной информации о PIN-коде и PUK-коде Вашей SIM-карты обратитесь к Вашему оператору.

Восстановление заводских настроек

Восстановление заводских настроек телефона удаляет из памяти телефона все Ваши личные данные, включая данные аккаунтов эл. почты, данные системы, настройки приложений и установленные приложения.


 Создайте резервную копию данных телефона перед восстановлением заводских настроек.


1. На рабочем экране нажмите , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** нажмите **Восстановление и сброс**.
3. Нажмите **Сброс настроек** > **Сбросить настройки телефона** > **Сбросить настройки телефона**.

На телефоне будут восстановлены заводские настройки, телефон перезапустится.

Онлайн-обновление


Периодически в сети появляются новые версии ПО для Вашего телефона. При обнаружении доступных обновлений на телефоне появляется уведомление. Перед началом процесса обновления убедитесь, что на телефоне достаточно памяти для пакета обновления.

Чтобы выполнить обновление вручную, на рабочем экране нажмите  > **О телефоне** > **Обновления системы**, чтобы проверить доступность новых версий ПО. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить онлайн-обновление Вашего телефона.

-  В результате обновления системы все персональные данные будут удалены. Рекомендуется выполнить резервное копирование данных перед обновлением системы телефона.

Специальные возможности

Вы можете активировать предустановленные или загруженные специальные возможности.

1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите вкладку **Все**.
2. В разделе **СИСТЕМА** нажмите **Спец. возможности**.
3. Выберите функции, чтобы включить или выключить их.

Часто задаваемые вопросы

Как сэкономить заряд аккумуляторной батареи?

- Если вы не используете Интернет, откройте панель уведомлений и нажмите , чтобы выключить соединение для передачи данных.
- Если вы не используете GPS, Bluetooth или Wi-Fi, откройте панель уведомлений и нажмите ,  или , чтобы выключить эти службы
- Нажмите  > **Все** > **Экран**, чтобы уменьшить яркость экрана и сократить период времени до блокировки экрана. Нажмите , чтобы выключить экран, когда Вы не пользуетесь телефоном.
- Закройте неиспользуемые приложения.
- Уменьшите уровень громкости.


Как освободить место в памяти телефона?

- Откройте приложение Браузер и удалите содержимое локальной кэш-памяти.
- Удалите неиспользуемые приложения.
- Восстановите заводские настройки телефона.


Как установить музыкальную композицию в качестве мелодии вызова?

В приложении **Музыка** нажмите и удерживайте композицию, которую Вы хотите установить как мелодию вызова. В отобразившемся меню опций выберите **Устан. как мелодию вызова**.

Как отключить функцию Автоповорот экрана?

На рабочем экране нажмите , затем выберите **Все** > **Экран** и уберите флажок в поле **Автоповорот экрана**.

Как задать графический ключ для разблокировки экрана?

На рабочем экране нажмите  и **Общие** > **Блокировка экрана** > **Блокировка экрана** > **Графический ключ**, затем, следуя инструкциям на экране, задайте графический ключ разблокировки.

Как изменить метод ввода?

Во время ввода текста откройте панель уведомлений, нажмите **Выберите способ ввода** и выберите метод ввода.

Как остановить фоновое воспроизведение музыки?

Откройте панель уведомлений, нажмите на воспроизводимую композицию, чтобы открыть панель воспроизведения музыки, и остановите воспроизведение.

Как вернуться к экрану вызовов?

На любом экране откройте панель уведомлений и нажмите на текущий вызов.

Как переместить значок приложения на рабочий экран?

Нажмите и удерживайте значок приложения, который хотите переместить на рабочий экран, затем перетащите его в нужное место экрана.


Как скрыть экранную клавиатуру?

Нажмите  , чтобы скрыть клавиатуру.


Как переслать сообщение?

нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите переслать, затем выберите **Переслать** в отобразившемся меню опций.

Как перезагрузить телефон?

Чтобы перезагрузить телефон, нажмите и удерживайте кнопку  , затем нажмите **Перезагрузка > ОК**.

Как удалить черную рамку, которая иногда появляется на экране при использовании сторонних приложений?

Если при запуске стороннего приложения нажать  , чтобы скрыть панель навигации, на экране может появиться черная рамка. Это вызвано ограничениями отображения приложения на экране. Чтобы удалить эту рамку, скройте панель навигации и откройте приложение снова.

Уведомления

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Все права защищены.

Воспроизводство или передача данного документа или какой-либо его части в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd. и ее аффилированных лиц запрещена.

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd. и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду, или передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

Товарные знаки



HUAWEI

HUAWEI И



являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Android™ является торговой маркой Google Inc.

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. Компания Huawei Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках лицензии.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими.

Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. оставляет за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

Программное обеспечение сторонних производителей

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, и не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние провайдеры услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними провайдерами услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг.

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данное устройство использует операционную систему Android™ с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данное устройство может не поддерживать все функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android, или может быть несовместимо с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

Импортные и экспортные правила

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта, реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Правила защиты персональных данных

Принимаемые меры по защите персональных данных приведены на веб-сайтах нашей компании.

Индекс

B	
Bluetooth	63
C	
copyright	94
D	
disclaimer of warranties	96
DLNA	64
E	
export regulations	96
I	
import regulations	96
N	
notice	94
P	
permissions	94
PIN-код SIM-карты	89
privacy policy	96
T	
third-party software statement	95
trademarks	94
Z	
Автоповорот экрана	14
Аккаунты и синхронизация	84
Архивирование	69
Безопасная эксплуатация	2
Блокировка сообщения	41
Блокировка экрана	10
Важная информация об аккумуляторной батарее	7
Видеозапись	48
Включение Bluetooth	63
Включение телефона	8
Внешний вид и кнопки телефона	5
Воспроизведение музыки	53

Воспроизведение слайд-шоу	51
Восстановление данных	73
Восстановление данных с USB-накопителя	74
Восстановление заводских настроек	90
Выбор города по умолчанию	82
Выбор метода ввода	16
Выключение телефона	8
Голосовая почта	33
Графический ключ	27
Группировка	49
Дата и время	88
Диспетчер питания	88
Добавление аккаунта	84
Добавление аккаунта Exchange	44
Добавление аккаунта POP3 или IMAP	44
Добавление будильника	80
Добавление виджета на рабочий экран	21
Добавление города	82
Добавление закладки	42
Добавление композиций	53
Добавление контакта в Избранное	36
Добавление рабочего экрана	24
Добавление элемента в MeWidget	23
Домашняя страница	43
Жесты	9
Загрузка приложений	71
Заметки	81
Запуск приложений и переключение между ними	15
Зарядка батареи	7
Звук	86
Значки на экране	11
Изменение имени файла	69
Изменение настроек аккаунта электронной почты	46
Изменение настроек синхронизации аккаунта	85
Изменение порядка рабочих экранов	23
Изменение профиля	25
Изменение размера шрифта	26
Изменение темы	20
Импорт и экспорт контактов	35

Импорт контактов с Bluetooth-устройства	35
Импорт контактов с накопителя	35
Индикатор заряда батареи	7
Календарь	79
Калькулятор	81
Клавиатура Android	18
Клавиатура Huawei	17
Конференц-вызов	31
Копирование контактов	34
Копирование сообщения	40
Копирование файла	68
Красивое фото	50
Мелодия вызова	26
Мелодия сообщения и другие звуковые сигналы	26
Навигация рабочего экрана	21
Настройка будильника	81
Настройка календаря	80
Настройка служб определения местоположения	89
Настройка темы	20
Настройки браузера	43
Настройки сообщений	41
Обновление информации о погоде	82
Обои	20
Обрезка фото	52
Объединение контактов	36
Ожидание вызова	33
Онлайн-обновление	90
Операции во время вызова	30
Ответ на вызов	29
Ответ на вызов во время разговора	31
Ответ на сообщение	39
Отклонение вызова	29
Отклонение вызова и отправка SMS-сообщения вызывающему абоненту	29
Открытие закладки	42
Отправка композиции	55
Отправка контактов	37
Отправка мультимедийных сообщений (MMS)	39
Отправка события	79

Отправка сообщений или электронных писем группе контактов	38
Отправка текстовых сообщений (SMS)	39
Отправка файла по сети Wi-Fi	58
Отправка фото или видео	52
Отправка электронных сообщений	45
Очистка истории браузера	43
Очистка кэш-памяти приложений	72
Панель уведомлений	15
Панорамная съемка	49
Пароль	28
Первая настройка телефона	8
Переадресация вызовов	32
Переадресация сообщения	40
Передача информации о погоде	83
Передача файлов по Bluetooth	64
Переключение между аккаунтами электронной почты	45
Переключение между рабочими экранами	13
Перемещение файла	68
Перемещение элемента в MeWidget	23
Поворот фото	51
Погода	82
Подключение двух устройств с помощью Wi-Fi Direct	58
Подключение к сети Wi-Fi	56
Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS	57
Подключение к сети Wi-Fi с помощью кнопки WPS	57
Подключение телефона к USB-накопителю	66
Подключение телефона к ПК	65
Поиск контактов	34
Поиск сообщений	40
Поиск файла	68
Получение файла по сети Wi-Fi	58
Прием файлов по Bluetooth	64
Проверка объема памяти	70
Просмотр веб-страниц	42
Просмотр недавно использованных приложений	16
Просмотр приложений	71
Просмотр фото или видео	50
Просмотр электронных сообщений	45
Рабочий экран	11

Разархивирование файла	69
Разблокировка экрана	10
Разделение контактов	37
Регулировка яркости экрана	28
Редактирование группы	38
Редактирование закладки	42
Редактирование текста	19
Редактирование фото	51
Режим Bluetooth-модема	59
Режим HiSuite	66
Режим MTP	65
Режим PTP	65
Режим USB-модема	59
Режим полета	86
Резервное копирование данных	73
Резервное копирование данных на USB-накопитель	73
Резервные копии	73
Синхронизация данных	84
Синхронизация и просмотр событий календаря	80
Скриншоты экрана	14
Скрытие панели навигации	14
Служба передачи данных	56
Создание группы	37
Создание контакта	34
Создание папки	68
Создание папки на рабочем экране	22
Создание плейлиста	54
Создание профиля	25
Создание события	79
Создание ярлыка файла или папки	69
Сопряжение с другим Bluetooth-устройством	63
Специальные возможности	91
Список вызовов	30
Технология HDR	50
Точка доступа Wi-Fi	59
Удаление аккаунта	84
Удаление аккаунта электронной почты	46
Удаление будильника	81
Удаление города	82

Удаление группы	38
Удаление значка приложения или виджета	21
Удаление контакта	36
Удаление плейлиста	54
Удаление приложения	72
Удаление профиля	25
Удаление рабочего экрана	24
Удаление сообщения	41
Удаление файла	69
Удаление фото	52
Удаление цепочки	41
Удаление элемента в Me Widget	22
Удаление элемента из папки	22
Умный набор номера	29
Управление передачей данных	61
Установка microSIM-карты	5
Установка композиции в качестве мелодии вызова	55
Установка приложения	71
Установка фото в качестве обоев	52
Фейсконтроль	26
Фотосъемка	48
Экран	87
Экран камеры	47
Экспорт контактов	35
Экстренные вызовы	32
Язык системы	89
Ярлыки на панели уведомлений	24

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных

Получить последнюю информацию о номере или адресе электронной почты горячей линии в Вашей стране или регионе можно на сайте www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

Модель: D2-0082

V100R001C00_01