




Краткое руководство по началу работы с Lenovo ВКС800 (ANDROID)

 * Приведено исключительно в справочных целях.
Вид изделия может отличаться.

* Клавиатура ВКС800 предназначена только для YOGA Tablet 2-10xx.
«xx» обозначает номер модуля планшета, например: 50F

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о функциях планшета и полезных руководствах посетите веб-сайт по адресу: <http://support.lenovo.com/>. Чтобы прочитать данное руководство на планшете, откройте «Руководство пользователя» в избранном браузера планшета.

Поддержка

Для получения информации об услугах доступа к сети и тарифах обратитесь к оператору беспроводной сети. Для получения инструкций по использованию планшета посетите веб-сайт по адресу: <http://support.lenovo.com/>.

Правовые оговорки

Lenovo и логотип Lenovo являются товарными знаками компании Lenovo на территории США и/или других стран.

Другие названия компаний, изделий или услуг могут являться товарными знаками либо знаками обслуживания других компаний.

Первая редакция (август 2014 г.)

© Lenovo 2014 г.

Уменьшение отходов |
Повторное использование |
Переработка



252-01418L-A29SU
Напечатано в Китае

Технические характеристики

Версия Bluetooth	4.0	Продолжительность работы аккумулятора	>75 дней ^①
Емкость аккумулятора	450 мА/ч	Ток зарядки	250 мА
Напряжение при зарядке	5 В	Зона охвата беспроводной сети	10 м

Специальные функциональные клавиши

Приложение и доступ



Android: главный экран Android



Экран методов ввода



Android: меню Android



Снимок экрана

Громкость



Отключение звука



Уменьшение громкости



Увеличение громкости

Управление мультимедиа



Назад



Вперед



Воспроизведение/
приостановка



ОСТАНОВИТЬ




① Из расчета 2 часа работы в день.

② Чтобы воспользоваться **sym** для переключения методов ввода, выполните следующие действия. Нажмите клавишу **sym** на клавиатуре и затем выберите необходимый метод ввода во всплывающем окне **Выберите метод ввода**.

*  не используется в ОС Android.

Введение*

Bluetooth Keyboard Cover может использоваться для управления планшетом при помощи комбинаций клавиш, выполненных в ярком оранжевом цвете (подробнее см. раздел, посвященный специальным функциональным клавишам). Клавиатуру и планшет можно соединять, чтобы устройство было удобно брать с собой.



Сопряжение Bluetooth

Нажмите кнопку питания на клавиатуре, чтобы включить клавиатуру. Клавиатура выполнит попытку подключения к последнему подключенному устройству. Индикатор будет гореть синим цветом.

Бывает, что клавиатура включена, а индикатор не начал мигать по прошествии одной секунды после перехода в режим сопряжения Bluetooth. В этом случае клавиатура переключится в режим сопряжения для подключения к планшету и может обнаруживаться другими устройствами. В случае успешного сопряжения индикатор погаснет.

Зарядка Bluetooth Keyboard Cover

Полная зарядка устройства Bluetooth Keyboard Cover занимает приблизительно три часа в первый раз или после полной разрядки аккумулятора. Чтобы зарядить Bluetooth Keyboard Cover, подключите кабель USB к порту USB компьютера или к зарядному устройству, а другой к порту зарядки клавиатуры. Если индикатор состояния постоянно горит красным цветом, это означает, что устройство Bluetooth Keyboard Cover заряжается. Во избежание поломки Bluetooth Keyboard Cover используйте только специальный кабель USB для зарядки.

Индикатор состояния

Индикатор состояния мигает красным цветом	Недостаточная емкость аккумулятора.
Индикатор состояния постоянно светится красным	Bluetooth Keyboard Cover заряжается. По завершении зарядки индикатор выключается.
Синий индикатор быстро мигает	Попытка подключения к последнему подключенному устройству. При успешном подключении индикатор горит в течение двух секунд и потом выключается.
Синий индикатор медленно мигает	Клавиатура находится в режиме сопряжения и может быть обнаружена другими устройствами. При успешном сопряжении индикатор горит в течение двух секунд и потом выключается.

Соединение с планшетом

Когда планшет не используется, аккуратно положите его на Bluetooth Keyboard Cover экраном вниз. Магнитный зажим удержит планшет в нужном положении. При использовании планшета установите подставку планшета в положение консоли.



Настройка подключения к планшету

Перед использованием устройства Bluetooth Keyboard Cover в первый раз его необходимо подключить к планшету.


Шаг 1. Включите кнопку питания клавиатуры. Дождитесь, пока светодиодный индикатор перестанет мигать, а затем переключите режим сопряжения на логотип Bluetooth на одну секунду или более.

Индикатор состояния на клавиатуре будет быстро мигать, при этом она может быть обнаружена другими устройствами.

Шаг 2. Выберите на планшете **Настройки > Bluetooth**, затем установите значение «Он» (вкл.) для Bluetooth.

Шаг 3. По центру экрана планшета появится сообщение о том, что выполняется **ПОИСК** клавиатуры. Если сообщение не отображается, выберите **ПОИСК УСТРОЙСТВ** в правом верхнем углу экрана планшета.

Шаг 4. Выберите **ВКС800** из списка доступных устройств на экране планшета. Сообщение о том, что устройство **ВКС800** подключено, означает, что клавиатура успешно подключена к планшету.



Если устройство Bluetooth Keyboard Cover ранее подключалось к этому планшету, сразу автоматически будет выполнено подключение к планшету по каналу Bluetooth, если он включен. При сбое подключения проверьте, что соединение Bluetooth на планшете включено, и повторите подключение согласно инструкциям выше.

Выбор языка

После подключения к планшету выполните следующие действия, чтобы выбрать язык.

1. В меню настроек планшета выберите **Язык и способ ввода**.
2. Выберите язык, которым хотите воспользоваться.
3. В разделе «Клавиатура и способы ввода» выберите язык раскладки клавиатуры.

