

LUMME


ФЕН-РАСЧЕСКА
Руководство по эксплуатации

LU-1035



ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Переключатель мощности воздушного потока
3. Кнопка извлечения насадки
4. Круглая насадка



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего фена-расчески, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Используйте прибор исключительно по назначению.
- Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой, а также в случае любых неисправностей. При отключении фена-расчески держите рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте спреи для укладки волос во время работы прибора.
- Не опускайте прибор в воду или другие жидкости. Не беритесь за прибор мокрыми руками.
- В случае обнаружения любых неисправностей прибора или повреждения электрошнура не используйте прибор. Для ремонта фена-расчески обращайтесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

ВНИМАНИЕ:



- При использовании фена в ванной комнате отключайте прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.
- Не использовать прибор вблизи источников воды или наполненных водой ванн, умывальников, раковин или других емкостей.

ВНИМАНИЕ:

- Следите за тем, чтобы в воздухозаборные отверстия не попадали волосы, пыль или пух.
- Заблокированные воздухозаборные и воздуховыводящие отверстия могут стать причиной перегрева прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Полностью размотайте электрошнур.
- Наденьте насадку на корпус прибора:
- Подключите прибор к сети питания.

УСТАНОВКА МОЩНОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА

- Ваш фен оснащен переключателем, предназначенным для выбора мощности потока воздуха:
 - минимальный поток воздуха для мягкой сушки или укладки волос;
 - максимальный поток воздуха для быстрой сушки волос.

КРУГЛАЯ ЩЕТКА:

Круглая щетка со стальным корпусом и щетиной может использоваться для всех видов укладки: выпрямления и завивки волос, для придания волосам объема и формы.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса фена-расчески мягкой сухой тряпочкой.
- Снимите и промойте насадки в теплой мыльной воде. Перед следующим использованием тщательно высушите насадки.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса и насадки мягкой, сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ

- Дайте фену полностью остыть, убедитесь, что на корпусе прибора нет влаги.
- Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, т.к. это может привести к повреждению электрошнура.
- Храните прибор в прохладном, сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	1000 Ватт
Вес нетто / брутто	0,495 кг / 0,625 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	270 мм x 150 мм x 70 мм

Завод-изготовитель:

NINGBO SHUNSHUAI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.

QUNLI COUNTY,NORTH-WEST STREET, YUYAO CITY, ZHEJIANG, CHINA

Нингбо Шуншуай Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.

Цунли Каунти, Норф-Уэст Стрит, Юйяо Сити, Жедзянь, Китай

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте в момент получения товара.