

Спасибо, что выбрали наш мобильный телефон! Пожалуйста, перед его использованием прочтите это руководство по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на обновление программного обеспечения и продукции без предварительного уведомления. Изображение в данном руководстве может отличаться от Вашего телефона в зависимости от модели телефона, которую Вы используете. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в это руководство по эксплуатации без предварительного уведомления. Все права защищены.

## **Правила техники безопасности**

Пожалуйста, прочитайте приведенные ниже правила внимательно. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Это руководство по эксплуатации содержит подробную информацию о правилах техники безопасности.

### **Безопасное включение**

Пожалуйста, не включайте телефон, если его использование может вызвать помехи или быть опасным, а также, если использование телефона запрещено в данном месте.

### **Обратите внимание на безопасность дорожного движения**

По данным последних исследований, использование телефона за рулем движущегося автомобиля может быть опасным даже при использовании устройства громкой связи (например, устройства громкой связи в автомобиле, в наушнике и т. д.). Водитель не должен пользоваться телефоном при вождении автомобиля. Когда телефон включен, электромагнитные волны от телефона могут служить помехой для работы электронных систем автомобиля, таких, как ABS

(антиблокировочная тормозная система) или SRS (система дополнительной безопасности). В целях безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции ниже:

- не кладите телефон на приборную панель или в область расположения подушек безопасности в автомобиле;
- удостоверьтесь у дистрибьютора или производителя автомобиля, что электронная система автоматика обеспечена надежной изоляцией.

### Радиопомехи могут влиять на качество связи

Все виды телефонов могут быть подвержены воздействию радиопомех, что может повлиять на качество связи. Телефон может создавать помехи в работе некоторых электронных устройств, таких, как телевизор, радио, компьютер и так далее.

### Выключайте телефон в местах медицинской помощи

Отключайте телефон в местах медицинской и медико-санитарной помощи, за исключением некоторых обозначенных мест, где телефон может быть использован. Телефон может вносить помехи в работу электронного оборудования, электронного устройства или радиочастотного устройства примерно так же, как и в работу другого обычного оборудования.

### Выключайте в самолете

Соблюдайте все установленные ограничения. Отключайте телефон перед взлетом и посадкой.

### Выключайте на автозаправочных станциях

Отключайте телефон, когда Вы находитесь на автозаправочной станции или в любом месте, где расположены топливные и химические объекты.

### Правильно используйте телефон

Используйте телефон в нормальном рабочем состоянии. Не позволяйте детям использовать телефон без присмотра. Будьте осторожны, не допускайте детей к мелким деталям, которые они могут проглотить. Беременным женщинам не следует использовать телефон в течение длительного времени. Применяйте только рекомендованные изготовителем аксессуары. Не подключайте к телефону несовместимые с ним устройства.

### Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Не подвергайте свой телефон влиянию ненастной погоды или окружающей среды (например, дождь, морская вода и т. д.).

### Вызов экстренной службы

Убедитесь в том, что Ваш телефон включен и находится в зоне обслуживания. Нажмите клавишу **окончания** столько раз, сколько необходимо для очистки дисплея и возврата в режим ожидания, затем введите номер телефона экстренной службы (112). Нажмите клавишу **вызова**, чтобы сообщить свои координаты. Не прерывайте связь без разрешения оператора.

## Начало работы

**Внимание!** Ваш телефон представляет собой единую, неразборную конструкцию. В телефоне уже установлены аккумулятор и SIM-карта.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать телефон, это приведет к его поломке.



## Зарядка аккумулятора

Телефон должен быть заряжен вне зависимости от того, выключен он или включен.

Для зарядки аккумулятора:

1. Подключите зарядное устройство.
2. После того как телефон зарядился, в первую очередь отсоедините от сети зарядное устройство, а потом отключите зарядное устройство от телефона.

Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут, прежде чем на дисплее появится индикатор уровня заряда аккумулятора.

## Шкала индикатора уровня заряда аккумулятора

Заряжается

Заряжен

## Оповещение о разрядке аккумулятора

Когда заряд аккумулятора будет подходить к концу, телефон оповестит об этом и выведет сообщение на экране о том, что аккумулятор разряжен. Пожалуйста, зарядите аккумулятор, когда Вы получите предупреждение о том, что он разряжен.

## Включение / выключение телефона

Чтобы **включить** мобильный телефон, нажмите и удерживайте клавишу **окончания вызова**. Если на Вашей SIM-карте активирован PIN-код, введите код и нажмите **левую функциональную клавишу**. После этого телефон включится.

**Предупреждение:** SIM-карта будет заблокирована, если Вы введете неправильный код три раза подряд. Появится информация о том, что требуется ввести PUK-код (если SIM-карта заблокирована, то для того чтобы ее разблокировать, обратитесь, пожалуйста, к оператору связи).

Чтобы **выключить** мобильный телефон, нажмите и удерживайте клавишу **окончания вызова**.

## Ваш телефон

### Режим ожидания

Когда Ваш телефон готов к работе, но с ним не производится никаких операций, телефон находится в режиме ожидания.










Нажмите **левую функциональную** клавишу или на центральную часть **навигационной** клавиши, чтобы войти в главное меню

Нажмите клавишу **вызова** или на левую часть **навигационной** клавиши, чтобы увидеть историю звонков.

Нажмите одну из цифровых клавиш, после чего нажмите клавишу **вызова** для быстрого набора закрепленного за цифровой клавишей телефонного номера.

Нажмите **правую функциональную** клавишу или на нижнюю часть **навигационной** клавиши, чтобы войти в телефонную книгу.

Клавиша	Функции
Клавиша вызова (подтверждения)	Нажмите, чтобы ответить на входящий вызов. Режим ожидания: нажмите, чтобы войти в историю звонков.
Клавиша окончания (отмены)	Телефон выключен: нажмите и удерживайте, чтобы включить телефон. Телефон включен: нажмите и удерживайте, чтобы выключить телефон. Операции: нажмите, чтобы очистить дисплей.
Клавиша прокрутки вверх	Режим ожидания: нажмите, чтобы попасть в главное меню. Операции: нажмите для перемещения курсора вверх.
Клавиша прокрутки вниз	Режим ожидания: нажмите, чтобы попасть в телефонную книгу. Операции: нажмите для перемещения курсора вниз.
Клавиша «#»	Режим ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы вызвать установленный для быстрого набора номер. Короткое нажатие: чтобы напечатать символ «#». Режим редактирования: нажмите, чтобы выбрать метод ввода текста.
Клавиша «*»	Режим ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы вызвать установленный для быстрого набора номер. Короткие нажатия: чтобы напечатать символы «*», «P», «+». Режим редактирования: нажмите, чтобы выбрать стандартный символ.

Значки на экране	Функции
	Состояние аккумулятора
	Состояние радиосигнала сотовой сети
	Будильник
	Непрочитанное сообщение
	Нет места для новых сообщений (мигающий)
	Переадресация вызова
	Тихий режим
	Роуминг
	Блокировка клавиатуры
Missed Call	Пропущенный звонок

### Соединение

1. Введите «8», код города и телефонный номер, а затем нажмите клавишу **вызова** для соединения.
2. Воспользуйтесь **правой функциональной** клавишей, чтобы удалить ошибочно введенные символы. Чтобы удалить все символы, нажмите клавишу **окончания**.

### Международный звонок

- Нажмите дважды клавишу «\*», либо нажмите и удерживайте клавишу «0» для появления символа «+». Затем введите код страны, код города и номер телефона. Нажмите клавишу **вызова** для совершения исходящего вызова.
- Набор на стационарные телефоны: «+», код страны, полный номер телефона, вызов.

### Набор добавочного номера фиксированной линии

Некоторые добавочные номера фиксированной линии не могут быть набраны напрямую. Вам нужно для начала набрать номер телефона коммутатора, а затем набрать добавочный номер. Введите символ «Р» между номером телефонной станции и добавочным номером, и этот телефон наберет добавочный номер автоматически. Используйте следующий метод для печати символа «Р»: нажмите клавишу «\*» три раза. На экране отобразится символ «Р».

### Конференция

Если Вы уже установили номера для быстрого набора, то Вы можете в режиме ожидания нажать клавиши от «2» до «9», затем клавишу **вызова** для набора установленного номера. За клавишей «1» по умолчанию закреплен номер голосового почтового ящика. При первом использовании необходимо сохранить номер почтового ящика в этой ячейке.

### Прием вызовов

- Нажмите клавишу **вызова** для ответа на входящий вызов.
- Во время разговора Вы можете совершать следующие операции, нажав **левую функциональную** клавишу переключать звонки; включать/выключать звук; войти в главное меню.

- Телефон сообщит предупреждающим сигналом, что у Вас новый входящий звонок. Если Вы ответите на новый вызов, предыдущий вызов будет удерживаться.
- Нажмите клавишу **окончания**, чтобы завершить вызов.

### Отклонение вызова

- Нажмите клавишу **окончания вызова** для того, чтобы отклонить входящий звонок.

Этот телефон поддерживает функцию конференцсвязи, то есть поддерживает трехстороннюю связь. Эта функция требует поддержки сети. Пожалуйста, обратитесь к Вашему оператору связи, чтобы активировать эту функцию.

### Конференция: один вызов принимаете, другой номер вызываете

1. Примите первый звонок.
2. Наберите другой номер: введите вызываемый телефонный номер (или нажмите **левую функциональную** клавишу, выберете пункт главное меню и из него перейдите в меню телефонной книги, где Вы сможете выбрать нужный номер). Когда Вы позвоните на другой номер, предыдущий входящий звонок будет удерживаться.
3. Когда Вы соединились со вторым абонентом, нажмите **левую функциональную** клавишу, чтобы войти в меню, и выберите Конференцсвязь.

### Конференция: оба вызова входящие

Когда две стороны в конференции являются входящими звонками, то у Вас должна быть активирована функция ожидания вызова, чтобы позволить двум входящим звонкам поступить одновременно.

1. Примите первый звонок.
2. Примите второй звонок: когда появится второй входящий вызов, на экране

отобразится сообщение об этом (телефон автоматически поставит этот вызов в режим удержания на линии). Нажмите на клавишу вызова, чтобы принять второй вызов.

3. Когда принят второй звонок, нажмите **левую функциональную** клавишу, чтобы войти в меню, и выберите Конференцсвязь.

### Регулировка громкости

Вы можете регулировать громкость во время разговора нажимая на левую часть **навигационной** клавиши для уменьшения громкости, или на правую часть **навигационной** клавиши – для увеличения громкости.

### SMS-сообщения

Вы можете принимать и отправлять текстовые сообщения. Когда на экране выводится символ, это означает, что поступило новое сообщение.

### Ввод и передача сообщения

- Выберите **Меню** ▶ **SMSсообщение** ▶ **Новое сообщение**, чтобы войти в редактор сообщений.
- Введите сообщение на странице редактора. Пожалуйста, обратите внимание на режим ввода.
- Чтобы переключить режим, нажмите клавишу «#» выберите нужный режим.
- Передача сообщения: нажмите **левую функциональную** клавишу, чтобы войти в Опции, и выберите **Отправить**. Затем Вы можете ввести номер или выбрать номер из телефонной книги, перейдя в нее нажатием **левой функциональной** клавиши. Указав номер, нажмите **левую функциональную** клавишу, чтобы отправить сообщение.

### Изменение метода ввода текста

Находясь в редакторе сообщений, нажмите клавишу «#», чтобы изменить метод ввода текста. В зависимости от выбранного режима индикатор принимает следующие значения:

- Интеллектуальный ввод английский — Ru
- Интеллектуальный ввод русский — Eng
- Ввод строчных букв — abc
- Ввод букв (первая прописная) — Abc
- Ввод букв (все прописные) — ABC
- Ввод цифр — 123

### Способ ввода букв

- Буквы вводятся путем нажатия цифровых клавиш (от «2» до «9»), которым также присвоены буквенные значения. Нажмите клавишу один раз, чтобы появилась первая буква, указанная на этой клавише, и два раза для того, чтобы появилась вторая буква этой клавиши.
- Нажмите клавишу «1» для ввода знаков препинания или пробела, при использовании режима ввода букв. Вы не можете ввести пробел нажатием клавиши «0» при использовании режима интеллектуального ввода текста.

### Способ ввода цифр

Когда иконка способа ввода показывает «123», это означает, что Вы можете печатать цифры на экране, используя клавиши цифр.

### Способ ввода знаков препинания

Нажмите клавишу «\*», чтобы войти в список знаков препинания в интеллектуального ввода текста, или клавишу «1», при использовании режима ввода

букв. Вы можете перемещать курсор вверх/ вниз/влево/вправо, используя **навигационную** клавишу. Нажмите клавишу **вызова** или на центр **навигационной** клавиши, чтобы выбрать нужный знак препинания.

### Чтение и ответ на сообщение

- При поступлении нового сообщения нажмите **левую функциональную** клавишу, чтобы прочитать сообщение сразу. Нажмите **правую функциональную** клавишу, если Вы хотите прочитать сообщение позднее.
- Выберите **Меню** ▶ **Сообщения** ▶ **Входящие**, чтобы просмотреть сообщения. Нажмите клавишу **вверх** или **вниз** для того, чтобы выбрать необходимое Вам сообщение. На экране телефона отобразится символ, если у Вас есть непрочитанное сообщение.
- Чтобы войти в меню опций при открытом сообщении, нажмите **правую функциональную** клавишу.

### Входящие и исходящие

Входящие и исходящие сообщения сортируются по времени их получения.

- Используйте верхнюю и нижнюю часть **навигационной** клавиши, чтобы выбрать сообщение, и нажмите клавишу **подтверждения**, чтобы прочитать содержимое сообщения.
- Нажмите **левую функциональную** клавишу, чтобы попасть в меню опций:
  1. Удалить сообщение
  2. Ответить на сообщение адресата
  3. Переслать это сообщение другим адресатам
  4. Редактировать сообщение
  5. Позвонить адресату
  6. Извлечь номер адресата или номера в тексте сообщения и сохранить их в телефонную книгу.

### Голосовая почта

Голосовой ящик — это один из видов сетевых услуг. Вы должны подключить эту услугу, прежде чем использовать ее. Если Вы хотите получить более подробную информацию о Вашем голосовом ящике, обратитесь в центр обслуживания абонентов ОАО «МегаФон». Вы можете войти в голосовой ящик, нажав и удерживая клавишу «1» (если она заранее установлена в качестве номера голосовой почты). Если Вы хотите заново установить номер Вашего голосового ящика, пожалуйста, выберите **SMS ▶ Голосовая почта ▶ Номер почтового ящика**. Введите (или измените существующий) номер почтового ящика и нажмите **левую функциональную** клавишу для его сохранения.

### Установки сообщений

В этом разделе Вы можете:

1. изменить номер SMS-центра
2. выбрать тип протокола для сообщений
3. установить период хранения сообщений в SMS центре
4. включить или отключить отчет о доставке сообщения
5. настроить путь доставки отчета
6. проверить состояние памяти для сообщений в телефоне и на SIM-карте

### Удаление сообщения

Вы можете удалить сообщение, а также все сообщения, находящиеся во **входящих, исходящих и черновиках**.

## История вызовов

### Набранные номера

Телефон регистрирует набранные, пропущенные и принятые вызовы. Каждая функция позволяет сохранить 20 последних телефонных номеров.

### Входящие вызовы

Вы можете просмотреть список из 20 последних принятых номеров.

- Выберите **Меню ▶ Вызовы ▶ Входящие вызовы**, чтобы просмотреть историю вызовов; используйте центральную **навигационную** клавишу, нажимая **вверх** и **вниз**.
- Нажмите **левую функциональную** клавишу, чтобы попасть в меню опций:
  1. Позвонить адресату.
  2. Написать сообщение адресату.
  3. Удалить запись.
  4. Сохранить номер адресата.
  5. Удалить все записи.

### Пропущенные вызовы

Вы можете просмотреть список из 20 последних пропущенных номеров, действует так же, как при просмотре входящих вызовов.

### Продолжительность вызовов

Позволяет просмотреть детально информацию о продолжительности разговора последнего вызова, всех вызовов, исходящих и входящих вызовов. Выберите **Сбросить** для удаления всех записей.

### Телефонная книга

Вы можете сохранить номер телефона и соответствующее ему имя контакта в память телефона, а также в память SIM-карты.

### Список

- Выберите в главном меню **Контакты** ▶ **Список**, чтобы просмотреть все записи в телефонной книге.
- Введите первый символ имени, которое Вы хотите найти.
- Система укажет на соответствующую запись. Курсор можно передвигать вверх и вниз при помощи соответствующих **навигационных** клавиш.

### Новый контакт

- Выберите **Контакты** ▶ **Новый контакт**, чтобы добавить запись нового телефонного номера.
- Для переключения метода печати нажмите клавишу «#» во время добавления записи.

**Примечание:** Для сохранения новой записи должен быть введен номер телефона.

### Телефонная книга на SIM карте

Выберите **Контакты** ▶ **Телефонная книга** на SIM-карте для того, чтобы посмотреть контакты, сохраненные на SIM карте.

### Статус хранения

Выберите **Контакты** ▶ **Статус хранения** для того, чтобы посмотреть информацию о количестве сохраненных/свободных ячеек памяти в телефонной книге.

### Удаление контактов

Если Вы хотите удалить контактную информацию из телефона или SIM-карты, выберите **Контакты** ▶ **Удалить все контакты**.

## Настройки

### Настройки телефона

#### Настройки дисплея

Вы можете настроить следующие параметры дисплея:

- Контраст
- Время работы подсветки
- Язык
- Необходимость отображения времени и даты.

#### Настройки безопасности

Вы можете установить или изменить PIN-код SIM-карты, а так же защитный код телефона. Этот код защитит Ваш мобильный телефон от несанкционированного использования и утечки личной информации, если телефон был украден, или в иных ситуациях.

- Если запрос PIN-кода активирован, Вам необходимо вводить правильный PIN-код при каждом включении телефона.
- Если PIN-код не активирован, при включении телефона код вводить не надо.
- Если Вы хотите изменить PIN-код, Вы должны сначала ввести старый код, ввести новый код, а затем еще раз подтвердить установку нового кода для успешного изменения PIN-кода.

### Параметры часов

В этом разделе можно настроить дату, время, а так же формат их отображения.

### Свой номер

В этом разделе можно сохранять свои телефонные номера, чтобы они всегда были под рукой.

### Настройки блокировки клавиатуры

Отключите или активируйте блокировку клавиатуры, выбрав время, через которое она будет автоматически блокироваться.

### Заводские настройки

Сброс настроек телефона до уровня заводских.

### Настройки сети

- **Ожидание вызова:** в этом меню Вам доступны **Проверка**, **Активация** и **Отмена**.
- После того как Вы выберете функцию ожидания звонка, при появлении нового вызова во время разговора Ваш телефон будет подавать сигнал о поступлении второго входящего вызова. Вы сможете выбрать, ответить на этот звонок или нет. Если эта функция не активирована, сигнал о поступлении второго вызова во время разговора не поступит, а звонящий услышит сигнал «занято».
- Если **Переадресация** активирована, входящие вызовы будут переадресованы на указанные номера. Существуют различные варианты переадресации звонков.
  1. Переадресация всех входящих вызовов на установленный номер.
  2. Переадресация входящих вызовов на установленный номер, если мобильный телефон занят.

3. Переадресация входящих вызовов на установленный номер, если Вы не отвечаете на входящие вызовы.

4. Переадресация вызовов на установленный номер, если телефон отключен или находится вне зоны действия сети.

5. Отменить всё для отмены всех переадресаций звонков, когда Вы больше в этом не нуждаетесь.

- В меню **Переадресация** Вам доступны следующие команды:
  1. **Проверка:** чтобы проверить, включена или выключена функция переадресации.
  2. **Активация:** чтобы включить переадресацию звонков. После активации Вы можете ввести телефонные номера, на которые будет происходить переадресация, и сохранить их, чтобы начать использовать эту функцию.
  3. **Отмена:** для отмены переадресации звонков.
- **Запреты вызовов:** эта функция включает в себя ограничение исходящих звонков (все звонки; международные звонки; звонки за исключением отдельных исходящих звонков), а также ограничение входящих звонков (все звонки; ограничение входящих звонков при роуминге).
  1. Ограничение исходящих звонков: запрещены все исходящие вызовы (кроме экстренного звонка).
  2. Ограничение входящих звонков: запрещены все входящие вызовы. Для активации/деактивации услуги необходимо ввести код. Для уточнения кода обратитесь к оператору связи.
- **Выбор сети:** этой функцией Вы можете установить режим поиска сети мобильным телефоном. Выберите автоматический либо ручной поиск.

## Настройки вызовов

### Отображать мой номер

Вы можете настроить скрытие/отображение номера при активированной функции «Антиопределитель номера». По вопросу подключения данной услуги обращайтесь, пожалуйста, в региональный филиал ОАО «МегаФон».

### Автодозвон

Функция позволяет автоматически выполнять повторный набор номера, если он занят.

### Ответ любой кнопкой

Активировав эту функцию, Вы сможете отвечать на входящие вызовы нажатием любой клавиши на телефоне.

## Настройки навигационной клавиши

Вы можете настроить центральную **навигационную** клавишу так, как вам удобно: Вы можете задать нужные команды, которые будут выполняться при нажатии клавиш **вверх**, **вниз**, **вправо**, **влево**. Команды, доступные для установки:

- Входящие вызовы
- Контакты
- Журнал вызовов • Будильник.

## Профили

Выбор и персональная настройка одного из встроенных профиля:

- Стандартный
- Конференция

- На улице
- Беззвучный.

Все профили уже имеют настройки по умолчанию, но Вы всегда их можете перенастроить в соответствии со своими предпочтениями, изменив следующие настройки:

- Мелодия звонка
- •Сигнал о поступлении SMS-сообщения
- Повтор сигналов
- Громкость звонка
- Громкость сигналов клавиатуры.

## Будильник

Телефон имеет три будильника, каждый из которого можно настроить на однократное срабатывание или выбрать дни недели, в которые будильник будет подавать сигнал. Выбрать дни недели можно, выделив его нужный день, передвигаясь по списку при помощи навигационных клавиш **вверх** и **вниз**, и нажав клавишу «#».

Производитель: Сделано в Китае. Декларация о соответствии Федерального агентства связи № Д-МТ-2802 от 22.05.2009.

Импортер: