

Содержание

1 Личные данные и их безопасность	1
1.1 Меры безопасности.....	2
1.2 Сведения об авторских правах	3
2 Знакомство со смартфоном.....	7
2.1 Внешний вид смартфона	7
2.2 Сборка смартфона и подготовка к работе	9
2.3 Включение/отключение питания смартфона	11
2.4 Использование сенсорного экрана	12
2.5 Блокировка и разблокировка экрана	13
2.6 Рабочий стол	14
2.7 Использование карты microSD.....	17
3 Телефонные вызовы.....	18
3.1 Выполнение вызова	18
3.2 Ответ на вызов или отклонение вызова.....	19
3.3 Другие операции во время вызова	21
3.4 Журнал вызовов	22
3.5 Использование режима полета.....	22
4 Контакты.....	22
4.1 Открытие приложения Контакты	23
4.2 Импортирование контактов из SIM-карты	23
4.3 Добавить контакт	23
4.4 Поиск контакта.....	24
4.5 Редактирование контакта	24
4.6 Взаимодействие с Вашими контактами.....	24
4.7 Удаление контакта	25
4.8 Управление группами	25
5 Использование экранной клавиатуры	26

5.1	Отображение панели клавиатуры	26
5.2	Индивидуальная настройка клавиатуры	28
6	Сообщения	29
6.1	SMS и MMS	29
6.2	Электронная почта	31
7	Установка соединения	33
7.1	GPRS/3G	33
7.2	Wi-Fi	34
7.3	Соединение для передачи данных	35
7.4	Браузер	35
7.5	Bluetooth	37
8	Развлечения	39
8.1	Фотографирование и запись видео	39
8.2	Использование приложения Галерея	41
8.3	Работа с музыкальными файлами	43
8.4	Прослушивание Радио FM	44
9	Сервисы Google	45
9.1	Создание учетной записи Google	45
9.2	Использование Gmail	46
9.3	Использование Google Talk	48
9.4	Использование приложения Карты	49
9.5	Использование YouTube	50
9.6	Использование приложения Маркет	51
10	Синхронизация данных	53
10.1	Управление учетными записями	53
10.2	Индивидуальная настройка синхронизации учетной записи	55
11	Использование других приложений	56
11.1	Календарь	56

11.2 Часы	58
11.3 Калькулятор	59
11.4 Блокнот.....	60
12 Управление смартфоном.....	60
12.1 Установка даты и времени	60
12.2 Настройка дисплея.....	61
12.3 Настройка сигналов	61
12.4 Настройка функций смартфона	62
12.5 Настройка Text-to-Speech	63
12.6 Защита смартфона.....	63
12.7 Управление приложениями	64
12.8 Сброс настроек смартфона	65
13 Приложение	66
13.1 Часто задаваемые вопросы	66
13.2 Меры предосторожности	67
14 Технические характеристики	74
15 Информация о сертификации	75

1 Личные данные и их безопасность

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер.

- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или шаблон для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на Вашей SIM/USIM-карте, карте памяти или в памяти смартфона. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Если Вы беспокоитесь о вирусах то при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, Вы можете сразу удалять их.
- Если Вы пользуетесь смартфоном для работы в сети Интернет, избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск для безопасности смартфона и для предотвращения кражи личной информации.
- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то незамедлительно отключайте их.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте смартфон на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проверяться на наличие вирусов.
- Всегда устанавливайте антивирусное ПО.
- Использование некоторых приложений требует выполнять передачу данных о Вашем местоположении. Как результат, данные о Вашем местоположении могут узнать сторонние лица.

1.1 Меры безопасности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности для правильного использования смартфона.



Не разбивайте, не бросайте и не прокалывайте аккумулятор смартфона. Избегайте падения, сжатия и деформации смартфона.



Не используйте смартфон во влажной среде, например, в ванной. Не допускайте, чтобы смартфон намок или был облит жидкостью.



Отключайте смартфон в местах, где использование беспроводных устройств запрещено, или их использование может представлять опасность.



Не используйте смартфон во время вождения автомобиля.



Соблюдайте правила, принятые в медицинских учреждениях. Отключайте смартфон, находясь в непосредственной близости к медицинскому оборудованию.



Отключайте смартфон в самолетах. Использование смартфона может вызвать помехи в работе приборов управления самолетом.



Отключайте смартфон вблизи высокочувствительного электронного оборудования. Смартфон может негативно повлиять на работу этих приборов.



Не пытайтесь самостоятельно разбирать смартфон или его аксессуары. Обслуживание или ремонт смартфона должны выполняться только квалифицированными специалистами.



Не помещайте смартфон или его аксессуары в емкости с сильным электромагнитным полем.



Не помещайте магнитные носители информации вблизи смартфона. Излучение смартфона может повредить информацию, хранящуюся на них.



Не помещайте смартфон в места с высокой температурой и не используйте в местах с высокой концентрацией воспламеняющихся газов, например, на заправочных станциях.



Не позволяйте детям пользоваться смартфоном и аксессуарами без присмотра.



Во избежание риска взрывов используйте только рекомендованные аккумуляторы и зарядные устройства.



Соблюдайте местные законы и правила использования беспроводного оборудования. При использовании смартфоном уважайте права других на частную жизнь.



Строго следуйте инструкциям, приведенным в данном документе, по использованию кабеля USB. В противном случае смартфон или компьютер могут быть повреждены.

1.2 Сведения об авторских правах

Авторское право © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Все права защищены.

Ни одна из частей данного документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Продукция, описываемая в данном руководстве, может включать программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd и возможных лицензиаторов.

Пользователи не имеют права воспроизводить, распространять, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, расшифровывать, извлекать, осуществлять реинжиниринг, сдавать в аренду, передавать или предоставлять сублицензию, за исключением ситуаций, когда подобные ограничения запрещаются существующим законодательством или подобные действия одобрены правообладателями в рамках лицензии.

Примечание

Некоторые функциональные возможности продукта и его аксессуаров, описанных в данном руководстве, зависят от установленного ПО, емкости и настроек локальной сети и могут быть не активированы или ограничены местными операторами сети или поставщиками сетевых услуг. Таким образом, описания в данном документе могут не полностью совпадать с функциональными возможностями приобретаемого продукта или его аксессуаров.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd оставляет за собой право изменять любую информацию, содержащуюся в данном руководстве, без предварительного уведомления или обязательств.

Программное обеспечение сторонних производителей

Программное обеспечение и приложения сторонних производителей, поставляемые с данным продуктом, не являются интеллектуальной собственностью компании Huawei Technologies Co., Ltd. Таким образом, компания Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий в отношении ПО и приложений сторонних производителей. А также компания Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей, использующих ПО и приложения сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством.

Предоставление сторонних служб может быть прервано или прекращено в любое время. Компания Huawei Technologies Co., Ltd. не дает никаких гарантий относительно того, что данные или службы будут доступны в течение какого-либо периода времени. Данные и службы передаются третьими лицами с помощью сетей и устройств передачи, не контролируемых компанией Huawei Technologies Co., Ltd. Не ограничивая общий характер этого отказа от ответственности, компания Huawei Technologies Co., Ltd. в явном виде отказывается от любой ответственности за прерывание или приостановку предоставления любых данных и служб с помощью этого устройства.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственность за законность, качество или любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на это устройство, или загруженных данных, таких как тексты, изображения, видео или программы. Клиент сам несет ответственность за риск и любые его последствия, в том числе за несовместимость программного обеспечения и этого продукта, возникшие в результате установки или загрузки стороннего программного обеспечения и данных.

В данном продукте использована открытая операционная система Android. Компания Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в работу данной системы. Таким образом, данный продукт может не поддерживать все функции, предоставляемые стандартной операционной системой Android, или он может быть несовместим с программным обеспечением стороннего производителя. Компания Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности в таких ситуациях.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СОДЕРЖИМОЕ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНО НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ". ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИКАКИЕ ГАРАНТИИ (ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕСЯ), ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ И УТЕРЯННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ, ПОТЕРЮ ДЕЛОВЫХ ЛИБО ИНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЛИЧНОГО УЩЕРБА, ПОСКОЛЬКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАПРЕЩАЕТ ПОДОБНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ), РАСПРОСТРАНЯЮЩАЯСЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЙ КЛИЕНТОМ ПРИ ПОКУПКЕ ЭТОГО ПРОДУКТА.

Правила импорта и экспорта


Пользователи должны соблюдать все применимые законодательные правила на импорт или экспорт и получить все необходимые государственные разрешения и лицензии на экспорт, реэкспорт или импорт продукта, упомянутого в данном руководстве, включая ПО и технические данные.


2 Знакомство со смартфоном

2.1 Внешний вид смартфона

2.1.1 Знакомство с Вашим смартфоном





- ⓘ Все рисунки в этом руководстве только для примера. В действительности внешний вид смартфона и его экрана зависит от купленной Вами модели.



1	Динамик	2	Сенсорный экран
3	Домой 	4	Меню MENU

5	Микрофон	6	Поиск 
7	Назад 	8	Клавиши регулировки громкости
9	Гнездо для гарнитуры	10	Разъем для подключения зарядного устройства и USB-кабеля
11	Камера	12	Кнопка питания 


2.1.2 Функции клавиш

- 
 - Нажмите, чтобы включить смартфон.
 - Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы открыть меню **Параметры телефона**, когда смартфон включен.
 - Нажмите, чтобы заблокировать экран, когда смартфон включен.
- 
 - Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
 - Нажмите, чтобы завершить любые запущенные приложения.
 - Нажмите, чтобы спрятать клавиатуру.
- MENU**
 - Нажмите, чтобы открыть меню в активном окне.
- 
 - Нажмите, чтобы вернуться к основному экрану.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы посмотреть наиболее часто используемые приложения.
- 
 - Нажмите, чтобы открыть Google search для поиска информации на Вашем смартфоне и в сети Интернет.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы открыть Google search с использованием голосового набора.

2.2 Сборка смартфона и подготовка к работе


2.2.1 Установка SIM-карты

Установка SIM-карты включает две операции:



1. Снимите крышку аккумулятора.
2. Установите SIM-карту.


2.2.2 Установка аккумулятора




1. Край (с контактами), отмеченный цифрой 1, установите в нижнюю часть батарейного отсека.
2. Нажмите на край, отмеченный цифрой 2, для надежной фиксации аккумулятора на месте.

2.2.3 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что он правильно вставлен в смартфон.



1. Подключите USB-кабель смартфона к зарядному устройству.
2. Соедините USB-кабель со смартфоном. Затем подключите зарядное устройство к сети электропитания. Начнется процесс зарядки смартфона.

Если зарядка осуществляется при включенном питании смартфона, на панели уведомлений появляется значок, показывающий состояние процесса зарядки. Когда значок батареи покажет , смартфон полностью заряжен.

2.2.4 Важная информация об аккумуляторе

- Если аккумулятор долгое время не использовался, то Вы не сможете включить смартфон сразу же после начала зарядки аккумулятора. Смартфон будет заряжаться в течение нескольких минут в отключенном состоянии.
- Аккумулятор разряжается быстрее, чем раньше. При значительном сокращении времени работы аккумулятора после подзарядки его рекомендуется заменить на новый аккумулятор того же типа.
- Услуги передачи данных предъявляют более высокие требования к источнику питания и аккумулятор быстрее разряжается.
- Время, необходимое для полной зарядки зависит от температуры окружающей среды и срока службы аккумулятора.

- Когда уровень зарядки аккумулятора снижается до порогового значения, смартфон подает сигнал и выводит предупреждение. Если аккумулятор полностью разряжен, то смартфон автоматически отключается.

2.2.5 Советы по экономии заряда аккумулятора


Срок службы аккумулятора зависит от сети, в которой используется смартфон и от того, как Вы его используете.

Ниже приводятся советы по экономии заряда аккумулятора.

- Если Вы не пользуетесь услугами 3G, переключите смартфон в режим услуг 2G.
- Если смартфон не используется, отключайте экран.
- Уменьшите время перехода экрана в "спящий" режим.
- Уменьшите яркость экрана.
- По возможности используйте адаптер AC для подключения смартфона к внешнему источнику питания.
- Отключайте Bluetooth, когда Вы его не используете. Сделайте смартфон видимым для других устройств Bluetooth только при необходимости установки соединения Bluetooth.
- Отключайте сеть Wi-Fi, если Вы ее не используете.
- Отключайте GPS, если Вы ее не используете.
- Уменьшите громкость.
- Отключайте энергоемкие программы, когда Вы их не используете.
- Отключайте услуги передачи данных, если Вы ими не пользуетесь.

2.3 Включение/отключение питания смартфона

2.3.1 Включение питания смартфона

Нажмите  . При первом включении смартфона появится уведомление с просьбой зарегистрироваться и настроить смартфон.

- ① Если на смартфоне включена защита PIN-кодом, перед использованием смартфона необходимо ввести PIN-код.

2.3.2 Настройка Вашего смартфона

При первом включении смартфона автоматически запускается Мастер настройки и на экране появляются инструкции по настройке смартфона, включая:

- Информацию о смартфоне
- Создание и регистрацию учетной записи

Все это поможет Вам при использовании смартфона.

2.3.3 Отключение питания смартфона

1. Нажмите и удерживайте кнопку ①, чтобы открыть меню **Параметры телефона**.
2. Коснитесь **Отключить питание**.
3. Коснитесь **ОК**.

2.4 Использование сенсорного экрана

2.4.1 Действия, выполняемые с сенсорным экраном

- **Касание:** Коснитесь пальцем для выбора объекта, подтверждения выбора или запуска приложения.
- **Касание и удержание:** Коснитесь пальцем и удерживайте до получения ответной реакции смартфона. Например, можно коснуться и удерживать экран для открытия контекстного меню активного элемента.
- **Перемещение:** Вертикальное или горизонтальное движение пальца по экрану.
- **Перетаскивание:** Нажмите на выбранный объект пальцем и удерживайте его. Для перемещения объекта перетащите его в любую часть экрана. Можно перетащить значок на экране или удалить его.

2.4.2 Поворот экрана смартфона

Ориентация изображения на экране в большинстве приложений меняется соответственно повороту самого смартфона.


2.5 Блокировка и разблокировка экрана

2.5.1 Блокировка экрана

- Когда Ваш смартфон включен, нажмите ⓘ, чтобы заблокировать экран. Когда экран заблокирован, Вы по-прежнему сможете получать сообщения и вызовы.
- Если смартфон не используется в течение определенного времени, экран блокируется автоматически.


2.5.2 Разблокировка экрана

1. Нажмите кнопку ⓘ для выхода из режима ожидания.
2. Перетащите значок блокировки вправо.



- ⓘ Если Вы установили код разблокировки экрана, то смартфон запросит ввод этого кода.

2.6 Рабочий стол



2.6.1 Уведомления и значки состояния



Выполняется вызов



Выполняется вызов с использованием Bluetooth



Переадресация вызовов



Удержание вызова



Пропущенный вызов



Подключение к ПК



Прием GPS



Воспроизведение мелодий



Новое голосовое сообщение



Новое сообщение



Подключение к GPRS



Использование GPRS



Подключение к EDGE



Использование EDGE

2.6.2 Панель уведомлений

Смартфон будет уведомлять Вас о поступлении новых сообщений или событий. На панели уведомлений также появляются аварийные сообщения и настройки, например, если включена функция **Переадресация вызова**. Откройте панель уведомления, чтобы определить Вашего сетевого оператора, прочитать сообщение или просмотреть уведомление о событии.


Открытие панели уведомлений

1. При появлении в поле уведомлений нового уведомления нажмите и удерживайте поле уведомлений, а затем переместите палец ниже по экрану, чтобы открыть панель уведомлений.
2. В панели уведомлений можно сделать следующее:
 - Нажмите на уведомление, чтобы открыть соответствующее приложение.
 - Нажмите **Очистить**, чтобы удалить все уведомления.

Закрытие панели уведомлений

Нажмите и удерживайте нижнюю часть панели. Затем, чтобы закрыть панель уведомлений, переместите палец вверх.

2.6.3 Просмотр рабочих экранов



2.6.4 Настройка рабочего экрана

Добавление нового элемента экрана

1. Нажмите и удерживайте пустое поле на рабочем столе до тех пор, пока не появится меню **Добавить на главный экран**.
2. Выберите элемент, который необходимо добавить на рабочий стол.

Перемещение объекта на экране

1. Нажмите на значок, находящийся на рабочем столе, и удерживайте его до тех пор, пока значок не увеличится в размерах и смартфон не завибрирует.
2. Не отнимая пальца, переместите значок в желаемое место на экране и затем отпустите.

Удаление объекта с экрана

1. Нажмите на значок, находящийся на рабочем столе, и удерживайте его до тех пор, пока значок не увеличится в размерах и смартфон не завибрирует.
2. Удерживая палец на объекте, переместите его в корзину. Объект, помещенный в корзину, меняет цвет на красный. Это означает, что он готов к удалению.

3. Уберите палец с объекта. Объект будет удален.

2.6.5 Смена фоновой заставки


1. В рабочем окне нажмите **MENU > Обои**.

2. Выполните одну из следующих операций:

- Нажмите **Живые обои**, чтобы выбрать анимированное изображение для фоновой заставки.
- Нажмите **Картинки**, чтобы выбрать изображение для фоновой заставки.
- Нажмите **Обои**, чтобы выбрать изображение из списка для фоновой заставки.

2.7 Использование карты microSD

2.7.1 Установка карты microSD (необязательно)



1. Снимите крышку аккумулятора.

2. Вставьте карту microSD, как показано на рисунке.

2.7.2 Использование карты microSD в качестве USB-устройства хранения данных


Чтобы переместить Ваши любимые мелодии и картинки с ПК на карту microSD смартфона, установите смартфон в режим USB-устройства хранения данных.

1. Подключите Ваш смартфон к ПК с помощью USB-кабеля. ПК распознает карту microSD в качестве съемного диска.

2. Откройте панель уведомлений и нажмите **устройство USB подключено**.
 3. Нажмите **Включить USB-накопитель** в диалоговом окне, которое открывается для подтверждения Вашего желания передать файлы.
- Теперь Вы можете передать файлы из ПК на карту microSD смартфона.

(?) Когда microSD-карта работает как USB-накопитель, смартфон не будет использовать его память. После завершения передачи файлов ПК подскажет, как безопасно отключить USB-устройство хранения данных (т.е. смартфон).

2.7.3 Извлечение карты microSD


1. Коснитесь  > **Настройки**.
2. Перейдите нижней части экрана и нажмите **Память > Извлечь SD-карту**.
3. Осторожно извлеките карту microSD.

3 Телефонные вызовы

Для создания телефонного вызова Вы можете набрать телефонный номер или выбрать номер из списка контактов, на веб-странице или из документа. Во время выполнения вызова Вы можете отвечать на входящие звонки или отправлять их на ящик голосовой почты. Вы можете также создать конференц-вызов с несколькими участниками.

3.1 Выполнение вызова

Для того чтобы позвонить, можно воспользоваться приложением **Набор номера** или выбрать номер из меню **Контакты** или **Вызовы**.


Во время вызова можно нажать , чтобы вернуться на рабочий стол и пользоваться другими функциями. Чтобы вернуться в режим вызова, выведите панель уведомлений и нажмите **Активный вызов**.

(?) Не закрывайте микрофон в нижней части смартфона, если хотите, чтобы вас было слышно.

3.1.1 Совершение исходящего вызова

1. Коснитесь  > **Набор номера**, чтобы появился экран для набора номера.

Если вы уже пользуетесь функциями **Контакты** или **Вызовы**, коснитесь закладки **Набор номера**.


2. Наберите номер, нажимая соответствующие кнопки с цифрами.
3. Коснитесь , чтобы совершить вызов на набранный номер.

В процессе вызова, вытащите закладку **Кнопки**, чтобы набрать другие номера.


3.1.2 Выполнение вызова из меню Контакты

1. Выберите  > **Контакты** для отображения списка контактов.

Если вы уже пользуетесь меню **Набор номера** или **Вызовы**, коснитесь вкладки **Контакты**.

2. В списке контактов выберите контакт, с которым Вы хотите общаться.
3. Нажмите  для набора телефонного номера.

3.1.3 Выполнение вызова из меню Вызовы

1. Если вы уже пользуетесь меню **Контакты** или **Набор номера**, коснитесь вкладки **Вызовы**.
2. Нажмите  справа от записи журнала для набора.


 При нажатии и удержании записи в журнале будет открыто меню настроек.

3.2 Ответ на вызов или отклонение вызова

3.2.1 Ответ на входящий вызов

Когда на Ваш смартфон поступает вызов, на экране определяется номер вызывающего абонента и выводится дополнительная информация о нем, которую вы ввели ранее в списке **Контакты**.

Для того чтобы ответить на входящий вызов, перетащите  направо.




3.2.2 Завершение вызова

В ходе вызова нажмите **Завершить**, чтобы завершить вызов.

3.2.3 Отклонение входящего вызова


Перетащите  налево, чтобы отклонить вызов.



3.3 Другие операции во время вызова

3.3.1 Создание конференц-вызова

Если во время разговора Вы получаете новый входящий вызов, то Вы можете подключить его к существующему вызову. Такая возможность называется конференц-связь. Вы можете также установить конференц-связь с несколькими участниками.

- ❗ Обратитесь к своему оператору, чтобы подробнее узнать о том, поддерживается ли в Вашей сети конференц-связь.
1. Чтобы начать конференц-связь, наберите номер первого участника. После соединения с первым участником удерживайте соединение в активном состоянии и коснитесь **+ ВЫЗОВ**.
 2. Введите номер телефона следующего участника конференции и нажмите , или выберите номер из списка **Вызовы** или **Контакты**. При выполнении этой операции соединение с первым участником удерживается автоматически.
 3. После соединения со вторым участником коснитесь **Соединить**, чтобы приступить к конференц-вызову.
 4. Для добавления большего количества участников, коснитесь **+ ВЫЗОВ** и повторите шаги 2 и 3.
 5. Для завершения конференц-вызова и отключения всех участников, коснитесь **Завершить**.

3.3.2 Переключение между вызовами

Если во время разговора Вы получаете новый входящий вызов, то Вы можете выполнить переключение между двумя вызовами.

1. При поступлении второго вызова в ходе выполнения первого вызова ответьте на входящий вызов, затем коснитесь **Перевод звонка**.
2. Текущий вызов будет помещен на удержание, и Вы будете подключены к новому вызову.

3.4 Журнал вызовов


Пункт **Вызовы** содержит данные о последних набранных номерах, а также о принятых и неприятых вызовах. Вы можете использовать Журнал вызовов для быстрого поиска недавно набранных номеров или для добавления номера входящего вызова в список контактов.

3.4.1 Добавление записи вКонтакты

1. Если вы уже пользуетесь **Набор номера** или **Контакты**, коснитесь вкладки **Вызовы**.
2. Нажмите и удерживайте на записи, которую Вы хотите добавить.
3. Выберите режим **Добавить в контакты** из меню настроек.
4. Нажмите **Создать новый контакт** или прокрутите список вниз, и выберите существующий контакт.

3.5 Использование режима полета

При нахождении в некоторых местах от Вас может потребоваться отключить Ваш смартфон, так как это может помешать работе другого оборудования. Вы можете не отключать смартфон, а перевести его в режим **Режим полета**.

1. Нажмите и удерживайте  .
2. Выберите **Режим полета** из меню настроек.

4 Контакты

Приложение **Контакты** позволяет Вам сохранять данные и управлять такой информацией, как телефонные номера и адреса контактов. После сохранения контактной информации на смартфоне это приложение даст Вам возможность общаться.

4.1 Открытие приложения Контакты

При покупке нового смартфона если Вы еще не успели добавить какие-либо контакты, то меню **Контакты** выдаст сообщение с данными о том, как выполнить добавление контактов в смартфоне.

Коснитесь  > **Контакты**, чтобы открыть приложение **Контакты**.

Все Ваши контакты будут отображены в алфавитном порядке в виде прокручиваемого списка.

4.2 Импортирование контактов из SIM-карты

1. В списке контактов нажмите **MENU** > **Управлять контактами**.
2. Нажмите **Копировать с SIM-карты**.
3. Если у вас несколько учетных записей на смартфоне, то выберите запись, в которую Вы хотите копировать.
4. Дождитесь загрузки содержания SIM-карты. Выберите контакты, которые вы хотите копировать, или нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать все контакты.

4.3 Добавить контакт

1. В списке контактов нажмите **MENU** > **Создать контакт**.
2. Если у Вас несколько учетных записей с контактами, то выберите запись, в которой Вы хотите добавить контакт.
3. Введите имя контакта и дополнительную информацию, например, номер телефона или адрес.
4. По окончании нажмите **Готово**, чтобы сохранить информацию о контакте.

4.3.1 Добавление контакта на вкладку Избранные

- Нажмите и удерживайте на записи контакта, который Вы хотите добавить на вкладку **Избранные**. Затем нажмите **Добавить в Избранные**.

- Выберите контакт, затем нажмите на звездочку, расположенную справа от имени контакта. Звездочка станет золотой.

4.4 Поиск контакта

1. В списке контактов нажмите **MENU > Поиск**.
2. Введите имя контакта, который Вы хотите найти. После ввода имени контакты с соответствующими именами будут отображены ниже строки поиска.

4.5 Редактирование контакта

Вы всегда можете внести необходимые изменения в контактные данные.

1. В списке контактов нажмите и удерживайте на записи контакта, данные которого Вы хотите изменить, затем нажмите **Изменить контакт** в меню функций.
2. Выберите категорию данных контакта, которую Вы хотите изменить: имя, номер телефона, адрес электронной почты или любые другие данные.
3. Внесите все необходимые изменения и затем нажмите **Готово**. Чтобы отменить все изменения, нажмите **Отмена**.

4.6 Взаимодействие с Вашими контактами

На вкладке **Контакты** или **Избранные** Вы можете быстро выполнить вызов или отправить текстовое сообщение (SMS) или мультимедийное сообщение (MMS) на номер контакта, заданный по умолчанию. Вы можете также открыть контактную информацию для просмотра всех возможных путей взаимодействия с контактом. В данном разделе описывается взаимодействие с контактами при просмотре списка контактов.

4.6.1 Общение при помощи утилиты быстрого доступа для платформы Android

1. Нажмите на изображении контакта или рядом с записью контакта (если для данного контакта не назначено изображение) для открытия утилиты быстрого доступа.

2. Нажмите на значок приложения, с помощью которого, Вы хотите общаться с контактом.

❗ Отображаемые значки приложений будут зависеть от данных контактов, доступных приложений и учетных записей на смартфоне.

4.6.2 Взаимодействие с контактом


1. В списке контактов выберите контакт, с которым Вы хотите общаться.
2. На экране подробных данных контакта нажмите на значок, расположенный с правой стороны номера контакта для вызова или отправки сообщений.

4.7 Удаление контакта

1. В списке контактов нажмите и удерживайте кнопку на контакте, который Вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить контакт** в меню функций.
2. Нажмите **ОК** для подтверждения удаления контакта.

4.8 Управление группами

4.8.1 Создание группы

1. Нажмите **Контакты** после чего перейдите на вкладку .
2. В списке групп нажмите **меню**, затем нажмите **Создать группу**.
3. Введите название и изображение для группы, затем установите мелодию группы.
4. Нажмите **меню** > **Добавить участника** для добавления новой группы.
5. Выберите контакты для добавления в группу, затем нажмите **ОК**
6. После завершения нажмите **Готово** для сохранения изменений.

4.8.2 Добавление контакта к группе

Для добавления контакта к группе Вы можете выполнить следующее:

- Нажмите и удерживайте данную кнопку для добавления контакта к группе. Затем нажмите **Добавить в группы**.

- В режиме редактирования группы нажмите **МЕНЮ**, затем нажмите **Добавить участника** для выбора контактов, которые Вы хотите добавить к группе.

4.8.3 Редактирование группы

Вы всегда можете внести изменения в данные группы.

1. В списке групп нажмите и удерживайте на названии редактируемой группы, затем из меню функций выберите **Редактировать группу**.
2. Внесите необходимые изменения, после чего нажмите **Готово**. Для отмены всех внесенных изменений нажмите **Отмена**.


5 Использование экранной клавиатуры

5.1 Отображение панели клавиатуры

Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. Некоторые приложения открывают клавиатуру автоматически. В других, чтобы появилась клавиатура, надо нажать в текстовом окне.

Коснитесь пустого поля в окне, где хотите ввести текст, появится клавиатура.

Нажмите , чтобы спрятать клавиатуру.


 Нажмите и удерживайте пустое поле, где вы обычно вводите текст, пока не появится меню.

5.1.1 Выбор метода ввода

1. Нажмите и удерживайте пустое поле, где Вы вводите текст, пока не появится меню **Изменить текст**.
2. Коснитесь **Способ ввода**.
3. Выберите способ ввода.

Панель клавиатуры выводится автоматически.

5.1.2 Использование клавиатуры Android



Нажмите, чтобы удалить букву слева от курсора.

Нажмите, чтобы удалить все буквы слева от курсора.


Нажмите, чтобы вставить пробел.

Нажмите, чтобы вводить текст по голосу.

Нажмите, чтобы переключиться из режима ввода текста в режим ввода символов/цифр.

Чтобы ввести заглавную букву, нажмите один раз.

Чтобы все буквы были заглавными, нажмите и не отпускайте.

Нажмите  > **Настройки** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура Android** > **Голосовой ввод** для включения или отключения голосового ввода.

5.1.3 Использование клавиатуры TouchPal



1	Изменение регистра с верхнего на нижний.
2	Активация режима ввода текста с подсказками.
3	Переключение языка клавиатуры.
4	Ввод пробела.
5	Переключение в режим ввода Цифр и Символов.
6	Нажмите для удаления или возврата (это может быть ОК или Вперед).
7	Удаление символа слева от курсора. Для удаления всех символов, находящихся слева от курсора, нажмите и удерживайте данную кнопку.

Переключение раскладки клавиатуры

Переключение раскладки клавиатуры возможно только, если используется клавиатура **TouchPal**.


Вы можете использовать три режима раскладки клавиатуры на Ваш выбор: **Полная клавиатура QWERTY**, **12-кнопочная телефонная клавиатура** и **СооТек Т+**.

Для переключения раскладки клавиатуры нажмите и удерживайте одну сторону панели клавиатуры, после чего сдвиньте панель к краю экрана.

5.1.4 Использование горизонтальной клавиатуры

Если пользоваться клавиатурой Вам неудобно, поверните смартфон набок. Клавиатура будет отображена в горизонтальном режиме.

5.2 Индивидуальная настройка клавиатуры

1. Коснитесь  > **Настройки** > **Язык и клавиатура**.
2. Выберите метод ввода для настройки параметров клавиатуры.

6 Сообщения

Приложение Сообщения позволяет обмениваться текстовыми сообщениями (SMS) и мультимедийными сообщениями (MMS) с друзьями через смартфон. Приложение **Эл. почта** используется для чтения и отправки электронных сообщений.

6.1 SMS и MMS

6.1.1 Открытие SMS/MMS

Коснитесь  > **SMS/MMS**.

6.1.2 Создать и отправить текстовое сообщение

1. Коснитесь  > **SMS/MMS** > **Новое сообщение**.

2. Введите номер телефона в поле **Кому**.

При вводе номера появятся совпадающие контакты. Вы можете выбрать предлагаемый контакт из списка или продолжить ввод номера.

3. Чтобы начать создание сообщения, нажмите текстовое окно.

4. Когда закончите, нажмите **Отправить**.

Откроется список, и напротив посланного вами сообщения появится Ваше имя. Ответные сообщения будут появляться в этом окне. По мере просмотра и передачи новых сообщений формируется цепочка сообщений.

6.1.3 Создать и отправить мультимедийное сообщение

Вы можете использовать мультимедийное сообщение, чтобы сделать общение более разнообразным. Можно записать сообщение и послать звуковой файл, спеть 'Happy Birthday' и послать другу, или послать слайдшоу какого-либо события. Возможности неограниченны.

1. Коснитесь  > **SMS/MMS** > **Новое сообщение**.

2. Введите номер телефона в поле **Кому**.

3. Чтобы начать создание сообщения, нажмите поле **Введите текст**.

 Если надо вставить смайлик, нажмите **MENU** и затем коснитесь **Вставить смайлик**.

4. Коснитесь **MENU**, чтобы появилась панель функций.

- Чтобы добавить тему сообщения, нажмите **Добавить тему**.
- Чтобы добавить картинку, музыку или видеофайл, нажмите **Прикрепить файл**.

5. Когда сообщение будет готово, чтобы отправить, нажмите **Отправить**.

Добавить слайд-шоу

Если Вы хотите добавить больше одного файла в Ваше сообщение, используйте функцию слайд-шоу.

1. В режиме редактирования сообщения нажмите **MENU** для вывода панели функций.
2. Нажмите **Прикрепить файл > Слайд-шоу**, затем выберите слайд для начала.
3. Чтобы добавить слайды, нажмите **MENU** и **Добавить слайд**.
4. Нажмите **Готово** для завершения написания письма и возвращения на экран мультимедийного сообщения.
5. Для изменения Вашего сообщения MMS в окне мультимедийного сообщения нажмите **Изменить**. Когда сообщение будет готово, чтобы отправить его, нажмите **Отправить**.

6.1.4 Открыть и просмотреть MMS-сообщение

1. В списке сообщений нажмите на цепочку сообщений, чтобы открыть ее.
2. Нажмите на мультимедийное сообщение для его просмотра.

6.1.5 Ответ на сообщение

1. В списке сообщений нажмите на цепочку SMS- или MMS-сообщений, чтобы открыть ее.
2. Нажмите на текстовое окно, чтобы написать сообщение, а затем нажмите **Отправить**.

6.1.6 Настройка сообщений


В списке сообщений нажмите **MENU**, затем нажмите **Настройки** для настройки сообщений.

6.2 Электронная почта

В смартфоне почта всегда под рукой. Приложение **Эл. почта** позволяет Вам использовать сервисы электронной почты Yahoo!, AOL и многие другие.

6.2.1 Добавление учетной записи Email


При использовании приложения **Эл. почта** впервые необходимо создать учетную запись email. Для этого используется мастер настройки Email. Ваш смартфон поддерживает наиболее популярные системы электронной почты. Можно использовать тот же сервис email, что установлен на Вашем ПК, или выбрать другой.

1. Коснитесь  > **Эл. почта**.
2. Чтобы настроить параметры электронной почты, следуйте подсказкам, а затем нажмите **Далее**. Или нажмите **Настройка вручную**, если Вы хотите установить почтовый сервер самостоятельно.
3. В этом случае необходимо правильно задать параметры для учетной записи. Для получения необходимой информации свяжитесь с Вашим провайдером услуг электронной почты.
3. Введите название учетной записи и имя, которое будет отображаться, когда другие люди получат письмо от Вас по электронной почте.
4. Коснитесь **Готово**.

После настройки открывается окно **Эл. почта** последнего просмотра. Если Вы долгое время не использовали приложение **Эл. почта**, выводится содержимое папки Входящие на экране учетных записей (если их у Вас несколько).

Добавление другой учетной записи Email

1. После создания начальной учетной записи email нажмите **MENU** на экране **Входящие**, затем коснитесь **Аккаунты** для получения доступа к экрану учетных записей.
2. Нажмите **MENU** на экране учетных записей, затем коснитесь **Добавить аккаунт** для создания другой учетной записи email.

 При добавлении учетной записи Вы можете использовать ее для отправки всех

исходящих сообщений.

6.2.2 Просмотр сообщений электронной почты


1. В окне учетных записей выберите учетную запись, которую хотите использовать.
2. Войдите в папку, затем выберите сообщения, которые хотите просмотреть.

6.2.3 Создание и отправка электронного сообщения

1. В окне учетных записей выберите учетную запись, которую хотите использовать.
2. На экране **Входящие** нажмите **меню**, затем нажмите **Новое сообщение** на панели функций.
3. В поле **Кому**: введите имя или электронный адрес.
4. Введите тему и текст сообщения.

Для отправки вложенного файла с сообщением нажмите **меню**, затем нажмите **Добавить приложение**.

5. Когда закончите, нажмите **Отправить**.

Если Вы не готовы отправить сообщение, нажмите **Сохранить черновик** или , чтобы сохранить его как черновик.

6.2.4 Ответ на сообщение электронной почты

1. В окне учетных записей выберите учетную запись, которую хотите использовать.
2. Выберите письмо, на которое хотите ответить.
3. Нажмите **Ответить** или **Ответить всем**, чтобы ответить на сообщение.


6.2.5 Удаление учетной записи Email

1. В окне email-аккаунтов выберите и удерживайте учетную запись, которую хотите удалить.
2. Коснитесь **Удалить аккаунт**.
3. Коснитесь **ОК**.

6.2.6 Изменение настроек учетной записи Email

Вы можете настраивать такие параметры, как частота проверки электронных сообщений, уведомление о входящих сообщениях и описание почтовых серверов.

❗ Входящие и исходящие настройки Вашей учетной записи зависят от сервиса, которым Вы пользуетесь. Вы можете ввести необходимые данные вручную. Как правило, необходимо обратиться к поставщику услуг электронной почты, чтобы определить правильные настройки для учетной записи.


1. Коснитесь  > **Эл. почта**.
2. В окне учетных записей выберите и удерживайте запись, которую хотите изменить.
3. Коснитесь **Настройки аккаунта**.
4. Измените **Общие настройки**, **Настройки уведомлений** или **Настройки сервера**.

7 Установка соединения



7.1 GPRS/3G

Ваш смартфон будет автоматически настроен для использования беспроводных услуг GPRS/3G/EDGE, когда Вы включите его в первый раз (если SIM-карта вставлена).

7.1.1 Проверка сетевого подключения

1. Коснитесь  > **Настройки**.
 2. Коснитесь **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
 3. Чтобы проверить сетевое подключение, нажмите **Операторы связи** или **Точки доступа (APN)**.
- ❗ Обычно смартфон считывает точки доступа с SIM-карты автоматически. В связи с этим не изменяйте параметры точек доступа, иначе, возможно, Вы не получите доступ к услугам.

7.1.2 Включить услугу передачи данных

1. Коснитесь  > **Настройки**.
 2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
 3. Выберите пункт **Передача данных**, чтобы включить услугу передачи данных.
-  Если Вы не хотите использовать передачу данных, снимите флажок с пункта **Передача данных**, чтобы не платить за трафик.


7.2 Wi-Fi


Соединение Wi-Fi позволяет осуществлять беспроводной широкополосный доступ к сети Интернет. Для использования Wi-Fi в смартфоне Вы должны иметь точку доступа беспроводной связи (хотспот). Препятствия на пути сигнала Wi-Fi снижают его мощность.

7.2.1 Включить Wi-Fi

1. Коснитесь  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети**, затем выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить Wi-Fi.

7.2.2 Подключение к беспроводной сети

1. После включения Wi-Fi нажмите  > **Настройки**.
2. Коснитесь **Беспроводные сети** > **Настройки Wi-Fi**. Вы увидите список обнаруженных сетей Wi-Fi в разделе **Сети Wi-Fi**.
3. Выберите Wi-Fi сеть для соединения с ней.
 - Если Вы выбрали открытую сеть, Вы соединитесь с ней автоматически.
 - Если Вы выбрали защищенную сеть с WEP-защитой, введите пароль, затем нажмите **Подключиться к сети**. Если Вы подключаетесь к ранее используемой защищенной сети, Вам не придется вводить ключ WEP/WPA до тех пор, пока Вы не восстановите заводские настройки смартфона.

 Чтобы добавить новую сеть Wi-Fi, на экране **Настройки Wi-Fi** нажмите **Добавить сеть Wi-Fi**.


7.3 Соединение для передачи данных

Вы можете подключить смартфон к ПК с помощью USB-кабеля. Вы можете одновременно устанавливать соединения для передачи данных со смартфона на другие устройства. В этом случае смартфон превращается в переносное устройство Wi-Fi.


7.3.1 Соединение для передачи данных по USB-кабелю

Для использования USB-соединения в различных ОС Вам может потребоваться подготовить Ваш ПК.

❗ Одновременная передача данных по смартфону с использованием SD-карты и USB не поддерживается.

1. Коснитесь  > **Настройки**.
2. Коснитесь **Беспроводные сети** > **Режим модема**.
3. Выберите пункт **USB-модем**, чтобы использовать смартфон как модем.

7.3.2 Использовать возможности передачи данных смартфона в качестве портативной точки доступа Wi-Fi

1. Коснитесь  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Режим модема**.
3. Выберите пункт **Точка доступа Wi-Fi**, чтобы сделать общим канал передачи данных.


🔍 Когда выбран пункт **Точка доступа Wi-Fi**, можно нажать **Настройки точки доступа**, чтобы изменить название сети или установить защиту.

7.4 Браузер

На смартфоне уже установлен браузер. Для доступа к Интернет и просмотра веб-страниц используется **Браузер**.

7.4.1 Запустить браузер


Нажмите  > **Браузер**, чтобы открыть домашнюю страницу.

 При наличии открытых Wi-Fi сетей или мобильных сетей, смартфон выберет Wi-Fi сеть для доступа к Интернет.

Откройте настройки браузера и сделайте следующие операции, нажмите **MENU**:

- **Новое окно:** Нажмите, чтобы открыть новое окно.
- **Закладки:** Нажмите, чтобы показать закладки.
- **Окна:** Нажмите, чтобы перейти в окно предварительного просмотра веб. Вы можете перейти на другую веб-страницу или открыть новую страницу в этом окне.
- **Обновление:** Нажмите, чтобы обновить текущую страницу.
- **Вперед:** Нажмите, чтобы просмотреть следующую страницу.
- **Дополнительно:** Нажмите, чтобы открыть другое меню и выполнить такие операции, как поиск, выделение текста, загрузка или настройка параметров.

7.4.2 Открыть веб-страницу

1. В окне браузера нажмите на поле URL вверху экрана.
2. С помощью клавиатуры введите адрес веб-страницы. Для голосового ввода веб-страницы нажмите  .
3. По мере ввода адреса соответствующие адреса веб-страницы будут появляться на экране. Если Вы видите нужный адрес, нажмите на него, чтобы перейти на эту страницу, или введите ее адрес до конца.

7.4.3 Установить домашнюю страницу

1. В окне браузера нажмите **MENU**.
2. Коснитесь **Дополнительно > Настройки > Домашняя страница**.
3. Введите адрес домашней страницы, затем нажмите **ОК**.

7.4.4 Управление закладками

Вы можете сохранять неограниченное количество закладок на смартфоне.

Добавление закладки

1. В окне браузера зайдите на веб-страницу, которую хотите сохранить.
2. Нажмите **MENU** и затем коснитесь **Закладки > Добавить закладку**. Откроется окно закладок.
3. Если нужно, измените имя закладки. Затем нажмите **ОК**.

Открыть закладки

1. В на экране браузера нажмите **MENU**, затем выберите **Закладки**.
Для просмотра страниц, которые Вы посещали, на экране **Закладки** нажмите **История**. Или выберите вкладку **Популярные** для просмотра страниц, которые Вы посещали чаще всего.
2. Коснитесь закладки, которую хотите открыть.

7.4.5 Настройка браузера


Измените настройки браузера по Вашему вкусу. Для задания содержимого страницы, политики и приоритетов безопасности используйте **Браузер**. На экране браузера нажмите **MENU**, затем выберите **Дополнительно > Настройки**.

7.5 Bluetooth

Смартфон оснащен функцией Bluetooth, которая позволяет создавать беспроводную связь с другими устройствами Bluetooth. Таким образом, Вы сможете делиться файлами со своими друзьями, использовать гарнитуру Bluetooth hands-free или пересылать фотографии со смартфона на компьютер.

При использовании Bluetooth следует находиться в радиусе 10 м от другого устройства Bluetooth. На качество соединения Bluetooth влияют различные препятствия, например, стены, электронное оборудование.

7.5.1 Включить Bluetooth


1. Коснитесь  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети**, затем выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить Bluetooth. Когда Bluetooth включен, в панели уведомлений появляется значок Bluetooth.
3. Коснитесь **Настройки Bluetooth**, затем выберите **Видимый**, чтобы смартфон стал видимым для других устройств Bluetooth.

7.5.2 Сопряжение и подключение Bluetooth устройств

Bluetooth на смартфоне имеет следующие функции:

- Профиль Hands Free (HFP): позволяет использовать устройства Bluetooth hands-free.
- Профиль Headset (HSP): позволяет использовать моногарнитуру Bluetooth.
- Профиль Object Push (OPP): позволяет Вам передавать файлы через Bluetooth.
- Профиль Advanced Audio Distribution (A2DP): позволяет использовать стерео гарнитуру Bluetooth.
- Профиль AV Remote Control (AVRCP): позволяет управлять прослушиванием через гарнитуру Bluetooth в удаленном режиме.

Перед тем как использовать Bluetooth, необходимо выполнить сопряжение смартфона с другим устройством Bluetooth следующим образом:


1. Убедитесь, что функция Bluetooth на смартфоне включена.
2. Коснитесь  > **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Bluetooth**. Ваш смартфон начнет поиск других ближайших к нему устройств Bluetooth.
3. Нажмите устройство, которое Вы хотите выбрать для сопряжения со смартфоном.
4. Введите пароль для выполнения соединения.

7.5.3 Отправка файлов через Bluetooth

Благодаря Bluetooth Вы можете обмениваться фотографиями, видео и музыкальными файлами с Вашей семьей и друзьями. Для передачи файлов через Bluetooth выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте файл, который хотите передать. Отображается активное меню настроек.
2. Для выбора сопряженного устройства нажмите **Отправить**, затем нажмите **Bluetooth**.

7.5.4 Отключение устройства Bluetooth

1. Коснитесь  > **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Bluetooth**.
2. Перейдите в раздел **Устройства Bluetooth**, затем нажмите и удерживайте подключенное устройство.

Вы также можете просто коснуться подключенного устройства, чтобы отключить его.

3. Коснитесь **Отменить сопряжение**, чтобы отключить устройство.



8 Развлечения

Помимо того, что смартфон является устройством связи и личным помощником, он также предоставляет Вам бесконечный мир различных развлечений. Вы сможете делать фотографии, снимать видео и записывать аудиоклипы, а также загружать и прослушивать мелодии.


8.1 Фотографирование и запись видео

Камера совмещает функции фотоаппарата и видеокамеры, с помощью нее вы можете снимать и просматривать фотографии и видеоролики.

8.1.1 Включение камеры

- Коснитесь  > **Камера**, чтобы открыть камеру. Камера открывается с горизонтальной ориентацией, готова к записи видео и фотографированию.
- Коснитесь , чтобы закрыть камеру.

Экран захвата изображения



На экране захвата изображения нажмите **MENU**, чтобы появилась панель видеодискателя.

8.1.2 Фотографирование

1. Откройте камеру и переключитесь в режим фотоаппарата.
2. Если надо, измените настройки фотоаппарата. При изменении настроек изменятся и параметры окна предварительного просмотра.
3. Поймайте изображение в окне видеодискателя.
4. Нажмите и не отпускайте . Если изображение стало зеленым, фокус наведен.
5. Чтобы сделать фотографию, отпустите .



Сразу же появится фотография, которую вы сняли. После этого, можно сделать еще фотографию или просмотреть ранее снятые.

8.1.3 Просмотр фотографий

1. После того, как Вы сделали фотографию, её миниатюра появится в верхнем правом углу экрана захвата. Нажмите на миниатюру для просмотра.
2. Далее нажимайте экранные кнопки для выполнения одного из следующих действий:
 - Нажмите **Отправить** для отправки фотографии в сообщении или по эл.почте.
 - Нажмите **Удалить** для удаления фотографии.

- Коснитесь **Установить как** для установки изображения в качестве изображения контакта или фона.

8.1.4 Запись видео

1. Откройте камеру и переключитесь в режим видеокмеры.
2. Если надо, измените настройки видеокмеры.
3. Выберите момент, который вы хотите записать на видео.
4. Чтобы начать запись видео, нажмите  .
5. Чтобы остановить запись, нажмите  .

8.1.5 Просмотр видеофайлов

1. После того, как Вы сделали видеозапись, её миниатюра появится в верхнем правом углу экрана захвата. Нажмите на миниатюру для просмотра.
2. Далее нажимайте экранные кнопки для выполнения одного из следующих действий:
 - Нажмите **Отправить** для отправки видеоклипа в сообщении или по эл.почте.
 - Нажмите **Удалить** для удаления видеоклипа.На экране воспроизведения видео используйте элементы управления для перехода вперед или назад, а также для начала или приостановки воспроизведения видео.
3. Для просмотра других видеоклипов щелкните пальцем в левую или правую часть экрана.

8.2 Использование приложения Галерея

Приложение **Галерея** автоматически находит изображения и видеофайлы на Вашем смартфоне и SD-карте. Используйте приложение **Галерея** для сортировки фотографий и видеоклипов по папкам, просмотра и изменения изображений, просмотра видеоклипов и установки изображения в качестве фона или изображения контакта.

8.2.1 Открытие приложения Галерея

Коснитесь  > **Галерея**, чтобы открыть приложение просмотра.


Приложение **Галерея** классифицирует изображения и видеофайлы по месту их хранения, а также хранит эти файлы в папках. Нажмите на папке, чтобы просмотреть расположенные в ней изображения или видеоклипы.

Коснитесь **меню**, чтобы появилась панель галереи. На панели можно выполнить следующие действия:

- Нажмите **Сделать фотографию** для открытия камеры и переключения в режим фотокамеры.
- Нажмите **Снять видео** для открытия камеры и переключения в режим видекамеры.
- Нажмите **Настройки** для перехода к экрану настроек галереи. Здесь Вы можете задать размер изображения, установить папку для размещения изображений, указать, нужно ли дополнительно подтверждать удаление изображений, а также задать просмотр в режиме слайдов.

8.2.2 Просмотр изображений

1. Нажмите **Галерея**, нажмите на папку, в которой хранятся интересующие Вас изображения.
2. Нажмите изображение для просмотра его в полноэкранном режиме.
3. Прикоснитесь к экрану. После этого появится панель масштабирования. Вы можете увеличить или уменьшить масштаб изображения.

 Программа просмотра поддерживает функцию автоматического поворота изображений. При повороте смартфона изображение тоже поворачивается.

8.2.3 Поворот изображения

1. При просмотре изображения нажмите **меню** для вывода на экран панели операций
2. Коснитесь **Повернуть**.
3. Выберите **Повернуть влево** или **Повернуть вправо**. Новая ориентация изображения будет сохранена.

8.2.4 Обрезка изображения

1. При просмотре изображения нажмите **меню** для вывода на экран панели дополнительных операций, а затем выберите **Обрезать**.
2. С помощью инструмента обрезки выберите часть изображения, которое требуется обрезать.
 - Для перемещения инструмента обрезки потяните его изнутри.
 - Перетащите край инструмента обрезки, чтобы изменить размер изображения.
 - Перетащите угол инструмента обрезки, чтобы изменить размер изображения с сохранением пропорций.
3. Нажмите **Сохранить** для сохранения обрезанного изображения. Нажмите **Отменить**, чтобы отклонить изменения.

8.3 Работа с музыкальными файлами

Сначала надо скопировать музыкальные файлы с компьютера на карту памяти microSD. Если вы это сделали, то плеер будет искать музыкальные файлы на microSD-карте. После завершения поиска все доступные файлы появятся в библиотеке музыкальных файлов.

8.3.1 Копирование музыки на карту microSD

1. Подключите смартфон к компьютеру через USB-кабель и установите карту microSD.
2. На компьютере перейдите на USB-диск и откройте его.
3. Создайте папку в корневом каталоге карты microSD (например, **Музыка**).
4. Скопируйте музыкальные файлы с компьютера в созданную Вами папку.
5. После того, как копирование завершится, отключите или извлеките диск, как требует операционная система Вашего компьютера для безопасного извлечения смартфона.
6. Отсоедините смартфон от компьютера.

8.3.2 Открыть библиотеку мультимедиа файлов

Коснитесь  > **Музыка**, чтобы появилась библиотека мультимедийных файлов.

Приложение **Музыка** организует музыкальные файлы по месту их хранения. Оно включает четыре закладки: **Исполнители**, **Альбомы**, **Треки** и **Плейлисты**.

8.3.3 Прослушивание музыки

1. В окне библиотеки музыкальных файлов выберите категорию.
2. Коснитесь песни, которую хотите послушать.

 При прослушивании музыки нажмите  , чтобы запустить другие приложения. Музыка будет играть. Чтобы вернуться в окно управления музыкальными файлами, откройте панель уведомлений и выберите песню.

8.3.4 Добавление музыки в список воспроизведения

1. На экране библиотеки музыкальных файлов выберите категорию.
2. В появившемся списке выберите добавляемую в список воспроизведения песню.
3. Нажмите и удерживайте песню, а затем в меню функций нажмите **Добавить в плейлист**.
 - Нажмите **Текущий плейлист** для добавления композиции к существующему списку воспроизведения.
 - Нажмите **Создать** для создания нового списка воспроизведения и добавления в него песни.


8.3.5 Воспроизведение списка

1. На экране библиотеки музыкальных файлов нажмите вкладку **Плейлисты**.
2. Нажмите и удерживайте список воспроизведения, который Вы хотите проиграть.
3. Нажмите **Воспроизвести** для проигрывания списка воспроизведения.

8.4 Прослушивание Радио FM

Радио FM позволит Вам слушать передачи радиостанций на частоте FM. Так как антенной для Радио FM служит провод от стереогарнитуры, то перед запуском приложения необходимо подключить гарнитуру к гнезду для наушников на смартфоне.

8.4.1 Открытие Радио FM


1. Коснитесь  > **Радио FM**, чтобы открыть приложение.
2. При первом открытии Радио FM нажмите **Автоматическая настройка**. Данная функция выполнит автоматический поиск доступных каналов FM, сохранит их в качестве предварительных настроек и воспроизведет первый найденный канал FM.

8.4.2 Настройка Радио FM


Откройте приложение **Радио FM**, а затем нажмите **MENU**, чтобы выполнить следующее:

- Нажмите **Ручная настройка**, затем нажмите **◀** или **▶** для точной настройки частоты на интервалах -0,05 МГц или +0,05 МГц. Нажмите **ОК** после завершения. После настройки нажмите **меню**, затем **Сохранить канал**.
- Нажмите **Автоматическая настройка** для автоматического поиска доступных каналов FM.

9 Сервисы Google

 Выбор приложений, сервисов и функций Google зависит от страны проживания и оператора. При их использовании надо соблюдать местные законы.

При первом включении Вашего смартфона, выберите сервисы Google: **Google Talk**, **Gmail** или **Маркет**, вам будет предложено зарегистрировать учетную запись в Google.


 Прежде чем зарегистрироваться, убедитесь, что смартфон имеет активное соединение для передачи данных (3G/GPRS).

Если у вас уже есть учетная запись в Google, нажмите **Войти** и введите свой логин и пароль.

9.1 Создание учетной записи Google

Если у Вас нет учетной записи в Google, то можно её создать:


1. После прочтения инструкции по настройке, нажмите **Далее**.

2. Коснитесь **Создать**.
 3. Введите имя, фамилию и имя пользователя для Вашей учетной записи Google, затем нажмите **Далее**. Смартфон подключится к серверу Google, чтобы проверить, свободно ли данное имя пользователя. Если введенное Вами имя пользователя уже используется, Вам будет предложено ввести другое имя или выбрать имя из списка.
 4. Введите и подтвердите Ваш пароль для учетной записи Google.
 5. Выберите секретный вопрос из выпадающего меню, а затем введите ответ на него.
 6. Коснитесь **Создать**.
 7. В окне **Условия предоставления услуг Google** нажмите **Принимаю**.
 8. Введите символы, которые появятся на экране, а затем нажмите **Далее**.
-  Чтобы использовать другую учетную запись Google, перейдите в окно **Настройки аккаунтов и синхронизации** и нажмите **Добавить аккаунт** для выбора типа учетной записи, которую хотите добавить.

9.2 Использование Gmail

Gmail – это Интернет-сервис от Google, предназначенный для общения по электронной почте. При первой настройке смартфона Вы можете указать уже существующую учетную запись **Gmail** или создать новую учетную запись. При первом запуске приложения **Gmail** на смартфоне в папке **Входящие** будут находиться сообщения Вашей учетной записи **Gmail** в Интернете.

9.2.1 Открытие Gmail

Коснитесь  > **Gmail**. Появится список **Входящие**. Все электронные письма будут храниться на смартфоне в папке **Входящие**.

9.2.2 Переключение учетных записей

1. В списке почты нажмите **меню**, а затем выберите **Аккаунты**.
2. Нажмите учетную запись, в которой хранятся необходимые Вам эл.сообщения.

9.2.3 Создание и отправка сообщения эл. почты

1. В списке почты нажмите **МЕНЮ**, а затем выберите **Новое сообщение**.
2. Введите адрес эл.почты получателя сообщения в поле **Кому**. Если получателей сообщения несколько, разделите их адреса друг от друга с помощью запятой. Количество получателей сообщения не ограничено.

Если Вы хотите отправить копию (Сс) или скрытую копию (Всс) сообщения кому-либо, нажмите **МЕНЮ**, а затем выберите **Добавить копию**.

3. Введите тему и напишите текст своего сообщения.

Если Вы хотите добавить изображение в сообщение, тогда нажмите **МЕНЮ**, а затем выберите **Прикрепить файл**, чтобы выбрать нужное изображение.

4. Когда сообщение будет готово, нажмите **Отправить**.

9.2.4 Ответ или переадресация эл.сообщений

1. В списке почты нажмите на письмо, на которое вы хотите ответить (или переадресовать).

2. Коснитесь **Ответить**, **Отв. всем** или **Переслать**.

3. Выполните одно из следующих действий:

- Если Вы выбрали **Ответить** или **Отв. всем**, введите Ваше сообщение.
- Если Вы выбрали **Переслать**, укажите получателей сообщения и введите дополнительный текст для переадресуемого сообщения.

4. Коснитесь **Отправить**.

9.2.5 Поиск электронного сообщения

1. В списке почты нажмите **МЕНЮ**, а затем выберите **Поиск**.

2. Введите в поле поиска ключевое слово и нажмите **Q**.

9.2.6 Изменение настроек Gmail

В списке почты нажмите **МЕНЮ**, а затем выберите **Дополнительно > Настройки** для настройки **Gmail**.

9.3 Использование Google Talk

Google Talk – это сервис мгновенных сообщений от Google. Вы можете использовать его для общения с другими людьми, которые также используют **Google Talk** в режиме реального времени по смартфону или через Интернет.

9.3.1 Открытие Google Talk

Коснитесь  > **Google Talk**, чтобы открыть приложение.

(?) Ваша учетная запись **Google Talk** будет основана на учетной записи Google, которую Вы создали на Вашем смартфоне.

9.3.2 Добавление друга

1. В списке друзей нажмите **меню**, а затем выберите **Добавить друга**.
2. Введите ID службы мгновенных сообщений **Google Talk** или адрес эл.почты Google друга, которого Вы хотите добавить.
3. Коснитесь **Отправить приглашение**.

9.3.3 Принятие приглашения

1. Если Вы приглашаете кого-либо в чат или если кто-либо приглашает в чат Вас, данная информация появится на экране в списке друзей.
2. Выберите приглашение, затем нажмите **Принять**.

9.3.4 Запуск чата

1. В списке друзей нажмите на имя друга.
2. Используйте экранную клавиатуру для ввода текста и общения с Вашим другом.
3. Когда сообщение будет готово, нажмите **Отправить**.

9.3.5 Настройка уведомлений для новых мгновенных сообщений

При получении мгновенного сообщения смартфон может воспроизводить мелодию, вибрировать или выводить на экран соответствующий значок. Для настройки

уведомлений откройте список друзей и нажмите **МЕНЮ**. Затем нажмите **Настройки**. Выберите один из следующих вариантов:

Уведомления чата	Установите галочку в поле для отображения уведомления на панели при получении мгновенного сообщения.
Звук уведомления	Нажмите, чтобы выбрать сигнал для нового мгновенного сообщения. После выбора Вы услышите короткий отрывок мелодии сигнала. Для отключения сигнала выберите Без звука .
Вибросигнал	Установите галочку в это поле, чтобы при получении нового мгновенного сообщения смартфон вибрировал.

9.3.6 Выход из Google Talk


На экране списка друзей нажмите **МЕНЮ**, затем нажмите **Выход** для выхода из **Google Talk**.

9.4 Использование приложения Карты


Приложение **Карты** позволяет определить Ваше текущее местоположение, просмотреть текущие условия на дорогах (в зависимости от местности) и получить подробные инструкции по перемещению на карте.

9.4.1 Включение функции позиционирования

Перед тем, как открыть **Карты** и найти своё местоположение или интересующие Вас места, Вам необходимо включить функцию позиционирования.

1. Коснитесь  > **Настройки**.
2. Коснитесь **Местоположение и защита**.
3. В разделе **Мое местоположение** установите флажок **Беспроводные сети**, флажок **Спутники GPS**, или оба флажка.

9.4.2 Открытие приложения Карты

Коснитесь  > **Карты**, чтобы открыть приложение.

9.4.3 Поиск достопримечательностей

1. В картах нажмите **меню**, а затем выберите **Поиск**.
2. Введите в поле поиска место, которое хотите найти, а затем нажмите значок "Поиск".
3. Результаты Вашего поиска появятся на экране. Нажмите на интересующее Вас место, чтобы приложение показало его на карте.


9.4.4 Получение маршрутов передвижения

1. Во время просмотра карты нажмите **меню**, а затем **Маршруты**.
2. Введите отправной пункт в первом текстовом поле, а затем введите пункт назначения во втором текстовом поле.
3. Нажмите значок маршрута для автомобиля, общественного транспорта или пешей прогулки.
4. Коснитесь **Готово** Далее появится список Ваших маршрутов.
5. Выберите инструкцию с указанием нужного Вам направления из списка, чтобы посмотреть карту.
6. После просмотра карты и соответствующих инструкций нажмите **меню**, а затем выберите **Дополнительно** > **Очистить карту**, чтобы вернуть карту в исходное состояние.

9.5 Использование YouTube

YouTube – это онлайн-сервис потокового видео от Google, предназначенный для просмотра, поиска и загрузки видеочайлов.

9.5.1 Открытие YouTube

Коснитесь  > **YouTube**. На экране появится окно YouTube. Видеоклипы будут рассортированы по категориям, например, **Лидеры просмотров**, **Лидеры обсуждений**, **Лучшие оценки** и т. д.

9.5.2 Поиск видео

1. В окне **YouTube** нажмите **МЕНЮ**, затем нажмите **Поиск**.
2. Введите в поле поиска ключевое слово, а затем нажмите значок "Поиск".
3. На экране под панелью уведомлений появятся результаты поиска. Просмотрите результаты и нажмите на искомое Вами видео для его просмотра.


9.5.3 Отправка видео

1. На экране **YouTube** выполните одно из следующих действий:
 - При просмотре списка видео нажмите и удерживайте видеофайл, а затем в меню функций нажмите **Отправить**.
 - Во время просмотра видео нажмите **МЕНЮ**, а затем **Отправить**.
2. Введите сообщение, укажите адрес и отправьте.

9.6 Использование приложения Маркет

Android Market предоставляет прямой доступ к приложениям и играм, которые Вы можете загрузить и установить у себя на смартфоне.

9.6.1 Открытие Маркет


1. Нажмите  > **Маркет**.
2. При открывании **Маркет** в первый раз, появится окно **Условия использования Android Маркета**. Нажмите **Принять**, чтобы продолжить.

9.6.2 Поиск приложений

На стартовой странице **Маркет** найти приложение можно различными способами, включая:

- Популярные приложения.
- Список игр.
- Функция поиска.
- Ваши загрузки.

9.6.3 Установка приложения

❗ Если вы хотите установить приложение не из Android Маркета, нажмите  > **Настройки** > **Приложения**, затем, чтобы разрешить установку программы, выберите пункт **Неизвестные источники**.

1. В пункте **Маркет**, нажмите **Приложения**.
2. Выберите категорию и укажите объект, который хотите загрузить.
3. В окне с подробной информацией можно узнать больше о приложении, включая стоимость, общий рейтинг и комментарии пользователей. Если прокрутить дальше в раздел **О разработчике**, то там можно увидеть другие программы этого разработчика, ссылку на сайт разработчика, также можно написать автору по электронной почте.
4. Чтобы установить программу, нажмите **Установить** (если она бесплатная) или **Купить**.
5. Чтобы видеть процесс загрузки, откройте панель уведомлений. Большинство приложений устанавливается за несколько секунд. Чтобы прекратить загрузку, нажмите **Отменить загрузку**.
6. После того как приложение было загружено и установлено на смартфоне, на панели уведомлений появляется значок загрузки.

9.6.4 Удаление приложения

1. В окне **Маркет** нажмите **Загрузки**.
2. Выберите приложение, которое хотите удалить, и нажмите **Удалить**.
3. В появившемся окне нажмите **ОК**, чтобы удалить приложение с Вашего смартфона.

4. Выберите причину удаления приложения, а затем нажмите **ОК**.

10 Синхронизация данных

Некоторые приложения смартфона обеспечивают доступ к персональной информации, которую также можно добавлять, просматривать и редактировать на компьютере. При добавлении, изменении или удалении пользовательской информации в любых из этих приложений в сети Интернет выполняется соответствующее обновление этой информации в смартфоне.

Это стало возможным при использовании механизма беспроводной синхронизации данных. Процесс происходит в фоновом режиме и не служит помехой в работе смартфона. При синхронизации смартфона значок синхронизации появляется в панели уведомлений.


10.1 Управление учетными записями

Вы можете синхронизировать контакты, адреса электронной почты и другую информацию на смартфоне с несколькими учетными записями Google и другими учетными записями, в зависимости от приложений, установленных на смартфоне.

Например, Вы можете начать с добавления учетной записи Google, так чтобы Ваши личные электронные письма, контакты и календарь были всегда доступными. Затем Вы можете добавить рабочую учетную запись, и все необходимые для работы контакты и почта будут под рукой. При необходимости можно добавить несколько учетных записей Google или другие учетные записи.

10.1.1 Добавление учетной записи

При добавлении учетной записи **Контакты** сравнивает вновь синхронизируемые учетные записи, из числа уже имеющихся в Вашем смартфоне, и пытается объединить дублирующиеся записи в одну запись в **Контакты**. Если запись является единственной для данного контакта, то объединения не происходит.

1. Коснитесь  > **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация**. Отображаются текущие настройки синхронизации и список аккаунтов.
- (?) В некоторых случаях Вам надо получить данные о контакте от службы IT-поддержки. Например, Вам может потребоваться домен учетной записи или адрес сервера.
2. Коснитесь **Добавить аккаунт**.
3. Выберите тип учетной записи для добавления.
4. Следуйте всем шагам, чтобы ввести обязательную и дополнительную информацию об учетной записи. Большинство аккаунтов запрашивают имя пользователя и пароль, но детали зависят от типа аккаунта и конфигурации услуги, к которым Вы подключаетесь.
5. Конфигурация учетной записи. В зависимости от типа аккаунта Вам может быть предложено настроить данные, которые Вы хотите синхронизировать в смартфоне, имя учетной записи и др. Когда Вы закончите, учетная запись будет добавлена в список в окне **Настройки аккаунтов и синхронизации**.

10.1.2 Удаление учетной записи

Вы можете удалить учетную запись и все данные, связанные с ней из смартфона, в том числе электронную почту, контакты, настройки и так далее. Однако нельзя удалить некоторые учетные записи, например, первую учетную запись, зарегистрированную на смартфоне. Если вы попытаетесь удалить отдельную учетную запись, то будет удалена и вся связанная с ней информация.

1. В окне **Настройки аккаунтов и синхронизации** выберите учетную запись, которую хотите удалить.
2. Коснитесь **Удаление учетной записи**.
3. Подтвердите желание удалить учетную запись.

10.2 Индивидуальная настройка синхронизации учетной записи

Вы можете настроить использование данных и параметры синхронизации для всех приложений на смартфоне. Вы также можете настроить, какие данные необходимо синхронизировать для каждой учетной записи.

Для некоторых учетных записей синхронизация является двунаправленной; изменения, внесенные в информацию на смартфоне, вносятся в копию информации в Интернете. Некоторые учетные записи поддерживают только однонаправленную синхронизацию; информация, приведенная в смартфоне, только для чтения.

10.2.1 Конфигурация общих настроек синхронизации

В окне **Настройки аккаунтов и синхронизации** выполните следующие действия:

- Установите или уберите флажок напротив пункта **Фоновый режим**, чтобы проконтролировать, разрешено ли передавать приложения и услуги, когда Вы не работаете с ними непосредственно (то есть, когда они находятся в фоновом режиме).

Если вы убрали выделение, **Gmail** прекратит прием новых сообщений, **Календарь** остановит синхронизацию событий, и так далее, пока Вы не нажмете в меню **Обновление** или не отправите email.

- Установите **Автосинхронизация**, чтобы изменения, внесенные в смартфон или Интернете, автоматически синхронизировались друг с другом.

Например, если выбрана эта функция, то изменения внесенные в **Контакты** смартфона, автоматически обновятся в Google Contacts, в Интернете.

10.2.2 Изменение настроек синхронизации учетной записи

1. В окне **Настройки аккаунтов и синхронизации** выберите учетную запись, для которой хотите изменить настройки синхронизации. В окне **Данные и синхронизация** появится список данных учетной записи, которые можно синхронизировать.
2. Выбранные элементы будут синхронизованы в Вашем смартфоне.
3. Выделите пункты, которые Вы хотите синхронизировать.


11 Использование других приложений

11.1 Календарь


Используйте **Календарь** для создания и управления событиями, встречами и напоминаниями. В зависимости от параметров синхронизации, можно выполнить синхронизацию данных Календаря на смартфоне с данными Календаря на web-странице.

11.1.1 Открытие приложения Календарь

Коснитесь  > **Календарь**, чтобы открыть приложение.


 Чтобы открыть календарь Google, нажмите **МЕНЮ** и затем **Дополнительно > Календари**.

Календарь



1	Переход на текущую дату или время.
2	Переключение в режим просмотра День .
3	Переключение в режим просмотра Неделя .
4	Переключение в режим просмотра Месяц .
5	Переключение в режим просмотра Повестка дня .
6	Создание события.

11.1.2 Создание события

1. В любом режиме просмотра календаря нажмите **меню**. Затем нажмите **Новое мероприятие**, чтобы открыть окно **Детали мероприятия**.
 2. Введите название события.
 - Если для события необходимо ввести определенный временной интервал, нажмите **С** и **До** для задания продолжительности события.
 - Если это особое событие, например, День рождения или памятка, то установите даты **С** и **До**, затем выберите флажок **Целый день**.
 3. Введите место события и описание.
 4. Если у Вас более одного календаря, то выберите календарь, в котором Вы хотите сохранить событие.
 5. Введите адреса эл. почты для приглашения гостей.
 6. Введите время напоминания о событии в графе **Напоминания**, затем введите значение в графе **Повторять**, указывающее на повтор напоминания о событии и частоту его повторения.
 7. Коснитесь **Готово**.
-  Для быстрого создания события в режиме **День**, **Неделя** или **Месяц** нажмите и удерживайте на пустом дне календаря, затем выберите **Новое мероприятие**.

Появится экран с деталями нового события и установленным временем события и датами **С** и **До**.

11.1.3 Установка напоминания о событии

1. В любом режиме просмотра календаря выберите событие для просмотра деталей события.
2. Нажмите кнопку **Добавить напоминание** для добавления напоминания. Или нажмите на кнопку "-" для удаления напоминания.
3. Введите время напоминания, а затем продолжительность времени перед событием, в течение которого Вы хотите получать напоминание. После того, как установленное время наступит, Вы получите напоминание о событии.

11.1.4 Настройка календаря

В одном из режимов просмотра календаря нажмите **МЕНЮ**. Затем нажмите **Дополнительно > Настройки**.

- **Скрыть отклоненные:** Выберите для отмены отображения событий, приглашение к которым Вы отклонили.
- **Настроить уведомления:** Выберите для установки напоминаний о событии с целью оповещения, отправки уведомлений или отключения уведомления о событиях на смартфоне.
- **Звук уведомления:** Нажмите для выбора сигнала при получении напоминания о событии.
- **Вибросигнал:** Выберите для установки вибрации смартфона при получении уведомления о событии.
- **Время напоминания:** Выберите для установки времени напоминания перед событием.

11.2 Часы

Помимо даты и времени, приложение **Часы** отображает на Вашем смартфоне информацию о погоде. **Часы** также можно использовать в качестве будильника.

11.2.1 Открытие приложения Часы

Коснитесь  > **Часы**, чтобы открыть приложение.

Часы отображает дату и время на фоне (а также погоду и другую полезную информацию).

11.2.2 Открытие приложения Будильник

В окне **Часы** нажмите  , чтобы открыть **Будильник**.

Добавление будильника

1. В окне расписания сигналов будильника нажмите **Добавить будильник**.
2. Установите будильник и затем нажмите **Готово**.

Установка будильника

1. В меню Будильник, выберите один из будильников на экране.
2. Выберите **Время** для установки времени будильника.
3. Нажмите **Дни недели** для установки дней, в которые будильник должен работать.
4. Выберите **Звук сигнала** для установки сигнала будильника.
5. Выберите флажок **Вибросигнал** для установки вибрации дополнительно к воспроизведению сигнала будильника.
6. Выберите **Описание** для установки имени будильника.
7. Коснитесь **Готово**.

Настройка будильника

На экране будильника нажмите **меню**, затем нажмите **Настройки**.

11.3 Калькулятор

При помощи калькулятора можно выполнять простые арифметические действия, а при помощи инженерного калькулятора решать более сложные уравнения.

11.3.1 Открытие приложения Калькулятор



Коснитесь  > **Калькул.**, чтобы открыть приложение.

11.3.2 Переключение в режим Дополнительная панель

В окне **Калькул.** щелкните по правой или левой части экрана для переключения между режимами **Дополнительная панель** и **Основная панель**.

11.4 Блокнот

Блокнот – это простой редактор текстов, в котором все данные представлены в виде строк. Вы можете добавлять, редактировать и удалять заметки.

1. Коснитесь  > **Блокнот**, чтобы открыть приложение.
2. Нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Добавить заметку** для создания заметки.
3. Нажмите , чтобы сохранить заметку.

12 Управление смартфоном

Чтобы сконфигурировать Ваш смартфон, нажмите  > **Настройки**.

12.1 Установка даты и времени

По умолчанию смартфон автоматически использует предоставляемые сетью дату, часовой пояс и время.

 В этом случае задать дату, часовой пояс и время от руки невозможно.

1. В окне **Настройки** нажмите **Дата и время**.
2. Уберите флажок напротив пункта **Автоматически**.
3. Коснитесь **Настроить дату**. На экране установки даты нажмите кнопку вверх или вниз для установки даты, месяца и года, нажмите **+** или **-**, затем, когда конфигурирование завершено, нажмите **Установить**.

4. Нажмите **Выбрать часовой пояс** и выберите часовой пояс из списка. Прокрутите список для просмотра часовых поясов.
5. Коснитесь **Настроить время**. На экране задания времени нажмите **+** или **-**, чтобы задать часы и минуты. Когда конфигурирование завершено, нажмите **Установить**.
6. Уберите флажок напротив пункта **24-часовой формат**, чтобы перейти из режима 24 ч. на 12 ч.
7. Нажмите **Выбрать формат даты** для настройки вывода даты в Вашем смартфоне.

12.2 Настройка дисплея

12.2.1 Настройка яркости экрана

1. В окне **Настройки** нажмите **Экран > Яркость**.
2. Чтобы уменьшить яркость экрана, сдвиньте движок налево, чтобы увеличить - направо.
3. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить изменение.

12.2.2 Установка времени до выключения экрана

Если Ваш смартфон не используется в течение нескольких минут, то экран погаснет в целях экономии заряда аккумулятора. Для установки более длительного или короткого времени бездействия сделайте следующее:

1. На экране **Настройки** нажмите **Экран > Автоотключение экрана**.
2. Выберите время, в течение которого будет гореть подсветка экрана.

12.3 Настройка сигналов

12.3.1 Включение беззвучного режима

1. В окне **Настройки** нажмите **Звук**.
2. Выберите экран **Режим без звука** для отключения всех звуков, кроме аварийных сигналов, музыки и видео.

12.3.2 Настройка громкости

Вы можете регулировать громкость звонка, находясь на центральном экране или экране любого приложения (исключения: во время звонка или во время проигрывания музыки и видео). Для уменьшения/увеличения громкости нажмите клавишу Громкость.


Громкость также можно регулировать в меню Настройки.

1. В окне **Настройки** нажмите **Звук > Громкость**.
2. Чтобы уменьшить громкость звука, сдвиньте движок влево, чтобы увеличить - направо.
3. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить изменение.

12.3.3 Смена мелодии звонка

1. В окне **Настройки** нажмите **Звук > Мелодия телефона**.
2. Выберите понравившуюся мелодию и нажмите **ОК**. При выборе звучит эта мелодия.

12.3.4 Смена мелодии уведомления

1. Нажмите  > **SMS/MMS**.
2. В списке коснитесь **меню > Настройки > Звук уведомления**.
3. Выберите понравившуюся мелодию и нажмите **ОК**. При выборе звучит эта мелодия.

12.4 Настройка функций смартфона

12.4.1 Индивидуальная настройка вызовов

Оператор связи предлагает различные услуги, такие как переадресация, ожидание вызова, набор фиксированных номеров и голосовая почта. Если эти услуги входят в Ваш тарифный план, Вы можете их настраивать.

Для настройки этих функций на экране **Настройки** нажмите **Вызовы**.

12.4.2 Включение роуминга

1. В окне **Настройки** нажмите **Беспроводные сети > Мобильная сеть**.
2. Поставьте галку напротив **Интернет-роуминг**.

- ① При подключении услуг передачи данных в роуминге будет взиматься дополнительная плата. Поинтересуйтесь у провайдера услуг о стоимости роуминга.

12.4.3 Отключение услуги передачи данных

1. В окне **Настройки** нажмите **Беспроводные сети > Мобильная сеть**.
2. Уберите галку напротив **Передача данных**.

12.5 Настройка Text-to-Speech

Используйте настройки речевого воспроизведения текста Text-to-Speech для конфигурирования синтезатора речи Android, для приложений, которые работают с этой функцией.

12.5.1 Установка голосовых данных

1. В окне **Настройки** нажмите **Голосовой ввод и вывод > Настройки синтеза речи > Установка голосовых данных**.
2. Если в Вашем смартфоне не установлен синтезатор речи, подключитесь к Android Market и следуйте указаниям по загрузке и установке приложения.
3. Выполните инструкции по установке голосовых данных.

12.5.2 Регулировка темпа речи

1. В окне **Настройки** нажмите **Голосовой ввод и вывод > Настройки синтеза речи > Скорость речи**.
2. Выберите скорость воспроизведения текста.

12.6 Защита смартфона

12.6.1 Включить проверку PIN-кода SIM-карты

1. В окне **Настройки** нажмите **Местоположение и защита > Настроить блокировку SIM-карты**.

2. Поставьте галку напротив **Блокировка SIM-карты**.
3. С помощью клавиатуры введите PIN-код SIM-карты и нажмите **ОК**.
4. Чтобы изменить PIN-код SIM-карты в любое время, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.

❗ Звонить по экстренным номерам можно всегда.

12.6.2 Защита с помощью блокировки экрана

Для дополнительной защиты Вашей информации блокируйте и разблокируйте экран каждый раз с помощью специального шаблона, когда смартфон включается или выводится из спящего режима.

1. На экране **Настройки** нажмите **Местоположение и защита > Настроить блокировку экрана > Графический ключ**.
2. Перемещая палец вертикально, горизонтально или по диагонали, соедините минимум 4 точки в любом порядке. Когда закончите, отнимите палец от экрана.

❗ Для создания шаблона, Вам следует провести пальцем по экрану, не отрывая палец от экрана.

3. Смартфон запишет шаблон. Коснитесь **Продолжить**.
4. Повторите шаблон разблокировки снова и нажмите **Подтвердить**.

Для изменения шаблона разблокировки нажмите **Местоположение и защита > Сменить способ блокировки**.

12.7 Управление приложениями

12.7.1 Просмотр установленных приложений

1. В окне **Настройки** нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
2. В списке приложений Вы можете выполнить одно из следующих действий:
 - Нажмите **меню**, затем коснитесь **Упорядочить по размеру**. Нажмите на приложение для просмотра подробной информации.

- Нажмите непосредственно на приложение для просмотра деталей.

12.7.2 Удаление установленного приложения

1. В окне **Настройки** нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
2. Для удаления приложения из смартфона нажмите на приложение и затем нажмите **Удалить**.

12.7.3 Как освободить память смартфона

- Переместите файлы и вложения к электронным письмам на карту памяти microSD.
- В приложении **Браузер** удалите все временные файлы Интернет и данные архива просмотра.
- Удалите загруженные программы, которые Вы не используете.
- Выключите, затем снова включите смартфон.

12.8 Сброс настроек смартфона

12.8.1 Резервное копирование моих данных

Вы можете создать резервную копию своих настроек на серверах Google, используя свою учетную запись Google. При замене смартфона настройки будут сохранены в новом смартфоне, как только Вы зайдете в свою учетную запись Google.

1. В окне **Настройки** нажмите **Конфиденциальность**.
2. Выберите окно **Резервное копирование данных**.

12.8.2 Восстановление заводских настроек

Если вы восстановите настройки, которые были сделаны на заводе, все ваши персональные данные, включая данные учетной записи Google, все другие учетные записи, настройки системы и приложений, загруженные вами программы будут удалены со смартфона. Восстановление настроек не удаляет загруженные вами обновления системы и все файлы на microSD-карте, включая клипы, фотографии и т.д.

1. В окне **Настройки** нажмите **Конфиденциальность** > **Сброс настроек**.
2. После сообщения нажмите **Сбросить настройки телефона** и затем **Стереть все**.
Смартфон восстановит исходные заводские настройки и перезагрузится.


13 Приложение

13.1 Часто задаваемые вопросы

Как избежать автоматического переключения ориентации экрана при повороте смартфона?

Нажмите  > **Настройки** > **Экран** > **Автоповорот экрана**, чтобы отключить эту функцию.

Как установить графический ключ для блокировки экрана?

Нажмите  > **Настройки** > **Местоположение и защита** > **Настроить блокировку экрана** > **Графический ключ**.

Как изменить режим ввода текста на клавиатуре?

Нажмите и не отпускайте область ввода текста, и затем выберите подходящий режим ввода.

Как остановить проигрывание музыки в фоновом режиме?

Коснитесь панели уведомлений, переместите палец ниже по экрану, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите уведомление о проигрывании музыки и перейдите в окно проигрывателя.


Как вернуться в режим вызова?

Когда идет вызов и Вы находитесь в другом окне, коснитесь панели уведомлений и переместите палец ниже по экрану, чтобы открыть панель уведомлений. Затем нажмите уведомление текущего вызова для возврата в режим вызова.

Как создать значок программы на Рабочем столе?

Нажмите и не отпускайте значок программы в главном меню, пока не откроется один из экранов. Затем перетащите значок в желаемое место на экране и отпустите палец.

Как спрятать клавиатуру?

Нажмите  , чтобы спрятать клавиатуру.

Как я могу получить MMS-сообщение (мультимедийное сообщение)?

Убедитесь, что на смартфоне включена функция передачи данных. Ваш смартфон будет получать MMS-сообщения автоматически.

Как удалить данные приложений и очистить кэш-память?

На экране **Настройки** нажмите **Приложения > Управление приложениями**. Выберите приложение для очистки данных или кэш-памяти. На экране **Сведения о приложении** нажмите **Стереть данные** или **Очистить кэш**.

13.2 Меры предосторожности

Данный раздел содержит важную информацию о работе Вашего смартфона. Он также содержит информацию о технике безопасности при работе со смартфоном. Прочтите внимательно эту информацию перед его использованием.

Взаимодействие с электронными устройствами

Отключите питание смартфона, если его использование запрещено. Не используйте смартфон, когда его использование может быть опасно или может создавать помехи другим устройствам.

Медицинские устройства

- Следуйте правилам и указаниям, установленным в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте Ваш смартфон, когда это запрещено.
- Производители кардиостимуляторов рекомендуют поддерживать расстояние 15 см и более между смартфоном и кардиостимулятором в целях предотвращения возможных помех при работе кардиостимулятора. Если Вы используете кардиостимулятор, носите

смартфон на противоположной стороне от сердца и не носите смартфон в нагрудном кармане.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключайте смартфон и строго соблюдайте все указания и инструкции. В местах возможного образования взрывоопасной среды обычно рекомендуется отключать мобильные устройства. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте смартфон на автозаправочных станциях и станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах производства взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются подпалубные помещения судов, хранилища химических веществ и установки по их перекачке, помещения в зоны с загрязнением воздуха химикатами или сыпучими смесями, например, песчинками, пылью или металлическим порошком. О безопасности использования смартфона вблизи транспортных средств, работающих на сжиженном горючем газе (например, на пропане или бутане), можно узнать у производителей этих транспортных средств.

Безопасность движения

Соблюдайте требования местного законодательства, когда используете смартфон. Кроме того, используя смартфон во время управления транспортным средством, соблюдайте следующие рекомендации:

- Сосредоточьтесь на управлении. Ваша первая обязанность безопасно управлять транспортным средством.
- Не говорите по смартфону во время вождения. Используйте соответствующие аксессуары.
- Когда Вам необходимо совершить или принять звонок, остановите транспортное средство на обочине перед использованием смартфона.
- Радиочастотные сигналы могут воздействовать на электронные системы автомобилей. Для дополнительной информации проконсультируйтесь с производителем автомобиля.

- Находясь в автомобиле, не кладите смартфон на подушку безопасности или в зону разворачивания подушки безопасности. В противном случае смартфон может травмировать Вас ввиду большой силы, с которой надувается подушка безопасности.
- Не используйте смартфон во время полета на воздушном судне. Отключите питание смартфона до полета. Использование устройств беспроводной связи в самолете может создавать помехи в работе его систем и может преследоваться по закону.

Условия работы

- Не используйте и не заряжайте смартфон в пыльных, замусоренных и загрязненных местах или местах с наличием магнитных полей. В противном случае результатом может быть сбой в электроцепи смартфона.
- Смартфон соответствует радиочастотным техническим условиям, когда он используется около Вашего уха или на расстоянии 1,5 см от Вашего тела. Убедитесь, что такие аксессуары, как чехол или кобура не состоят из металлических частей. Держите смартфон на расстоянии 1,5 см от Вашего тела для соответствия ранее упомянутым требованиям.
- Во время грозы не заряжайте смартфон, чтобы предотвратить любую опасность, вызванную молнией.
- Во время телефонного разговора не прикасайтесь к антенне, т.к. это влияет на качество связи и вызывает повышенный расход энергии. Как результат, сокращается время работы в режиме разговора и в режиме ожидания.
- Пользуясь данным смартфоном, соблюдайте местное законодательство, а также уважайте право на частную жизнь и права других лиц.
- Не подвергайте смартфон и его аксессуары чрезмерно высоким температурам, минимальная температура должна составлять -10°C и максимальная температура $+40^{\circ}\text{C}$.

Предотвращение повреждения слуха

Использование смартфона на большой громкости может повредить слух. Для снижения риска повреждения уменьшите громкость динамика до безопасного и комфортного уровня.

Безопасность детей

Соблюдайте все предостережения, касающиеся безопасности детей. Не разрешайте ребенку играть со смартфоном или аксессуарами. Убедитесь, что маленькие дети не имеют доступа к смартфону и его аксессуарам.

Аксессуары

Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами.

Батарея и зарядное устройство

- Отключайте зарядное устройство от сети и смартфона, когда оно не используется.
- Батарея может быть заряжена и разряжена много раз перед тем, как она окончательно износится. Если время в режиме ожидания и время в режиме разговора меньше положенного, замените батарею.
- Используйте источник переменного тока, указанного в характеристиках зарядного устройства. Несоответствующее напряжение сети может вызвать возгорание или неисправность зарядного устройства.
- Не соединяйте полюса батареи токопроводящими предметами, такими как металлические предметы, ключи, ювелирные украшения. В противном случае может произойти короткое замыкание батареи, которое может причинить повреждения и ожоги тела.
- Если электролит из батареи вытекает, убедитесь, что он не попал на Вашу кожу и в глаза. При попадании электролита на кожу или в глаза, немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.
- Если во время использования или зарядки батареи наблюдается ее деформация, изменение цвета или сильный перегрев, немедленно извлеките батарею и прекратите ее использование, иначе это может вызвать течь батареи, взрыв или возгорание.
- Если сетевой шнур поврежден (например, видны металлические жилы) или вилка шнура расшатана, немедленно прекратите использование шнура, иначе это может привести к удару током, короткому замыканию зарядного устройства или возгоранию.
- Не бросайте батареи в огонь, т.к. они могут взорваться. Поврежденные батареи также могут взорваться.

- Нельзя модернизировать или ремонтировать, пытаться вставить какие-либо предметы в аккумуляторную батарею, погружать или подвергать воздействию воды или других жидкостей, подвергать воздействию огня, взрывоопасных веществ или других опасных сред.
- Не роняйте устройство или аккумуляторную батарею. Если все-таки вы уронили смартфон, особенно на твердую поверхность, и есть подозрение, что что-то сломалось, то обратитесь к производителю или в специализированный сервис-центр.
- Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву или другим опасным последствиям.
- Своевременно замените использованную батарею согласно местным правилам утилизации.

Уход и обслуживание

- Смартфон, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не допускайте попадания влаги. Защищайте смартфон, батарею и зарядное устройство от воды и образования конденсата. Не берите смартфон или зарядное устройство мокрыми руками, иначе это может привести к короткому замыканию, неработоспособности смартфона и удару током.
- Не оставляйте смартфон, батарею и зарядное устройство в местах, где они могут быть повреждены и подвергнуты удару, иначе это может привести к течи батареи, неработоспособности смартфона, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Не оставляйте магнитные носители информации, такие как магнитные карты, флоппи-диски около смартфона. Излучение от смартфона может стереть информацию, хранящуюся на них.
- Не оставляйте смартфон, батарею и зарядное устройство в местах с крайне высокой или низкой температурой, иначе они могут неправильно функционировать и привести к возгоранию или взрыву. Когда окружающая температура ниже 0°C, это может влиять на работу батареи.
- Не кладите острые металлические предметы, такие как булавки около слухового динамика смартфона. Динамик может примагнитить такие предметы, навредить Вам, когда Вы пользуетесь смартфоном.

- Перед уходом за смартфоном и чисткой выключите питание смартфона и отсоедините от зарядного устройства.
- Не применяйте химическое моющее средство, порошок или другие химические вещества (такие как спирт, бензин) для чистки смартфона и зарядного устройства, иначе части смартфона могут быть повреждены. Вы можете чистить смартфон и зарядное устройство влажной и мягкой антистатической тканью.
- Не разбирайте смартфон или аксессуары, иначе гарантия на смартфон и аксессуары утрачивается.
- Если экран смартфона поврежден в результате удара тяжелого предмета, не следует трогать или пытаться удалить поврежденную часть. В этом случае необходимо немедленно прекратить использование смартфона и своевременно обратиться к производителю или в авторизованный сервис-центр.

Экстренный вызов

Вы можете использовать смартфон для звонков на номера экстренных служб в зоне предоставления услуг. Однако связь не может быть гарантирована во всех случаях. Не следует надеяться исключительно на смартфон.

Информация о сертификации (SAR)

Данный смартфон соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне. Ваш смартфон является радиопередатчиком и приемником малой мощности. Данный смартфон сконструирован в соответствии с международными директивами на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией Комиссией по защите от неионизирующего радиоизлучения (ICNIRP) и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья. Предельный коэффициент поглощения (SAR) это единица измерения количества облучения, поглощенного телом во время работы мобильных устройств. Величина SAR определяется на самом высоком допустимом уровне мощности в лабораторных условиях, но фактический уровень SAR смартфона во время работы может оказаться ниже максимального значения. Это обусловлено тем, что конструкция смартфона позволяет использовать минимальную мощность для соединения с сетью.

Предельное значение SAR, принятое в США и Канаде 1,6 Вт/кг с усреднением по одному грамму ткани. Максимальное значение SAR предоставленное Федеральной комиссией по связи, США (FCC) для этого типа устройств, протестированного около уха, составляет 1,06 Вт/кг и когда правильным образом закреплен на теле 0,644 Вт/кг.

Отчет FCC

Это оборудование было протестировано на соответствие предельным значениям для мобильных устройств класса В в соответствии с ч. 15 Правил FCC. Эти предельные значения созданы для обеспечения разумной защиты от радиоизлучения в жилых зонах. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредоносные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантий, что помеха не появится при конкретной установке. Если данное устройство создает помехи приему радио и телевидения, которое может быть выявлено путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется уменьшить создаваемые помехи путем следующих мер:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование в розетку, электроцель которой отличается от той, в которую включен приемник.
- Проконсультируйтесь с продавцом или телемастером.

Данный смартфон соответствует ч.15 Правил FCC. Работа смартфона связана с двумя условиями: 1) Данный смартфон может не вызывать вредные помехи и 2) Данный смартфон должен принимать любые помехи, включая те, которые могут оказать нежелательное воздействие.



Изменения или модификации, внесенные в данный смартфон, явным образом не одобренные Huawei Technologies Co., Ltd. могут лишить разрешения FCC эксплуатировать данный смартфон.

Авторское право © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Все права защищены.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И НЕ СОДЕРЖИТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ.

14 Технические характеристики

Абонентская радиостанция (смартфон) МТС 950.

Применяется в качестве оконечного устройства сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 с поддержкой технологии GPRS и EDGE, оконечного устройства систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с поддержкой режима HSPA, со встроенным оборудованием радиодоступа для беспроводной передачи данных технологии открытой системы стандарта 802,15 и оконечного оборудования абонентского радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандартов 802,11b, 802,11g и 802,11n.

Основные функции:

Прием и передача голосовых вызовов, прием и передача коротких сообщений, прием и передача данных.

Основные характеристики:

Размеры (ВхШхГ): 103,8 мм × 56,8 мм × 12,6 мм

Вес с аккумуляторной батареей: менее 100 г

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи

Рабочий диапазон температур: от -10 С до +40 С

Влажность окружающей среды: от 5% до 95%

Срок службы 2 года.

Комплект поставки*

- Смартфон – 1 шт.
- Сетевое зарядное устройство – 1 шт.
- Аккумуляторная батарея – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Кабель передачи данных (USB) – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

* возможны изменения стандартного комплекта поставки

15 Информация о сертификации

Абонентская радиостанция (смартфон) МТС 950 соответствует стандартам РФ.

Декларация о соответствии зарегистрирована в ФАС:	Регистрационный № Д-МТ-3997 от 05.05.2011 г.
Дата принятия декларации:	22.04.2011 г.
Декларация действительна до:	21.04.2016 г.
Сертификат соответствия:	№ РОСС СN.МЛ04.Н00728
Срок действия:	с 17.05.2011 г. по 16.05.2014 г.
Абонентская радиостанция МТС 950 соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99
Аккумуляторная батарея модели НВ4J1Н соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 12.2.007.12 -88 ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Пп.5.3, 7.1, 7.2, 7.6
Сертификат соответствия на сетевой адаптер модели HS-050040E7	№ РОСС СN.АЯ46.В14179
Срок действия сертификата:	с 20.09.2010 г. по 19.09.2013 г.
Сетевой адаптер модели HS-050040E7 соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008



АЯ46



Производитель:

Huawei Technologies Co., Ltd.

Адрес: Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, People's Republic of China

www.huawei.com

Импортер:

ООО «Техкомпания Хуавэй»

Адрес: Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2.

Продукт произведен по заказу ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Сделано в Китае.