



NEOLINE

Jump Starter 140

Универсальный пусковой инвертор
для аккумулятора



Руководство пользователя

FC RoHS CE 

Произведено в Китае

Официальный сайт: www.neoline.ru

Тех. поддержка: support@neoline.ru


Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели Портативный универсальный пусковой инвертор для автомобильного аккумулятора Neoline Jump Starter 140. Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните руководство пользователя, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.


[Содержание]

Описание устройства	2
Индикатор заряда	2
Зарядка пускового инвертора Jump Starter 140	3
Запуск двигателя автомобиля	4
Использование пускового инвертора как Power bank для других портативных электронных устройств	6
Зарядка ноутбуков / портативных DVD плееров.....	6
Фонарик.....	7
Аварийный молоток.....	7
Технические характеристики.....	8
Комплектация	8

[Описание устройства]




[Индикатор заряда]


Нажмите кнопку ВКЛ [], чтобы проверить уровень заряда устройства. Когда инвертор заряжается, индикатор включается автоматически. уровень заряда Вы можете увидеть на дисплее.

[Зарядка пускового инвертора Jump Starter 140]

1. Подключите зарядное устройство к порту входа 13В 1А Jump Starter 140 и после чего включите зарядное устройство в розетку 220В




2. Если вы находитесь в машине подключите зарядное устройство к порту входа 13В 1А Jump Starter 140 и вставьте другой конец переходника в автомобильный прикуриватель




[Запуск двигателя автомобиля]


1. Подсоедините адаптер «крокодилы» к аккумулятору автомобиля (красная клемма – анод (+), черная клемма – катод (-))




2. Вставьте другой конец адаптера «крокодилы» в выход устройства для запуска автомобильного аккумулятора 12В




3. Поверните ключ в положение ВКЛ в замке зажигания и заведите автомобиль



4. После того, как автомобиль завелся, аккуратно выньте адаптер из пускового устройства.




5. Отсоедините клеммы адаптера в течение 30 секунд




[Использование пускового инвертора как Power bank для других портативных электронных устройств]

1. Выберите адаптер, подходящий для Вашего устройства
2. Подсоедините кабель к Вашему устройству и вставьте в пусковой инвертор Jump Starter 140
3. После того, как устройство будет заряжено, выньте адаптер из пускового инвертора, затем из Вашего устройства




[Зарядка ноутбуков / портативных DVD плееров]

Выберете переходник и адаптер для ноутбука из комплекта . Подключите адаптер к ноутбуку и к выходу пускового инвертора 19В. Во время зарядки Вы можете пользоваться ноутбуком



Чтобы подключить портативный DVD, выберите вход 12В. Во время зарядки плеера Вы также сможете посмотреть фильмы.



[Фонарик]

Для того чтобы включить LED фонарик, нажмите на кнопку ВКЛ и удерживайте ее 5 секунд . Фонарик имеет несколько режимов работы : Обычный/Мигающий/SOS/ Выкл. Для того чтобы поменять режимы, нажмите на кнопку ВКЛ

[Технические характеристики]

- Емкость аккумулятора 14000 мАч
- Вход 12В -1А
- Выход 12В для запуска авто
5В-2А
12В-2А
19В-3,5А
- Ток запуск 200А
- Максимальный ток 300А
- Рабочая температура от 0° до + 60°С
- Размеры 160x75x28mm
- Вес 430г

[Комплектация]

- Универсальный пусковой инвертор для автомобиля
- Зарядка для пускового устройства от 220В
- Кабель для пуска авто с положительной и отрицательными клеммами
- Переходники для разных мобильных устройств
- Адаптер для прикуривателя