



PT 546-18 PRO

ПИЛА БЕНЗИНОВАЯ


АРТИКУЛ: 220 10 4618

РЕЛИЗ: 09.2014

ДЕТАЛИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

PATRIOT

АРТИКУЛ: 220 10 4618
РИСУНОК 1





#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	001 01 0001	Верхняя часть рукоятки топливного бака поз. 01 PT 546-18 PRO (8002-960201-0000110) (Y)	1
2	001 01 0002	Пружина курка газа поз. 02 PT 546-18 PRO (8342-965103-0000000) (Y)	1
3	001 01 0003	Ось курка газа поз. 03 PT 546-18 PRO (8PB50-24B) (Y)	1
4	001 01 0004	Курок газа поз. 04 PT 546-18 PRO/540-16/3816 (8044-965102-0012910) (Y)	1
5	001 01 0005	Блокиратор курка газа поз. 05 PT 546-18 PRO/540-16 (8044-965101-0012910) (Y)	1
6	001 01 0006	Рычаг газа поз. 06 PT 546-18 PRO/540-16 (8043-965102-0000000) (Y)	1
7	001 01 0007	Топливный бак в сборе поз. 07 PT 546-18 PRO/540-16 (8001-965103-0000110) (Y)	1
8	001 01 2537	Винт 5*25 поз. 08 PT 546-18 PRO (8SJJ50-25B) (Y)	5
9	001 01 2538	Винт 5*16 поз. 09 PT 546-18 PRO (8SJJ50-16B) (Y)	8
10	001 01 0008	Пружинный амортизатор поз. 10 PT 546-18 PRO/540-16 (8342-965105-0000000) (Y)	1
11	001 01 0009	Резиновое уплотнение поз. 11 546-18 PRO (8348-965101-0000020) (Y)	2
12	001 01 2595	Крышка топливного бака поз. 12 PT 546-18 PRO (8020-965102-0000110) (Y)	1
13	001 01 2596	Уплотнительное кольцо крышки поз. 13 PT 546-18 PRO (8208-965102-0000020) (Y)	1
14	001 01 2597	Элемент топливной крышки поз. 14 PT 546-18 PRO (8204-965101-0001710) (Y)	1
15	001 01 2540	Соединительная трубка поз. 15 PT 546-18 PRO (234-1005) (Y)	1
16	001 01 0011	Праймер поз. 16 PT 546-18 PRO/540-16 (9336-968101-0000000) (Y)	1
17,18	001 01 0012	Обратный клапан в сборе поз. 17,18 PT 546-18 PRO/540-16 (8440-981108-0000010,8208-967402-0000010) (Y)	1
19	001 01 2541	Топливная трубка поз. 19 PT 546-18 PRO (234-1005) (Y)	1
20	001 01 0013	Топливный фильтр поз. 20 PT 546-18 PRO/540-16 (8615-967402-0000000) (Y)	1
21	001 01 2542	Элемент фильтра поз. 21 PT 546-18 PRO (8201-967401-0000000) (Y)	1
22	001 01 2543	Топливные трубки поз. 22 PT 546-18 PRO (8331-965101-0000020) (Y)	1
23	001 01 2544	Трубка возврата масла поз. 23 PT 546-18 PRO (234-1005) (Y)	1
24	001 01 2545	Ручка стартера поз. 24 PT 546-18 PRO (8002-967401-0000110) (Y)	1
25	001 01 2546	Элемент ручки стартера поз. 25 PT 546-18 PRO (8212-967401-0000000) (Y)	1
26	001 01 2547	Запускной канат поз. 26 PT 546-18 PRO (8616-965101-0000010) (Y)	1
27	001 01 2548	Корпус стартера поз. 27 PT 546-18 PRO (8024-965103-0012910) (Y)	1
28,29	001 01 0015	Возвратная пружина стартера поз. 28,29 PT 546-18 PRO/540-16 (8617-967401-0000000,8020-967401-0000110) (Y)	1
30	001 01 0016	Корпус разгонной муфты поз. 30 PT 546-18 PRO,540-16 (8121-968303-0000000) (Y)	1
31	001 01 0017	Пружина разгонной муфты поз. 31 PT 546-18 PRO,540-16 (8617-968301-0000000) (Y)	1
32	001 01 0018	Храповик стартера поз. 32 PT 546-18 PRO,540-16 (8624-965101-0000110) (Y)	1
33	001 01 2549	Проволока № 2 поз. 33 PT 546-18 PRO (8422-965102-0000020) (Y)	1
34	001 01 2550	Саморез поз. 34 PT 546-18 PRO (8206-967401-0000000) (Y)	1
35	001 01 2551	Пыльник стартера поз. 35 PT 546-18 PRO (8024-965101-0001710) (Y)	1
36	001 01 2552	Элемент храповика поз. 36 PT 546-18 PRO (8020-965106-0000110) (Y)	1
37	001 01 2598	Крышка масляного бака поз. 37 PT 546-18 PRO (8020-965103-0000110) (Y)	1
38	001 01 2599	Уплотнительное кольцо крышки поз. 38 PT 546-18 PRO (8208-965101-0000020) (Y)	1
39	001 01 2600	Элемент масляной крышки поз. 39 PT 546-18 PRO (8204-965102-0001710) (Y)	1
40	001 01 0020	Амортизатор верхний поз. 40 PT 546-18 PRO,540-16 (8335-965101-0000020) (Y)	1
41	001 01 0021	Выключатель поз. 41 PT 546-18 PRO,540-16 (9042-923107-0016610) (Y)	1
42	001 01 2553	Провод 1 поз. 42 PT 546-18 PRO (8422-965101-0000020) (Y)	1
43	001 01 0022	Корпус двигателя поз. 43 PT 546-18 PRO,540-16 (8006-965105-0012910) (Y)	1
44, 45	001 01 0023	Обратный клапан в сборе поз. 44,45 PT 546-18 PRO,540-16 (8335-965103-0000020,8339-965101-0000000) (Y)	1
46	001 01 2554	Винт 5*35 поз. 46 PT 546-18 PRO (8SAEN05-35B) (Y)	4
47	001 01 0024	Амортизатор нижний поз. 47 PT 546-18 PRO,540-16 (8335-965102-0000020) (Y)	1
48	001 01 0025	Упор в дерево поз. 48 PT 546-18 PRO,540-16 (8187-965101-0000000) (Y)	1
49	001 01 0026	Уловитель цепи поз. 49 PT 546-18 PRO,540-16 (8343-965101-0000110) (Y)	1
50	001 01 2555	Заглушка поз. 50 PT 546-18 PRO (8020-965105-0000110) (Y)	1
51	001 01 0027	Масляный насос в сборе поз. 51 PT 546-18 PRO,540-16 (8090-965101-0000000) (Y)	1
52	001 01 0028	Червяк масляного насоса поз. 52 PT 546-18 PRO,540-16 (8123-967403-0000110) (Y)	1
53	001 01 0029	Шланг масляный выходной поз. 53 PT 546-18 PRO,540-16 (8061-965104-0000020) (Y)	1
54	001 01 2556	Винт 4*12 поз. 54 PT 546-18 PRO (8SJJ04-12B8.8) (Y)	2
55	001 01 0030	Уплотнение шины поз. 55 PT 546-18 PRO,540-16 (8341-965102-0000000) (Y)	1
56	001 01 2557	Фильтр пружина поз. 56 PT 546-18 PRO (8615-968302-0000000) (Y)	1
57	001 01 0031	Шланг масляный входной поз. 57 PT 546-18 PRO,540-16 (8061-965105-0000020) (Y)	1



#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
58	001 01 0032	Игольчатый подшипник ведущей звезды поз. 58 PT 546-18 PRO,540-16 (8BE-131013-WG) (Y)	1
59	001 01 2558	Винт 3.9*10 поз. 59 PT 546-18 PRO (8SJB39-10B8.8) (Y)	2
60	001 01 0033	Ведущая звезда поз. 60 PT 546-18 PRO,540-16 (8136-967401-0000000) (Y)	1
61	001 01 2559	Шайба сцепления поз. 61 PT 546-18 PRO (8202-967402-0000000) (Y)	1
62	001 01 0034	Сцепление в сборе поз. 62 PT 546-18 PRO,540-16 (L8440-967408-0000000) (Y)	1
63	001 01 2560	Винт 3.9*12 поз. 63 PT 546-18 PRO (8SJB39-12B8.8) (Y)	5
64	001 01 2561	Пыльник(защитная крышка) натяжителя цепи 1 поз. 64 PT 546-18 PRO (8341-965101-0000000) (Y)	1
65	001 01 2562	Механизм торможения поз. 65 PT 546-18 PRO (8020-965104-0000110) (Y)	1
66	001 01 2563	Лента тормоза поз. 66 PT 546-18 PRO (8148-965101-0000000) (Y)	1
67	001 01 2564	Пружина растяжения поз. 67 PT 546-18 PRO (8342-965101-0000000) (Y)	1
68	001 01 2565	Кулачок поз. 68 PT 546-18 PRO (8440-965101-0000000) (Y)	1
69	001 01 2566	Возвратная пружина пальца поз. 69 PT 546-18 PRO (8086-965102-0000000) (Y)	1
70	001 01 2567	Направляющая кулачка поз. 70 PT 546-18 PRO (8304-965101-0000000) (Y)	1
71	001 01 2568	Натяжная пружина штифт поз. 71 PT 546-18 PRO (8086-967401-0000000) (Y)	1
72	001 01 2569	Пружина поз. 72 PT 546-18 PRO (8342-965102-0000000) (Y)	1
73	001 01 2570	Шайба поз. 73 PT 546-18 PRO (8CE-04B) (Y)	2
74	001 01 2571	Шплинт поз. 74 PT 546-18 PRO (8086-965101-0000000) (Y)	1
75	001 01 2572	Корпус тормоза цепи поз. 75 PT 546-18 PRO (8021-965101-0000110) (Y)	1
76	001 01 0036	Гайка крепления шины поз. 76 PT 546-18 PRO,540-16 (8ND-08D) (Y)	2
77	001 01 0037	Шестерня натяжителя цепи поз. 77 PT 546-18 PRO,540-16 (8141-965103-0001710) (Y)	1
78	001 01 0038	Уплотнение натяжителя цепи поз. 78 PT 546-18 PRO,540-16 (8123-967402-0000000) (Y)	1
79	001 01 0039	Привод шестерни натяжителя цепи поз. 79 PT 546-18 PRO,540-16 (8123-965101-0000000) (Y)	1
80	001 01 0040	Натяжитель цепи поз. 80 PT 546-18 PRO,540-16 (8091-967404-0000000) (Y)	1
81	001 01 0041	Болт натяжителя цепи поз. 81 PT 546-18 PRO,540-16 (8206-967403-0000000) (Y)	1
82	001 01 2573	Ручка тормоза цепи поз. 82 PT 546-18 PRO (8044-965103-0000110) (Y)	1
83	001 01 2574	Крепление пружины поз. 83 PT 546-18 PRO (8187-965102-0000000) (Y)	1
84	001 01 0042	Амортизатор передней рукоятки поз. 84 PT 546-18 PRO,540-16 (8342-965104-0000000) (Y)	1
85	001 01 0043	Передняя рукоятка поз. 85 PT 546-18 PRO,540-16 (8001-965102-0000110) (Y)	1
86	001 01 2575	Винт 5*25 поз. 86 PT 546-18 PRO (8SAEN05-25B8.8) (Y)	6
87	001 01 2576	Провод катушки поз. 87 PT 546-18 PRO (8215-965101-0000000) (Y)	1
88	001 01 0044	Ротор поз. 88 PT 546-18 PRO (8609-960201-0000000) (Y)	1
89	001 01 0045	Катушка зажигания поз. 89 PT 546-18 PRO (8610-960201-0000000) (Y)	1
90	001 01 2577	Шайба поз. 90 PT 546-18 PRO (8331-931304-0000000) (Y)	2
91	001 01 0046	Подшипник коленвала поз. 91 PT 546-18 PRO (8BC-321210-WGP5) (Y)	2
92	001 01 0047	Опорная шайба подшипника пальца поз. 92 PT 546-18 PRO (8341-960201-0000000) (Y)	2
93	001 01 0048	Шпонка коленвала поз. 93 PT 546-18 PRO (8205-967401-0000000) (Y)	1
94	001 01 0049	Подшипник поршневого пальца поз. 94 PT 546-18 PRO (8210-960201-0000000) (Y)	1
95	001 01 0050	Крышка картера поз. 95 PT 546-18 PRO (8602-960201-0000000) (Y)	1
96	001 01 2578	Элемент поз. 96 PT 546-18 PRO (8181-965101-0000000) (Y)	1
97	001 01 0051	Коленвал в сборе с шатуном поз. 97 PT 546-18 PRO (8440-960201-0000000) (Y)	1
98	001 01 0052	Сальник коленвала поз. 98 PT 546-18 PRO (8200-967401-0000020) (Y)	2
99	001 01 0053	Опора карбюратора поз. 99 PT 546-18 PRO (8063-965103-0000010) (Y)	1
100	001 01 2579	Винт 5*75 поз. 100 PT 546-18 PRO (8SJJN05-75D) (Y)	2
101	001 01 0054	Опора воздушного фильтра поз. 101 PT 546-18 PRO (8141-965104-0001710) (Y)	1
102	001 01 0055	Карбюратор поз. 102 PT 546-18 PRO (8613-960201-0000000) (Y)	1
103	001 01 2580	Гайка ротора поз. 103 PT 546-18 PRO (8NA-08D02) (Y)	1
104	001 01 2581	Прокладка карбюратора поз. 104 PT 546-18 PRO (8202-965101-0000010) (Y)	1
105	001 01 2582	Проставка теплоизоляционная поз. 105 PT 546-18 PRO (8141-965105-0000110) (Y)	1
106	001 01 2583	Прокладка теплоизоляционная поз. 106 PT 546-18 PRO (8202-965102-0000010) (Y)	1
107	001 01 0058	Поршневой палец поз. 107 PT 546-18 PRO (8605-960201-0000000) (Y)	1
108	001 01 0059	Стопорное кольцо поршневого пальца поз. 108 PT 546-18 PRO (8204-960201-0000000) (Y)	2
109	001 01 0060	Поршень поз. 109 PT 546-18 PRO (8603-960201-0000000) (Y)	1
110	001 01 0061	Поршневое кольцо поз. 110 PT 546-18 PRO (8604-960201-0000000) (Y)	2
111	001 01 0062	Цилиндр поз. 111 PT 546-18 PRO (8601-960201-0000000) (Y)	1



#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
112	841 10 2040	Свеча зажигания L 7 RTC поз. 112 PT 546-18 PRO (9611-923001-0000010) (Y)	1
113	001 01 2585	Винт 5*75 поз. 113 PT 546-18 PRO (8SIJD05-75B) (Y)	2
114	001 01 0063	Прокладка глушителя уплотнительная поз. 114 PT 546-18 PRO,540-16 (8202-965106-0000010) (Y)	1
115	001 01 0064	Дефлектор глушителя поз. 115 PT 546-18 PRO,540-16 (8182-965101-0000000) (Y)	1
116	001 01 0065	Глушитель в сборе поз. 116 PT 546-18 PRO,540-16 (8440-965103-0000000) (Y)	1
117	001 01 2586	Гайка глушителя поз. 117 PT 546-18 PRO (8ND-05D) (Y)	2
118	001 01 2587	Пыльник винта холостого хода поз. 118 PT 546-18 PRO (8063-965101-0012910) (Y)	1
119	001 01 0066	Фильтр воздушный (нижняя часть) поз. 119 PT 546-18 PRO,540-16 (8615-965102-0001710) (Y)	1
120	001 01 0067	Фильтр воздушный (верхняя часть) поз. 120 PT 546-18 PRO,540-16 (8615-965101-0001710) (Y)	1
121	001 01 0068	Крышка воздушного фильтра поз. 121 PT 546-18 PRO (8024-960201-0012910) (Y)	1
122	001 01 0069	Барашек крышки воздушного фильтра поз. 122 PT 546-18 PRO (8313-960201-0000110) (Y)	1
123	001 01 0070	Рычаг воздушной заслонки поз. 123 PT 546-18 PRO,540-16 (8043-960201-0000110) (Y)	1
124	001 01 2588	Уплотнительное кольцо(воздушного фильтра) поз. 124 PT 546-18 PRO (8063-965102-0000010) (Y)	1
125	001 01 0071	Верхняя крышка двигателя поз. 125 PT 546-18 PRO (8024-965104-0012910) (Y)	1
24-31	001 01 0014	Стартер в сборе поз. 24-31,34 PT 546-18 PRO,540-16 (8440-965108-0012910) (Y)	1
63-82	001 01 0035	Тормоз цепи в сборе поз. 63-82 PT 546-18 PRO,540-16 (8440-965110-0000110) (Y)	1
15,19-23	001 01 0010	Топливные шланги с фильтром в сборе поз. 15,19-23 PT 546-18 PRO (8201-967401-0000) (Y)	1
12-14	001 01 2539	Крышка топливного бака в сборе поз. 12-14 PT 546-18 PRO () (Y)	1
37-39	001 01 0019	Крышка масляного бака в сборе поз. 37-39 PT 546-18 PRO,540-16 (8440-965109-0000110) (Y)	1
77-81	001 01 2503	Натяжитель цепи в сборе поз. 77-81 PT 540-16 PRO (Y)	1

PATRIOT

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в каталоге, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского права компании Джи Ти, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Джи Ти, ООО запрещено.
2014 © Patriot™, Patriot Garden®, Patriot Power®, GT LLC, Гарден Трейдинг ООО.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

Мироновская улица, дом 25
105318, Москва, Россия
Телефон: 8 (495) 775-02-20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС:

ул. 1-ая Фрезерная, дом 2/1 строение 1
109202, Москва, Россия
Телефон: 8 (495) 673-68-98 местный 598
service@onlypatriot.com