



Пила цепная электрическая ES 8345 P



Поз. №	Код детали	Наименование детали
1-1	8340101	Штифт
1-2	8340102	Колесико
1-3	8340103	Рычаг выключателя
2	8340002	Часть ручки
3	8340003	Винт
4	8340004	Накладка
5-1	8340501	Кронштейн насоса
5-2	8340502	Шестерня
5-3	8340503	Червяк
5-4	8340504	Втулка поршня
5-5	8340505	Держатель поршня
5-6	8340506	Втулка поршня
5-7	8340507	Корпус насоса
5-8	8340508	Винт
5-9	8340509	Трубка подачи масла
6	8340006	Винт
7	8340007	Пластина задняя
8-1	8340801	Кольцо
8-2	8340802	Переходник
9-1	8340901	Винт
9-2	8340902	Шайба тормоза
9-3	8340903	Пластина пружинная
9-4	8340904	Привод
9-5	8340905	Шайба
9-6	8340906	Пружина
9-7	8340907	Кронштейн рычага
9-8	8340908	Тормоз
10	8340010	Выключатель предохранительный
11	8340011	Кольцо стопорное
12	8340012	Звездочка цепи
13	8340013	Крышка сальника
14	8340014	Пружина
15-1	8340151	Шпиндель
15-2	8340152	Пружина тормоза
15-3	8340153	Втулка шпинделя
15-4	8340154	Шестерня коническая
15-5	8340155	Подшипник 608Z
15-6	8340156	Винт
16-1	8340161	Переходник выходной
16-2	8340162	Фильтр
16-3	8340163	Адаптер
16-4	8340164	Втулка резиновая
17	8340017	Винт
18	8345018	Шина
19	8345019	Цепь
20	8345020	Кожух шины

Пила цепная электрическая ЕС 8345 Р



Поз. №	Код детали	Наименование детали
21	8340021	Колпачок гайки
22	8340022	Гайка фиксирующая
23	8340023	Втулка
24	8345024	Шильд
25	8340025	Наконечник
26	8340026	Уплотнитель наконечника
27-1	8340271	Подшипник 6900Z
27-2	8340272	Уплотнитель
27-3	8340273	Вставка в среднюю часть корпуса с втулкой
27-4	8340274	Винт
27-5	8340275	Прокладка уплотнительная
27-6	8340276	Часть корпуса средняя
27-7	8340277	Винт
28	8340028	Винт
29	8340029	Винт
30	8340030	Винт
31	8340031	Буфер
32	8340032	Клемма
33	8340033	Щиток включения тормозного устройства
34-1	8340341	Клапан
34-2	8340342	Уплотнитель
34-3	8340343	Крышка бачка
34-4	8340344	Фильтр
34-5	8340345	Колпачок
34-6	8340346	Уплотнитель
35	8340035	Винт
36	8340036	Корпус редуктора
37	8340037	Винт
38	8340038	Гайка
39	8340039	Шестерня коническая малая
40-1	8340401	Подшипник опорный передний 6201Z
40-2	8340402	Ротор
40-3	8340403	Подшипник опорный задний 608Z
41-1	8340411	Диффузор
41-2	8340412	Винт
41-3	8340413	Статор
41-4	8340414	Корпус
41-5	8340415	Щеткодержатель
42	8340042	Конденсатор
43-1	8340431	Часть вспомогательной ручки 1
43-2	8340432	Часть вспомогательной ручки 2
43-3	8340433	Винт
44	8340044	Винт
45-1	8340451	Кабель сетевой
45-2	8340452	Втулка кабеля сетевого
45-3	8340453	Ручка

Пила цепная электрическая ЕС 8345 Р



Поз. №	Код детали	Наименование детали
45-4	8340454	Скоба кабеля сетевого
45-5	8340455	Винт
46	8340046	Клавиша выключателя
47	8340047	Выключатель
48	8340048	Крышка щеткодержателя
49	8340049	Щетка
50	8340050	Пружина рычага
51	8340051	Винт
91	8340091	Рычаг выключателя в сборе
95	8340095	Насос в сборе
98	8340098	Система смазки
99	8340099	Тормозное устройство в сборе
910	8340910	Выключатель предохранительный
915	8340915	Привод в сборе
916	8340916	Бачок масляный в сборе
927	8340927	Часть корпуса средняя в сборе
934	8340934	Крышка бачка масляного в сборе
940	8340940	Ротор в сборе
941	8340941	Детали корпуса
943	8340943	Ручка вспомогательная в сборе
945	8340945	Ручка в сборе

Пила цепная электрическая ЕС 8345 Р