

Команды	Описание
Меню > Звуки > Сообщения	Выбор мелодии для входящих SMS-, MMS-сообщений или сообщений сети. Определение периода оповещения о приеме нового сообщения.
Меню > Звуки > Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник.
Меню > Звуки > Вкл/Выкл телефона	Выбор мелодии, воспроизводимой при включении или выключении телефона.
Меню > Звуки > Дополнительные	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.
Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Входящие, Исходящие или Черновики	Чтение полученных, отправленных и сохраненных сообщений.

Команды	Описание
- Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Создать	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.
- Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Шаблоны или Шаблоны смайлов	Задание шаблонов часто используемых сообщений или смайлов.
- Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Настройки	Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.

Команды	Описание
- Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Удалить все	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.
- Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Состояние памяти	Проверка сведений о памяти для сообщений.
- Меню > Сообщения > MMS сообщения > MMS профиль	Выбор или настройка профиля подключения для MMS.
- Меню > Сообщения > SMS сообщения > Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.

Команды	Описание
Меню > Сообщения > SMS сообщения > Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.
Меню > Сообщения > Push сообщения	Изменение параметров службы, получение доступа к push-сообщениям и их удаление.
Меню > Сообщения > Сообщения конфигурации	Удаление или доступ к сообщениям, содержащим параметры сети, полученные от поставщика услуг.
Меню > Сообщения > Экстренные сообщения	Активация функции отправки экстренного сообщения. Ввод получателей и выбор режима повтора.
Меню > WAP и игры > WAP браузер	Запуск и настройка веб-браузера.

Команды	Описание
Меню > WAP и игры > Игры, Звуки или Картинки	Получение доступа к играм, звуковым файлам и картинкам, находящимся в памяти телефона.
Меню > WAP и игры > Удалить все	Удаление игр, звуковых файлов или картинок из каждой папки или всех файлов мультимедиа сразу.
Меню > WAP и игры > Состояние памяти	Проверка объема памяти, используемого для игр, звуковых файлов и картинок.
Меню > Органайзер > Будильник	Установка будильника на определенное время.
Меню > Органайзер > Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.
Меню > Органайзер > Время и дата	Ручная настройка текущего времени и даты, выбор часового пояса.
Меню > Органайзер > Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.

Команды	Описание
Меню > Органайзер > Список дел	Создание списка задач и назначение срока исполнения для каждой из них.
Меню > Органайзер > Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.
Меню > Органайзер > Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.
Тел.Кн. > Найти	Поиск контактов в телефонной книге.
Тел.Кн. > Новая запись	Добавление нового контакта в телефонную книгу.
Тел.Кн. > Найти группу	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.
Тел.Кн. > Правка группы	Выбор мелодии и изображения для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы.

Команды	Описание
Тел.Кн. > Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2–9) восьми часто используемых телефонных номеров.
Тел.Кн. > Удалить все	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.
Тел.Кн. > Состояние памяти	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.
Тел.Кн. > Сервисы SIM	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором.
Меню > Настройки > Мои настройки	Изменение параметров дисплея и подсветки.
Меню > Настройки > Приветствие	Ввод приветственного сообщения, которое отображается при включении телефона.

Команды	Описание
Меню > Настройки > Свой номер	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен.
Меню > Настройки > Язык	Выбор языка меню телефона.
Меню > Настройки > Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.
Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM	Отслеживание украденного или потерянного телефона. При попытке использовать телефон с другой SIM картой, телефон автоматически отправит заданное сообщение слежения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям). Данная функция может быть недоступна вследствие поддержки определенных функций оператором мобильной связи.
Меню > Настройки > Дополнительные	Настройка функции автодозвона или способа ответа.

Команды	Описание
Меню > Настройки > Быстрый доступ	Назначение клавишам перемещения наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.
Меню > Настройки > Настройки соединений	Создание и изменение профилей соединения телефона с сетью.
Меню > Настройки > Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.

 Важная информация по технике безопасности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или противозаконным.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля;
остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.



Заявление о соответствии (R&TTE)

Samsung Electronics

Компания, подтверждающая, что данный

мобильного телефона GSM : SGH-B100

к которому относится настоящее заявление, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность ЭМС	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Настоящим мы заявляем, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BAST, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в

Samsung Electronics QA Lab.


и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.12.03

(место и дата выпуска)



Yong-Sang Park / S. Manager

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Мобильный телефон Samsung SGH-B100

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:
GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):
104/44/16.3 мм

Вес:
78 г.

1 Аккумулятор*:
Стандартный. Li-Ion, 1000 mAh
до 500 часов в режиме ожидания,
до 7.5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 2 рабочих диапазона (GSM900/1800).
- CSTN ЖК-дисплей 65.536 цветов (128x128).
- 64-инструментальная полифония звонка.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- GPRS класс 10.
- Организатор (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 500 записей.

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

 Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	
Абсолютная радиационная номинальная стандарта GSM 900/1800 SGH-B100 производителя фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. соответствует "Требования применения абонентских станций (абонентские радиостанции) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"	
Дата принятия декларации:	11 декабря 2007 г.
Декларация действительна до:	12 декабря 2010 г.
Орган, осуществляющий регистрацию номеров:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	РА.МТ-2015 от 14.12.2007
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Абсолютная радиационная номинальная стандарта GSM 900/1800 SGH-B100 производителя фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. сертификация органов по сертификации "Ростест-Москва"	
Сертификат соответствия:	POCC KR.A846.1443039
Сертификат соответствия выдан:	2008-01-30
Сертификат соответствия действителен до:	2011-01-29
Абсолютная радиационная номинальная типа SGH-B100	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствует требованиям нормативных документов:	
 А4 46	
Срок службы: 3 года	
Изготовитель:	
Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
Адрес:	
250, 2-й/4, Taeyang-ro, Chung-Ku, Seoul, Korea	Корея, Сеул, Самсунг Мейн билдинг , 250, 2-й/4, Таеян-Ро, Чунг-Ку, Сеул, Корея