

 Краткий справочник по функциям

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Меню	Описание
Меню > Журнал звонков > Последние, Пропущенные, Исходящие или Входящие	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.
Меню > Журнал звонков > Удалить все	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.
Меню > Журнал звонков > Диспетчер вызовов	Просмотр длительности последних входящих или исходящих вызовов и стоимости разговоров, если это поддерживается SIM-картой. Создание списка телефонных номеров, вызовы с которых необходимо отклонять.
Меню > Телефонная книга > Контакты	Поиск контактов в телефонной книге.
Меню > Телефонная книга > Создать контакт	Добавление нового контакта в телефонную книгу.

Меню	Описание
Меню > Сообщения > Настройки	Настройка параметров обмена сообщениями.
Меню > Сообщения > Экстренные сообщения	Активация функции отправки экстренного сообщения. Ввод получателей и выбор режима повтора.
Меню > Сообщения > Состояние памяти	Просмотр сведений о памяти, используемой в настоящий момент.
Меню > Мои файлы > Картинки, Звуки или Другие файлы	Доступ к мультимедийным файлам или другим файлам, которые хранятся в памяти телефона.
Меню > Мои файлы > Состояние памяти	Просмотр сведений о памяти, используемой в настоящий момент.
Меню > Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.
Меню > Камера	Фотосъемка в различных режимах.
Меню > Настройки > Время и дата	Установка вручную текущего времени и текущей даты или выбор часового пояса.
Меню > Настройки > Телефон > Язык	Выбор языка текста, отображаемого на дисплее телефона.

Меню	Описание
Меню > Настройки > Безопасность > Изменить PIN2	Изменение кода PIN2, если это поддерживается SIM-картой.
Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM	Отслеживание телефона в случае его кражи или потери. При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит оповещение по предварительно заданному номеру (например, вашим родным или друзьям). Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи.
Меню > Настройки > Соединения	Создание и изменение профилей соединения телефона с сетью.
Меню > Настройки > Состояние памяти	Просмотр сведений о памяти, используемой в настоящий момент.
Меню > Настройки > Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.

 Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их результатов.

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное Советом Европы, составляет 2 Вт/кг. Максимальная величина SAR для телефона данной модели составляет 0,379 Вт/кг.

Меню	Описание
Меню > Телефонная книга > Группы	Создание группы абонентов и выбор мелодии звонка или изображения для входящих вызовов от членов данной группы. Изменение имени группы.
Меню > Телефонная книга > Быстрый набор	Назначение цифровых клавиш для быстрого набора часто используемых номеров.
Меню > Телефонная книга > Моя визитка	Создание визитной карточки и ее отправка абонентам.
Меню > Телефонная книга > Мой номер	Ввод собственных телефонных номеров и присвоение им имен.
Меню > Телефонная книга > Настройки	Копирование и перенос контактов с SIM-карты в память телефона и наоборот. Кроме того, возможность проверять состояние памяти, выделенной для контактов из телефонной книги.
Меню > Телефонная книга > Каталог сервисов	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором.
Меню > Приложения > Будильник	Установка будильника на определенное время.

Меню	Описание
Меню > Настройки > Телефон > Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое будет отображаться на дисплее при включении телефона.
Меню > Настройки > Телефон > Горячие клавиши	Назначение клавиш навигации для быстрого доступа к часто используемым пунктам меню.
Меню > Настройки > Телефон > Меню пользователя	Настройка собственного меню, содержащего часто используемые пункты.
Меню > Настройки > Телефон > Клавиша громкости	Выбор действия, выполняемого при нажатии и удержании клавиши громкости во время входящего вызова – отключение звонка или отклонение вызова.
Меню > Настройки > Телефон > Дополнительные настройки	Настройка функции автодозвона или способа ответа.

 Важная информация по технике безопасности

Прежде чем пользоваться телефоном, ознакомьтесь с мерами предосторожности, описанными ниже. Несоблюдение указанных правил может оказаться опасным или незаконным.

Соблюдайте меры предосторожности за рулем

Не пользуйтесь телефонной трубкой за рулем во время движения; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте устройство на автозаправочных станциях

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте устройство в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте устройство вблизи любого медицинского оборудования

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.



Заявление о соответствии (R&TTE)

Samsung Electronics

мобильный телефон GSM : SGH-M310

Компания,
подтверждает, что данный

к которому относится настоящее заявление, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность ЭМС	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Настоящим мы заявляем, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:


BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в
Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.04


Yong-Sang Park / S. Manager
(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Меню	Описание
Меню > Приложения > Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.
Меню > Приложения > FM-радио	Прослушивание с помощью телефона музыки или новостей, транслируемых по FM-радио. Сначала необходимо подключить к телефону гарнитуру, которая служит антенной.
Меню > Приложения > Браузер	Запуск и настройка веб-браузера.
Меню > Приложения > Java-приложения	Доступ к встроенным Java-играм и загруженным Java-приложениям.
Меню > Приложения > Заметки	Создание напоминаний о важных событиях и управление ими.
Меню > Приложения > Мировое время	Установка местного часового пояса и определение времени в других регионах мира.
Меню > Приложения > Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.
Меню > Приложения > Конвертер	Пересчет различных величин (например, денежных единиц или единиц измерения температуры).

Меню	Описание
Меню > Настройки > Телефон > Автономный режим	Переключение телефона в автономный режим. Данный режим предназначен для работы с телефоном в местах, где использование мобильных устройств запрещено, например, в самолете или в больнице.
Меню > Настройки > Дисплей	Настройка параметров дисплея.
Меню > Настройки > Звуки	Настройка различных звуковых сигналов.
Меню > Настройки > Подсветка	Настройка подсветки дисплея и клавиатуры.
Меню > Настройки > Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.
Меню > Настройки > Bluetooth	Беспроводное соединение телефона с другими устройствами для обмена данными, разговора с помощью беспроводной гарнитуры или дистанционного управления телефоном.
Меню > Настройки > Безопасность > Проверка PIN	Активация PIN-кода для защиты SIM-карты от несанкционированного использования.

Особые правила

Соблюдайте все особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Берегайте его от воздействия влаги.

Целесообразное использование

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Избегайте прикосновений к антенне, когда телефон включен.

Экстренные вызовы

Введите местный номер служб экстренной помощи и нажмите клавишу . Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения.

Дети и телефон

Храните телефон и аксессуары для него в недоступном для детей месте.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только одобренные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например, гарнитуру и кабели для передачи данных. Использование аксессуаров, не одобренных компанией Samsung, представлял угрозу безопасности и может привести к поломке устройства.

ВНИМАНИЕ!

При использовании аккумулятора неподходящего типа существует риск взрыва телефона. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.

Мобильный телефон Samsung SGH-M310
Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой в стандарте: GSM-900/1800
Размеры (В/Ш/Г): 87/45/19.6 мм
Вес: 85 г.
1 Аккумулятор*: Стандартный, Li-Ion, 800 mAh до 290 часов в режиме ожидания, до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- > 4 рабочих диапазона (GSM850/900/1800/1900).
- > TFT ЖК-дисплей 65.536 цветов (128x160).
- > VGA-камера.
- > Встроенное стерео FM-радио с поддержкой RDS.
- > 40-инструментальная полифония звонка.
- > Доступ в интернет (WAP 2.0).
- > GPRS класс 10.
- > Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор).
- > Выбровзвонк, Автодозвон.
- > Телефонная книга 500 записей.

* время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

Меню	Описание
Меню > Приложения > Таймер	Установка промежутка времени для обратного отсчета.
Меню > Приложения > Секундомер	Измерение интервала времени.
Меню > Приложения > SIM-меню	Набор дополнительных услуг, предоставляемых оператором мобильной связи. Этот пункт может быть доступен в зависимости от SIM-карты и называться по-разному.
Меню > Google	Вход в Интернет с помощью телефона и запуск поисковой системы Google.
Меню > Сообщения > Создать > SMS или MMS	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.
Меню > Сообщения > Мои сообщения	Доступ к входящим, исходящим сообщениям и сообщениям, которые не удалось отправить.
Меню > Сообщения > Шаблоны	Шаблоны для часто используемых сообщений.
Меню > Сообщения > Удалить все	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.

Меню	Описание
Меню > Настройки > Безопасность > Изменить PIN	Смена PIN-кода.
Меню > Настройки > Безопасность > Блокировка телефона	Установка пароля для защиты телефона от несанкционированного использования.
Меню > Настройки > Безопасность > Изменить пароль	Изменение пароля телефона.
Меню > Настройки > Безопасность > Личное	Блокировка доступа к сообщениям, файлам или всем функциям меню телефона, кроме функций вызова.
Меню > Настройки > Безопасность > Блокировка SIM	Запрет на работу телефона с другой SIM-картой с помощью пароля блокировки SIM-карты.
Меню > Настройки > Безопасность > Режим FDN	Ограничение вызовов задаваемым набором телефонных номеров, если поддерживается SIM-картой.



Продолжительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Квалифицированное обслуживание

Ремонт телефона могут выполнять только квалифицированные специалисты.

Надлежащая утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов.)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно утилизироваться с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остальных отходов и сдавайте их на переработку для повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
SGH-M310 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.
соответствует
"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сотовой подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	24.03.2008 г.
Декларация действительна до:	24.03.2011 г.
Орган, осуществляющий регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	ДЛMT-2217 от 28.03.2008

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
SGH-M310 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.
сертифицирована органом по сертификации "Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КРА.А846.1643039
Сертификат соответствия выдан:	1/30/2008
Сертификат соответствия действителен до:	1/29/2011
Абонентская радиостанция носимая типа SGH-M310	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3-99 ГОСТ Р 51317.3-99


АЯ 46

Срок службы: 3 года

Изготовитель:
Samsung Electronics Co.Ltd.
Адрес:
7th Fl., Samsung Main Building,
250, 2-Ja, Taepyeong-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
Корей, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг -
250, 2-Ка, Таеппунг-Ро, Чунг-Ку