



Аккумулятор

Клавиша подтверждения
В режиме ожидания обеспечивает доступ к меню браузера. Выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода.

Клавиша вызова
Служит для отправки вызова или ответа на вызов. В режиме ожидания — для отображения последних вызовов.

Клавиша отмены/удаления
Удаление символов с дисплея. Возврат на предыдущий уровень меню.

Программные клавиши
Выполняют функции, которые указаны над ними.

4 клавиши перемещения
В режиме меню служат для перемещения по меню. В режиме ожидания обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым пунктам меню.

Клавиша питания/завершения вызова
Если клавишу нажать и удерживать, телефон будет включен или выключен. Кроме того, клавиша служит для завершения вызова.

Клавиша режима «без звука»

Буковно-цифровые клавиши

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

✧ Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- T9** . Режим T9.
- A** . Алфавитный режим.
- 1** . Режим ввода цифр.
- Пусто. Режим ввода символов

Режим T9

- Слово набирается клавишами **2—9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз. Пример. Чтобы ввести слово "Привет", в режиме T9 нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3** и **6**.

В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.
- Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.
- Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **##** и начинайте вводить следующее слово.

Функция	Описание	Доступ
Звук сообщений	Выбор мелодии для входящих SMS, MMS или сообщений сети.	Меню > Настройки звука > Звук сообщений
Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен сигнал оповещения.	Меню > Настройки звука > Сигналы при вызове
Звук крышки	Выбор сигнала, подаваемого при открытии или закрытии телефона.	Меню > Настройки звука > Звук крышки
Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.	Меню > Настройки звука > Дополнительные звуки
Чтение SMS или MMS сообщений	Чтение полученных, отправленных и сохраненных сообщений.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Входящие, Исходящие или Черновики
Отправка SMS или MMS сообщений	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Создать
Шаблоны сообщений	Задание шаблонов часто используемых сообщений или смайлов.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Шаблоны смайлов
Параметры обмена сообщениями	Настройка параметров для использования услуг обмена сообщениями.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Настройки
Удаление сообщений	Удаление сообщений во всех папках.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Удалить все

✧ Важная информация по технике безопасности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь телефонной трубкой за рулем движущегося автомобиля; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте телефон во время заправки

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте устройство в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех.

Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

Разумное использование

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Избегайте прикосновения к антенне, когда телефон включен.

Экстренные вызовы

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу . Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения от оператора.

Дети и телефон

Храните телефон, а также его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

Алфавитный режим

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:

— один раз для ввода первой буквы;

— два раза для ввода второй буквы;

— и т.д.

Например, необходимо нажать клавишу **2** трижды для ввода буквы "В", а клавишу **5** два раза для ввода буквы "Н".

Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимым символам, затем нажмите программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Советы по вводу текста

- Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельную букву, нажмите клавишу **C**. Чтобы удалить все буквы, нажмите и удерживайте клавишу **C**.
- Для вставки пробела между буквами нажмите клавишу **##**.
- Чтобы изменить регистр в режиме T9 или алфавитном режиме, нажмите клавишу *****.
- Для ввода знаков препинания в режиме T9 и алфавитном режиме служит клавиша **1**.

Функция	Описание	Доступ
Состояние памяти для сообщений	Проверка сведений о памяти для сообщений.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Состояние памяти
Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений сети.	Меню > Сообщения > SMS сообщения > Голосовая почта
Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.	Меню > Сообщения > SMS сообщения > Сообщения сети
MMS профиль	Выбор или настройка профиля подключения для MMS.	Меню > Сообщения > MMS сообщения > MMS профиль
Push сообщения	Изменение параметров службы и получение доступа или удаление push-сообщений.	Меню > Сообщения > Push сообщения
WAP-браузер	Запуск WAP-браузера.	Меню > WAP и игры > WAP браузер
Получение доступа к файлам мультимедиа	Получение доступа к играм, звуковым файлам и картинкам, находящимся в памяти телефона.	Меню > WAP и игры > Игры, Звуки, Картинки
Удаление всех файлов мультимедиа	Удаление игр, звуковых файлов, картинок из каждой папки или всех файлов мультимедиа сразу.	Меню > WAP и игры > Удалить все
Состояние памяти	Проверка объема памяти, используемого для игр, звуков и картинок.	Меню > WAP и игры > Состояние памяти
Будильник	Установка будильника на определенное время.	Меню > Органайзер > Будильник
Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.	Меню > Органайзер > Календарь

Принадлежности и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие принадлежности, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых принадлежностей, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

Внимание	Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с действующими правилами.
	Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

✧ Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа результатов.

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,976 Вт/кг.

- Могут быть доступны и другие режимы ввода текста в зависимости от страны, для которой предназначен конкретный телефон. Для использования режима ввода текста на вашем языке нажмите и удерживайте клавишу ***** в алфавитном режиме.

✧ Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- В меню **Сообщения** → **SMS сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов, чтобы добавить в сообщение объект.
 - Добав. объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - Добав. шаблон.** Добавление текстовых шаблонов.
 - Добав. смайл.** Добавление смайлов.
 - Добав. из тел.кн..** Добавление записей из телефонной книги.
 - Добав. закладку.** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
- Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.

Функция	Описание	Доступ
Время и дата	Ручная настройка текущего времени и даты.	Меню > Органайзер > Время и дата
Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.	Меню > Органайзер > Калькулятор
Список задач	Создание списка задач и назначение срока исполнения для каждой из них.	Меню > Органайзер > Список дел
Диктофон	Запись голосовых напоминаний и их прослушивание.	Меню > Органайзер > Диктофон
Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.	Меню > Органайзер > Конвертер валют
Поиск контакта	Поиск контактов в телефонной книге.	Меню > Телефонная книга > Найти
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Меню > Телефонная книга > Новая запись
Поиск по группам	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.	Меню > Телефонная книга > Найти группу
Изменение свойств группы абонентов	Выбор мелодии для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.	Меню > Телефонная книга > Правка группы
Быстрый набор	Назначение восьми часто используемых телефонных номеров цифровым клавишам (2—9).	Меню > Телефонная книга > Быстрый набор
Удаление записей телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти телефона, и на SIM-карте.	Меню > Телефонная книга > Удалить все
Состояние памяти телефонной книги	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.	Меню > Телефонная книга > Состояние памяти

✧ Заявление о соответствии (R&TTE)

Описание изделия: Переносной сотовый телефон (GSM 900/1800)

Название модели: SGH-X160

Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

Безопасность : EN 60950-1:2001	Уд. коэфф.- поглощения : EN 50360:2001
ЭМС : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)	поглощения : EN 50361:2001
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	Сеть : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Место и дата выпуска:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.04.07

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

✧ Краткий справочник функций

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Функция	Описание	Доступ
SIM-меню	Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором.	Меню > SIM AT
Просмотр последних вызовов	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.	Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие, Исходящие
Удаление последних вызовов	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.	Меню > Журнал звонков > Удалить все
Отображение продолжительности вызовов	Просмотр продолжительности для вызовов, принятых и сделанных последними. Сброс счетчика времени.	Меню > Журнал звонков > Продолжительность
Отображение стоимости вызовов	Просмотр стоимости вызовов.	Меню > Журнал звонков > Стоимость
Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором.	Меню > Услуги сети
Выбор мелодии и громкости	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.	Меню > Настройки звука > Звук звонка или Громкость звонка
Тип сигнала	Выбор типа сигнала для звонка вызова.	Меню > Настройки звука > Тип сигнала
Выбор звука клавиатуры	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.	Меню > Настройки звука > Звук клавиатуры

Функция	Описание	Доступ
SDN (телефонные номера поставщика услуг)	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных поставщиком услуг.	Меню > Телефонная книга > SDN
Параметры дисплея	Изменение параметров дисплея и подсветки.	Меню > Настройки телефона > Мои настройки
Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.	Меню > Настройки телефона > Приветственное сообщение
Собственные телефонные номера	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен. Изменение номера с помощью этой функции не приведет к изменению номера предоставленного вам оператором связи	Меню > Настройки телефона > Свой номер
Язык дисплея	Выбор языка для отображения текста на дисплее телефона.	Меню > Настройки телефона > Язык
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки телефона > Безопасность
Дополнительные настройки	Настройка функции автодозвона или способа ответа.	Меню > Настройки телефона > Дополнительные настройки
Быстрый доступ к меню	Назначение клавишам перемещения наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.	Меню > Настройки телефона > Быстрый доступ
Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.	Меню > Настройки телефона > Сброс настроек

Мобильный телефон Samsung SGH-X160 Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой и стандарты: GSM-900/1800 Размеры (В/Ш/Г): 86.6x44x19.9 мм Вес: 176 г. 1 Аккумулятор*: Стандартный, Li-Ion, 800 mAh, до 210 часов в режиме ожидания, до 4 часов в режиме разговора. Срок службы товара: 3 года.	
Основные потребительские характеристики: ➢ 2 рабочих диапазона (GSM900/1800). ➢ UFB-дисплей 65 536 цветов ➢ 16-инструментальная полифония звонка. ➢ Доступ в интернет (WAP 1.2). ➢ Мультимедийные сообщения (MMS). ➢ GPRS класс 10, JAVA. ➢ Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор). ➢ Выбранных, Адреса, 1000 номеров. ➢ Телефонная книга 1000 номеров.	
*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояние до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.	

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Абонентская радиостанция носимая стандарты GSM 900/1800 SGH-X160 произведена фирмой Samsung Electronics Co., Ltd, сертифицирована органом по сертификации "Ростест-Москва"	
Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-X160	ГОСТ Р 51318.22-99
соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99
	
Срок службы: 3 года	
Изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
Адрес: 94 P.O. Samsung Main Building, 250, 2-KA, Taepyeong-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea	250, 2-KA, Taepyeong-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea