



Руководство пользователя

Автомобильный видеорегистратор
SHO-ME HD-120



Вступление

Благодарим Вас за покупку видеорегистратора SHO-ME HD120. Передовой дизайн этого высокотехнологичного устройства разработан специально для эксплуатации в автомобиле с целью регистрации событий, происходящих во время движения. Видеорегистратор оснащен «G»-сенсором и видеовыходом. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Меры безопасности при эксплуатации

1. Не используйте устройство в условиях с экстремальными температурами, а также избегайте попадания воды на устройство.
2. Избегайте попадания грязи, пыли или смазочных материалов на устройство. Это может привести к повреждению оптики или функциональных узлов видеорегистратора. В случае загрязнения/запыления объектива используйте мягкую чистую ткань или специализированный комплект для очистки оптики.
3. Крайне сильная вибрация может привести к механическим повреждениям.
4. Сильное электромагнитное излучение может вывести из строя электронику устройства.
5. Для хранения и записи информации, рекомендуется использовать Micro SD карту памяти не менее 2 Гб. Видеорегистратор функционирует только при ее наличии.

Комплектация

1. Руководство пользователя
2. USB-кабель
3. Автомобильный адаптер питания в прикуриватель
4. Пульт дистанционного управления
5. Крепление на 3М липкой ленте

Внешний вид и описание устройства



- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Объектив | 10. USB-разъём |
| 2. Слот для микро SD-карты | 11. Выход AV |
| 3. Отверстие для крепления | 12. Кнопка «Сброс» |
| 4. Кнопка «Воспроизведение» | 13. Кнопка «Питание» |
| 5. Кнопка «Снимок» | |
| 6. Кнопка «Lock» (защита) | |
| 7. Микрофон | |
| 8. Кнопка «Видео» | |
| 9. Кнопка «Аудио» | |

Управление и функциональные кнопки

1. **Включение/выключение** видеорегистратора осуществляется с помощью соответствующей кнопки питания. О начале работы устройства оповещает синий индикатор.
2. **Видеозапись.** Нажмите кнопку «Видео» для начала видеозаписи. В этом режиме на ЖК-дисплее мигает значок, а на устройстве - синий индикатор. Повторное нажатие позволяет сохранить записанный отрезок в отдельный файл размером 128 Мб. В данном режиме нажатием кнопки «Lock» можно присвоить записываемому файлу статус «нестираемого», т.е. при последующей циклической записи устройство будет его «обходить» и не будет перезаписывать файл. Длительность работы этой опции 1 минута. Поэтому если требуется сохранить большую продолжительность, нажмите кнопку «Video», чтобы остановить видеозапись. Звуковое сопровождение записи можно включить/отключить с помощью кнопки «Аудио». Если функция активирована, горит желтый индикатор.
3. **Режим фото.** Во время видеозаписи нажатием кнопки «Photo» можно сделать фотоснимок.
4. **Режим просмотра. Видеовыход.** Используя AV-кабель, подключите устройство к ТВ-приёмнику / видеомонитору. Нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение» в течение 2-х сек. для активации режима просмотра. Выберите файл с помощью кнопки «Lock». Включите/остановите воспроизведение кнопкой «Снимок». Для выхода из режима просмотра нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение» в течение 2-х сек. После этого отсоедините видеокабель от устройства.
5. **USB-соединение.** С помощью USB-кабеля подключите видеорегистратор к компьютеру. Включите устройство и нажмите кнопку «Lock», чтобы активировать соединение. На рабочем столе откройте папку «Мой компьютер» и вы увидите в списке дисковых накопителей съемный диск "Standard_Camera". Можете приступить к переносу файлов на жесткий диск.

Работа от автомобильного адаптера питания

Устройство автоматически начинает видеозапись после запуска двигателя, если оно подключено к сетевому адаптеру. При таком подключении запись будет закончена автоматически после остановки двигателя через 15 секунд. При необходимости можно отключить кнопку питания для перевода видеорегистратора в режим зарядки аккумулятора. После полной зарядки красный индикатор на устройстве потухнет.

Технические характеристики

Оптика	Угол обзора – 120°. Вращение объектива – 200°
Видео	Разрешение HD 1280x720. Формат AVI. Скорость записи – 30 к/с. Поддержка режима WEB-камеры.
Фото	Формат JPG. 2560x1920
G-сенсор	Оборудован
Аудио	Микрофон и динамик
Носитель информации	Внешний. Micro-SD карта памяти (до 32 Гб.)
Аккумулятор	180 мА. Необходимое время для полного заряда ёмкости – 1,5 часа
Диапазон температур	От - 20 до + 60°C
Интерфейс	USB 2.0

Гарантийный талон

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи « » _____ 20__ г.

М. П.

Подпись продавца _____

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- залитые водой или другой жидкостью;
- имеющие механические повреждения;
- с незаполненным гарантийным талоном.

Для заметок