



FR Tu trouveras dans la boîte :

- 2 tapis que tu peux assembler avec des velcro, raccordés à une base par 2 fils d'environ 30 cm.
- 11 effets sonores.
- 4 mélodies.
- 1 bouton OFF/ GAME1/ GAME2
- 2 prises input et output pour raccorder une chaîne HiFi ou un autre produit de la gamme.
- 1 bouton volume sous la base.

1/ Assure-toi que le bouton est sur GAME 1 ou GAME 2.

2/ Sélectionne ta mélodie préférée parmi les 4 proposées en appuyant sur l'une des notes.

3/ Connecte ta chaîne HiFi, ta console ou ton ordinateur à ton tapis (prise input – cordon non fourni). Choisis le hit de ton cd préféré. Ajoute à tout moment des effets sonores et/ou des extraits de musiques.

4/ Connecte ta chaîne HiFi (prise output – cordon non fourni prise jack mâle sonores diamètre 3,5 mm), et écoute en stéréo ton mix, tu peux enregistrer tes prestations sur un support audio.

GAME 1 - Quand tu appuies sur les cercles de couleur (jaune A, vert B et rose C), les effets sonores et la lumière correspondants à la couleur se mettent en marche.

GAME 2

- Les lumières se mettent en marche sur la base et tu as 2 secondes pour appuyer simultanément sur les 2 couleurs correspondantes sur le tapis.
- Si tu n'appuies pas assez vite ou si tes pas ne sont pas coordonnés, tu n'entends aucun son.
- Après 20 jeux de lumière, des 'applaudissements' retentissent si tu as appuyé correctement au moins 11 fois. Sinon, tu entends des 'huées'.
- Possibilité de jouer à deux en détachant les 2 tapis.

IT Troverai nella confezione :

- 2 tappeti da unire con il velcro, collegati alla base con 2 fili da 30 cm circa.
- 11 e'effetti sonori.
- 4 basi musicali.
- 1 pulsante OFF/GAME1/GAME2.
- 2 prese input ed output per collegare ad impianto hiy di casa o ad un altro prodotto della gamma.
- 1 pulsante volume sotto la base.

1/ controlla che il pulsante sia su GAME 1 o GAME 2.

2/ seleziona la base musicale che preferisci tra le 4 pro-poste premendo una delle stelle.

3/ Collega l'impianto HiFi di casa, la console o il tuo com-puter al tappeto (presa input – cavo non fornito). Scegli la tua canzone preferita sul cd. Aggiungi in qualsiasi momento gli effetti sonori e/o le basi musicali.

4/ Collegalo all'impianto HiFi di casa (presa output – cavo non fornito) per ascoltare in stereo il mix ottenuto, potrai registrare la tua performance su una cassetta audio.

GAME 1 - Quando premi i cerchi colorati (verde A, arancione B e rosa C) si mettono in funzione gli effetti sonori e la luce corrispondente.

GAME 2

- Sulla base si accendono le luci: da questo momento hai a disposizione 2 secondi per premere contemporaneamente i 2 colori corrispondenti sul tappeto.
- Se non premi abbastanza velocemente o se i tuoi passi non sono coordinati non sentirai alcun suono.
- Dopo 20 giochi di luce potrai sentire scrosciare gli 'applausi' se avrai premuto correttamente almeno 11 volte. Se no sentirai piovere solo dei 'fischi'.
- Possibilità di giocare in due separando i 2 tappeti.

RU В комплект поставки входят :

- 2 коврика, которые ты можешь соединить вместе с помощью « липучек », подсоединенные к базе двумя проводами длиной примерно 30 см.
- 11 звуковых эффектов.
- 4 мелодии.
- 1 кнопка OFF/GAME1/GAME2 (ВЫКЛ/ ИГРА 1/ ИГРА 2).
- 2 гнезда входа и выхода для подключения стереосистемы или другого аудиоустройства.
- 1 ручка регулятора громкости внизу базы.

1/ Поставь кнопку на GAME 1 (ИГРА 1) или GAME 2 (ИГРА 2).

2/ Выбери любимую мелодию из четырех предлагаемых, нажав на одну из звездочек.

3/ Подключи к гнезду входа коврика стереосистему, игровую приставку или компьютер (кабель в комплект не входит). Выбери любимый хит с компакт-диска. Добавление звуковых эффектов и / или музыкальных фрагментов возможно в любой момент.

4/ Подключи к гнезду выхода коврика стереосистему (кабель в комплект не входит) и слушай созданную композицию в стереорежиме; ты также можешь записать ее на аудиокассету.

GAME 1 (ИГРА 1) - При нажатии на цветной круг (голубой A, желтый B и розовый цвета C), включаются звуковые эффекты, соответствующие выбранному цвету.

GAME 2 (ИГРА 2)

- Цвета включаются на базе - тебе надо в течение 2 секунд одновременно нажать на оба соответствующих цвета на коврике.
- Если ты нажал недостаточно быстро или неправильно, звука не будет.
- После того, как игра света повторится 20 раз, ты услышишь аплодисменты, если правильно нажимал колки не менее 11 раз. В противном случае тебя «освистают».
- Если разделить оба коврика, то играть можно вдвоем.

UA Комплектація і функції:

- 2 килимки, які можна застігнути разом застібною-липучкою, і які з'єднуються з трикутним модулем проводами довжиною 30 см.
- 11 звукових ефектів.
- 4 мелодії.
- 1 кнопка OFF/GAME1/GAME2 (ВИМК./ГРА 1/ГРА 2).
- 2 вхідні і вихідні гнізди для підключення HiFi-апаратури або іншого виробу „Hello Kitty”.
- 1 кнопка гучності під трикутним модулем.

1/ Впевніться, що кнопку увімкнено в режим GAME 1 (ГРА 1) або GAME 2 (ГРА 2).

2/ Ступайте на одну з зірок, щоб вибрати вашу улюблену мелодію з 4-х можливих.

3/ Підключіть HiFi-апаратуру, консоль або комп'ютер до вашого килимка (вихідне гніздо – кабель не входить до комплекту). Програвайте ваш улюблений компакт-диск і додавайте звукові ефекти або мелодії.

4/ Підключіть HiFi-апаратуру (вихідне гніздо – кабель не входить до комплекту) і слухайте ваш мікс у стереорежимі. Ви можете записувати вашу композицію на аудіокассету.

GAME (ГРА 1) - Ступайте на кольорові кола (синій A, жовтий B і рожевий C) для увімкнення звукових і світлових ефектів відповідно до кольору.

GAME 2 (ГРА 2)

- Коли на трикутному модулі спалахне світло, у вас є 2 секунди, щоб одночасно ступити на 2 відповідні кольори на килимкові.
- Якщо ви не ступите на відповідні кольори достатньо швидко, або ваші дії не будуть узгодженими, ви не почуєте ніякого звуку.
- Після 20-ти світлових послідовностей ви почуєте „оплески” в тому випадку, якщо успішно виконаєте завдання не менш, ніж для 11-ти послідовностей. Якщо ні, почуєте несхвальний вигук „у-у”!
- Для подвійного використання просто розділіть килимок на 2 частини, розстібуючи застібку-липучку.