

SONY

IC Recorder

Краткое руководство пользователя

ICD-BX140

4-530-203-31(2)

© 2014 Sony Corporation Printed in China


Добро пожаловать в ваш новый цифровой диктофон Sony!

Это руководство по быстрой установке, в нем содержатся инструкции по основным операциям с цифровым диктофоном. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Мы надеемся, что вы останетесь довольны своим новым цифровым диктофоном Sony.

Проверьте комплект поставки.

- Цифровой диктофон (1)
- Аккумуляторные щелочные батарейки LR03 (тип AAA) (2)
- Краткое руководство пользователя


Компоненты и элементы управления



* Эти кнопки и разъем имеют тактильную точку. Используйте ее как ориентир при выполнении операций или для идентификации разъемов.

Испытайте ваш новый цифровой диктофон


1. Питание.




2. Установка даты и времени.

При установке батарей и включении питания начинает мигать раздел года. 1. Нажимайте ◀ или ▶, чтобы установить год (две последние цифры года), и после этого нажимайте кнопку ►PLAY/ENTER. Повторите эту процедуру, чтобы последовательно установить месяц, день, час и минуты.


3. Запись.




4. Прослушивание.



5. Удаление.



Использование меню



Дополнительные функции

Вы также можете ознакомиться с этим справочным руководством на домашней странице поддержки пользователя цифрового диктофона Sony: <http://rd1.sony.net/help/icd/b14/ce/> Подробности этих дополнительных функций для записи, воспроизведения и редактирования включены в справочное руководство.

- MODE (Режим записи)
- SENS (Чувствительность микрофона)
- LCF (Фильтр удаления низких частот из аудиосигнала)
- VOR (Запись, управляемая голосом)
- REC-OP (Добавление записи)
- DPC (Цифровое управление высотой звука)
- N-CUT (Сокращение шума)
- EASY-S (Легкий поиск)
- CONT (Непрерывное воспроизведение)
- LOCK (Защита файла)
- ALARM
- DIVIDE (Разделение файла)

Меры предосторожности

Питание Работайте с устройством только при 3,0 В или 2,4 В постоянного тока. Используйте две щелочные батарейки LR03 (тип AAA) или две перезаряжаемые аккумуляторные батарейки NH-AAA. **Техника безопасности** Не пользуйтесь устройством во время вождения автомобиля, езды на велосипеде или управления любыми моторизованными транспортными средствами. **Обращение с устройством** Не оставляйте устройство вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, большого количества пыли или механических ударов. В случае попадания внутрь устройства твердых предметов или жидкостей извлеките элементы питания и не пользуйтесь устройством, пока его не проверит квалифицированный специалист. В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Технические характеристики

Объем памяти (объем памяти доступен пользователю *)** 4 Гб (приблиз. 3,50 Гб = 3758096384 байт) * Небольшое количество встроенной памяти используется для управления файлами и поэтому недоступно для памяти пользователя. ** Когда встроенная память отформатирована с помощью цифрового диктофона. **Размеры (ш/в/г) (без выступающих деталей и органов управления) (JEITA)*3** Приблиз. 38,5 мм × 115,2 мм × 21,3 мм **Масса (JEITA)*3** Приблиз. 72 г, включая две щелочные батарейки LR03 (тип AAA) *3 Измерено по стандарту ассоциации JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) **Рабочая температура** 5 °C – 35 °C **Срок службы батареек (когда используются щелочные батарейки Sony LR03 (SG) (тип AAA) (**))** • SHQ (Режим сверхвысокого качества) Запись: приблиз. 26 час. Воспроизведение через динамик (*): приблиз. 13 час. Воспроизведение через наушники: приблиз. 32 час. • HQ (Режим высокого качества) Запись: приблиз. 28 час. Воспроизведение через динамик (*): приблиз. 14 час. Воспроизведение через наушники: приблиз. 34 час. • SP (Режим стандартного воспроизведения) Запись: приблиз. 45 час. Воспроизведение через динамик (*): приблиз. 16 час. Воспроизведение через наушники: приблиз. 48 час. • LP (Режим длительного воспроизведения) Запись: приблиз. 30 час. Воспроизведение через динамик (*): приблиз. 16 час. Воспроизведение через наушники: приблиз. 50 час. *4 Измерено по стандарту ассоциации JEITA (Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий). Срок службы батареек может укорачиваться в зависимости от того, как вы управляете цифровым диктофоном. При использовании аккумуляторных батарей NH-AAA (не входят в комплект поставки), срок службы батарей становится короче. *5 При воспроизведении музыки через внутренний динамик с уровнем громкости, установленным в 28.

SONY

IC Recorder

Стислий посібник з використання

ICD-BX140


Вас вітає ваш новий цифровий диктофон Sony!

Цей стилій посібник із використання містить інструкції щодо основних операцій цифрового диктофона. Уважно його прочитайте. Сподіваємося, вам сподобається новий цифровий диктофон Sony.

Перевірте комплект поставки.

- Цифровий диктофон (1)
- Лужні батареї LR03 розміру AAA (2)
- Стислий посібник з використання


Деталі та елементи керування




* На цих кнопках і роз'ємі містяться тактильні точки. Використовуйте ці точки як орієнтири для виконання дій, або щоб знайти потрібні елементи.

Спробуйте свій новий цифровий диктофон


1. Увімкнення живлення.




2. Налаштування дати й часу.




3. Записування.



4. Прослуховування.



5. Видалення.



Дополнительные принадлежности

- Электретный конденсаторный микрофон, ECM-CS3
- Перезаряжаемые аккумуляторные батарейки NH-AAA-B2KM, NH-AAA-B2EN
- Компактное зарядное устройство для 2-рс AAA батареек многозарядные принадлежности серии Premium BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Примечание Доступность некоторых моделей и дополнительных принадлежностей зависит от страны и региона.

Товарные знаки

- Технология кодирования звука MPEG Layer-3 и патенты используются по лицензии Fraunhofer IIS and Thomson.
- Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками и зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Кроме того, в данном руководстве "TM" и "®" не упоминаются в каждом отдельном случае.

ВНИМАНИЕ! Не подвергать батареи (батарейный блок или установленные батареи) длительному воздействию чрезмерного нагрева, например на солнце, вблизи огня и т.п.

ОСТОРОЖНО! Существует угроза взрыва при использовании батареи неподустимого типа. Проводите утилизацию использованных батарей согласно инструкциям.

Страна-изготовитель Цифровой диктофон: Сделано в Китае Изготовитель: Сони Корпорейшн Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Дата изготовления Цифровой диктофон : Указана на упаковке Щелочные батарейки: Рекомендованный срок годности(месяц-год) указан на батарейках.

Утилизация использованных элементов питания и отслужившего электрического и электронного оборудования (Директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве, элементе питания или их упаковке означает, что устройство и элемент питания, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. На некоторых элементах питания данный символ может комбинироваться с символом химического элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов более 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца) соответственно. Обеспечивая правильную утилизацию отслуживших устройств и использованных элементов питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка материалов, использованных при изготовлении элементов питания и устройств, способствует сохранению природных ресурсов. При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента питания, замену такого элемента питания следует производить только в специализированных сервисных центрах.


Для правильной утилизации использованных элементов питания, электрического и электронного оборудования после истечения срока службы следует сдавать их в соответствующий пункт по сбору электронного и электрического оборудования. Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания из устройств, соблюдая меры безопасности. Сдавайте эти использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания. Для получения более подробной информации о вторичной переработке данных изделий или использованных элементов питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где были приобретены изделия или элементы питания.

Дополнительная информация по техническому(им) регламенту(ам) Таможенного Союза

EAC

Импортер на территории стран Таможенного союза ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6 Чтобы получить сведения о поддержке вашего цифрового диктофона, пожалуйста, получите доступ к следующей домашней странице поддержки: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Використання меню



Додаткові функції

Можна також переглянути довідковий посібник із використання цифрового диктофона Sony на наведений нижче домашній сторінці служби підтримки клієнтів. <http://rd1.sony.net/help/icd/b14/ce/> Відомості про перелічені нижче додаткові функції записування, відтворення та внесення змін містяться в довідковому посібнику. • MODE (режим записування) • SENS (зменшення перешкод) • EASY-S (легкий пошук) • CONT (безперервне відтворення) • LOCK (захист файлу) • ALARM • DIVIDE (ділення файлу) • DPC (цифрове керування висотою звуку) • N-CUT (зменшення перешкод) • EASY-S (легкий пошук) • CONT (безперервне відтворення) • LOCK (захист файлу) • ALARM • DIVIDE (ділення файлу)

Заходи безпеки

Живлення Використовуйте пристрій лише при постійному струмі з напругою 3,0 В або 2,4 В. Використовуйте дві лужні батареї LR03 (розміру AAA) або дві аккумуляторні батареї NH-AAA. **Техніка безпеки** Не використовуйте пристрій під час керування автомобілем, мотоциклом чи іншим транспортним засобом.

Технічні характеристики

Обсяг пам'яті (пам'ять доступна користувачеві *)** 4 Гб (прибл. 3,50 Гб = 3758096384 байт) *1 Незначний обсяг вбудованої пам'яті забезпечує можливість керування файлами та не може використовуватися як сховище. ** Якщо вбудовану пам'ять форматовано за допомогою цифрового диктофона. **Розміри (ш/в/г) (без деталей, які виступають, і елементів керування) (JEITA)*3** Прибл. 38,5 мм × 115,2 мм × 21,3 мм **Вага (JEITA)*3** Прибл. 72 грами включно із двома лужними батареями LR03 (розміру AAA) *3 Виміряно за стандартом JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) **Робоча температура** 5 °C – 35 °C **Час роботи від батареї (у разі використання лужних батареї Sony LR03 (SG) розміру AAA (**))** • SHQ (Режим надвисокої якості) Записування: Прибл. 26 год. Відтворення через динамік (*): Прибл. 13 год. Відтворення через навушники: Прибл. 32 год. • HQ (Режим високої якості) Записування: Прибл. 28 год. Відтворення через динамік (*): Прибл. 14 год. Відтворення через навушники: Прибл. 34 год. • SP (Режим стандартного відтворення) Записування: Прибл. 45 год. Відтворення через динамік (*): Прибл. 16 год. Відтворення через навушники: Прибл. 48 год. • LP (Режим довготривалого відтворення) Записування: Прибл. 30 год. Відтворення через динамік (*): Прибл. 16 год. Відтворення через навушники: Прибл. 50 год. *4 Значення виміряно відповідно до стандарту JEITA (Японська асоціація виробників електронної індустрії та інформаційних технологій). Час роботи від батареї може бути нижчий. Це залежить від інтенсивності використання цифрового диктофона. Якщо використовувати аккумуляторні батареї NH-AAA (не постаняться в комплект), скорочується термін служби аккумулятора. *5 Під час відтворення музики через внутрішній динамік, рівень гучності якого встановлено на 28.

Додаткові аксесуари

- Електретний конденсаторний мікрофон ECM-CS3
- Акумуляторна батарея NH-AAA-B2KM, NH-AAA-B2EN
- Компактний зарядний пристрій і комплект із 2 батареї AAA преміум-класу для багатофункціонального використання BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Примітка Деякі моделі або додаткові аксесуари можуть бути недоступні в певних країнах або регіонах.

SONY®

IC Recorder

Üzembe helyezési útmutató

ICD-BX140


Gratulálunk új Sony diktafonjához!

Ez az Üzembe helyezési útmutató a diktafonon végezhető alapvető műveleteket ismerteti. Olvassa el figyelmesen. Reméljük, sok örömet leli új Sony diktafonia használatában.

Ellenőrizze a csomag tartalmát.

- Diktafon (1)
- Üzembe helyezési útmutató
- LR03 (AAA méretű) alkáli elemek (2)

Részek és kezelőszervek



* Ezek a gombok és az aljzat egy tapintható jellel vannak ellátva. A jel segít a kezelőszervek és az aljzatok megkülönböztetésében.

SONY®

IC Recorder

Hızlı Başlatma Kılavuzu

ICD-BX140


Yeni Sony IC kaydedicinize hoş geldiniz!

Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda IC kaydedicinin temel işlemleriyle ilgili talimatlar yer almaktadır. Lütfen belgelyi dikkatlice okuyun. Yeni Sony IC kaydedicinizi keyifle kullanmanızı dileriz.

Aygtla birlikte verilen öğeleri kontrol edin.

- IC Kaydedici (1)
- Hızlı Başlatma Kılavuzu
- LR03 (AAA boyutu) alkalın pil (2)


Parçalar ve kumandalar




* Bu düğmelerde ve girişte dokunma noktası bulunur. Bu noktayı işlemler için referans noktası olarak veya her terminali belirlemek için kullanabilirsiniz.

Próbálja ki új diktafonját


1. Kapcsolja be.




2. Állítsa be a dátumot és az időt.




3. Készítsen felvételt.




4. Hallgassa meg a felvételt.



5. Törölje a felvételt.



A menü használata



További jellemzők

A sügőútmutatót a következő Sony diktafon ügyféltámogató weboldalon is megtekintheti: <http://rd1.sony.net/help/icd/b14/ce/>

A rögzítés, lejátszás és szerkesztés további jellemzőinek részleteit megtalálja a sügőútmutatóban.

- MODE (Rögzítési mód)
- SENS (Mikrofon-érzékenység)
- LCF (Alulvágó szűrő)
- VOR (Voice Operated Recording)
- REC-OP (Felvétel hozzáadása)
- DPC (Digital Pitch Control)

Óvintézkedések

Aramellátás

Az egységet kizárólag 3,0 V vagy 2,4 V egyenárammal működtesse. Két darab LR03 (AAA méretű) alkáli elemet vagy két darab NH-AAA akkumulátort használjon.

Biztonság

Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű működtetése közben.

Műszaki adatok

Kapacitás (Felhasználó számára elérhető kapacitás ***) 4 GB (körülbelül 3,50 GB = 3 758 096 384 bájt)

***1** A beépített memória egy részét fájlkezelésre használják, ezért nem áll rendelkezésre felhasználói tárolásra.

****** Amikor a beépített memóriát a diktafonnal formázzák.

Méreték (Sz/Ma/Mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket) (JEITA)* 1. Kb. 72 g két darab LR03 (AAA méretű) alkáli elemmel együtt.

***1** JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabvány szerint mért érték

Működési hőmérséklet 5 °C - 35 °C

Elem működési idő (Sony LR03 (5G) (AAA méretű) alkáli elemek használata esetén (**))

- SHQ (Csúcsmínőségű üzemmód) Rögzítés: Kb. 26 ó.
- SP (Normál lejátszás üzemmód) Rögzítés: Kb. 28 ó.
- HQ (Kiváló minőségű üzemmód) Rögzítés: Kb. 28 ó.
- Lejátszás fejjhallgatóval: Kb. 32 ó.
- Lejátszás hangszóróval: Kb. 14 ó.
- Lejátszás lejátszóval: Kb. 34 ó.
- SP (Normál lejátszás üzemmód) Rögzítés: Kb. 45 ó.
- Lejátszás lejátszóval: Kb. 16 ó.
- LP (Hosszú lejátszás üzemmód) Rögzítés: Kb. 30 ó.
- Lejátszás hangszóróval: Kb. 16 ó.
- Lejátszás lejátszóval: Kb. 50 ó.

***1** JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabvány szerint mért érték

***2** Az elem élettartama röviddebb lehet a diktafont használatának módjától függően. NH-AAA tölthető akkumulátorok (nem tartozék) használata esetén az akkumulátor működési ideje röviddebb.

***3** Ha 28-as hangeron történik a lejátszás a beépített hangszóróval.

Opcionális tartozékok

- Elektret kondenzátormikrofon ECM-CS3
- Akkumulátor - NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2EN
- Kompakt töltő és 2 db. AAA többcélú prémium akkumulátor - BCG-34HS2KAN, BCG-34HW

Note

Depending on the country or region, some of the models or optional accessories are not available.

Védjegyek

- Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiák és szabványok licencét a Fraunhofer IIS and Thomson biztosítja.
- Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nincs feltüntetve minden esetben ebben a kézikönyvben.

FIGYELEM!

Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorsomagot vagy beszerelt akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.

FIGYELEM!

Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval helyettesíti, fennáll a robbanásveszély. Az elhasznált akkumulátorokat ártalmatlanítsa az utasításoknak megfelelően.

Feleslegessé vált elemek, villamos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok selektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen, a készüléken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le, segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhette, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, üzemi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatoságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki. Beépített elem esetén, egy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor juttassa el azt, az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza a készülékhez mellékelt útmutatót, hogy milyen módon lehet az elemet biztonságosan eltávolítani a készülékből. Az elemet a használt elemek gyűjtőhelyén adja le.

Az elem, vagy készülék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékes hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket megvásárolta.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tókio, 108-0075 Japán

Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország


Vigyázat



A diktafonra vonatkozó támogatási információ érdekében, kérjük, keresse fel a támogatási weboldalt:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Menüyü kullannma



Diğer özellikler

Yardıml kılavuzuna Sony IC Kaydedici müşteri desteği ana sayfasından da ulaşabilirsiniz: <http://rd1.sony.net/help/icd/b14/ce/>

Kayıt, çalma ve düzenleme için kullanılan bu ek özelliklerle ilgili ayrıntılı bilgi yardımcı kılavuzunda verilmektedir.

- MODE (Kayıt modu)
- SENS (Mikrofon hassasiyeti)
- LCF (Alçak Kesen Filtre)
- VOR (Sesle Çalışan Kayıt)
- REC-OP (Kayıt Ekleme)
- DPC (Dijital Ton Kontrolü)

Önlemler

Güçle ilgili

Aygtı yalnızca 3,0 V veya 2,4 V DC ile çalıştırın. İki adet LR03 (AAA boyutu) alkalın pil veya iki adet NH-AAA şarjlı pil kullanın.

Güvenlikle ilgili

Araba sürerken, bisiklete binerken ya da herhangi bir motorlu taşıt kullanırken aygıtı çalıştırmayın.

Teknik Özellikler

Kapasite (Kullanıcının kullanabildiği kapasite ***) 4 GB (yaklaşık 3,50 GB = 3 758 096 384 Bayt)

***1** Yerleşik belleğin küçük bir kısmı dosya yönetimi için kullanıldığından kullanıcı tarafından depolama amacıyla kullanılamaz.

****** Yerleşik bellek IC kaydediciyle formatlandırılmıştır.

Boyutlar (g/y/d) (çıkıntılı kısımlar ve kumandalar hariç) (JEITA)* 3. Yaklaşık 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm

Ağırlık (JEITA)* 3. İki adet LR03 (AAA boyutu) alkalın pil ile birlikte yaklaşık 72 g

***1** JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardına göre ölçülen değer

Çalışma sıcaklığı 5 °C - 35 °C

Pil ömrü (Sony LR03 (5G) (AAA boyutu) alkalın pil kullanırken (**))

- SHQ (Çok yüksek kalite modu) Kayıt: Yaklaşık 26 s.
- Hoparlörden çalma: (*) Yaklaşık 13 s.
- Kulaklık kullanılarak çalma: Yaklaşık 32 s.
- HQ (Yüksek kalite modu) Kayıt: Yaklaşık 28 s.
- Hoparlörden çalma: (*) Yaklaşık 14 s.
- Kulaklık kullanılarak çalma: Yaklaşık 34 s.
- SP (Standart çalma modu) Kayıt: Yaklaşık 45 s.
- Hoparlörden çalma: (*) Yaklaşık 16 s.
- Kulaklık kullanılarak çalma: Yaklaşık 48 s.
- LP (Uzun çalma modu) Kayıt: Yaklaşık 30 s.
- Hoparlörden çalma: (*) Yaklaşık 16 s.
- Kulaklık kullanılarak çalma: Yaklaşık 50 s.

***1** JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardına göre ölçülen değer

***2** Ses şiddeti seviyesi 28'e ayarlıyken dahili hoparlörden müzik çalarken.

İsteğe bağlı aksesuarlar

- Electret kondenser mikrofon ECM-CS3
- Şarj edilebilir pil NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2EN
- Kompakt şarj cihazı ve 2 adet AAA Çok Kullanımlı Premium pil BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Not

Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak bazı modeller veya isteğe bağlı aksesuarlar bulunamamaktadır.

Ticari Markalar

- MPEG Layer3 ses kodlama teknolojisi ve patentleri Fraunhofer IIS and Thomson'dan lisanslanmıştır.
- Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Ayrıca, “™” ve “®” bu kılavuz içerisinde her zaman belirtilmemiştir.

UYARI

Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.

DİKKAT

Yanlış tip pil kullanımı durumunda patlama riski. Kullanılmış pilleri yönergelere göre elden çıkarın.

Atık pillerin ve elektrikli ve elektronik cihazların atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemi bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanabilir)

Ürün, pil ya da paketi üzerindeki bu sembol ürünün veya pilin evsel bir atık olmadığını gösterir. Bazı pillerin üzerinde bu sembolün yanı sıra kimyasal bir sembol de yer alır. Eğer pil 0.0005% civa veya 0.004% kursor oranından fazla, bu kimyasallardan içeriyorsa, civa (Hg) veya kursor (Pb) sembolüyle de eklenir. Bu ürünlerin ve pillerin doğru bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önüne geçilmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Güvenlik, performans ya da veri bütünlüğünün korunması gibi bir sebepten, entegre bir pil kullanılması gerekiyorsa, bu pil yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Pilin ve elektrikli ve elektronik cihazın doğru bir şekilde atılması için kullanımı süresinin sonunda elektrikli ve elektronik aletlerin geri dönüştürülmesinde yetkili bir noktaya teslim edildiğinden emin olun. Diğer bütün piller için cihazdaki pillerin nasıl doğru bir şekilde çıkartılacağını gösteren bölüme bakın. Pillerin geri dönüştürülmesi için yetkili bir toplama noktasına teslim edin. Bu ürünün veya pilinin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel danışma noktaları, ev atıkları hizmetleri ya da ürünü veya pili satın aldığınız noktaya iletişime geçin.

İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza İnşaat Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075Japonya tarafından veya onun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına dayanılarak ürün uyumluluğu konusundaki sorgulamalar, HedelfingerStrasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki yetkili temsilci, SonyDeutschland GmbH'ye ilgilennmektedir. Servis veya garantiyle ilgilikunularda, servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurunuz.

Üretici Firma:

Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japana

Türkiye İritbat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
email: bilgi@eu.sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Dikkat



IC Kaydedicinizle ilgili destek bilgisi almak için lütfen şu destek sayfasına gidin:

<http://support.sony-europe.com/DNA>