



## Основные сведения об устройстве



- |   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | NFC                                           |
| 2 | Индикатор зарядки/уведомлений                 |
| 3 | Гнездо nano-SIM-карты/карты памяти            |
| 4 | Кнопка питания/сканер отпечатков пальцев      |
| 5 | Клавиша регулировки громкости/масштабирования |
| 6 | Клавиша камеры                                |
| 7 | Разъем зарядного устройства/порт USB-кабеля   |

## Установка nano-SIM-карты и карты памяти



- Ногтем вытащите держатель SIM-карты/карты памяти.
- Плотно поместите SIM-карту под правильным углом в положение (1), как показано на рисунке.
- Плотно поместите карту памяти под правильным углом в положение (2), как показано на рисунке.
- Аккуратно вставьте держатель в гнездо до нужного положения.

## Включение устройства

- Перед первым включением устройства убедитесь, что оно заряжалось как минимум в течение 30 минут.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания (1), пока телефон не начнет вибрировать.
  - Дождитесь запуска устройства.

## Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания (1).

## Защита экрана

- Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой Sony, предназначенной для вашей модели Xperia™. Использование

защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.

## Поддержка пользователей

Перейдите на веб-сайт поддержки пользователей непосредственно со своего устройства или откройте страницу [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) в любом поддерживаемом браузере. Предоставляются такие варианты поддержки, как руководства по эксплуатации, файлы для загрузки, советы по устранению неполадок и контактные данные.

- Даже если вы не подключены к сети, вы можете обратиться в службу поддержки с помощью контактных данных, которые хранятся в вашем устройстве. Вы можете найти эту информацию для страны или региона, где было приобретено устройство, непосредственно в приложении службы поддержки.

## Доступ к приложению поддержки

- Перейдите на Начальный экран и коснитесь (1).
- Найдите и коснитесь (2).

- Для повышения качества поддержки рекомендуем подключиться к Интернету при использовании приложения поддержки.

## Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись последовательно **Настройки > О телефоне > Правовая информация**.

## Перенос контактов и содержимого

Если вам нужна справочная информация по поиску и переносу контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением Xperia™ Transfer. Подробнее см. на веб-сайте [www.sonymobile.com/xperiatransfer](http://www.sonymobile.com/xperiatransfer).

## Просмотр знака CE



- Ногтем вытащите держатель nano-SIM-карты и карты памяти.
  - Аналогичным образом вытащите пластину с ярлыками.
- Полную версию декларации о соответствии требованиям ЭС см. на веб-сайте <http://www.compliance.sony.de/>.

## Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите \*#07#.

## Определение номера модели

- Перейдите на Начальный экран и коснитесь (1) > **Настройки > О телефоне**.

## Юридическая информация

Номер публикации: 1302-2061.2

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройств.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробнее см. на веб-сайте [www.sonymobile.com/global-en/legal/](http://www.sonymobile.com/global-en/legal/).

Изготовитель: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония. Соответствие изделия нормативным требованиям ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, De Vincolaan 7-D1, 1935 Zaventem, Бельгия.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

## Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в отдельных странах или сетях отдельных операторов.

### F5121

UMTS HSPA+ 800 (Band VI), 800 (Band XX), 850 (Band V), 900 (Band VIII), 1700 (Band IV), 1900 (Band II), 2100 (Band I) MHz  
GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,17,19,20,26,28,36,39,40,41) WLAN, 2.4G/5G, NFC

# SONY®

## Руководство по запуску

Xperia™ X  
F5121

## XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

CE 0682 ⓘ



1302-2061.2

Printed in XXX (Printers logotype)