

## Обращение и очистка

Протирайте сетки динамиков влажной тканью. Не используйте моющие средства или растворители для очистки динамиков.


Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предупреждения вследствие усовершенствований в технологии изготовления.

## Установка

Все акустические системы SUPRA комплектуются шаблонами для разметки посадочных отверстий.


Установка среднечастотных динамиков производится с использованием прилагаемой сетки, за исключением случаев монтажа в штатные места автомобиля.

Рис. «Пример установки динамика с использованием прилагаемой сетки»



## Варианты установки высокочастотного динамика

- прямая установка,
- врезка,
- установка под углом



- Выберите подходящее место для установки высокочастотного динамика. Убедитесь, что есть достаточно места для шурупов.
- Закрепите основание.
- Соберите высокочастотный динамик (см. рис.), установите его в основание и нажмите на верхнее кольцо до щелчка.

- Используя прилагаемые шаблоны, разметьте место установки.
- Вырежьте отверстие под динамик и просверлите 4 отверстия для крепежных шурупов.
- Отделите решетку динамика от рамки.
- Протяните провода к динамику.
- Установите динамик и рамку решетки в посадочное место. Закрепите их прилагающимися шурупами и клипсами.
- Установите решетку обратно на рамку.

**Внимание:** При установке не допускайте попадания стружки на диффузор динамика. Это может привести к выходу динамика из строя и лишению гарантийных обязательств.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Акустические системы RLS Series

RLS-420, RLS-520, RLS-530, RLS-533, RLS-653, RLS-730, RLS-830, RLS-963, RLS-964, RLS 50.2, RLS 60.2

## Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку автомобильных акустических систем SUPRA. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

## Меры безопасности при установке

Установка автомобильных стерео компонентов требует большого опыта. Хотя данное Руководство объясняет, как установить динамики SUPRA в общих чертах, оно не показывает точный способ установки для конкретного автомобиля. Если у вас не достаточно опыта, не производите установку самостоятельно, обращайтесь в специализированные установочные центры, координаты которых Вы можете узнать в местах продаж продукции SUPRA.

Высокий уровень громкости может помешать нормально ориентироваться на дороге или повредить слух. Максимальный уровень громкости динамиков SUPRA вместе с усилителем высокой мощности может превысить безопасный уровень громкости. Во время движения мы рекомендуем устанавливать низкий уровень громкости. Компания SUPRA не несет ответственность за потерю слуха, повреждения или материальный ущерб, причиненный в результате неправильного использования динамиков.

## Советы по установке

- Всегда одевайте защитные очки при работе с любыми инструментами.
- Храните динамики в упаковке. Всегда держите динамик конической поверхностью вверх.
- При установке никогда не надавливайте на динамик.
- Перед началом установки отсоедините все подсоединения. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
- Перед тем, как просверливать отверстия или ввинчивать винты убедитесь в наличии свободного пространства по обе стороны выбранного для установки места.
- В местах, выбранных для установки, обращайте внимание на прохождение топливной, тормозной магистралей, вакуумной линии и электрической проводки. Будьте предельно осторожны при просверливании отверстий в этих местах.
- Перед просверливанием отверстий удалите ненужный материал или винил при помощи специального инструмента.
- Не устанавливайте динамики в местах, где они могут намочнуть.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ SUPRA

## Коаксиальные акустические системы серий RLS

| Наименование                     | RLS-420    | RLS-520    | RLS-530    | RLS-533    | RLS-653    | RLS-730    | RLS-830    | RLS-963    | RLS-964    |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Номинальный диаметр, мм          | 100        | 130        | 130        | 130        | 160        | 180        | 200        | 150x230    | 150x230    |
| Количество полос                 | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 4          |
| Сопротивление, Ом                | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| Выходная мощность ном./макс., Вт | 35/130     | 45/180     | 55/200     | 55/200     | 65/210     | 95/230     | 120/310    | 110/310    | 120/320    |
| Чувствительность, дБ             | 90         | 90         | 91         | 91         | 91         | 92         | 92         | 92         | 93         |
| Диапазон частот                  | 75Гц-20кГц | 65Гц-20кГц | 65Гц-21кГц | 65Гц-21кГц | 55Гц-22кГц | 45Гц-22кГц | 45Гц-23кГц | 45Гц-22кГц | 45Гц-23кГц |

## Компонентные акустические системы серии RLS

| Наименование                     | RLS 50.2   | RLS 60.2   |
|----------------------------------|------------|------------|
| Номинальный диаметр, мм          | 130        | 160        |
| Количество полос                 | 2          | 2          |
| Сопротивление, Ом                | 4          | 4          |
| Выходная мощность ном./макс., Вт | 55/200     | 65/210     |
| Чувствительность, дБ             | 91         | 92         |
| Диапазон частот                  | 55Гц-23кГц | 50Гц-23кГц |

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД  
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.  
Сделано в Китае.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: [www.supra.ru](http://www.supra.ru)

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: [service@deltael.ru](mailto:service@deltael.ru)

