

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MP3-ПЛЕЕР С FM-ТРАНСМИТТЕРОМ

SFM-21U



Универсальный MP3-плеер с FM-трансммиттером читает MP3/WMA файлы, записанные в память плеера, или принимает аудио сигнал от внешнего источника и автоматически передает музыку на вашу автомобильную магнитоу.

Отдельный вход для внешнего звукового сигнала позволяет устройству быть связующим звеном между портативными CD / MP3 / DVD плеерами и штатной аудио системой автомобиля.

Устройство транслирует музыку в FM диапазоне, а радиоприемник в автомобиле принимает сигнал и воспроизводит музыку через штатные динамики.

Воспроизведение музыки может осуществляться на одном из заранее заданных каналов.

Информация о рабочей частоте отражается на цифровом дисплее устройства.

MP3 плеер устанавливается в гнездо прикуривателя автомобиля, от которого и получает необходимое питание – +12В.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Закачайте MP3/WMA файлы с компьютера в ваш MP3-плеер, используя мини USB переходник.
2. Установите MP3-плеер в прикуриватель автомобиля.
Для прослушивания музыки с внешнего источника соедините ваш MP3-плеер с внешним источником сигнала.
3. Нажмите кнопку **CH**, а затем ◀/▶ (кнопки **CH+**/**CH-** на пульте ДУ) для выбора частоты трансляции, выбранная частота будет отображена на дисплее.
Вы также можете выбрать частоту FM-трансммиттера при помощи кнопок с цифрами на пульте ДУ.
Для этого нажмите сначала кнопку CH set на пульте ДУ, затем используйте кнопки с цифрами для выбора частоты.
4. Настройте автомобильный FM-тюнер на частоту, отображенную на дисплее устройства.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

В комплект устройства входит пульт ДУ, облегчающий управление воспроизведением.

Для начала воспроизведения MP3/WMA файлов нажмите кнопку ▶/|| или ▶| на пульте ДУ. На дисплее будет отображаться текущая частота трансляции. Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку ▶/|| или ▶| на пульте ДУ.

Для перехода к последующей/предыдущей дорожке используйте кнопки ▶/◀ или ▶|/◀◀ на пульте ДУ.

Для выбора дорожки по номеру нажмите сначала кнопку **Pick Up**, затем выберите дорожку при помощи кнопок с цифрами.

Для увеличения уровня громкости нажмите кнопку **V+** или **VOL+** на пульте ДУ. Для уменьшения уровня громкости нажмите кнопку **V-** или **VOL-** на пульте ДУ.

Для лучшего звучания вы можете выбрать одну из предустановок эквалайзера. Для выбора настройки повторно нажимайте кнопку **EQ** на пульте ДУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передача сигнала на одной из 206-и FM частот (МГц): 87,5 - 108,0 (шаг 100 кГц)

Встроенный USB порт: стандарт USB 1.1/2.0

Носитель информации: встроенная память, внешний источник аудио сигнала

Объем встроенной памяти: 2 GB

Вход для подключения внешних источников сигнала

Питание: +12 В постоянного тока от прикуривателя автомобиля

Радиус действия: до 5 м

Номинальный потребляемый ток: < 100 мА

Отношение сигнал-шум: 85 дБ

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Рабочая температура: от -10°C до +55°C

Температура хранения: от -20°C до +65°C

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Подключайте устройство только в штатный разъем прикуривателя в автомобиле с напряжением +12 В. Слишком высокое или слишком низкое напряжение может привести к выходу устройства из строя.
2. Частота FM-тюнера автомобиля должна совпадать с частотой MP3 плеера с FM-трансмисмиттером.
3. Аккуратное и бережное обращение с устройством продлит его срок эксплуатации.
4. В связи с возможным незначительным разбросом размеров гнезда прикуривателя в различных марках автомобилей, убедитесь в надежности соединения контакта в гнезде прикуривателя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по предъявлению гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются также бесплатно с отметкой в карточке учета технического обслуживания и ремонта. После ремонта специалистами ремонтного предприятия проверьте опломбирование аппарата. Замененные во время гарантийного ремонта детали являются собственностью сервис центра.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- а) несоблюдением владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
- б) воздействием механических и климатических факторов, превышающих допустимые пределы;
- в) попаданием внутрь аппарата жидкости, инородных предметов;
- г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превышение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех и т.д.);

* правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлены заводской номер, штамп магазина, разборчивая подпись, штамп продавца и дата продажи. Помните, что при отсутствии гарантийного талона или в случае его неправильного или неполного заполнения Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет торговое предприятие

MP3-ПЛЕЕР С FM-ТРАНСМИТТЕРОМ SFM-21U

Серийный № _____

Дата продажи _____

число, месяц прописью, год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп магазина

Адрес ближайшего сервисного центра вы можете узнать по телефону (495) 424-3701

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте

www.supra.ru

Производитель: «Супра Технолоджис, Лтд.»
Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, Сентрал, Гонконг, Китай.
Произведено в КНР.

Импортер: ООО «Криптон Логистик»
Адрес: Моск.обл., Ленинский район, п. Мосренген, Институтский проезд д.2

Товар не подлежит обязательной сертификации.