

Русский


Take-Along Mobile™ Tiny Princess™ Take-Along Mobile™

Пожалуйста, сохраните данное руководство - в нем содержится важная информация

Руководство по использованию

(Данные инструкции распространяются на мобили-карусели Take-Along Mobile™ и Tiny Princess™ Take-Along Mobile™)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. С рождения до 5 месяцев.
2. Возможно получение травмы в результате запутывания в игрушке; держите игрушку вне досягаемости детей.
3. Следует снять игрушку с кровати или манежа, как только ребенок начнет приподниматься на руках и становиться на колени.
4. Сборка должна производиться только взрослыми.
5. Не используйте данную игрушку в движущемся автомобиле. 

*Батареи в комплект не входят.

Перечень деталей

- A. Крепление-стойка (из 2-х частей)
- B. Шарнирный механизм

Установка батареек

1. С помощью крестовой отвертки раскрутите шуруп отсека для батареек (Рис. 1).
2. Откройте отсек для батареек и установите три новые щелочные батарейки типа AA (1,5 В) (Рис. 2).
3. Верните крышку отсека для батареек на прежнее место и плотно закрутите шуруп.

Обратите внимание: батарейки могут течь, что может повредить вашему малышу и игрушке. Поэтому, мы настоятельно рекомендуем использовать только высококачественные щелочные (сухие) батарейки.

Данное изделие крепится к:

1. Детским манежам / манежам-кроватькам и колыбелям
2. Автолюлькам-переноскам
3. Прогулочным коляскам

Крепление карусели Take-Along Mobile™ к детскому манежу / манежу-кроватьке или к колыбели (используя крепление- стойку, состоящее из двух частей)

Использование карусели Take-Along Mobile™

Мобиль-карусель поддерживает три режима работы: OFF (Выкл) / ON (Вкл) / MUTE (без звука) (Рис. 10).

1. Переведите переключатель в положение «ON» (Вкл). Мобиль начнет крутиться в сопровождении непрерывной 30-минутной музыкальной композиции. Одна за другой будут звучать все 5 мелодий продолжительностью около одной минуты каждая. По истечении 30 минут проигрывания мелодий, мобиль выключится автоматически. Для продолжения игры переведите переключатель в положение OFF (Выкл), а затем снова в положение ON (Вкл).
2. Для работы мобиля в режиме без музыкального сопровождения, переведите переключатель в положение «MUTE» (без звука). Для отключения мобиля, переведите переключатель в положение «OFF» (Выкл).
3. По окончании игры переведите переключатель в положение «OFF» (Выкл).

Чистка и хранение

1. Для чистки мобиля используйте влажную тряпку.
2. Не окунайте изделие в воду.
3. Перед длительным хранением следует извлечь из изделия батарейки.

И не забывайте об этих правилах безопасности:

манежу-кроватьке или к колыбели (используя крепление- стойку, состоящее из двух частей)

1. Соедините между собой обе части крепления-стойки (Рис. 3).
2. Нащупайте твердый край манежа / колыбели и прикрепите к нему стойку мобиля с помощью специального зажима (Рис. 4).
Внимание: не прикрепляйте изделие к мягкому материалу – только к твердому краю.
3. Поверните по часовой стрелке кольцо у основания крепления-стойки, для надежной фиксации (Рис. 4).
Внимание: универсальное крепление-стойка подходит к большинству колыбелей. **Проверьте надежность фиксации. Удостоверьтесь, что крепление-стойка надежно прикреплено к бортику манежа / манежа-кроватьки или колыбели, и не раскачивается из стороны в сторону.**
4. Проденьте ремешок с «липучкой» через пластмассовое кольцо на крепление- стойку и закрепите его, соединив вместе обе части застежки- липучки (Рис. 5).

Крепление карусели Take-Along Mobile™ к автокресла для новорожденных (с помощью застежки на липучке)

Внимание: при креплении изделия к автокреслу, не используйте крепление-стойку. Для снятия карусели с крепления-стойки, растегните ремешок с липучкой, и отсоедините мобиль.

1. Обкрутите ремешок вокруг ручки Автокресла для новорожденных, а затем проденьте край ремешка в специальную пластмассовую пряжку (Рис. 6).
2. Застегните ремешок, соединив между собой обе части застежки-липучки.

Крепление карусели Take-Along Mobile™ к детской прогулочной коляске (с помощью зажима «крокодила»)

1. Вденьте ремешок с «липучкой» в специальное кольцо у основания зажима «крокодил» (Рис. 7).
2. Проденьте ремешок с «липучкой» через пластмассовую пряжку и закрепите его, соединив вместе обе части застежки-липучки (Рис. 8).
3. Теперь можно прикреплять карусель Take-Along Mobile™ к капшону детской прогулочной коляски (Рис. 9).

И не забывайте об этих правилах безопасности:

1. Рекомендуется не использовать мобиль-карусель в движущемся транспорте.
2. Всегда используйте все входящие в комплект элементы крепежа и надежно закрепляйте их на детской кровати или манеже в соответствии с приведенными инструкциями. Систематически проверяйте надежность крепления.
3. Не используйте какие-либо дополнительные ленточки или веревочки для крепления изделия к детскому манежу, манежу-кроватьке или колыбели.
4. Игрушку следует снять, как только ребенок начнет приподниматься на руках и становиться на колени.
5. Данный мобиль-карусель предназначен для зрительной стимуляции. Ребенок не должен брать его в руки.
6. Замена батареек должна осуществляться только лишь взрослыми.
7. Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
8. Обычные (неперезаряжаемые) батарейки не подлежат перезарядке.
9. Перезаряжаемые батарейки следует извлечь из игрушки перед подзарядкой.
10. Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под контролем взрослых.
11. Не используйте одновременно щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
12. Отработанные батарейки подлежат удалению из игрушки.
13. Не поджигайте батарейки. Выбрасывайте отработанные батарейки в специально отведенные для этого места.
14. Используйте батарейки только рекомендованного типа или эквивалентные им.
15. Соблюдайте полярность при установке батареек.
16. Не замыкайте коротко контакты источников питания (батареек).

Ради безопасности Вашего малыша: Ни в коем случае не видоизменяйте и не переделывайте данное изделие каким-либо образом.



Дополнительную информацию по детскому развитию и советы по играм с малышами можно найти на сайте: www.tinylove.com

Figures



A



B




1



2



3



4



5



6



7



8



9



10