





AS-1001 ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

ВКЛЮЧАЕТ

- КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ БРОВЕЙ



ОСОБЕННОСТИ


Косметический набор легко поможет скорректировать рост волос на лице и теле.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. С помощью косметического зеркала, легко использовать триммер для корректировки роста волос.
2. Триммер имеет 2 насадки. Большая насадка для корректировки волос на теле, маленькая насадка для корректировки бровей.

ЗЕРКАЛО СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ, 1X & 5X

УСТРОЙСТВО



ОСОБЕННОСТИ

1. Двустороннее зеркало. 1X & 5X увеличено.
2. Светодиодная подсветка облегчает использование при тусклом освещении.
3. 360° вращающаяся рамка настраивается на любой удобный угол.
4. Питание 3 батареи типа AAA. (Батареи не входят в комплект.)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Этот набор подходит для всех.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- Как установить батареи:



Поверните крышку с 5-м увеличительным зеркалом против часовой стрелки по направлению, как указано на схеме, установите 3 батареи типа AAA. Закройте крышку.

• Как пользоваться:



1. Свободно используйте любое зеркало.
2. Переверните кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в 1 позицию для включения подсветки.
3. Переверните кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в 0 позицию для выключения подсветки после использования.

• Как чистить:



1. После использования, протрите поверхность зеркала сухой салфеткой.
2. Зеркало не водостойкое. Не погружайте его в воду.

ВНИМАНИЕ


1. Держите зеркало вдали от горячих предметов, чтобы не повредить поверхность.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Характер	Причина	Метод устранения
Подсветка не горит	Низкий заряд батарей	Замените батареи на новые


Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если устройство все еще не работает.

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ
Material: ABS, Glass



УПОДОБЛЕНИЕ

- Как установить батареи:



Выдвиньте крышку батарейного отсека, установите 1 батарею типа AAA, как показано на рисунке. Поместите крышку на место. (Не входит в комплект.)

- Как пользоваться:



1. Снимите крышку перед использованием.
2. Переверните выключатель в положение 1 для включения прибора.
3. Поднесите головку триммера к волосам в направлении против роста волос и удалите волосы.
4. Используйте большой или малый гребень для бритья волос на теле или на бровях.
5. Переверните выключатель в положение 0 для выключения прибора после использования.

- Как чистить:

1. Используйте щеточку для очищения триммера от обломков волос.
2. Если необходимо промыть головку, отсоедините ее от корпуса, нажав на замок.
3. Протрите корпус триммера сухой или слегка влажной салфеткой, затем высушите полотенцем.
4. Прибор не водостойкий. Не погружайте триммер в воду.

ВНИМАНИЕ

1. Изменяйте батареи, если прибор не используется длительное время.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Характер	Причина	Метод устранения
Нет эффекта от бритья	Лезвия деформированы	Замените лезвия на новые.
Прибор не работает	Лезвия старые, затупившиеся	Замените лезвия на новые.
	Батареи установлены неправильно	Установите батареи правильно.
	Низкий заряд батарей	Замените батареи на новые.
Лезвия свободно болтаются	Головка установлена плохо и не закреплена.	Закрепите головку.

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР
Material: ABS

КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР
Model: AS-1001
Material: ABS, LED, Glass
Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.
Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haihu Road,
Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

名称	说明书			业务包材设计	
尺寸	360*123MM	订单号	国外说明书	编号	附件
材质	80g书写纸	型号	AS-1001	日期	2013-8-29
工艺	单黑双面		单位	设计	周苏辉
其它	风琴3折后90*123mm (成品)		毫米		