



TOUCHBeauty



Маникюрный набор
ТВ-1333
Instruction Manual

Structure:



Крышка
Подсветка
Вкл/Выкл
Футляр
Абразивная пилка
Карборундовая насадка
Корундовая насадка
Насадка-цилиндр
Фетровая насадка

Особенности:

- 5 сменных насадок для профессионального ухода за ногтями.
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение.
- Поставляется с компактным футляром современного дизайна.
- Мощный мотор, сильный, безопасный и тихий.
- 2 батарейки типа AAA

Как установить батареи:
Снимите крышку батарейного отсека и установите 2 батареи типа AAA, закройте крышку. (В комплект не входят)

Как использовать:

- Выберите насадку, какую вы хотите использовать, и присоедините ее к корпусу.
- Передвиньте переключатель в положение «Вкл», чтобы запустить устройство. Абразивная пилка: быстро обрабатывает край ногтя, придав ему нужную форму. Карборундовая насадка: окончательно обрабатывает край ногтя, сглаживая неровности. Насадка-цилиндр: полирует ногтевую поверхность, удаляя поверхностные неровности. Корундовая насадка: удаляет мертвые клетки кожи вокруг края ногтя. Финишная фетровая шлифовка: полирует ноготь до блеска.
- Установите переключатель в положение «Выкл», чтобы выключить устройство и сложите все принадлежности в футляр для хранения.

Как чистить:

- Очистите и протрите все аксессуары с помощью кисти или ткани после каждого использования.
- Устройство не является водонепроницаемым; не мойте его водой.

ВНИМАНИЕ:

- Удалите батарею, если продукт не будет использоваться в течение продолжительного периода времени.
- Храните в недоступном для детей месте.
- НЕ разбирайте корпус прибора, если вы не профессионал.

Устранение неисправностей:

- Эффект не очевиден. Вероятные причины: установлены батареи неправильно или низкий уровень заряда батарей. Установите батареи правильно или замените батарейки на новые.
- Эффект не очевиден. Насадки состарились и износились. Замените насадки на новые. Пожалуйста, обратитесь к продавцу для дальнейшего осмотра, если устройство по-прежнему не работает.

Советы по красоте:



Уход за ногтями:

- Для уменьшения повреждений, пожалуйста, не используйте ваши ногти в качестве инструмента.
- Держите ногти сухими.
- Избегайте контакта с химическими веществами, такими как органический растворитель и так далее.
- Выберите лак для ногтей, который не содержит формальдегид и ацетон, но содержащий ацетат. Не держите лак на ногтях более 5 дней.

Экологически чистые Советы:

Батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды. Пожалуйста, не выбрасывайте их с нормальными бытовыми отходами, а сдавайте их в официальный пункт сбора.

www.touchbeauty.com
Маникюрный набор
Модель: AS-1333
Material: ABS
Executive Standard: Q/YYN1006-2014
Distributor: Shenzhen TOUCHBeauty Co., Ltd.
Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133
Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.
Add: Pingshan New District, Shenzhen, China 518100
Hotline: 400-0389-600 Fax: +86-755-3366 8880

名称	说明书(AS-1333)	 <p>深圳市一阳红实业有限公司 SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. & EXP. CO., LTD.</p>	常规包材设计		
尺寸	250*100MM				
材质	80G书写纸	订单编号	中英文说明书	编号	附件1
颜色	单黑双面		单位	日期	2014-11-14
其它	风琴4折, 50*100MM(成品)		毫米	设计	杨婷