


**TOUCHBeauty**



TB-1403

**Маникюрно-педикюрный набор**  
INSTRUCTION MANUAL

**НАБОР СОСТОИТ:**  
— шт маникюрно-педикюрный набор с 5-ю насадками  
— шт ультрафиолетовая сушка для лака для ногтей


**Особенности:**

- Этот комплект включает в себя электрическую УФ-сушку для лака и 5 в 1 Электрический маникюрно / педикюрный набор.
- Легкий в использовании для формирования ногтей, полировки и сушки профессиональный набор для ухода за ногтями.
- Современный дизайн, хороший выбор для женщин любого возраста.

**Как пользоваться:**

- Используйте 5 в 1 электрический маникюрно / педикюрный набор, чтобы удалить ногтевую кутикулу и сформировать ногти.
- Нанесите лак для ногтей на ногти, используйте сушилку. Электрическая УФ сушка быстро включается и автоматически выключается при нажатии пластины. Достаточно 2 минут, и вы будете иметь элегантный и яркий дизайн ногтей.

**Сушка для ногтей**



Нижняя пластина  
Крышка батарейного отсека  
УФ свет  
Индукционное

**Особенности:**

- УФ-свет высушивает ногти за 2 минуты.
- Включается касанием пальцев нижней пластины.
- Автоматический индукционный выключатель.
- Современный портативный дизайн.
- Питание: 3 батарейки типа AAA.

**Как установить батарейки:**  
(В комплект не входят)  
Снимите крышку батарейного отсека и установите 3 батарейки типа AAA, как указано на схеме и закройте крышку.

**Как использовать:**

- Дотроньтесь пальцами нижней пластины и устройство включится автоматически.
- Отрегулируйте положение пальцев для обеспечения освещения лака на ногтях.
- Снимите пальцы и устройство будет автоматически выключено.

**Как чистить:**


- Протрите основной корпус мягкой тканью после каждого использования.
- не мыть водой.

**ВНИМАНИЕ:**

- Удалите батарейки, если продукт не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Храните в недоступном для детей месте.
- НЕ разбирайте прибор, если вы не профессионал.

**Устранение неисправностей:**  
Прибор не функционирует.  
Батареи установлены неправильно или низкий уровень заряда батареи. - Замените батареи на новые или правильно установите батареи.  
Пожалуйста, обратитесь к продавцу для дальнейшей проверки, если устройство по-прежнему не работает.  
Материал: ABS

**Маникюрно-педикюрный набор**



ВКЛ/ВЫКЛ  
Крышка  
Подсветка  
Футляр  
Абразивная пилка  
Карборундовая насадка  
Корундовая насадка  
Насадка-цилиндр  
фетровая шлифовка

**Особенности:**

- 5 сменных насадок для профессионального ухода за ногтями.
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение.
- Поставляется с компактным футляром современного дизайна.
- Мощный мотор, сильный, безопасный и тихий.
- 2 батарейки типа AAA

**Как установить батареи:**  
Снимите крышку батарейного отсека и установите 2 батареи типа AAA, закройте крышку. (В комплект не входят)

**Как использовать:**

- Выберите насадку, какую вы хотите использовать, и присоедините ее к корпусу.
- Передвиньте переключатель в положение «ВКЛ», чтобы запустить устройство.  
Абразивная пилка: быстро обработает край ногтя, придав ему нужную форму.  
Карборундовая насадка: окончательно обработает край ногтя, сглаживая неровности.  
Насадка-цилиндр: полирует ногтевую поверхность, удаляя поверхностные неровности.  
Корундовая насадка: удаляет мертвые клетки кожи вокруг края ногтя.  
Финишная фетровая шлифовка: полирует ноготь до блеска.
- Установите переключатель в положение «ВЫКЛ», чтобы выключить устройство и сложите все принадлежности в футляр для хранения.

**How to clean:**

- Эффект не очевидный.  
Вероятные причины: установлены батареи неправильно или низкий уровень заряда батареи. Установите батареи правильно или замените батарейки на новые.
- Эффект не очевидный.  
Насадки состарились и изношены. Замените насадки на новые. Пожалуйста, обратитесь к продавцу для дальнейшего осмотра, если устройство по-прежнему не работает.

**Советы по красоте:**  
Уход за ногтями:



- Для уменьшения повреждений, пожалуйста, не используйте ваши ногти в качестве инструмента.
- Держите ногти сухими.
- Избегайте контакта с химическими веществами, такими как органический растворитель и так далее.
- Выберите лак для ногтей, который не содержит формальдегид и ацетон, но содержащий ацетат. Не держите лак на ногтях более 5 дней.

**Экологически чистые Советы:**  
Батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды.  
Пожалуйста, не выбрасывайте их с нормальными бытовыми отходами, а сдавайте их в официальный пункт сбора.

**ВНИМАНИЕ:**

- Удалите батарею, если продукт не будет использоваться в течение продолжительного периода времени.
- Храните в недоступном для детей месте.
- НЕ разбирайте корпус прибора, если вы не профессионал.

Маникюрный набор  
Модель TB-1403

名称	说明书	 深圳市一阳红实业有限公司 SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. & EXP. CO., LTD.		常规包材设计	
尺寸	360*123MM			订单号	GRC-150156
材质	80g书写纸	型号	TB-1403	日期	2013-12-23
工艺	单黑双面	 单位 毫米		设计	杨婷
其它	风琴3折后90*123mm(成品)				