


**Портативная газовая плита
с пьезоподжигом, в пластиковом кейсе**

**Портативна газова плита
з п'єзопідпалом, в пластиковому кейсі.**

**Portable gas stove with piezoignition in the
plastic box**

TRG-004



Портативная газовая плита с пьезоподжигом, в пластиковом кейсе TRG-004

Характеристики

Потребление газа: 160 г/час

Мощность: 2,2kW

Вес без футляра: 1,4кг

Вес в футляре: 1,96кг

Размеры (мм): 343x284x113

Пьезоподжиг: спички больше не нужны

Порядок работы:

1. Установите регулятор подачи газа в положение «OFF»
2. Откройте отсек для газового баллона и вставьте штоковый баллон прорезью к защелке. При установке штока в приемник газа приподнимите защелку над прорезью.
3. Переведите прижимной рычаг в положение «IN» (при этом баллон прижмется к приемнику газа) и закройте отсек для газового баллона
4. Поверните регулятор подачи газа против часовой стрелки в положение «ON», при этом сработает пьезоэлемент и воспламенит конфорку
5. Установите необходимую вам мощность горения
6. Перед отсоединением баллона выключите подачу газа и дайте конфорке остыть
7. Переведите прижимной рычаг в положение «OUT». Только после этого удалите баллон.

Общие указания:

1. Не переключайте прижимной рычаг в положение «OUT» во время работы плитки
2. Продуктом любого горения является углекислый газ. Пользуйтесь плиткой в хорошо вентилируемом месте или на улице
3. Не подвергайте газовый баллон ударам. Не перевозите плитку с присоединенным баллоном. Не подвергайте баллон нагреву выше 40 градусов Цельсия
4. Присоединяйте баллон к плитке в хорошо вентилируемом месте
5. Всегда отсоединяйте баллон перед длительным хранением плитки
6. Пользуйтесь плиткой вдали от горючих материалов
7. Избегайте ситуации, когда посторонние предметы могут упасть на работающую плитку
8. Не пользуйтесь неисправной плиткой
9. Не оставляйте работающую плитку без присмотра
10. Запрещено использовать плиту не по назначению (для обогрева помещения, сушки белья)
11. Запрещено искать места утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня
12. Запрещено самовольно производить какие-либо конструктивные изменения плиты
13. Запрещено допускать детей к работающей плите
14. Следите за тем, чтобы при транспортировке и хранении обеспечивалась защита плиты от атмосферных осадков и механических повреждений

Производитель не несет ответственности за последствия, связанные с неправильной установкой, ремонтом и неправильным использованием плиты.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи плиты.

С правилами пользования ознакомлен _____ (подпись владельца)

Продавец _____
(дата, подпись и штамп торговой организации)