

# TURBOPAD 710

Руководство пользователя

# Оглавление

1	Описание.....	-1-
2	Использование.....	-4-
3	Использование устройства.....	-6-
4	Использование устройств BLUETOOTH.....	-8-
5	Включение/Выключение.....	-10-
6	Блокировка/разблокировка экрана.....	-10-
7	Меню.....	-10-
8	Виртуальная клавиатура и способы ввода.....	-10-
9	WIFI.....	-11-
10	Загрузка программ APK и установка.....	-11-
11	Зарядка устройства.....	-12-
12	Руководство по использованию.....	-12-
13	Комплектация.....	-12-

# 1. Описание

## 1.1 Описание устройства



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Операционная система:** Android 4.0

**Оперативная память:** 1 Гб.

**Встроенная память:** 8 Гб

**Поддержка карт памяти microSD:** до 16 Гб.

**Процессор:** 1.5 ГГц.

**Графический процессор:** Mali 400

**Дисплей:** 7-ми дюймовый, ёмкостной экран, разрешение: 1024\*600.

**Мультикас:** 5 точек касания

**Датчик гравитации:** есть

**Камера:** 1 камера (фото, видео), 1,3 Мп.

**Аккумулятор:** 3000 MAh,

**Время работы:** 4-5 часов при полной зарядке аккумулятора.

**Размеры планшета:** 175x112x8мм.

**Вес:** 316 гр.

**Цвет:** белый

**Wi-Fi:** встроенный, высокоскоростной, 802.11 b/g

**Интернет:** Opera и поддержка других браузеров, возможность онлайн-воспроизведения видео, TV, фильмов, музыки, FM-радио.

**Стандарт 3G:** WCDMA. Требуется SIM карта.

**Bluetooth:** Поддерживается.

**Телефон:** Поддерживает функции мобильного телефона. Требуется SIM карта.

**Офис под рукой:** Web браузер, электронная почта, офисные документы, презентации, поддержка файлов формата WORD, EXCEL, PDF, TXT, POWERPOINT.

**Наличие портов:** слот для карт памяти SD (1), HDMI порт MINI (1), Mini USB порт (1), 3,5мм порт для наушников (1), слот для SIM карты (1).

**Игры:** встроенный 3D-ускоритель, поддержка 3D-игр.

**Скачивание приложений:** поддержка формата \*.apk. Возможность скачивания игровых приложений из эксклюзивного магазина Turbo Shop для всех владельцев планшетов TurboPad. Также предусмотрена возможность скачивания и установки игр и приложений из магазина Google Play.

**Аудио-форматы:** MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC

**Видео-форматы:** 2160P, RM, RMVB, AVI (H.264/H.263), MOV, WMV, MP4, ASF, 3GP, TS, др.

**Электронная книга:** есть

**Языки:** многоязычный; русский, английский и т.п.

**Комплектация:** Планшетный компьютер TurboPad 710, зарядное устройство, руководство пользователя, гарантийный талон, кабель USB, кабель OTG, гарнитура, чехол.

#### Вид спереди



#### Вид сбоку






## 1.2 Установка SIM карты и карты памяти

### **SIM карта**

Выключите устройство. Установите SIM карту. Убедитесь, что золотистые контакты на карте прилегают к задней части планшета, плавно нажмите на карту в сторону планшета.



Слот для SIM карты

### Удаление SIM карты

Не забудьте выключить устройство перед удалением карты. Используя кончики пальцев, плавно нажмите на выступающий край карты, и она выйдет из слота.

### **Карта Памяти**



Вам необходима карта памяти microSD для хранения фотографий, музыки, видео и пр.

#### Установка карты памяти

1. Убедитесь, что золотистые контакты на карте прилегают к задней части планшета, плавно нажмите на карту в сторону планшета.
2. Слегка надавив, направьте карту памяти в слот.

## Удаление карты памяти

1. Убедитесь, что вы отключили карту памяти перед ее удалением из устройства.



Нажмите  >  > Настройки > Память > отключить SD card

2. Нажмите на выступающую часть карты кончиками пальцев, и карта плавно выйдет из слота.

## 1.3 Зарядка устройства и наушники


### Зарядка устройства

Батарея, встроенная в устройство, не заряжена полностью, поэтому необходимо его зарядить от сети. Воткните вилку зарядного устройства в розетку. Вставьте штекер провода зарядного устройства в планшет, начнется зарядка.

Во время зарядки устройства на экране в панели состояния появляется значок . Когда батарея полностью заряжена, появляется значок .

### Наушники

Для подключения наушников, вставьте штекер в специально предназначенный для этого вход. При подключении, в панели состояния

появится значок .





Примечание : при использовании наушников ваша возможность слышать, сильно ухудшается.

Пожалуйста, не используйте наушники во время управления транспортным средством и в других случаях, когда использование наушников может создать угрозу вашему здоровью.

· Использование наушников на повышенной громкости, может привести к ухудшению слуха.

## 2. Использование

### Добавление нового контакта

Нажмите  >  >  список контактов >  > новый контакт

1. Введите необходимую информацию в предлагаемых текстовых полях

2. Подтвердите сохранение контакта.

### Редактирование и удаление контактов

1. Откройте список контактов.
2. Выберите контакт, который хотите изменить. Длительно нажмите на него и выберите

необходимую функцию из выпадающего меню.

### **Резервная копия контактов**

Вы можете сохранить список контактов на карте SD.

1. Откройте список контактов.

2. Нажмите  > импорт/экспорт.

3. Выберите экспорт на карту SD и нажмите ОК

### **Импорт контактов**

Перенос с SIM карты

Search this function:

1. Откройте список контактов.

2. Нажмите  > импорт/экспорт.

3. Выберите импорт с SIM карты.

Просмотрите список контактов на вашей SIM карте, выберите определенный контакт, затем функцию импорта, контакт будет добавлен на устройство. Вы так же можете импортировать все контакты с SIM карты.

Перенос SD карты

1. Откройте список контактов.

2. Нажмите  > импорт/экспорт.

3. Выберите импорт с SD карты.

Backup the contact that imported from the SD card to the equipment contact.

### **Избранные контакты**

Вы можете добавить часто используемые и важные контакты в




Избранное для быстро поиска и использования.

Нажмите  >  >  список контактов.




Выберите контакт из списка, длительно нажмите на него, и выпадающему меню выберите Добавить в коллекцию. Контакт появится в коллекции.

## 3.Использование устройства



### 3.1 Совершение звонков

- **Набор номера**
- Для открытия цифровой клавиатуры нажмите на .
- Нажимая на цифры, введите телефонный номер
- 
- Нажмите на  для вызова абонента
- Нажмите на  для завершения разговора

*Заметка: нажмите на  для удаления набранного номера*

*Заметка: во время разговора вы можете нажать  или , чтобы скрыть интерфейс звонка для совершения других действий. Снова нажмите на , чтобы вернуться к интерфейсу звонка.*

#### Ответ на звонок.

При входящем вызове ваше устройство подаст сигнал, и вам нужно будет нажать  для того, чтобы ответить на звонок, или , чтобы отклонить его



#### Hands free.


Если вам необходимо совершить звонок во время поездки за рулем автомобиля, вы можете использовать технологию **Hands free**. Для совершения звонка в такой ситуации используйте громкую связь либо проводную или Bluetooth гарнитуру.

#### Выключение микрофона во время звонка.

Во время разговора вы можете отключить микрофон, нажав на **mute** (отключить микрофон).

#### Конференц-связь.

- Для открытия цифровой клавиатуры нажмите на .
- Нажимая на цифры, введите телефонный номер
- Нажмите на  для вызова абонента

- После начала разговора нажмите **add a call** (добавить собеседника)
- Нажимая на цифры, введите телефонный номер, нажмите на 
- После соединения с новым абонентом, нажмите **call combination** (объединить вызовы) для объединения двух разговоров в один





### История звонков.

Вы можете просмотреть принятые вызовы, пропущенные звонки, исходящие вызовы в меню истории звонков.

Для этого перейдите в пункт меню  >  >  > история звонков.

### Совершение экстренных вызовов.

Ваш сотовый оператор поддерживает один или несколько экстренных номеров, вызов на которые может быть совершен, даже если устройство заблокировано. Для совершения экстренного вызова:

- Перейдите в пункт меню  >  >  > история звонков (если устройство было заблокировано, нажмите Экстренный вызов)
- Нажимая на цифры, введите телефонный номер
- Нажмите на  для вызова

*Заметка:*

- *Номера экстренных служб отличаются для разных стран.*
- *Для совершения экстренного вызова в устройство должна быть вставлена sim-карта*

## Использование SMS и MMS

С помощью устройства вы можете отправлять и принимать короткие текстовые и мультимедиа-сообщения.

### Создание нового текстового сообщения.

Перейдите в пункт меню  >  >  > Создать.






- Выберите адресата
- Введите текст сообщения
- Для отправки сообщения нажмите **Отправить**.

### Ответ на полученное сообщение.

При получении нового сообщения, в статусной строке отобразиться соответствующий значок, и устройство подаст сигнал.

Перейдите в пункт меню  >  >  и выберите нужное сообщение. Затем нажмите на поле ввода текста и введите ответное сообщение. Для отправки нажмите **Отправить**.

#### Создание сообщения MMS.


- Перейдите в пункт меню  >  >  > **Новое сообщение**
  - Нажмите на **Получатель**, введите номер получателя, либо выберите его из телефонной книги
  - Нажмите на  - **Выбор темы** и введите тему сообщения
  - Нажмите на **Добавление содержимого**, выберите необходимые файлы, и нажмите кнопку **Отправить**.
- Заметка: для выбора и добавления в сообщение смайликов (эмотиконов), нажмите на , затем на соответствующий пункт меню.*

## 4. Использование устройств BLUETOOTH


### 4.1 Беспроводное соединение Bluetooth

Используя беспроводное соединение **Bluetooth**, Вы можете подключить беспроводные наушники, Hands-free, компьютер и другие устройства, поддерживающие технологию **Bluetooth**.

#### Включение функции Bluetooth

Находясь на главной странице, нажмите на значок (Приложения):  > Настройки > Беспроводные сети > Для включения Bluetooth – перетащите слайдер вправо.

## Подключение нового устройства Bluetooth

1. Убедитесь что внешнее устройство, с которым вы собираетесь установить Bluetooth соединение, включено, и нормально функционирует. Функция Bluetooth на этом устройстве должна быть включена.
2. Находясь на главной странице, нажмите на значок (Приложения) :  
нажмите  > Настройки > Беспроводные сети > Bluetooth
3. Нажмите Bluetooth, сканирование устройств Bluetooth
4. Вы сможете увидеть список устройств находящихся в зоне действия беспроводной сети. Выберите необходимое устройство из списка.
5. Введите PIN код ( например 0000 ) , нажмите ок для соединения

После подключения в панели состояния появится индикатор .

### Внимание :


1. Для подключения сторонних устройств – прочтите прилагаемую к ним инструкцию.
2. Способы подключения устройств Bluetooth могут варьироваться в зависимости от особенностей конкретных устройств. Данная инструкция может быть не точной в описании работы и функций сторонних устройств.

Для отключения устройства, выберите его в списке и нажмите «отключить».





## 5 Включение/Выключение

1. Включение: Нажмите и держите кнопку питания (3~5 секунд), чтобы включить устройство.
2. Выключение: Нажмите и держите кнопку питания (3~5 секунд), чтобы выключить устройство.

## 6 Блокировка/разблокировка экрана

1. Блокировка: Нажмите на кнопку питания, экран погаснет и заблокируется. 
2. Разблокировка: Нажмите на кнопку питания, когда экран засветится, переместите ползунок вправо.

## 7 Меню


1. Нажмите “” в главном меню, чтобы открыть список программ.
2. Нажмите “ESC” или  в меню, чтобы вернуться к предыдущему окну.
3. Нажмите “Домой” или , чтобы вернуться в главное меню.
4. Нажмите “” , чтобы отобразить строки меню.



## 8 Виртуальная клавиатура и способы ввода

1. Нажмите на строку любого браузера:





Внизу экрана появится виртуальная клавиатура:



3. Нажмите на строку браузера для смены языка.
4. Нажмите , чтобы переключиться на клавиатуру с цифрами и символами.
5. Нажмите  для включения заглавных букв.
6. Нажмите "Перейти" для перехода на введенный адрес сайта.

## Выбор языка

1 Нажмите на внешнюю кнопку управления в виде списка , выберите пункт «Настройки». Либо нажмите на значок из 6-ти квадратиков в правой верхней части экрана . Вы попадете в список установленных приложений. Листая страницы, найдите значок «Настройки» и нажмите на него.

2 Вы попадете в меню настроек. Выберите пункт «Язык и Ввод» в нижней части меню.

3 Теперь в правой части экрана можно выбрать язык системы (первый пункт). Ниже в разделе «Клавиатура и способы ввода» можно выбрать языки, которые вы хотите использовать при наборе текста. По умолчанию текст вводится на языке системы.

4 Напротив пункта «Клавиатура Android» нажмите на значок настроек. В открывшемся окне «Настройки клавиатуры Android» выберите самый первый пункт «Языки ввода».

5 Снимите галочку напротив пункта «Язык системы» - у вас появится возможность поставить галочки напротив желаемых языков. После

## 9 WIFI

Инструкция по установке соединения по WI-FI:

1. Нажмите "WI-FI" в меню "WI-FI и Сеть".
2. Нажмите "настройки WI-FI".
3. Выберите, к какому адресу WI-FI вы хотите подключиться.
4. Введите пароль во всплывающем диалоговом окне, чтобы подключиться к выбранному адресу WI-FI.

## 10 Загрузка программ APK и установка

1. Пожалуйста, удостоверьтесь, что соединение WI-FI/3G работает корректно.
2. Перейдите на любой сайт, с которого можно скачать программы формата ".apk" (приложения или игры), выберите программу APK, которую вы хотите установить. Система запросит подтверждение установки, подтвердите свой выбор, система установит APK автоматически. Также вы можете удалить любую программу формата APK, после ее скачивания.

## 11 Зарядка устройства

3. Подсоединить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

**Внимание: Запрещено использовать какие-либо другие зарядные устройства, не соответствующие вышеуказанным техническим требованиям. Иначе, мы не будем нести ответственность за любые поломки.**

Выходное напряжение: 5В~5.5В

Входное напряжение: 1500мА~2000мА

## 12 Руководство по использованию

Хранить устройство и принадлежности в безопасном и сухом месте.

Использовать только оригинальные принадлежности, любые другие принадлежности могут повредить устройство или сократить срок его службы.

Не ставить на устройство тяжелые предметы и не допускать его падения с высоты, избегать чрезмерно интенсивной эксплуатации устройства.

## 13 Комплектация

Планшет Турбопад 710, зарядное устройство, кабель USB для подключения к компьютеру, кабель USB OTG для подключения внешних устройств, наушники, руководство пользователя, гарантийный талон.