



Справочная таблица

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь также с инструкцией

Режимы сушки	Дополнительные функции	Деликатная сушка	Звуковой сигнал	Рекомендуемое время сушки			Максимальная загрузка, кг
				Скорость при отжима в стиральной машине 800 об/мин	1000 об/мин	1200 об/мин	
Хлопок	Интенсивная сушка	☀	🔊	85'	-	60'	3.5
				110'	-	100'	5.0
				65'	-	50'	3.5
Максимум 5 кг	Сушка "под утюг"	☀	🔊	90'	-	75'	5.0
				55'	-	30'	3.5
				75'	-	65'	5.0
Синтетика	Интенсивная сушка	☀	🔊	40'	20'	-	2.5
				35'	15'	-	2.5
				30'	10'	-	2.5
Максимум 2,5 кг	Сушка "под утюг"	☀	🔊	-	-	-	-
				-	-	-	-
Вентиляция	Белье проветривается в течение 6 мин без нагрева	-	🔊	-	-	-	-

- рекомендуемое время сушки дано для скоростей отжима в стиральной машине 800, 1000 и 1200 об/мин
- при меньших скоростях отжима время сушки должно быть увеличено
- при сушке плотных изделий (полотенца и пр.) отжима время сушки следует увеличить

Пуск	Пуск программы сушки
Вкл	Индикатор включения машины
Фильтр	Индикатор: "Очистите фильтр !" после каждой сушки
Индикаторы времени сушки	Индикаторы времени сушки
Сушка	Ручка/кнопка выбора программы
Вент.	грамм
Конец	🔊 указывает на код выполнения сушки