


ХОЛОДИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DAEWOO

F R- 360

F R- 390




- БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ ХОЛОДИЛЬНИКА
- Перед включением холодильника внимательно изучите данную инструкцию.

Code: 318-13

ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА

- ① формочка для льда
- ② Полка морозильной камеры (съемная)
- ③ Кнопка регулятора температуры морозилки
- ④ Коробка для хранения кубиков льда
- ⑤ Крышка отсека нулевой температуры
- ⑥ Отсек нулевой температуры
- ⑦ Переключатель температуры холодильной камеры
- ⑧ Полка холодильной камеры (съемная)
- ⑨ Крышка лампы
- ⑩ Крышка ящика для хранения овощей
- ⑪ Ящик для хранения овощей



- ⑫ Полка дверцы морозилки (маленькая)
- ⑬ Полка дверцы морозилки (средняя)
- ⑭ Полка для яиц
- ⑮ Полки дверцы холодильной камеры (маленькие)
- ⑯ Полки дверцы холодильной камеры (мал./средние)
- ⑰ Полка под бутылки (ЫАЯФЕ/ЫАЯФЕ)
- ⑱ Полка под бутылки (средние/большие)

Характерные черты Вашего холодильника

■ Формочка для льда


Наполните формочку на 3/4 водой, так как в процессе заморозки вода расширяется. Поставьте формочку в отделение морозилки. Чтобы вытащить кубики льда осторожно согните формочку. Кубики льда легко извлечь, если подержать формочку несколько секунд под краном.

■ Съёмные полки холодильного и морозильного отделений.

Полки удобно регулируются в зависимости от величины хранимых продуктов. Для того, чтобы снять полку, потяните ее осторожно вперед.

■ Поддон для влаги, которая выделяется при испарении

Так как на поддоне собирается пыль и это мешает работе системы, регулярно протирайте поддон.



■ Крышка лампы

Снять крышку лампы:

1. Осторожно нажмите на нижнюю часть конца лампы. Затем вытащите.
2. Для того чтобы вставить сделайте то же самое в обратном порядке.

■ Отделение для овощей и фруктов

Может быть использовано для хранения овощей и фруктов. Ящичек и крышка спокойно могут быть извлечены из холодильника для мытья.

■ Полка – кармашек для хранения (верх)

Эта полка предназначена для хранения продуктов. Она может быть извлечена из холодильника для мытья.



Внимание

1. Перед включением холодильника в сеть убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, на которое он рассчитан.
2. Подсоедините заземляющий провод к холодильнику при помощи болта заземления.
3. Не допускайте попадания воды на электрошнур и розетку.
4. Не работайте вблизи холодильника с легковоспламеняющимися аэрозолями (краска и т.д.)
5. Не храните в холодильнике такие легковоспламеняющиеся вещества, как бензин, спирт, пропан и т.д.
6. Не допускайте утечки любого газа вблизи холодильника.
7. Не разрешайте детям браться за дверцу холодильника.
8. Если вы вытащили вилку электрошнура из штепсельной розетки, то последующее подключение к сети следует производить не раньше, чем через 5 минут. Несоблюдение этого правила может привести к порче компрессора.


Только для закрытых установленных холодильников

Предупреждение : Когда вы берете или кладете продукты, будьте осторожны не ударьтесь головой о замок, т.е. выступ на двери вашего холодильника.


Порядок установки холодильника

1. Требования к выбору места установки холодильника


¥ Холодильник должен быть установлен на твердую ровную поверхность.



¥ Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла. Воздействие окружающего тепла снижает хладопроизводительность холодильника и повышает расход электроэнергии.




¥ Не ставьте холодильник в места с повышенной влажностью. Вода или высокая влажность могут стать причиной короткого замыкания и коррозии металлических частей.



¥ Избегайте таких мест установки, где холодильник оказался под воздействием дыма, так как это может вызвать изменения цвета наружного эмалевого покрытия.



¥ Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха вокруг холодильника его нужно устанавливать так, как показано на рисунке. Это повышает хладопроизводительность и уменьшает расход энергии.



¥ Установка холодильника непосредственно на ковровом покрытии может стать причиной перегрева холодильника и как следствие изменения. Чтобы избежать этого необходимо на ковровое покрытие уложить резиновый матик или деревянную полставку.




2. Подготовка к работе

¥ Выберите для установки место, отвечающее вышеописанным требованиям.




¥ Используя регулируемые по высоте ножки, установите холодильник строго горизонтально.




¥ Установите на свои места все компоненты холодильника.



¥ Проверьте плотно ли прилегают дверки обоих отделений



¥ Убедитесь, что напряжение в сети соответствует номинальному напряжению холодильника. После этого следует подождать еще 60 минут, и только тогда можно воткнуть штепсель электрошнура в розетку.




¥ После подключения холодильника к сети в течении 2-3 часов он должен проработать, оставаясь пустым. И только после этого можно закладывать продукты.




3. Меры предосторожности при прерстановке или транспортировке

¥ Вытащите штепсельную вилку из розетки.



¥ Снимите сливной бочок для разморозки и слейте воду из него.




¥ Выньте продукты из холодильника.



¥ Закрепите все внутренние элементы клейкой лентой, чтобы они не двигались.



¥ Переносить холодильник следует вдвоем.
¥ При транспортировке зафиксируйте дверки, чтобы они случайно не открылись.



4. Уход за холодильником

¥ Перед тем, как мыть внутренние поверхности холодильника, шнур электропитания нужно вынуть из розетки. Пользуйтесь для чистки мягкими тканями и мыльными растворами.




¥ После включения холодильника в течении некоторого времени из него может исходить запах. Однако после достижения нужной температуры все посторонние запахи исчезнут.



¥ для чистки корпуса и внутренних поверхностей пользуйтесь мягкими тканями.



¥ Не лейте воду на холодильник.



¥ Установите элементы на свои места.




Как установить холодильник

Место расположения

Горизонтальность

Устанавливайте холодильник в удобных местах, вдали от источников тепла и холода. Оставьте промежуток минимум 6 см между холодильником и стеной так, чтобы дверь открывалась полностью и хорошо проветривалась. Холодильник не спроектирован так, чтобы его устанавливать в угол, ниши.

- Выберите твердую и ровную поверхность.
- Оставьте 6 см между стеной и холодильником.



Регулировка

Установите холодильник так, чтобы он стоял твердо на полу без колебаний. Существуют 2 регулируемые ножки у каждого угла передней стороны. Вращайте их влево, чтобы поднять угол, и вправо, чтобы опустить его. Используйте прокладки под углы задней стороны, если это необходимо.

- Если Вы хотите, чтобы дверца холодильника сама закрывалась, когда Вы не удерживаете ее, отрегулируйте ножки так, чтобы передняя часть холодильника была приподнята на 5 см.
- Если Вы хотите, чтобы дверь оставалась неподвижной, когда Вы ее не держите, отрегулируйте ножки так, чтобы все они были на одном уровне.

Примечание


Примечание: Проверьте, что все упаковочные материалы сняты. Если упаковочная лента оставляет на двери следы, сотрите эти следы изопропиловым спиртом или похожим раствором.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Регулятор температур


Температура регулируется автоматически. Температурный регулятор внутри холодильника контролирует степень охлаждения в каждом отделении.

Терморегулятор морозилки



Регулятор имеет 4 уровня от min. до winter. Режим winter используется только если температура воздуха ниже 10°C.

Терморегулятор холодильника



Регулятор имеет 4 уровня от min. до winter. Режим winter применяется если температура воздуха ниже 10°C.

Перед включением вашего нового холодильника

1. Тщательно протрите холодильник. Протрите холодильник снаружи сухой тряпкой, а внутри влажной тряпкой.
2. Установите регулятор температур в положение в среднее положение.
3. Подсоедините шнур питания.



Контроль за температурой

Многие факторы могут повлиять на внутреннюю температуру холодильного и морозильного отделений.

- Температура и влажность окружающей среды.
- Как часто открываются дверцы и какое количество теплых продуктов помещено в холодильник.
- Сочетание продуктов и емкостей, загруженных в холодильник.
- Поэтому Вы можете отрегулировать уровень охлаждения в соответствии с сезоном и Вашими потребностями.
- Для того, чтобы снизить температуру в холодильном или морозильном отделении поверните регулятор в направлении winter. Для того, чтобы повысить температуру, поверните регулятор на min.

Для того, чтобы выключить холодильник

Отсоедините шнур питания. Уберите коробку со льдом и продукты. Откройте дверцы для того, чтобы проветрить и просушить холодильник.

2. Разморозка холодильника

Вам никогда не придется размораживать холодильник, так как он размораживается автоматически.



Внимание


Чтобы избежать электрического удара и смертельного исхода, вытащите шнур питания перед тем, как проводить замену электролампочки или чистку внутренних частей холодильника.

3. Лучистое тепло

Поверхность передней и боковых стенок холодильника может нагреваться со временем. Но это не должно тревожить вас. Так как в эту систему охлаждения входит горячий газ, циркулирующий по передней двери, боковым стенкам, центральной части и препятствующий образованию инея. Но это никак не отражается на температуре внутри.

Примечание

Во время жаркой и влажной погоды влажность в шкафу может достигать состояния конденсации. Это не является не нормальным состоянием. Не все же протрите сухой мягкой тряпочкой. Это также может случиться если холодильник установлен в неподходящем месте.



(Горячий поток изображен толстой линией)



ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ...

1. Когда холодильник не будет использоваться продолжительное время

- Отключите холодильник от сети.
- Разморозив и вымыв холодильник, оставьте двери открытыми на 2–3 дня во избежание образования неприятного запаха.

2. При переезде

- Закрепите съемные приспособления (полки и пр.) внутри холодильника или упакуйте их отдельно.
- Перевозите холодильник в вертикальном положении во избежание повреждения компрессора.

В случаях отказов в работе Вашего холодильника

причина может оказаться легко устранимой, поэтому до обращения в сервисный центр проверьте следующее:

Холодильник не работает:

Проверьте, что:

- Вилка вставлена в розетку и электрические характеристики сети соответствуют характеристикам холодильника.
- Не поврежден питающий кабель.

Температура в отделениях не достаточно низкая:

Проверьте, что:

- Двери отделений закрыты.
- Вентиляция помещения достаточна.
- Холодильник не расположен в непосредственной близости от источников тепла.

Холодильник слишком шумит

Проверьте, что:

- Холодильник выровнен.
- Нет посторонних предметов позади холодильника.
- холодильник не касается вибрирующих предметов.