A

- **Stützen Sie große Platten ab, um das Risiko eines Rückschlags durch ein klemmendes Sägeblatt zu vermindern.** Große Platten können sich unter ihrem Eigengewicht durchbiegen. Platten müssen auf beiden Seiten abgestützt

2

Absaugadapter montieren (siehe Bild B)

Deutschland

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Atención al Cliente
Tel.: +54 (0810) 555 2020
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perú

Autorex Peruana S.A.
República de Panamá 4045,
Lima 34
Tel.: +51 (01) 475-5453
E-Mail: vhe@autorex.com.pe

Chile

EMASA S.A.
Irarrázaval 259 – Ñuñoa
Santiago
Tel.: +56 (02) 520 3100
E-Mail: emasa@emasa.cl

Eliminación

– se a lâmina de serra for emperrada ou enganchada na fenda de serra, ela é bloqueada, e a força do motor atira a serra na direcção da pessoa a operar o aparelho;
– se a lâmina de serra for torcida na fenda de corte ou ali-

¤

Taglio della plastica (GKS 55 GCE)

Nota bene: Durante il taglio della plastica, in modo particolare di PVC, si producono trucioli lunghi ed a forma di spirale che possono essere caricati elettrostaticamente. Per questa ragione l'espulsione dei trucioli **17** può ostruirsi e la cuffia di protezione oscillante **13** bloccarsi. Si consiglia di effettuare

– Draai de pendelbeschermkap **13** terug en houd deze vast.
– Neem de spanflens **21** en het zaagblad **22** van de uitgaande as **24**.

Zaagblad monteren (zie afbeelding A)

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van toebehoren bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

In- en uitschakelen

Als u het elektrische gereedschap wilt **inschakelen** bedient u

Et tilbageslag er en følge af en forkert eller fejlagtig brug af saven. Det kan forhindres ved at træffe egnede sikkerhedsforanstaltninger, der beskrives i det følgende.

¤ **Hold saven fast med begge hæ**

Säkerhetsanvisningar för cirkelsågar

Sågmetod

- ¤ **FARA: Håll händerna på betryggande avstånd från sågområdet och sågklingan. Håll andra handen på stödhandtaget eller motorhuset.**

Buller-/vibrationsdata

Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.

Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycksnivå 96 dB(A); ljudeffektnivå 107 dB(A). Onoggrannhet K=3 dB.

Konstantelektronik (GKS 55 GCE)

- **Vær spesielt forsiktig ved saging i vegger eller andre uoversiktelige områder.** Det innstikkende sagbladet kan blokkere ved saging i skjulte ob

Service og vedlikehold

Melu-/tärinätiedot

Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen painetaso 96 dB(A); äänen tehotaso 107 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.

Käytä kuulonsuojaimia!

Värähtelyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 6

Kişilerin Güvenliği

- Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.

Kesme performans ve kesme ka

– jeżeli tarcza tnąca przechyli się w rzazie lub jest niewłaściwie wyważona, zęby tylnej krawędzi tnącej mogą zablokować się w obrabianym materiale, dzięki czemu tarcza tnąca wyskoczy z zrzazu, a pilarka odskoczy w kierunku osoby obsługującej.
Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub niezgodnego

Poluzować śruby motylkowe **8** i **16**. Odchylić na bok pilarkę i ustawić na podziałce **6** pożądany kąt cięcia. Ponownie dociągnąć śruby motylkowe **8** i **16**.

Wskazówka: W czasie wykonywania cięć skośnych, głębokość cięcia jest w rzeczy

Demontáž pílového listu (pozri obrázok A)

Pri výmene pracovného nástroja položte najlepšie ručné

14

- **Az elszívó-adaptert az arra csatlakoztatott külső porelszívás nélkül nem szabad felszerelni.** Ellenkező esetben az elszívó csatorna eldugulhat.
- **Az elszívó-adapterhez nem szabad porzsákot csatlakoztatni.** Ellenkező esetben az elszívó rendszer eldugulhat.

Az optimális elszívás biztosítására a **25** elszívó-adaptert rendszeresen meg kell tisztítani.

Külső porelszívás

Eltávolítás

Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

¤ **Ðèêîøåò – ïðè÷èíû èñîîòâåòñòâóþùèå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè**
– Ðèêîøåò – ýòî âíåçàïíàÿ ðåàêöèÿ ïèëüíîãî äèñêà íà

¤ **Çàêðåïëÿéòå çàãîòîâêó.** Çàãîòîâêà, óñòàíîâëåííàÿ â

Ïèëåíèå ñî âñïîìîãàòåëüíûì óïîðîì (ñì. ðèñ. Å)

Óòèëèçàöèÿ

Îòñëóæèâøèå ñâîé ñðîê ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèíàäëåæíîñòè è óïàêîâêó ñëåäóåò ñäàâàòü íà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ ðåêóïåðàöèþ îòõîäîâ.

Íð Tcðàñûâéòåýëåêòðîèíñòðéð ìóñî

¤ **ßêùî³ñíóº ì îæëèâ³ñòü ì îíòóâàòè ïèëîâ³äñì îêòóâàëüí³ àáî ïèëîóëîâëþþ÷³ ïðèñòðî¿, ïåðåêîíàéòåñÿ, ùîá âî íè áóëè äîáðå ï³ä'ºäíà í³ òà ïðàâèëüíî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ.** Âèêîðèñòàíÿ ïèëîâ³äñì îêòóâàëüíîãî ïðèñòðîþ ì îæåçìåíøèòè íåáåçïåêè, çóì îâëå í³ïèëî ì .

¤

Î ïèñ ïðîäóêòó ³ ï îñëóã

Ì î íòàæ ïèëÿëüíîãî äèñêà (äèâ. ì àë. A)

Äëÿ çà ì³íè³íñòðó ì åíòà íàéêðàùå ïîêëàä³òü åëåêòðî ïðèëàä íà òîðöåâèé á³ê êîðïóñà ì îòîðà.

– Ïðî÷èñò³òü ïèëÿëüíèé äèñê **22** ³ â³ñ³ çàòèñêî í³ äåòàë³, ùî áóäóòü ì î íòóâàòèñÿ.
– Â³äêè íüòå íàçàä ì àÿòíèêîâèé çàõèñíèé êîæóõ **13** ³ ïðèòðè ì àéòå é îãî.
– Íàä³íüòå ïèëÿëüíèé äèñê **22** íà î ï îðíèé ôëàíåöü **23**. Íàïðÿì îê çóá³â (ñòð³ëêà íà ïèëÿëüíî ì ó äèñêó) ³ ñòð³ëêà íàïðÿì êó îáåðòàíÿ íà çàõèñíî ì ó êîæóõ³ **18** ì àþòü çá³ãàòèñÿ.
– Íàä³íüòå çàòèñêî íèé ôëàíåöü **21** ³ çàêðóò³òü çàòèñêî íèé ãâèíò **20**

- **Nu fixaţi niciodată piesa de lucru ce urmează a fi tăiată ţinând-o în mână sau pe picior. Asiguraţi piesa de lucru prin fixare într-un sistem de prindere stabil.** Este

¤

Montare

Montarea/schimbarea pânzei de ferăstrău circular

- **Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.**
- **La montarea pânzei de ferăstrău purtaţi mănuşi de protecţie.** În cazul contactului cu pânza de ferăstrău există pericol de rănire.
- **Întrebuinţaţi numai acele pânze de ferăstrău, care corespund specificaţiilor cuprinse în prezentele instrucţiuni de folosire.**
- **În niciun caz nu folosiţi discuri de şlefuit ca dispozitive**

Tăiere cu limitator auxiliar (vezi figura E)

Opis proizvoda i rada

Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti

Usisavanje prašine/piljevine

- **Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**
-

Servis za kupce i savjetovanje kupaca

Naš servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i
održa.3(s 006si)]TJźr prpizv5(rža.3(a, kaoJź0o r)-4.4(e)2werzervnim (rža.3(i)6 T5(jelovima.0 -1.1T*7 Tcź-0.0006 Twź1(od)-5.Crtež)a.3(e)-4..8(u r)4(vj)]Tstavlj)

- Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
- Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti. amine väühendba toluu-

Elektrodrošība

Tikai ES valstīm

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu

14

Lengvųjų statybinių medžiagų pjovimas (ruošiniai, kurių sudėtyje yra mineralinių medžiagų) (GKS 55 GCE)

عند حدوث أي خلل بالعدة الكهربائية بالرغم من أنها قد صنعت بعناية فائقة واجتازت اختبارات عديدة توجب إصلاحها في لة خدمة وكالة عدد بوش الكهربائية.

جى شمم رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لائحة طراز العدة الكهربائية
Ÿ Й ẋ Ω̈

- فحسب التوجيه الأوروبي 2002/96/EG