

HUAWEI TalkBand

Quick Start



Want to learn how to shoot photos using remote control or turn on the screen with your wrist? Touch About in the app for more information.

Figures in this guide are for your reference only.



96723873_01

Краткое руководство пользователя

Начало работы

Знакомство с TalkBand B2




Нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы включить TalkBand B2.



Одновременно нажмите на кнопки фиксации, расположенные по обеим сторонам корпуса TalkBand B2, чтобы извлечь гарнитуру.



Извлеките гарнитуру.



Зарядите гарнитуру, подключив зарядное устройство к порту для зарядки, расположенному на задней панели гарнитуры.



Нажимайте на экран для переключения между окнами экрана и просмотра информации о физической нагрузке и данных мониторинга сна.



Проведите вниз



Проведите вверх

 Шаги	 Калории
 Фаза сна	



Снимите ремешок.



Сопряжение с телефоном

Первое подключение TalkBand B2 к телефону



Загрузите и установите приложение.





Подключите TalkBand B2 к телефону по Bluetooth.




Можно также нажать и удерживать боковую кнопку, затем нажать на значок Bluetooth, чтобы перейти в режим сопряжения.

Мониторинг физической нагрузки

Распознавание различных состояний движения

 Откройте приложение, нажмите на значок  и настройте параметры физической нагрузки.

 Начните упражнения.

 Проведите пальцем вниз, чтобы синхронизировать данные физической нагрузки.



Мониторинг сна

Мониторинг фаз сна без дополнительной настройки параметров



TalkBand B2 различает фазы легкого и глубокого сна и может определить момент просыпания.



Настройте функцию умного будильника с помощью приложения.

В фазе легкого сна будильник сработает раньше установленного времени.



Нажмите боковую кнопку, чтобы выключить будильник.



Bluetooth-гарнитура

Удобство общения



TalkBand B2 автоматически отвечает на входящие вызовы. Нажмите на кнопки фиксации, расположенные по обеим сторонам корпуса TalkBand B2, чтобы извлечь гарнитуру.



Наденьте гарнитуру и отрегулируйте угол наклона, как показано на нижеприведенном рисунке.



В комплекте с гарнитурой TalkBand B2 поставляется набор наушников разного размера. Выберите удобный для Вас наушник.



Нажмите на боковую кнопку, чтобы завершить вызов.




- Нажатием боковой кнопки можно ответить на входящий вызов, даже если гарнитура извлечена из браслета.
- Нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы отклонить входящий вызов.


Водостойкость

Водонепроницаемый корпус подходит для повседневного использования.




-  TalkBand B2 можно использовать под дождем и не снимать во время мытья рук. Обязательно насухо вытрите TalkBand B2 после контакта с водой.

TalkBand B2 нельзя использовать в следующих ситуациях:

-  Мытье автомобиля, плавание, занятия дайвингом и скуба-дайвингом, купание под душем.



-  TalkBand B2 сделан из специального гипоаллергенного материала и успешно прошел дерматологические испытания. Если Вы испытываете дискомфорт во время ношения TalkBand B2, снимите браслет и обратитесь к врачу.

HUAWEI TalkBand

دليل التشغيل السريع