

# REDMOND

Фен RF-519



Руководство по эксплуатации

|           |    |
|-----------|----|
| RUS ..... | 4  |
| UKR ..... | 10 |
| KAZ ..... | 15 |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Технические характеристики .....         | 7 |
| Комплектация .....                       | 7 |
| Устройство прибора.....                  | 7 |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....      | 7 |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....           | 7 |
| III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....              | 8 |
| IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР..... | 8 |
| V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....        | 9 |




Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футянь, Шеньжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, съют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортёр: ООО «АЛЬФА», 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 44, литера Б.

© REDMOND. Все права защищены. 2016

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

A1



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Фен REDMOND RF-519 — это современное устройство для сушки и укладки волос в домашних условиях.



*Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или

в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указан-

ных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

*ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электропитанием. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.*

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

- Запрещается пользоваться прибором вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.), погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды, а также эксплуатировать прибор в помещениях с повышенной влажностью.

- При использовании фена в ванной комнате следует отключать прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.

- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.

STOP

*Не допускайте контакта прибора с водой. Это может привести к поражению электрическим током!*

- В процессе работы насадки могут нагреваться. Перед отсоединением дайте им остыть.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может

привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.



**ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи ванн, бассейнов или других емкостей, содержащих воду.

### Технические характеристики

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Модель.....                                 | RF-519            |
| Мощность.....                               | 2000 Вт           |
| Напряжение.....                             | 220-240 В, 50 Гц  |
| Защита от поражения электротоком.....       | класс II          |
| Защита от перегрева.....                    | есть              |
| Количество температурных режимов.....       | 3                 |
| Количество скоростей воздушного потока..... | 2                 |
| Функция «Холодный обдув».....               | есть              |
| Кольцо для подвешивания.....                | есть              |
| Уровень шума.....                           | 77 дБ             |
| Вес нетто.....                              | 480 г ± 3%        |
| Габаритные размеры.....                     | 300 x 80 x 280 мм |
| Длина электрошнура.....                     | 1,8 м             |

### Комплектация

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Фен.....                         | 1 шт. |
| Насадка-концентратор.....        | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |
| Сервисная книжка.....            | 1 шт. |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Устройство прибора А1

1. Насадка-концентратор
2. Корпус прибора

3. Кнопка  «Холодный обдув»
4. Переключатель мощности обдува
5. Переключатель температурных режимов
6. Съемная вентиляционная решетка
7. Кольцо для подвешивания
8. Шнур электропитания

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус прибора влажной тканью и дайте ему просохнуть.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Полностью размотайте шнур питания и подключите прибор к электросети. При необходимости используйте удлинитель подходящей мощности.

- С помощью переключателя мощности обдува установите необходимый режим обдува:
  - 0 – фен отключен;
  -  – минимальная мощность;
  -  – максимальная мощность.
- С помощью переключателя температурных режимов установите необходимый температурный режим:
  -  – низкая температура;
  -  – средняя температура;
  -  – высокая температура.
- Чтобы включить режим «Холодный обдув», не прерывая процесса укладки, нажмите и удерживайте кнопку . Через несколько секунд, когда нагревательный элемент остынет, температура подаваемого воздуха значительно снизится.
- Выключите фен, переведя переключатель мощности обдува в положение **0** и отключите прибор от электросети.

**i** Фен снабжен системой защиты от перегрева. В случае срабатывания защиты прибор автоматически выключится. Переведите переключатель температурных режимов в положение **0**, отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Для очистки корпуса прибора пользуйтесь влажной мягкой тканью.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается ополаскивать под струей воды корпус прибора!

Не используйте абразивных моющих средств.



Чтобы снять вентиляционную решетку, поверните ее против часовой стрелки, приложив небольшое усилие, и потяните на себя.

- Перед повторной эксплуатацией или хранением полностью просушите все части прибора.

### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность                                                                                                                                             | Возможные причины                                                                              | Способ устранения                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается                                                                                                                                      | Нет напряжения в электросети или неисправна розетка                                            | Проверьте наличие напряжения в электросети. Подключите прибор к исправной розетке                                                |
|                                                                                                                                                           | Сработала защита от перегрева                                                                  | См. раздел «Эксплуатация прибора». Перед повторным включением убедитесь, что защитная решетка не засорена пылью, волосами и т.д. |
| При нажатии на кнопку  температура воздушного потока недостаточно низкая | Нагревательный элемент фена не успел остыть после переключения с высокой температуры на низкую | Для достижения максимально низкой температуры необходимо некоторое время                                                         |

|                                                    |                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Во время работы прибора появился посторонний запах | На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие | Посторонний запах исчезнет через некоторое время |
|                                                    | Прибор сильно нагревается во время работы                  | Сократите время непрерывной работы               |

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года со момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*



Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).

- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може призвести до короткого замикання або займання кабелю.
- Вимикайте прилад із розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за дріт.
- Використовуйте прилад лише за призначенням. Використання приладу в цілях, що відрізняються від вказаних у даній інструкції, є порушенням правил експлуатації.
- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався та не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами й краями меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове пошкодження кабелю електроживлення може призвести до неполадок, які не відповідають умовам га-

*рантії, а також до ураження електрострумом. Пошкоджений електрокабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.*

- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння води або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може призвести до його серйозних пошкоджень.
- Перед очищенням приладу переконайтеся, що він відключений від електромережі й повністю охолов. Чітко дотримуйтеся інструкцій щодо очищення приладу.
- Забороняється користуватися приладом поряд із наповненими водою ємкостями (ванни, раковини тощо), занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води, а також експлуатувати прилад у приміщеннях із підвищеною вологістю.

**STOP**

*Не допускайте контакту приладу з водою. Це може призвести до ураження електричним струмом!*

- У разі використання фена у ванній кімнаті варто відключати прилад від електромережі після використання, оскільки близькість води небезпечна навіть тоді, коли фен вимкнено. Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, в ланцюг живлення ванної кімнати; під час встановлення варто звернутися за консультацією до фахівця.
- У процесі роботи насадки можуть нагріватися. Перед від'єднанням дайте їм охолонути.
- Даний прилад не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також заводсь-

кою упаковкою. Очищення й обслуговування пристрою не мають виконувати діти без нагляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може призвести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.

**STOP** *УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.*

### Технічні характеристики

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Модель.....                                           | RF-519           |
| Напруга .....                                         | 220-240 В, 50 Гц |
| Потужність.....                                       | 2000 Вт          |
| Захист від ураження електричним струмом .....         | клас II          |
| Захист від перегріву.....                             | Є                |
| Кількість режимів температури повітряного потоку..... | 3                |
| Кількість швидкостей повітряного потоку.....          | 2                |
| Режим «Холодне обдування».....                        | Є                |
| Кільце для підвішування .....                         | Є                |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Рівень шуму.....           | 77 дБ             |
| Вага нетто.....            | 480 г ± 3%        |
| Габаритні розміри.....     | 300 x 80 x 280 мм |
| Довжина електрошнура ..... | 1,8 м             |

### Комплектація

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Фен .....                      | 1 шт. |
| Насадка-концентратор .....     | 1 шт. |
| Інструкція з експлуатації..... | 1 шт. |
| Сервісна книжка.....           | 1 шт. |

*Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.*

### Будова приладу **A1**

1. Насадка-концентратор
2. Корпус
3. Кнопка  увімкнення режиму «Холодне обдування»
4. Перемикач швидкості повітряного потоку
5. Перемикач температурних режимів
6. Знімна захисна решітка повітряозабірної отвору
7. Кільце для підвішування
8. Електрошнур

## I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-показники (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на його гарантійне обслуговування.

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.

Повністю розмотайте електрошнур. Корпус приладу протріть вологою тканиною. Знімні деталі промийте мильною водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Повністю розмотайте мережевий шнур. Довжина шнура обмежена, за необхідності використовуйте подовжувач. Підключіть прилад до електромережі.
- За допомогою перемикача інтенсивності повітряного потоку виберіть необхідну вам швидкість:
  - 0 – фен вимкнено;
  - ☼ – середня швидкість;
  - ☼ – максимальна швидкість.
- За допомогою перемикача температурного режиму встановіть температуру повітряного потоку:
  - ☼ – холодне повітря;
  - ☼ – помірне нагрівання;
  - ☼ – максимальне нагрівання.

- Щоб перейти в режим «Холодне обдування», не перериваючи процесу укладання, натисніть і утримуйте кнопку ☼. Через декілька секунд, коли нагрівальний елемент охолоне, температура повітря, що виходить, значно знизиться.
- Після закінчення роботи переведіть перемикач швидкості в положення «0» і від'єднайте прилад від електромережі.
- i** Фен забезпечено захистом від перегрівання. Якщо температура двигуна досягне критичної позначки, прилад автоматично вимкнеться. У цьому разі необхідно вимкнути фен, перевівши перемикач швидкості в положення «0» і від'єднавши прилад від електромережі. Через 10-15 хвилин, коли прилад охолоне, можна продовжити роботу.

## III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Перед очищенням приладу переконайтеся, що він відключений від мережі та повністю охолов.
- Корпус протріть вологою тканиною.
- STOP** ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води! Не використовуйте під час очищення приладу абразивні й хімічно агресивні засоби, губки з жорстким покриттям.
- Для очищення решітки та насадок користуйтеся вологою тканиною або промивайте їх під струменем води.
- i** Щоб зняти вентиляційну решітку, поверніть її проти годинникової стрілки й потягніть на себе.
- Перед продовженням експлуатації переконайтеся, що всі деталі повністю сухі.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

| Несправність                                                                                             | Можлива причина                                                                                                    | Спосіб усунення                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прилад не вмикається                                                                                     | Немає електроживлення                                                                                              | Підключіть прилад до справної електричної розетки                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | Прилад перегрівся, й спрацювала система автоматичного вимкнення                                                    | Відключіть прилад від електромережі та дайте йому охолонути впродовж 10-15 хвилин. Перед повторним увімкненням переконайтеся, що захисна решітка фена не засмічена пилом, волоссям тощо |
| Після натиснення кнопки ❄️ (режим «Холодне обдування») температура повітряного потоку недостатньо низька | У разі переходу в режим «Холодне обдування» необхідний деякий час для того, щоб нагрівальний елемент фена охолонув | Для досягнення максимально низької температури обдування корпус фена має повністю охолонути. Максимально низька температура повітря, що виходить, вище за кімнатну                      |
| Під час роботи з'явився сторонній запах                                                                  | Прилад новий, запах іде від захисного покриття                                                                     | Запах зникне після декількох вмикань                                                                                                                                                    |
|                                                                                                          | Прилад перегрівся                                                                                                  | Скоротіть час безперервної роботи приладу                                                                                                                                               |

## V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й — рік випуску пристрою.

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 роки з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосованих технічних стандартів.

*Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.*



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, тұрмыстық нөмірлерде, дүкендердің тұрмыстық бөлмелерде, офистер мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны неркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес

келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).

- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP

**ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

KAZ

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
  - Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.
  - Құралды сумен толтырылған ыдыстардың (ванна, шұңғылша және т.б.) жанында қолдануға, құралдың корпусын суға батыруға немесе оны су ағынының астына орналастыруға, сондай-ақ құралды ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады.
- STOP** *Құралдың сумен жанасуына жол бермеңіз. Бұл электр тогымен зақымдалуға әкелуі мүмкін!*
- Фенді ванна бөлмесінде қолдану кезінде құралды қолданғаннан кейін электр желісінен ажыратқан жөн, өйткені судың жақындығы тіпті фен ажыратылған жағдайда да қауіп төндіреді. Қосымша қорғаныс үшін ванна бөлмесін қуаттау тізбегіне іске қосылудың 30 мА аспайтын атаулы тогы бар қорға-

ныс ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан абзал; орнату кезінде маманға кеңес алу үшін жүгінген жөн.

- Жұмыс барысында саптамалар қызуы мүмкін. Ажыратар алдында оларды салқындатыңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды

авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жа- рақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP

**HAZAR AУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақау- ларда пайдалануға тыйым салынады.

### Техникалық сипаттамалар

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Үлгісі .....                                    | RF-519            |
| Кернеу.....                                     | 220-240 В, 50 Гц  |
| Қуаты.....                                      | 2000 Вт           |
| Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....           | II дәреже         |
| Қызып кетуден сақтау.....                       | бар               |
| Ауа ағыны температурасының тәртіптер саны ..... | 3                 |
| Ауа ағыны жылдамдықтарының мөлшері .....        | 2                 |
| «Суық үрлеп өңдеу» қызметі.....                 | бар               |
| Асып қоюға үшін дөңгелек.....                   | бар               |
| Шу деңгейі.....                                 | 77 дБ             |
| Нетто салмағы .....                             | 480 г ± 3%        |
| Габаритті көлемі.....                           | 300 x 80 x 280 мм |
| Электр шнурының ұзындығы.....                   | 1,8 м             |

### Жинақ

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Фен .....                           | 1 дана |
| Саптама-концентратор .....          | 1 дана |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық ..... | 1 дана |
| Сервисті кітапша .....              | 1 дана |

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландыру- сыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

### Аспаптың құрылымы А1

1. Саптама-концентратор
2. Корпус
3. Батырма  «Суық үрлеп өңдеу» режимін қосу
4. Ауа ағыны жылдамдықтарын ауыстырып қосқыш
5. Температура режимдерін ауыстырып қосқыш
6. Ауа жинағыш құстың алмалы-салмалы қорғаныс торшығы
7. Асып қоюға үшін дөңгелек
8. Ауа жинағыш құстың алмалы-салмалы қорғаныс торшығы

## I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



Корпусағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз! Бұйымда сериялық нөмірі

*жоқ болса, кепілдік қызмет көрсету құқығынан автоматты түрде айырыласыз.*

*Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.*

Электр бауды толық жайыңыз. Аспап корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Шешілмелі бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз.

## II. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Желі сымын толық жазыңыз. Сым ұзындығы шектелген, қажет болған жағдайда, ұзартқышты қолданыңыз. Құралды электр желісіне қосыңыз.
2. Жылдамдықтың ауыстырып қосқыштарын келесі күйлердің біріне келтіре отырып ауа ағынының жылдамдығын таңдап алыңыз:
  - 0 – фен ажыратылған;
  -  – орташа жылдамдық;
  -  – барынша қыздыру.
3. Температура тәртібінің ауыстырып-қосқышы көмегімен ауа ағыны температурасын орнатыңыз:
  - { – суық ауа;
  - § – орташа қыздыру;
  - § – барынша қыздыру.
4. Жатқызу процесін үзбей «Суық үрлеп өңдеу» режиміне ауысу үшін  батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Қыздыру элементі суығаннан кейін бірнеше секундтан кейін, шығатын ауаның температурасы біршама азаяды.

5. Жұмысты аяқтағаннан кейін жылдамдықты ауыстырып қосқышты «0» күйге келтіріңіз және құралды электр желісінен ажыратыңыз.



*Фен қатты қызудан қорғаныспен жабдықталған. Егер қозғалтқыштың температурасы сыни белгіге жетсе, құрал автоматты түрде ажыратылады. Бұл жағдайда «0» күйіне жылдамдықты ауыстырғышқа ауыстыра отырып және құралды электр желісінен ажырата отырып, фенді өшіру керек. 10-15 минуттан кейін, құрал суығаннан соң жұмысты жалғастыруға болады.*

## III. АСПАПТЫ КҮТУ

1. Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына және суығанына көз жеткізіңіз.

2. Тұрқын ылғалды матамен сүртіңіз.



*Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Құралды тазалау кезінде абразивті және химиялық агрессивті құралдар, қатты беті бар губкаларды қолданбаңыз.*

3. Торшығын және қондырмаларын тазалау үшін ылғалды матаны қолданыңыз немесе су астына жуу керек.



*Желдеткіш шілтерін алып тастау үшін оны сағат тіліне қарсы бұрап, өзіңізге тартыңыз.*

4. Пайдалануды жалғастырмас бұрын барлық бөлшектің толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

| Ақаулық                                                                                               | Мүмкін болатын себептері                                                                                     | Жою әдістері                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Құрал қосылмайды                                                                                      | Электрлік қуат көзі жоқ                                                                                      | Құралды дұрыс жұмыс істеп тұрған электр розеткасына қосыңыз                                                                                                                                               |
|                                                                                                       | Құрал қатты қызды және автоматты ажырату жүйесі істеп кетті                                                  | Құралды электр желісінен ажыратыңыз және 10-15 минуттай суытуға уақыт беріңіз. Қайта қосар алдында, феннің торшығы шаңнан таза екеніне, шаш немесе басқа т.б. заттар тұрып қалмағанына көз жеткізу керек. |
| ❄ батырмасын басқан кезде («Суық үрлеп өңдеу») ауа ағыны температурасы жеткілікті мөлшерде төмен емес | «Суық үрлеп өңдеу» режиміне ауысу кезінде феннің қыздырғыш элементі суығанға дейін біршама уақыт күту керек. | Үрлеудің барынша төмен температурасына жету үшін феннің тұрқы толығымен суу керек. Шығатын ауаның максималды төмен температурасы бөлме температурасынан жоғары                                            |
| Жұмыс кезінде бөгде иіс пайда болды                                                                   | Түпқоймада көп қиқым жиналып қалған                                                                          | Құралды өшіріңіз, суығанша күтіңіз және түпқоймасын тазартыңыз                                                                                                                                            |
|                                                                                                       | Құрал жұмыс барысында қызып кетеді                                                                           | Үздіксіз жұмыс уақытын қысқартыңыз, қосылулар арасындағы аралықтарын ұлғайту керек                                                                                                                        |

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жылды мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді

ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздауыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

*Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.*

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China

RF-519-CIS-UM-1