



Samsung I7110
**Руководство
пользователя**



Использование данного руководства

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках вашего устройства. Для начала работы см. Краткое руководство пользователя.

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

Предупреждение — ситуации, в которых пользователь или кто-либо другой может получить травмы.






CAUTION

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению телефона или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

- ▶ **См.** — страницы с соответствующей информацией, например: ▶ стр. 12 (означает «см. страницу 12»).

- **Следующий шаг** — последовательность выбора опций или пунктов для выполнения определенного действия, например: нажмите клавишу [] → **Медиа** → **Музыка** (означает: нажать клавишу [], затем выбрать пункт **Медиа**, а затем — пункт **Музыка**).
- [] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [] (обозначает клавишу завершения вызова/включения).
- < > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <ОК> (означает программную клавишу **ОК**).

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Этот продукт содержит программное обеспечение, лицензированное компанией Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian и Symbian OS являются товарными знаками компании Symbian Ltd.
- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.

symbian
OS

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B014559
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
- DivX® – зарегистрированная торговая марка компании DivX, Inc., которая используется в соответствии с лицензией.



ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® – это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX и может воспроизводить видео в формате DivX. Устройство воспроизводит видео в формате DivX® разрешением до 640x480.

ВИДЕО ПО ТРЕБОВАНИЮ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы данное сертифицированное DivX® устройство могло воспроизводить содержимое DivX Video-on-Demand (VOD – видео по требованию), это устройство должно быть зарегистрировано DivX. Сначала необходимо сгенерировать для своего устройства регистрационный код DivX VOD и отправить его при регистрации.

[Внимание! Содержимое DivX VOD защищено системой управления цифровыми правами DivX DRM, которая разрешает воспроизведение только на зарегистрированных устройствах, сертифицированных DivX. При попытке воспроизведения содержимого DivX VOD, не авторизованного для вашего устройства, появится сообщение «Ошибка авторизации» и содержимое воспроизводиться не будет.]
Дополнительные сведения см. на веб-узле www.divx.com/vod.



Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности	2
Предупреждения о безопасности	2
Меры предосторожности	5
Важная информация по использованию устройства	8
Связь	12
Сообщения	12
Журнал	26
Мультимедиа	30
Галерея	30
ShoZu	31
Видеоредактор	32
Просмотр и редактор	38
Радио	41
RealPlayer®	42
Диктофон	43
PC Studio	44
DLNA	44
Органайзер	45
Контакты	45
Календарь	49
Quickoffice®	50

Adobe® Reader®	50	Часы	68
Заметки	51	Конвертер	70
Интернет	52	Данные GPS	72
Просмотр веб-страницы	53	Navigation	75
Добавление закладки	54	Ориентиры	75
Использование закладки	54	Смарт-ридер	76
Сохранение веб-страницы и просмотр в автономном режиме	54	Lifediary	77
Загрузка файлов из Интернета	55	Диспетчеры	79
Загрузка приложений	56	Диспетчер файлов	79
GyPSii	56	Zip	82
fring™	58	Диспетчер приложений	82
Google	59	Диспетчер устройств	83
Yahoo! Go	59	Диспетчер лицензий	84
CNN	59	Диспетчер подключений	85
Соединение	60	Параметры	87
Использование функции беспроводного соединения Bluetooth ..	60	Общие параметры	88
Подключение через USB	64	Настройки телефона	89
Синхронизация телефона с компьютером	66	Параметры подключения	89
Дополнительные приложения	68	Параметры приложений	90
Калькулятор	68	Устранение неполадок	a
		Алфавитный указатель	g

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в недоступном для детей и домашних животных месте

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные устройства или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом или в зоне раскрытия подушки безопасности. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Осторожное обращение и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте расстояние не менее 15 см между мобильными устройствами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите устройство и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

Выключение устройства в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключите устройство в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

WARNING

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных устройств при вождении автомобиля.

Используйте устройства громкой связи для повышения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения.

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Используйте только аксессуары рекомендованные компанией Samsung.

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения устройства или привести к получению травмы.

Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием

Ваше устройство может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Устройство может стать причиной радиопомех авиационного оборудования. Соблюдайте все правила авиакомпании и выключайте телефон или переключайте его в автономный режим по требованию персонала.

Защита аккумуляторов и зарядных устройств от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/ 32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

- Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно инструкциям.

Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания устройства — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте устройство мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Внешние удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники устройства.
- Не раскрашивайте устройство, краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света устройства близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте чехлы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте устройство вблизи других электронных приборов, это может привести к возникновению помех.

Устройство излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите устройство в обычном положении

Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Внутренняя антенна расположена в нижней части устройства.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Оберегайте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных уменьшают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. Перед отъездом в отдаленные или не обслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней излучения радиочастотной (РЧ) энергии рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,825 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства показывает соответствие директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)



(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной

документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

СВЯЗЬ

Устройство позволяет отправлять и получать сообщения и звонки различных типов по сотовым сетям и по Интернету.

Сообщения

Функции обмена сообщениями. Для получения инструкций по вводу текста см. краткое руководство пользователя.

Папки сообщений

При открытии меню «Сообщения» на экране появится функция **Новое сообщ.** и список следующих папок:

- **Входящие:** все полученные сообщения, кроме сообщений электронной почты и сообщений базовой станции
- **Мои папки:** шаблоны сообщений и сохраненные сообщения
- **Новый п/я:** полученные сообщения электронной почты; при создании почтового ящика здесь появится заданное вами имя

- **Черновики:** неотправленные сообщения
- **Переданные:** последние отправленные сообщения
- **Исходящие:** временное хранилище сообщений, ожидающих отправки
- **Отчеты:** отчеты о доставке текстовых и мультимедийных сообщений; необходимо запросить отчет о доставке в функциях обработки сообщений перед отправкой



- Сообщения, отправленные через Bluetooth, в папках «Черновики» или «Переданные» не сохраняются.
- При отправке мультимедийного сообщения на адрес электронной почты отчет о доставке, возможно, возвращен не будет.

Значки папки «Входящие»

В папке «Входящие» рядом с сообщениями могут отображаться следующие значки:

Значок	Описание
	Непрочитанное сообщение SMS
	Уведомление о сообщении MMS
	Непрочитанное сообщение MMS
	Непрочитанное смарт-сообщение
	Непрочитанное служебное сообщение
	Данные, полученные через Bluetooth
	Неизвестный тип сообщения

Состояние папки «Исходящие»

При нахождении вне зоны обслуживания, отсутствии соединения с сетью или сервером электронной почты сообщение останется в папке «Исходящие» до восстановления подключения. Состояние папки «Исходящие» позволяет определить, почему сообщение находится в данной папке:

- **Передача:** телефон находится в состоянии подключения, сообщение будет отправлено немедленно
- **Ожидание:** сообщение в очереди и будет отправлено после сообщений, стоящих перед ним
- **Повторить в (время):** сообщение отправить не удалось, оно будет отправлено в указанное время
- **Отложено:** отправка сообщения отложена

- **Не доставлено:** телефон пытался отправить сообщение несколько раз, но отправить его не удалось

Загрузка сообщений с SIM-карты

Чтобы просмотреть сообщения, хранящиеся на SIM-карте, необходимо скопировать их в память телефона.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Сообщ.** → **<Функции>** → **Сообщ. на SIM.**
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Отметить/Снять** → **Отметить** (выбрать одно сообщение) или **Отметить все** (выбрать все сообщения).
3. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Скопировать** → **Входящие** или другую папку.

Теперь эти сообщения можно просмотреть в папке на телефоне.

Сообщения MMS

Чтобы можно было отправлять сообщения MMS, необходимо определить точку доступа.

Настройка точки доступа

Параметры точки доступа можно получить у оператора мобильной связи с помощью смарт-сообщения. Сведения об автоматической настройке точки доступа с помощью смарт-сообщения см. в разделе "Сохранение данных или настроек из смарт-сообщений в памяти телефона". ► стр. 25

Чтобы настроить точку доступа вручную, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Параметры** → **Параметры** → **Подключение** → **Пункты назнач.** → **Сообщение MMS**.
2. Перейдите к существующей точке доступа и выберите ее, нажав клавишу подтверждения, или нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Новая точка доступа**.
3. Настройте параметры точки доступа в соответствии с инструкциями, предоставленными оператором мобильной связи.

Отправка MMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Сообщ.** → **Новое сообщ.** → **Сообщение**.

2. Введите номер телефона или нажмите клавишу подтверждения, чтобы выбрать контакт.
3. Спуститесь еще ниже и введите текст.
4. Чтобы вставить существующий мультимедийный объект, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Вставить содержимое** → тип объекта → **Из Галереи**. Чтобы создать и вставить новый мультимедийный объект, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Вставить содержимое** → тип объекта → **Новая**.
5. Для отправки сообщения нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Передать**.



Разрешение добавляемых изображений не должно превышать 176 x 144.

Редактирование сообщений MMS

Перед отправкой сообщение MMS можно отредактировать:

- Для добавления полей в заголовок сообщения нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Поля заголовка сбц** → тип поля
- Для изменения макета сообщения нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Текст в конце** или **Сначала текст**.
- Для удаления какого-либо элемента нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Удалить** → элемент



Изображения, видео и звуковые файлы могут быть добавлены в слайды; однако в каждый слайд можно добавить мультимедийные объекты только одного типа.

Просмотр сообщения MMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Сообщ.** → **Входящие**.
2. Перейдите к сообщению и нажмите клавишу подтверждения для выбора сообщения.

Прослушивание сообщений голосовой почты

Если номер доступа для голосовой почты назначен оператором мобильной связи, для получения доступа необходимо нажать и удерживать клавишу [1].

Если номер доступа для голосовой почты не был назначен оператором или требуется его изменить, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Средства** → **Автоответч.** → **<Функции>** → **Изменить номер**.

2. Введите номер для голосовой почты, предоставленный оператором мобильной связи, и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

Теперь для доступа к голосовой почте необходимо в режиме ожидания нажать и удерживать клавишу [1].

Сообщения электронной почты

Чтобы отправлять или получать сообщения электронной почты, необходимо создать почтовый ящик.

Создание почтового ящика

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Сообщ.** → **<Функции>** → **Параметры** → **Электронная почта** или **Синхрон. эл. почта** → **Почтовые ящики**.
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Новый почт. ящик**.

3. Нажмите программную клавишу **<Начать>** для запуска мастера настройки почтового ящика и следуйте указаниям на экране.

Новый почтовый ящик автоматически появится в меню сообщений. Чтобы изменить текущий почтовый ящик, перейдите в настройки электронной почты и смените «Текущий п/я» на другой почтовый ящик.



Если используется протокол POP3, почтовый ящик не будет обновляться автоматически при нахождении в сети. Для просмотра новых сообщений необходимо отключиться, а затем снова подключиться.

Отправка сообщения по электронной почте

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [✉] → **Сообщ.** → **Новое сообщ.** → **Сообщение эл. почты.**

2. Введите адрес электронной почты или нажмите клавишу подтверждения для выбора контакта.
3. Спуститесь ниже и введите тему сообщения.
4. Спуститесь еще ниже и введите текст.
5. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Вставить** → тип объекта (необязательно).
6. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Передать**.

При нахождении в автономном режиме или вне зоны обслуживания сообщение будет оставаться в папке «Исходящие» до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

Просмотр сообщения электронной почты

При открытии почтового ящика в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

Чтобы просмотреть новые сообщения, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Сообщ.** → почтовый ящик.
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Установить связь**.
3. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Получить почту** → **Новую**.

Для просмотра новых сообщений в автономном режиме выполните следующие действия.

1. Повторите шаги 1-3, описанные выше.
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Разъединить**.

Просмотр или сохранение вложений электронной почты



Вложения электронной почты (📎) могут содержать вирусы, способные повредить телефон. Чтобы защитить телефон, открывайте вложения только от надежных отправителей.

Чтобы просмотреть вложения, выполните следующие действия.

1. При открытом сообщении электронной почты нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Вложения**.

2. Перейдите к вложению и нажмите клавишу подтверждения.
Вложение откроется в соответствующем приложении.

Чтобы сохранить вложение, выполните следующие действия.

1. При открытом сообщении электронной почты нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Вложения**.
2. Перейдите к вложению, затем нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сохранить**.

Удаление сообщения электронной почты

Сообщение электронной почты может быть удалено либо только с телефона, либо и с телефона, и с почтового сервера.

Чтобы удалить сообщение только с телефона, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Сообщ.** → почтовый ящик.
2. Перейдите к сообщению, затем нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Удалить** → **Телефона**.



Заголовок сообщения будет отображаться в почтовом ящике, пока сообщение не будет удалено с почтового сервера.

Чтобы удалить сообщение и с телефона, и с почтового сервера, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Сообщ.** → почтовый ящик.

2. Перейдите к сообщению, затем нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Удалить** → **Телефона и сервера**.



При работе в автономном режиме сообщения на сервере будут удалены при следующем подключении. Если используется протокол POP3, удаленные сообщения будут удалены при отключении соединения с почтовым ящиком.

Мгновенные сообщения

Обмен мгновенными сообщениями (чат) возможен в том случае, если оператор мобильной связи поддерживает данную функцию.

Вход на чат-сервер

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Связь** → **Чат**.

2. Если телефон не выполняет вход автоматически, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Регистрация**.
3. Выберите учетную запись.
4. Введите идентификатор пользователя и пароль и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
5. Чтобы выйти из чата, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Завершить работу**.

Чтобы начать разговор, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Связь** → **Чат** → **Сеансы**.
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Новый сеанс** → **Ид. пользователя** или **Выбрать из контакт..**
3. Введите идентификатор пользователя или выберите контакт в списке контактов.

4. Чтобы завершить разговор, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Заккрыть сеанс**.

Принятие приглашения

Чтобы принять поступившее приглашение к чату, нажмите программную клавишу **<Показать>**. При получении нескольких приглашений нажмите программную клавишу **<Показать>**, перейдите к приглашению и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

Добавление чат-контактов

Чтобы сохранить информацию о чат-контакте, во время разговора нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Доб. в чат-контакты**. Кроме того, информацию о чат-контакте можно добавить, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Новый чат-контакт**.

Напротив чат-контактов могут появляться следующие значки:

Значок	Описание
	контакт в сети
	контакт отключен
	контакт заблокирован

Если напротив контакта отсутствует значок, значит, контакт неизвестен.

Звуковые сообщения

Отправляемые звуковые сообщения могут содержать голосовые напоминания или аудиоклипы. Сведения о записи голосового напоминания или аудиоклипа см. в разделе "Диктофон". ► стр. 43

Передача звукового сообщения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Сообщ.** → **Новое сообщ.** → **Звуковое сообщение.**
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Добавить адресата.**
3. Выберите адресата, нажмите клавишу подтверждения и выберите → <ОК> → номер (при необходимости).
4. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Вставить аудиоклип** → **Из Галереи** или **Новый аудиоклип** → аудиоклип.
5. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Передать.**

Сообщения базовой станции (БС)

Абонент может подписаться на автоматическое получение сообщений базовой станции, содержащих уведомления или новости, если данная функция поддерживается оператором мобильной связи. За сведениями о доступных службах сообщений базовой станции обратитесь к оператору мобильной связи.

Добавление темы сообщений БС

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Сообщ.** → <Функции> → **Сообщения БС.**
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Тема** → **Добавить вручную.**

3. Введите название и номер темы, а затем нажмите программную клавишу **<OK>**.

Подписка на сообщения БС

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Сообщ.** → **<Функции>** → **Сообщения БС.**
2. Выберите тему и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Подписаться.**
Телефон начнет автоматически принимать новые сообщения.
3. Чтобы отменить подписку, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Отменить подписку.**



Некоторые параметры соединения могут блокировать сообщения БС. За соответствующими параметрами подключения обратитесь к поставщику услуг.

Просмотр темы сообщений БС

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Сообщ.** → **<Функции>** → **Сообщения БС.**
2. Выберите папку темы и нажмите клавишу подтверждения.
3. Перейдите к теме и нажмите клавишу подтверждения.

Установка автоматического уведомления о новых сообщениях БС

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Сообщ.** → **<Функции>** → **Сообщения БС.**
2. Выберите тему и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Отметить тему.**

3. Чтобы отменить автоматическое уведомление, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Снять отметку**.

Смарт-сообщения

Телефон может принимать множество различных видов смарт-сообщений, включая визитные карточки, мелодии звонка, календарные события, закладки веб-браузеров и настройки. Оператор мобильной связи может присылать смарт-сообщения, пригодные для загрузки настроек на телефон.

Сохранение данных или настроек из смарт-сообщений в памяти телефона

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☒] → **Сообщ.** → **Входящие**.

2. Перейдите к сообщению и нажмите клавишу подтверждения.
3. Нажмите программную клавишу **<Функции>** и сохраните данные или настройки в соответствии с типом смарт-сообщения.

Также можно получать уведомления о количестве новых сообщений в удаленном почтовом ящике.

Служебные команды

Вы можете запросить служебную информацию от вашего оператора мобильной связи. За дополнительными сведениями о служебных сообщениях обратитесь к оператору мобильной связи.

Журнал

Просмотр записей журнала о звонках, пакетных данных и других событиях связи.

Вызовы

Просмотр и удаление записи о последних пропущенных, входящих или исходящих вызовах.

Просмотр журналов последних вызовов

Чтобы просмотреть информацию о последних пропущенных, входящих или исходящих вызовах, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Журнал** → **Вызовы**.
2. Выберите тип вызова и нажмите клавишу подтверждения.



Для набора номера из журнала перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу [↵].

Удаление последних вызовов из журнала

Телефон позволяет удалить все последние вызовы, запись об одном вызове или удалить конкретный номер.

Чтобы удалить все журналы последних вызовов, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Журнал** → **Вызовы**.
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Очистить списки**.
3. Для подтверждения нажмите программную клавишу <Да>.

Чтобы удалить один журнал последних вызовов, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Журнал** → **Вызовы** → тип вызова.
2. Нажмите программную клавишу <**Функции**> → **Очистить список**.
3. Для подтверждения нажмите программную клавишу <**Да**>.

Чтобы удалить один номер из журнала, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Журнал** → **Вызовы** → тип вызова.
2. Перейдите к номеру и нажмите клавишу [C] или нажмите программную клавишу <**Функции**> → **Удалить**.
3. Для подтверждения нажмите программную клавишу <**Да**>.

Длительность

Чтобы просмотреть продолжительность последнего, исходящего, входящего вызова или всех вызовов, в режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Журнал** → **Длительность**.

Пакетные данные

Для просмотра количества принятых или отправленных пакетных данных в режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Журнал** → **Пакетн. данные**.

Журнал связи

С помощью журнала связи можно просматривать подробные сведения о связи и выполнять фильтрацию журналов.

Просмотр журнала связи

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Журнал**.
2. Перейдите вправо и выберите журнал связи.



Некоторые элементы, например разбитые на несколько частей сообщения SMS, будут отображаться как одно событие связи.

Фильтрация событий журнала

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Журнал**.
2. Перейдите вправо и выберите журнал связи.
3. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Фильтр**.
4. Выберите тип фильтра и нажмите клавишу подтверждения.

Удаление журнала связи

Чтобы удалить все содержимое журнала без возможности восстановления, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Журнал**.
2. Перейдите вправо и выберите журнал связи.
3. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Очистить журнал**.
4. Для подтверждения нажмите программную клавишу <Да>.

Срок хранения в журнале

Можно изменять срок хранения событий связи в журналах. По истечении данного срока события будут автоматически удаляться, освобождая память.

Чтобы установить срок хранения в журнале, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Журнал**.
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Параметры**.
3. Нажмите клавишу подтверждения.
4. Перейдите к значению длительности и нажмите клавишу подтверждения.



При выборе пункта **Без регистрации** события связи в журнале не сохраняются.



Мультимедиа


В данном разделе описано использование следующих мультимедийных приложений:

«Галерея», «ShoZu», «Видеоредактор»,
«Просмотр и редактор», «Радио»,
«RealPlayer» и «Диктофон».

Галерея

Из приложения «Галерея» можно управлять всеми мультимедийными файлами и Интернет-ссылками потокового вещания.

Открытие мультимедийного файла

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] → **Медиа** → **Галерея**.
Мультимедийные файлы автоматически группируются по типу файлов.
2. Выберите папку мультимедиа и нажмите клавишу подтверждения.
3. Перейдите к мультимедийному файлу и нажмите клавишу подтверждения.

Добавление Интернет-ссылок потокowego вещания в приложение «Галерея»

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [⌘] → **Медиа** → **Галерея** → **Ссылки поток**..
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Новая ссылка** → размещение памяти (если необходимо).
3. Введите имя и веб-адрес и нажмите программную клавишу <ОК>.

Воспроизведение потоковых данных из Интернета

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [⌘] → **Медиа** → **Галерея** → **Ссылки поток**..

2. Перейдите к ссылке и нажмите клавишу подтверждения.
Запустится проигрыватель RealPlayer.
На экране появится запрос на беспроводное подключение к Интернету.
3. Нажмите программную клавишу <Да>.

ShoZu

При помощи приложения ShoZu можно передавать фото и видео на ваши любимые веб-узлы и в блоги, а также получать с них последние обновления.



Наличие данной функции зависит от установленного программного обеспечения, страны или мобильного оператора.

Включение ShoZu

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Приложения** → **ShoZu** → **<Функции>** → **Вход**.
2. Введите свой идентификатор и пароль пользователя ShoZu и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
3. Перейдите к точке доступа и нажмите клавишу подтверждения (при необходимости).

Ввод нового адресата

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Приложения** → **ShoZu** → **Добавить сайты** → **<Функции>** → **Добавить** → **<ОК>**.
2. Введите имя адресата, свой адрес электронной почты, имя и пароль пользователя (при необходимости).

3. Чтобы добавить нового адресата, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сохранить**.

Отправка файла

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Приложения** → **ShoZu** → **Отправить по эл. почте** → **Отправить на новый адрес**.
2. Выберите файл и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Передать**.
3. Выберите адресата.
4. Нажмите клавишу **Отправить**.

Видеоредактор

С помощью приложения «Видеоредактор» можно редактировать или создавать видеофильмы, монтируя отснятые фото- или видеоматериалы.

Обрезка видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [⏮] → **Медиа** → **Видеоредактор** → **Редак. видео**.
2. Выберите видеоклип.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать воспроизведение.
4. Отметьте начало и конец нового видеоклипа.
 - Нажмите программную клавишу <Параме...> → **Указ. нач. отметку** в том месте, с которого будет начинаться новый видеоклип.
 - Нажмите программную клавишу <Параме...> → **Указ. кон. отметку** в том месте, в котором будет заканчиваться новый видеоклип.
5. Нажмите программную клавишу <Параме...> → **Настройки** и укажите свойства сохраняемого видеофайла, такие как качество изображения, префикс имени и место хранения.

6. По завершении нажмите программную клавишу <Назад> → <Параме...> → **Сохранить**.
7. Введите новое имя файла для видеоклипа и нажмите программную клавишу <ОК>.
После сохранения нового видеоклипа автоматически запустится его воспроизведение на телефоне.

Вставка текста

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [⏮] → **Медиа** → **Видеоредактор** → **Редак. видео**.
2. Выберите видеоклип.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать воспроизведение.
4. Нажмите программную клавишу <Параме...> → **Добавить субтитры**.
5. Нажмите программную клавишу <Параме...> → **Играть**.

6. Нажмите клавишу подтверждения в тот момент, когда текст должен появиться.
7. Введите текст.
8. Нажмите клавишу подтверждения и переместите текст.
Чтобы изменить размер шрифта или цвет текста, нажмите программную клавишу <Параме...> → параметр.
9. По окончании нажмите программную клавишу <Сделано>.
10. Нажмите клавишу подтверждения в тот момент, когда текст должен исчезнуть.
После добавления текста автоматически запустится воспроизведение видеоклипа на телефоне.
11. Нажмите программную клавишу <Параме...> → **Сохранить**.

12. Введите новое имя файла для видеоклипа и нажмите программную клавишу <ОК>.
После сохранения нового видеоклипа автоматически запустится его воспроизведение на телефоне.

Добавление звукового сопровождения к видеоклипу

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Медиа** → **Видеоредактор** → **Редак. видео**.
2. Выберите видеоклип.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать воспроизведение.
4. Нажмите программную клавишу <Параме...> → **Аудио**, а затем выберите одну из следующих функций:

- **Перезаписать звук.** Добавление одного из сохраненных звуковых файлов.
 - **Запись живого звука.** Добавление звука путем его записи.
5. Для добавления существующего звука нажмите программную клавишу **<Параме...>** → **Начать перезапись** → файл звука.
Для добавления нового звука нажмите клавишу подтверждения и запишите новый звук.
6. По завершении нажмите программную клавишу **<Параме...>** → **Сохранить**.
7. Введите новое имя файла для видеоклипа и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
После сохранения нового видеоклипа автоматически запустится его воспроизведение на телефоне.

Создание слайд-шоу

Можно объединить несколько любимых фотографий в одном слайд-шоу.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📁] → **Медиа** → **Видеоредактор** → **Средство создания фильма**.
2. Выберите необходимые фотографии и нажмите программную клавишу **<Сделано>**.
3. Выберите файл звука.
4. При просмотре снимков программная клавиша **<Параме...>** дает доступ к следующим возможностям:

Параметр	Описание
Настроить	Изменение параметров воспроизведения слайд-шоу
Изменить	Изменение фотографий или музыкальных файлов

Параметр	Описание
Настройки	Задание свойств сохраняемого видеофайла, таких как качество изображения, имя по умолчанию и место хранения

- По завершении нажмите программную клавишу <Параме...> → **Сохранить**.
- Введите новое имя файла для видеоклипа и нажмите программную клавишу <ОК>. После сохранения нового видеоклипа автоматически запустится его воспроизведение на телефоне.

Создание фотоальбома

Фотографии и видеоклипы можно объединить в фотоальбом.

- В режиме ожидания нажмите клавишу [📁] → **Медиа** → **Видеоредактор** → **Раскадровка**.
- Выберите необходимые фотографии и видеоклипы, затем нажмите программную клавишу <Сделано>.
- При просмотре фотоальбома программная клавиша <Параме...> дает доступ к следующим возможностям:

Параметр	Описание
Эффект	Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта
Просмотр	Предварительный просмотр слайд-шоу

Параметр	Описание
Вставить → Вст. файл мультимед., Вст. карт. с текст.	Вставка фотографии, видеоклипа или текста
Переход	Изменение способа стыковки соседних фрагментов видео или снимков при воспроизведении слайд-шоу
Комментарий → Вставить, Вставить и смешать	Добавление звукового сопровождения в слайд-шоу
Продолжит.	Установка продолжительности демонстрации снимков

Параметр	Описание
Удалить	Удаление фотографии или видео
Перемещ	Изменение порядка демонстрации снимков
Настройки	Задание свойств сохраняемого видеофайла, таких как качество изображения, имя по умолчанию и место хранения

- По завершении нажмите программную клавишу <Параме...> → **Сохранить**.
- Введите новое имя файла для видеоклипа и нажмите программную клавишу <ОК>.

После сохранения нового видеоклипа автоматически запустится его воспроизведение на телефоне.

Просмотр и редактор

Просмотр и редактирование фотографий находящихся в телефоне и на карте памяти.

Просмотр фото

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📁] → **Медиа** → **Просмотр и редактор**.
2. Выберите фото.

Просмотр слайд-шоу

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📁] → **Медиа** → **Просмотр и редактор**.

2. Выберите фото и нажмите программную клавишу <**Функции**> → **Слайд-шоу**.

Редактирование фотографий

Редактирование фотографий, использование спец-эффектов.

Поворот фото

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📁] → **Медиа** → **Просмотр и редактор**.
2. Выберите нужное фото и нажмите программную клавишу <**Функции**> → **Редактирование**.
3. Выберите **Вращать и переворачивать**.
4. Используя навигационные клавиши, поверните фото и нажмите программную клавишу <**Готово**>.

5. По завершении, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сохранить**.

Кадрирование

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📷] → **Медиа** → **Просмотр и редактор**.
2. Выберите нужное фото и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Редактирование**.
3. Выберите **Кадрировать**.
4. Используя навигационные клавиши, выделите желаемую область фото и нажмите программную клавишу **<Готово>**.
5. По завершении, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сохранить**.

Изменение размера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📷] → **Медиа** → **Просмотр и редактор**.
2. Выберите нужное фото и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Редактирование**.
3. Выберите **Изменить размер**.
4. Выберите размер и нажмите программную клавишу **<Готово>**.
5. По завершении, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сохранить**.

Настройка изображения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📷] → **Медиа** → **Просмотр и редактор**.
2. Выберите фото и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Редактирование**.

3. Вы можете выбрать **Яркость и контрастность**, **Автокоррекцию**, или **Цвет**.
4. Используя навигационные клавиши, настройте изображение и нажмите программную клавишу **<Готово>**.
5. По завершении нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сохранить**.

Применение спец-эффектов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F5] → **Медиа** → **Просмотр и редактор**.
2. Выберите фото и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Редактирование**.
3. Выберите **Эффекты**.
4. Используя навигационные клавиши выберите нужный эффект и нажмите программную клавишу **<Готово>**.
5. По завершении, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сохранить**.

Добавление графики

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F5] → **Медиа** → **Просмотр и редактор**.
2. Выберите фото и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Редактирование**.
3. Выберите **Кадр**, **Добавить клипарт**, **Добавить текст**, или **Добавить смайлик**.
4. Выберите желаемую графику (Рамку, клипарт или смайлик), или добавьте текст и нажмите программную клавишу **<Готово>** или **<ОК>**.
5. Используя навигационные клавиши, скомпонуйте изображение и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Готово**.

Для изменения размера применяемой графики, или выбора шрифта, либо цвета применяемого текста, нажмите программную клавишу **<Функции>** → нужная функция.

- По завершении нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сохранить**.

Радио

С помощью FM-радио можно прослушивать любимые радиостанции.

Прослушивание FM-радио

- Подключите наушники к многофункциональному разъему.
- В режиме ожидания нажмите клавишу [📻] → **Медиа** → **Радио**.
- Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть, какие радиостанции доступны.

Создание списка избранных радиостанций

После создания списка избранных радиостанций доступ к ним можно получить на экране радио при помощи прокрутки вверх или вниз.

Сохранение радиостанций при помощи автоматической настройки

- На экране радио нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Каналы**, чтобы получить доступ к списку радиостанций.
- Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Автосохр. каналов**.
- Для подтверждения нажмите программную клавишу **<Да>** (все существующие станции будут заменены).
- После этого нажмите программную клавишу **<Назад>**.

Сохранение радиостанции вручную

1. Выберите нужную радиостанцию на экране радио.
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Сохранить канал**.
3. Выберите пустую ячейку памяти.
4. Введите имя канала и нажмите программную клавишу <ОК>.

Запись с FM-радио

1. На экране радио нажмите программную клавишу <Функции> → **Запись**, чтобы выполнить запись с текущей радиостанции.
2. По окончании нажмите программную клавишу <Стоп>. Записанный файл сохраняется в **Галерея**.

RealPlayer®

Телефон содержит приложение RealPlayer для просмотра различных типов мультимедийных файлов и потоковых данных Интернета. RealPlayer поддерживает файлы следующих форматов: 3gp, mp4, rm, ram, ra и rv.

Воспроизведение файлов мультимедиа в приложении RealPlayer

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📁] → **Медиа** → **RealPlayer** → **Видеоклипы** или **Последн. просм..**
2. Перейдите к мультимедийному файлу и нажмите клавишу подтверждения.

Воспроизведение потокового веб-содержимого с помощью приложения RealPlayer

При открытии ссылки на потоковое веб-содержимое с помощью вашего веб-браузера RealPlayer осуществит буферизацию и воспроизведение содержимого (см. "Просмотр веб-страницы" ► стр. 53). Затем можно использовать программные клавиши и клавиши регулировки громкости для настройки потоковых данных.

Диктофон

Приложение «Диктофон» можно использовать для записи и воспроизведения голосовых напоминаний и звуковых файлов.

Запись голоса

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Медиа** → **Диктофон**.
2. Чтобы начать запись, нажмите клавишу подтверждения.
3. Закончив запись, нажмите программную клавишу <**Стоп**>. Запись сохраняется автоматически.

Воспроизведение записи

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Медиа** → **Диктофон**.
2. Нажмите программную клавишу <**Функции**> → **Перейти в Галерею**.
3. Перейдите к нужной записи и нажмите клавишу подтверждения. Воспроизведение начнется автоматически.
4. Для управления воспроизведением используйте экранные кнопки.

PC Studio

Программа PC Studio, поставляемая на компакт-диске PC Studio, представляет собой Windows-приложение для управления личными данными и синхронизации файлов с компьютером. Для получения дополнительной информации установите данную программу и обратитесь к ее справке.

Установка программы PC Studio

1. Вставьте компакт-диск PC Studio в ПК, совместимый с ОС Windows.
2. Выберите язык для программы установки.
3. Следуйте указаниям на экране.



Во время установки программа автоматически установит необходимые драйверы USB.

Использование PC Studio

Для подключения телефона к компьютеру с помощью PC Studio необходимо изменить режим USB устройства (см. "Использование PC Studio" ► стр. 65).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) - это домашняя сетевая служба, позволяющая осуществлять обмен файлами между аудио- и видеоприборами у вас дома при помощи беспроводной сети. Чтобы использовать DLNA, необходимо иметь совместимую с ней бытовую электронику, например, совместимый декодер или телевизор.

В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Приложения** → **DLNA**.

Органайзер

В данном разделе описано, как управлять контактами, планировать календарные события, использовать Quickoffice и Adobe Reader, а также создавать заметки.

Контакты

С помощью контакта или группы контактов можно хранить личные сведения, такие как имена, телефонные номера и адреса.

Копирование контактов

Чтобы скопировать контакт из одной области памяти в другую, выполните следующие действия.

1. Откройте список контактов.
 - a. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Контакты** (память телефона).
 - b. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Контакты** → **<Функции>** → **Параметры** → **Показать контакты** → **Память SIM-карты** → **<ОК>** → **<Назад>**.

2. Перейдите к контакту, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Скопировать** → **Память тлф** или **Память SIM**.

Установка номера телефона или адреса по умолчанию

Некоторые контакты могут содержать более одного номера или адреса.

Чтобы назначить один номер или адрес для использования по умолчанию, выполните следующие действия.

1. Откройте список контактов (см. "Копирование контактов" ► стр. 45).
2. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.
3. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Стандартные**.
4. Выберите тип по умолчанию и нажмите клавишу подтверждения.

5. Выберите номер или адрес и нажмите клавишу подтверждения.
6. После этого нажмите программную клавишу **<Назад>**.

Назначение контактам клавиш для быстрого набора номера

Можно назначить клавиши быстрого набора для восьми контактов (от [2] до [9]); клавиша [1] используется для получения доступа к голосовой почте.

Чтобы назначить клавиши быстрого набора, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Контакты**.
2. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.
3. Выберите номер телефона, затем нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Для быстр. набора**.

4. Выберите цифру для быстрого набора и нажмите клавишу подтверждения.
5. Нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).

Выбор мелодии звонка для контакта или группы контактов

Для каждого контакта или группы можно задать свою мелодию звонка.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Контакты**.
2. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.
Или перейдите к нужной группе.
3. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Мелодия**.
4. Перейдите к мелодии звонка и нажмите клавишу подтверждения.



Для отдельных контактов телефон всегда использует мелодию, сохраненную для контакта последней. Например, если назначить мелодию для группы контактов, а затем назначить для одного из контактов группы другую мелодию, то при звонке данного абонента телефон будет воспроизводить мелодию, назначенную для контакта, а не для группы.

Создание группы контактов

Можно создавать группы контактов и отправлять сообщения всем абонентам, контакты которых включены в данную группу.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☎] → **Контакты**.
2. Перейдите к списку групп.
3. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Новая группа**.

4. Введите имя и нажмите программную клавишу <ОК>.
5. Перейдите к новой группе и откройте ее, нажав клавишу подтверждения.
6. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Добавить в группу**.
7. Поочередно выберите все добавляемые в группу контакты, каждый раз нажимая клавишу подтверждения.
8. После выбора всех необходимых контактов нажмите программную клавишу <ОК>, чтобы сохранить их в группе.
9. Нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).

Синхронизация контактов

Чтобы осуществить синхронизацию контактов с помощью текущего профиля синхронизации, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Контакты**.
2. Выберите контакт и нажмите программную клавишу <Функции> → **Синхронизация** → **Начать**.
3. Выберите профиль синхронизации или устройство и нажмите клавишу подтверждения.



Сведения об изменении профилей или параметров синхронизации см. в "Синхронизация телефона с компьютером". ► стр. 66

Календарь

Календарь можно использовать для напоминаний о запланированных встречах, днях рождения и других событиях.

Создание события календаря

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Офис** → **Календ.**.
2. Выберите дату, а затем пункт меню **<Функции>** → **Новое событие** → тип события.
3. Заполните поля и выберите параметры для события.
4. После этого нажмите программную клавишу **<Готово>**, чтобы сохранить данные.



В поле **Синхронизация** можно задать статус события: **Закрытая** (доступно только владельцу), **Открытая** (просматривать могут все, кто имеет доступ к данным после синхронизации) или **Нет** (без синхронизации).

Изменение вида календаря

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Офис** → **Календ.**.
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → тип просмотра.

Отключение сигнала о событии

Если для напоминания о событии задан звуковой сигнал, в указанное время он будет воспроизведен в течение одной минуты. Чтобы остановить воспроизведение сигнала, нажмите программную клавишу **<Стоп>**.

Quickoffice®

С помощью Quickoffice на телефоне можно открывать файлы Word, Excel и PowerPoint.

Открытие документа Quickoffice

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Quickoffice**.
2. Перейдите к памяти и нажмите клавишу подтверждения.
3. Перейдите к документу и нажмите клавишу подтверждения.

Обновление Quickoffice

С помощью приложения Quickmanager можно загружать обновления программ, новые продукты Quickoffice или специальные предложения.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Quickoffice** → **Обновления**.
2. Перейдите к пункту Quickmanager и нажмите клавишу подтверждения.

Adobe® Reader®

С помощью программы Adobe Reader можно открывать и просматривать документы в формате PDF.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Adobe PDF**.
2. Выберите файл и нажмите клавишу подтверждения.
3. При просмотре документа программная клавиша **<Функции>** открывает доступ к следующим параметрам:

Параметр	Описание
Масштаб	Увеличение части документа
Найти	Поиск текста
Показать	Использование всего экрана для просмотра или поворота документа
Перейти	Переход на другую страницу

Заметки

С помощью приложения «Заметки» можно создавать текстовые записи и синхронизировать их с другими устройствами.

Создание заметки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📧] → **Офис** → **Заметки**.

2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы создать новую заметку.
3. Введите текст.
4. По окончании ввода нажмите программную клавишу <Готово>, чтобы сохранить заметку.

Синхронизация заметок с другими устройствами

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📧] → **Офис** → **Заметки**.
2. Выберите заметку и нажмите программную клавишу <Функции> → **Синхронизация** → **Начать**.
3. Выберите профиль синхронизации или устройство и нажмите клавишу подтверждения.



Сведения об изменении профилей или параметров синхронизации см. в "Синхронизация телефона с компьютером". ► стр. 66

Интернет

Встроенный веб-браузер позволяет получить беспроводной доступ в Интернету. Чтобы подключиться к Интернету, выполните следующие действия.



- Подключитесь к беспроводной сети, поддерживающей передачу данных
- Активируйте для SIM-карты службу передачи данных
- Получите от оператора мобильной связи точку доступа в Интернет
- Настройте параметры подключения к Интернету





Ваш телефон уже содержит предустановленные профили доступа в интернет. Если не удастся выполнить подключение к Интернету, обратитесь к поставщику услуг для получения новых параметров браузера.

Просмотр веб-страницы

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F5] → **Интернет**.
Будет выведен список закладок и папок.
2. Доступ к веб-странице.
 - Выберите закладку или папку и нажмите клавишу подтверждения
 - Введите веб-адрес и нажмите клавишу подтверждения
3. При просмотре веб-страницы нажмите и удерживайте клавишу подтверждения, чтобы отобразить или скрыть панель инструментов:

Значок	Описание
	Часто используемые ссылки
	Обзор страницы

Значок	Описание
	Обновить
	Поиск

4. Чтобы закрыть соединение с Интернетом, нажмите программную клавишу <**Закрыть**>.
 - При появлении сообщения «Недостаточно памяти» необходимо закрыть все приложения, чтобы освободить память, а затем перезагрузить браузер.
 - При использовании шифрованного подключения на экране отображается индикатор защиты (🔒).









Добавление закладки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F5] → **Интернет**.
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Диспетчер закладок** → **Доб. закладку**.
3. Введите имя закладки, адрес, точку доступа, а также, при необходимости, имя и пароль пользователя.
4. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Сохранить**.

Использование закладки

Во время просмотра можно использовать закладки (см. "Добавление закладки" ► стр. 54). Нажмите программную клавишу <Функции> → **Закладки**, чтобы получить доступ к следующим функциям:

Значок	Описание
	Стартовая страница для точки доступа
	Папка недавно просмотренных страниц
	Созданные папки
	Стандартная папка
	Папка веб-новостей
	Закладка

Сохранение веб-страницы и просмотр в автономном режиме

После сохранения веб-страницы ее копию можно просматривать в автономном режиме, без подключения к Интернету.

Сохраненная копия не обновляется автоматически, поэтому для просмотра текущей версии страницы необходимо подключиться к сети.

Сохранение веб-страницы

1. Загрузите веб-страницу с помощью браузера (см. "Просмотр веб-страницы" ► стр. 53).
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Средства** → **Сохранить страницу**.
Веб-страница сохраняется в памяти телефона.

Просмотр сохраненной веб-страницы

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[☰]** → **Интернет**.
2. Выберите пункт **Сохранен. страницы** и нажмите клавишу подтверждения.

3. Перейдите к сохраненной веб-странице и нажмите клавишу подтверждения.
4. Для обновления веб-страницы нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Функции браузера** → **Обновить**.

Загрузка файлов из Интернета

При загрузке файлов из Интернета они сохраняются в соответствующей папке приложения «Галерея». Например, загруженные изображения будут сохранены в папке «Изображения».



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить телефон. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые файлы мультимедиа в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами. Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Загрузка приложений

Загрузка приложений - служба позволяющая легко и быстро купить и установить приложения для мобильного телефона. Наличие данной функции зависит от программного обеспечения телефона, страны или сотового оператора.

В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Приложения** → **<Функции>** → **Загрузка приложений**.

GyPSii

GyPSii – это мобильная служба социальной сети, которая позволяет обмениваться информацией о расположении ресторанов и прочих организаций с другими пользователями. С помощью GyPSii также можно определять свое текущее местоположение и находить географические объекты посредством GPS.

Регистрация в службе GyPSii

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Приложения** → **GyPSii**.
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Регистрация**.
3. Введите свои учетные данные и нажмите клавишу подтверждения.

4. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подключиться к службе GyPSii.
5. Введите имя пользователя и пароль и нажмите программную клавишу <ОК>.

Загрузка информации о местоположении

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Приложения** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Введите информацию о своем местоположении.
3. Чтобы добавить изображение, видео или файлы звука, нажмите программную клавишу <Функции> → **Вставить новое** или **Вставить мультимед...**
4. По завершении нажмите программную клавишу <Функции> → **Отправить**.

5. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подключиться к службе GyPSii.

Поиск текущего местоположения друга

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Приложения** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Обновить**, чтобы обновить список друзей.
3. Выберите друга и нажмите клавишу подтверждения.

Поиск своего текущего местоположения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Приложения** → **GyPSii** → **FindMe**.

2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Обновить**, чтобы обновить карту. Ваше текущее местоположение будет показано на карте.

Поиск места

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Приложения** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Введите информацию о месте, которое нужно найти.
3. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Поиск**.

fring™

fring – это служба мобильного Интернета и сообщества, которая обеспечивает общение с друзьями, использующими другие средства обмена сообщениями, а также позволяет выполнять местные и международные телефонные звонки по доступным ценам и передачу файлов мультимедиа. С помощью fring вы сможете пользоваться на своем мобильном телефоне преимуществами компьютера. Более подробную информацию можно получить у своего оператора сотовой связи.

В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Приложения** → **fring**.

Google

Запуск поисковой системы Google, которая позволяет находить в Интернете информацию, новости, картинки, услуги. Вы также получите доступ к почтовым службам и картам.

В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Google**.

Yahoo! Go

Запуск поисковой системы Yahoo!, которая позволяет находить в Интернете информацию, новости, картинки, службы. Можно также воспользоваться услугой обмена сообщениями.

В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Приложения** → **Yahoo! Go**.



Наличие данной функции зависит от программного обеспечения телефона, страны или сотового оператора.

CNN

Просмотр новостей CNN на мобильном устройстве. Более подробную информацию можно получить у своего оператора сотовой связи.

В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Приложения** → **CNN**.



Наличие данной функции зависит от программного обеспечения телефона, страны или сотового оператора.

Соединение

Данный раздел содержит сведения о приеме и передаче данных с помощью беспроводной функции Bluetooth или через кабель обмена данными с ПК.

Использование функции беспроводного соединения Bluetooth

Телефон можно соединить с другими устройствами Bluetooth, расположенными в радиусе 10 метров. Стены и другие препятствия между устройствами могут разорвать или ухудшить беспроводное подключение.

Включение беспроводной функции Bluetooth





1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Связь** → **Bluetooth**.
2. Перейдите к **Bluetooth** и нажмите клавишу подтверждения.

3. Чтобы ваше устройство могли обнаружить другие пользователи, выберите пункт **Доступ к телефону** и нажмите клавишу подтверждения.
4. Выберите вариант видимости и нажмите клавишу подтверждения.

Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Связь** → **Bluetooth**.
2. Перейдите вправо к списку сопряженных устройств.
3. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Нов. сопр. устр-во**.

Телефон выполнит поиск устройств с поддержкой Bluetooth и покажет их список:

Значок	Тип устройства
	Мобильный телефон
	Компьютер
	Автомобильное устройство громкой связи
	Гарнитура или аудиоустройство
	Неизвестное устройство

4. Перейдите к устройству и нажмите клавишу подтверждения.

5. Введите код доступа Bluetooth и нажмите программную клавишу **<ОК>**.



Чтобы соединение было успешным, оба устройства-Bluetooth должны использовать одинаковый код доступа. Гарнитур и автомобильные комплекты громкой связи могут использовать фиксированный код доступа, например **0000**.

6. Чтобы разрешить телефону обмен данными без подтверждения операции, нажмите программную клавишу **<Да>**. Если подтверждение необходимо, нажмите программную клавишу **<Нет>**.


Отправка данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. Выберите файл или элемент, который необходимо отправить.
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Передать** или **Передать карточку** → **По каналу Bluetooth**.
3. Перейдите к сопряженному устройству и нажмите клавишу подтверждения.
4. Введите код доступа и нажмите программную клавишу **<ОК>** (при необходимости).

Прием данных с помощью беспроводной функции Bluetooth


1. При попытке другого устройства подключиться к вашему телефону нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить подключение.
2. При необходимости нажмите программную клавишу **<Да>** снова, чтобы подтвердить свое намерение получить данные с этого устройства.



Принятые элементы помещаются в папку «Входящие». Значком  обозначаются сообщения, полученные по каналу Bluetooth.

Включение режима удаленного доступа SIM

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте с совместимым автомобильным комплектом громкой связи, выполните следующие действия.

1. Подключитесь к телефону с авторизованного устройства громкой связи.
2. В режиме ожидания нажмите клавишу [] → **Связь** → **Bluetooth** → **Удалённый доступ SIM** → **Включено**.
Теперь можно звонить и отвечать на звонки только с помощью автомобильного устройства громкой связи через SIM-карту телефона.

Для отключения данного режима нажмите клавишу [] → **Выйти из удал. SIM**.

Печать данных

Чтобы распечатать изображение, сообщение, контактную информацию и запись календаря с помощью функции беспроводного соединения Bluetooth, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Средства** → **Печать** → тип элемента → элемент.
2. Нажмите программную клавишу <**Открыть**>.
3. Нажмите программную клавишу <**Функции**> → **Печать**.
4. Нажмите клавишу подтверждения.
5. Выберите принтер и нажмите клавишу подтверждения.

Подключение через USB

Установка действия по умолчанию при подключении через USB

Чтобы задать действия, которые будут выполняться по умолчанию при подключении телефона к ПК через USB-кабель для обмена данными, сделайте следующее.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Связь** → **USB** → **Режим подключ. USB**.
2. Установите режим USB, используемый по умолчанию (**PC Studio, Накопитель, Передача изображ.** или **Передача м-файлов**).



Вместо использования режима USB по умолчанию можно включить режим **Запрос при подкл.** При использовании данной настройки телефон будет предлагать выбрать режим USB каждый раз при подключении к ПК.

Использование PC Studio

1. Выберите в качестве режима подключения USB режим **PC Studio**.
2. С помощью кабеля обмена данными с ПК подключите телефон к компьютеру.
3. Запустите PC Studio и управляйте личными данными и мультимедийными файлами.

Дополнительные сведения см. в справке по PC Studio.

Копирование файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти в устройство.
2. Выберите в качестве режима подключения USB режим **Накопитель**.
3. С помощью кабеля обмена данными с ПК подключите телефон к компьютеру.
4. Когда на мониторе компьютера появится всплывающее окно, выберите вариант **Открыть папку для просмотра файлов**.
5. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
6. По окончании отключите телефон от ПК.

Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Путем синхронизации с проигрывателем Windows Media 11 музыкальные файлы можно копировать в телефон.

1. В качестве режима подключения USB выберите режим **Передача м-файлов**.
2. С помощью кабеля обмена данными с ПК подключите телефон к компьютеру.
3. При появлении на мониторе компьютера всплывающего окна выберите команду **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством**.
4. Введите имя телефона и нажмите кнопку **Готово**.
5. Выберите и перетащите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.

6. Выберите команду **Начать синхронизацию**.
7. После завершения синхронизации отсоедините телефон от компьютера.

Синхронизация телефона с компьютером

В данном разделе описаны способы синхронизации содержимого памяти телефона с данными компьютера или другого беспроводного устройства.

Создание нового профиля синхронизации

Телефон имеет встроенный профиль для синхронизации с помощью программы PC Studio.

Чтобы создать новый профиль синхронизации, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Связь** → **Синхр..**
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Нов. профиль синхр..**
3. Нажмите программную клавишу **<Начать>** для запуска мастера создания профиля синхронизации и следуйте указаниям на экране.
2. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Связь** → **Синхр..**
3. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Синхронизировать..**
4. Перейдите к устройству и нажмите клавишу подтверждения.
В нижней строке экрана телефона появится индикатор хода операции.



После завершения синхронизации можно нажать программную клавишу **<Функции>** → **Показать журнал** для просмотра списка измененных данных.

Синхронизация данных

1. Соедините телефон с другим беспроводным устройством, поддерживающим Bluetooth (см. "Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним" ► стр. 61).

Дополнительные приложения

Узнайте, как использовать программы «Калькулятор», «Часы», «Конвертер» и «Смарт-ридер».

Калькулятор

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Кальк-р.**
2. Для выполнения основных математических операций используйте буквенно-цифровые клавиши и джойстик.



Для вставки десятичного разделителя нажмите клавишу [#]. Для сброса результата нажмите клавишу [C]. Для переключения функций нажмите клавишу [✖].

Часы

Здесь можно изменить параметры часов, задать сигналы и установить мировое время.

Изменение параметров часов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [⏸] → **Офис** → **Часы**.
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Параметры**.

Установка сигнала

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [⏸] → **Офис** → **Часы**.
2. Перейдите вправо к значку сигнала.
3. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Новый сигнал**.
4. Настройте сигнал.
5. Нажмите программную клавишу <Готово>.

Остановка сигнала

Чтобы остановить сигнал, нажмите программную клавишу <Стоп>. Чтобы сигнал повторился по прошествии заданного времени, нажмите программную клавишу <Повтор>. Сигнал можно отложить (повторить) не более пяти раз.



Текущая настройка профиля не влияет на громкость сигнала.

Установка мирового времени

С помощью опции «Мировое время» можно отслеживать время в другом городе.

Чтобы установить мировое время, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [⏸] → **Офис** → **Часы**.
2. Перейдите вправо к значку мирового времени.

3. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Добавить местополож..**
4. Выберите город и нажмите клавишу подтверждения либо введите первые буквы названия города, чтобы найти его в списке.
5. Повторите шаги 3 и 4 для добавления других городов (при необходимости).
6. Закончив добавление городов, нажмите программную клавишу **<Выйти>**.

Конвертер

Конвертер позволяет пересчитывать единицы измерения и валюты при переходе из одной системы в другую. Для пересчета валют необходимо задать базовую валюту и курс обмена.

Добавление валют и курсов обмена



Величина базовой валюты всегда принимается за 1. Необходимо ввести курс обмена для других валют как отношение к одной единице базовой валюты. Курсы валют часто меняются. Чтобы гарантировать правильность пересчета, следует вводить текущий обменный курс.

Для установки базовой валюты выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Конвер-р.**
2. Выполните прокрутку вправо, пока не отобразится пункт **Валюта** (при необходимости).
3. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Курсы валют.**

4. Перейдите к валюте и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Переимен. валюту**.
5. Введите наименование основной валюты и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
6. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Уст. как основ.валюту**.
7. Для подтверждения нажмите программную клавишу **<Да>**.

Для добавления других валют и курсов обмена выполните следующие действия.

1. Повторите шаги 1-4, описанные выше.
2. Введите наименование новой валюты и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
3. Выберите новую валюту и введите курс обмена.
4. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сохранить**.

Пересчет валют

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Офис** → **Конвер-р**.
2. Выполните прокрутку вправо, пока не отобразится пункт **Валюта** (при необходимости).
3. Перейдите вниз к пункту **Ед.** и вправо, чтобы выбрать исходную валюту для пересчета.
4. Перейдите вниз к пункту **Кол-во** и введите сумму, которую требуется пересчитать.
5. Перейдите вниз к полю **Ед.** и вправо, чтобы выбрать валюту, в которую будет выполнен пересчет. Телефон покажет результат пересчета.

Пересчет мер


1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Конвер-р.**
2. Перейдите вправо, чтобы изменить тип единицы измерения.
3. Перейдите вниз к пункту **Ед.**, затем (при необходимости) прокруткой вправо выберите основную единицу.
4. Перейдите вниз к пункту **Кол-во** и введите число, которое требуется пересчитать.
5. Перейдите вниз к пункту **Ед.** и (при необходимости) выберите единицу для пересчета, используя прокрутку вправо.
Телефон покажет результат пересчета.

Данные GPS

Телефон позволяет просматривать информацию, полученную от спутников GPS: Навигация (помощь в достижении конечной точки маршрута), Позиция (Ваши текущие координаты и скорость перемещения), Пройденный путь (статистика прохождения маршрута). Перед использованием данных GPS необходимо активировать метод определения местоположения: Встроенный GPS (встроенный GPS приемник), Bluetooth GPS (внешний, подключаемый по Bluetooth, GPS приемник), На базе сети (информация, получаемая по беспроводным каналам связи (не GPS)).



- Для лучшей работы GPS не следует касаться внутренней антенны.



- На сигнал GPS может повлиять ваше местонахождение или физическое окружение.

Активация метода определения местоположения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Средства** → **Данные GPS**.
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Парам. местополож.** → **Методы определения**.
3. Выберите метод определения местоположения (**Встроенный GPS**, **Bluetooth GPS** или **На базе сети**), а затем — пункт меню <Функции> → **Включить**.



- При включении Bluetooth GPS необходимо связаться с устройством, поддерживающим Bluetooth (см. "Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним" ▶ стр. 61). После активации метода определения местоположения телефон попытается использовать это соединение при запуске приложения «Данные GPS».

Навигация с помощью приложения «Данные GPS»

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Средства** → **Данные GPS** → **Навигация**.
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Уст. пункт назнач.** → **Координаты**.
3. Введите широту и долготу места назначения и нажмите программную клавишу <ОК>.

Устройство покажет направление движения, текущую скорость и длительность путешествия.

4. Чтобы выключить навигацию GPS, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Остановить**.

Просмотр текущего местоположения

В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Средства** → **Данные GPS** → **Позиция**.

Отслеживание информации о пути

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Средства** → **Данные GPS** → **Пройден. путь**.
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Старт**.

Устройство будет отслеживать данные пути, включая расстояние, время и скорость.

3. Чтобы прекратить отслеживание пути, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Стоп**.

Загрузка данных для ускорения навигации GPS

Вы можете ускорить навигацию, даже в областях, где сотовая сеть недоступна. Предварительно загрузив файл данных GPS+.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Приложения** → **GPS +**.
2. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подключиться к серверу.
3. Нажмите программную клавишу **<ОК>** и выберите точку доступа по умолчанию.

4. Выберите пункт **Загрузить данные** → **<Да>**.
Доступ к Интернету и загрузка данных оплачиваются дополнительно.

Navigation

Мобильный навигатор Samsung можно использовать для определения своего текущего местонахождения и прокладки пути. Для использования этой функции необходимо, чтобы она поддерживалась оператором мобильной связи. Подробнее см. в "Руководстве по использованию мобильного навигатора".

В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Приложения** → **Navigation**.



Наличие данной функции зависит от программного обеспечения телефона, страны или сотового оператора.

Ориентиры

С помощью ориентиров можно запомнить текущее местоположение и ввести вручную новые местоположения.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Средства** → **Ориент.**
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Новый ориентир** → **Текущее положение** или **Ввести вручную**.



Автоматическое добавление текущего местоположения возможно только при наличии активного соединения.

3. Введите сведения об ориентире (при необходимости).
4. После ввода информации об ориентире нажмите программную клавишу **<Готово>**.

Смарт-ридер

Смарт-ридер позволяет сфотографировать визитную карточку, извлечь содержащуюся там информацию и сохранить ее в новом контакте в приложении «Контакты».



- Крепко держите устройство, фотографируя визитную карточку.
- На карточку не должны падать тени.
- Положите карточку на ровную, равномерно освещенную поверхность и сфотографируйте ее.
- В зависимости от условий съемки, результат преобразования визитной карточки может быть неудовлетворительным.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📷] → **Офис** → **Смарт-ридер**.
2. Расположите визитную карточку по центру кадра.
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения или клавишу «Камера».
Устройство распознает визитную карточку и преобразует ее в формат контакта.
4. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Сохранить** для сохранения сведений о контакте.

Lifediary

С помощью личного дневника Life Diary можно просматривать различные события, включая фотографии, видео, журналы вызовов, сообщения, встречи и задания. Вы также можете передавать фотографии, видеоклипы и сообщения в блоги на веб-сайт Lifediary или на другие сайты.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-узел: <http://www.lifediary.ru>

Просмотр и передача событий

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Lifediary** → **Моя история**.
2. Выберите дату в календаре.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

4. Для загрузки события нажмите программную клавишу <**Функции**> → **Загрузить**.

Проверка обновлений на веб-сайте Lifediary

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Lifediary** → **Мой web**.
2. Чтобы проверить обновление содержимого, выполните следующие действия.
 - Выберите пункт **Моя жизнь**, чтобы просмотреть содержимое учетной записи.
 - Выберите пункт **Мои друзья**, чтобы просмотреть содержимое ленты друзей.
 - Выберите пункт **Обзор**, чтобы просмотреть самое популярное содержимое веб-сайта Lifediary.

3. Выберите пункт, чтобы просмотреть сведения о нем.
4. Чтобы добавить комментарий, при просмотре выберите пункт **<Функции>** → **Комментарий**.

Создание и отправка нового сообщения для блога

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [⌘] → **Офис** → **Lifediary** → **Мой блог**.
2. Перейдите к пункту **Новый блог**, чтобы создать новое сообщение для Блога.
3. Введите свои личные данные и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Вставить объект** или **Вставить новый** → требуемый элемент.

4. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Загрузить**, чтобы отправить сообщение на веб-сайт Lifediary.

Синхронизация элементов с веб-сайтом Lifediary

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [⌘] → **Офис** → **Lifediary** → **Синхронизация**.
2. Выберите в своем устройстве элементы, которые будут синхронизироваться с веб-сайтом Life Diary.
3. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Синхронизировать**.

Диспетчеры

Данный раздел посвящен управлению файлами, zip-архивами, приложениями, конфигурацией устройства, лицензиями и подключениями.

Диспетчер файлов

С помощью диспетчера файлов можно выполнять поиск и управлять хранением файлов и папок.

Поиск файла или папки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Дисп.файл.** → тип памяти.
2. Нажмите программную клавишу <**Функции**> → **Найти**.
3. Выберите тип памяти и нажмите клавишу подтверждения (при необходимости).
4. Выберите нужную папку и введите текст в поле поиска, а затем нажмите клавишу подтверждения.
5. Чтобы открыть файл или папку из результатов поиска, перейдите к файлу или папке и нажмите клавишу подтверждения.

Создание папки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F4] → **Офис** → **Дисп.файл.** → тип памяти.
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Упорядочить** → **Новая папка**.
3. Введите имя папки и нажмите программную клавишу <ОК>.

Перемещение файла в папку

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F4] → **Офис** → **Дисп.файл.** → тип памяти.
2. Перейдите к нужному файлу или папке и нажмите программную клавишу <Функции> → **Упорядочить** → **Переместить в папку**.
3. Выберите папку и нажмите клавишу подтверждения.

4. Выберите вложенную папку и нажмите клавишу подтверждения (при необходимости).
5. Нажмите клавишу подтверждения.

Форматирование карты памяти



Устройство поддерживает файловые системы FAT16 и FAT32.

1. Вставьте карту памяти (см. краткое руководство).
2. В режиме ожидания нажмите клавишу [F4] → **Офис** → **Дисп.файл.** → установленная карта памяти.
3. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Функц. карты памяти** → **Форматировать**.
4. Для подтверждения нажмите программную клавишу <Да>.

Защита карты памяти паролем



Устройства, которые не поддерживают эту функцию, например ПК, не смогут считывать данные с карты памяти, защищенной паролем. Чтобы использовать карту с такими устройствами, необходимо снять защиту паролем.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Офис** → **Дисп.файл.** → установленная карта памяти.
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Пароль карты пам.** → **Установить.**
3. Введите и подтвердите пароль (не более 8 знаков).
4. Нажмите программную клавишу **<ОК>**.

5. Чтобы удалить пароль, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Пароль карты пам.** → **Удалить.**
6. Нажмите программную клавишу **<Да>**.
7. Введите пароль и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

Просмотр информации о состоянии памяти

Чтобы просмотреть информацию об используемой и доступной памяти на устройстве и карте памяти, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☞] → **Офис** → **Дисп.файл.** → тип памяти.
2. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Информация** → **Папка, Карта памяти** или **Память.**

Zip

Вы можете создавать zip-архивы, а также управлять zip-архивами, сохраненными в памяти телефона или на карте памяти.

Создание нового архива

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Zip**.
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Новый архив**.
3. Введите имя архива и нажмите программную клавишу <ОК>.
4. Нажмите программную клавишу <Функции> → **Добавить в архив** → файл.

Извлечение файла в другую папку

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Офис** → **Zip**.

2. Перейдите к архиву и нажмите клавишу подтверждения.
3. Выберите файл, а затем нажмите программную клавишу <Функции> → **Извлечь** → тип памяти.
4. Выберите папку, куда будет помещен извлеченный файл.

Диспетчер приложений

Телефон поддерживает приложения, разработанные для операционной системы Symbian и платформы Java Micro Edition (J2ME™). Устройство не поддерживает приложения, разработанные для других операционных систем или платформ Java (включая PersonalJava™). Сведения о загрузке приложений в телефон см. в разделе "Загрузка файлов из Интернета". ► стр. 55

Установка нового приложения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Средства** → **Дисп. прил.** → **Файлы для уст.**
2. Перейдите к приложению и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Установить**.
3. Следуйте указаниям на экране.



Во время установки диспетчер приложений автоматически пытается проверить цифровые подписи и сертификаты приложений и отображает предупреждение, если приложение не соответствует требованиям безопасности. Для защиты устройства и данных не устанавливайте приложения, не имеющие действительных цифровых подписей или сертификатов.

Удаление приложения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Средства** → **Дисп. прил.** → **Устан. прилож.**
2. Перейдите к приложению и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Удалить**.
3. Для подтверждения нажмите программную клавишу **<Да>**.

Диспетчер устройств

Эта функция может быть недоступной, в зависимости от оператора мобильной связи и сети. Функция позволяет оператору мобильной связи помогать вам при настройке телефона. Прежде чем начать сеанс конфигурации, необходимо определить профиль сервера.

Определение профиля сервера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F5] → Средства → Дисп. устр..
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → Профили сервера.
3. Нажмите программную клавишу <Функции> → Нов. профиль сервера.
4. Настройте параметры сервера в соответствии с инструкциями, предоставленными оператором мобильной связи.
5. По окончании настройки параметров нажмите программную клавишу <Назад>.

Начало сеанса конфигурации

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F5] → Средства → Дисп. устр..
2. Нажмите программную клавишу <Функции> → Профили сервера.

3. Перейдите к профилю сервера и нажмите программную клавишу <Функции> → Начать конфигур..
4. Для подтверждения нажмите программную клавишу <Да>.
5. Перейдите к точке доступа и нажмите клавишу подтверждения (при необходимости).

Диспетчер лицензий

Для загрузки цифровых данных вам, возможно, потребуется приобрести лицензию на веб-узле, предоставляющем доступ к файлу.

Просмотр лицензий

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F5] → Средства → Лицензии.
2. Выберите папку и нажмите клавишу подтверждения.

3. Перейдите к лицензии и нажмите клавишу подтверждения.

Восстановление истекшей лицензии

По истечении срока действия лицензии необходимо приобрести дополнительные права для использования данного файла мультимедиа.

Чтобы восстановить истекшую лицензию, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F5] → **Средства** → **Лицензии**.
2. Перейдите к пункту **Недейств. лиц.** и нажмите клавишу подтверждения.
3. Выберите лицензию, затем нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Получ. нов. лицензию**.
4. Для подтверждения нажмите программную клавишу **<Да>**.
5. Следуйте указаниям на экране.

Диспетчер подключений

С помощью диспетчера подключений можно просмотреть сведения о подключениях и закрыть открытые подключения.

Просмотр сведений о подключении

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F5] → **Связь** → **Дисп.подкл.** → **Активные подключения**.
2. Перейдите к нужному подключению и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сведения**.

Закрытие активного соединения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [F5] → **Связь** → **Дисп.подкл.** → **Активные подключения**.

2. Перейдите к нужному подключению и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Разъединить**.
3. Для подтверждения нажмите программную клавишу **<Да>**.

Просмотр сведений о беспроводном подключении

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Связь** → **Дисп.подкл.** → **Доступные сети WLAN**.
2. Перейдите к нужному подключению и нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Свойства**.



Телефон использует негармонизированную частоту и предназначен для использования в следующих странах: Германия, Украина, Россия и Казахстан.



Параметры

Раздел посвящен параметрам телефона. Чтобы получить доступ к параметрам телефона, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Параметры** → **Параметры**.
2. Перейдите к нужной категории (**Общие**, **Телефон**, **Подключение** или **Приложения**) и нажмите клавишу подтверждения.



Доступ к некоторым настройкам можно получить из других меню. Для этого нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Параметры**.

Общие параметры

Мой стиль

Управление внешним видом и функциями дисплея телефона, режимом ожидания, мелодиями и языком (сведения о настройках категории **Темы** см. в кратком руководстве пользователя).

Дата и время

Управление видом и поведением даты, времени и сигналов.

Аксессуар

Чтобы настроить телефон на использование гарнитуры, наушников, автомобильного комплекта или другого устройства как аксессуара по умолчанию, выполните следующие действия. Нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Устан. по умолчанию**.

Защита

Установка кодов безопасности и управление сертификатами или модулями безопасности.

Исходн. парам.

Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона. Необходимо ввести код блокировки для очистки параметров телефона. После ввода кода телефон будет запущен заново.

Местополож.

Управление методами и серверами, используемыми телефоном для получения информации о глобальном местоположении.

Настройки телефона

Вызов

Управление обработкой вызовов с помощью таких параметров, как вывод информации о звонящем, ожидание вызова, быстрый набор и другие.

Переадресация

Переадресация входящих вызовов на другой номер. При переадресации вызовов необходимо указать номер получателя или время задержки.

Запрет вызовов

Ограничение исходящих, входящих и международных вызовов.

Сеть

Режимы управления сетью и методы выбора сети.

Параметры подключения

Bluetooth

Управление беспроводной функцией Bluetooth.

USB

Задание реакции телефона на подключение к ПК.

Пункты назнач.

Управление подключением к точкам доступа, паролями и домашними страницами.

Пакетн. данные

Управление соединениями для передачи пакетных данных при использовании сети GPRS.

WLAN

Управление доступом к беспроводной локальной сети (WLAN).

Конфигурации

Просмотр конфигураций сети, полученных от оператора мобильной связи. Чтобы применить конфигурации, нажмите программную клавишу **<Функции>** → **Сохранить**.

FM-передатчик

Выберите частоту и используйте устройство в качестве радиопередатчика. Вы сможете прослушивать звуковые файлы, включая мелодии, звуки клавиш, музыку и звуки навигации GPS по радио.



Наличие данной функции зависит от программного обеспечения телефона, страны или сотового оператора.

Параметры приложений

RealPlayer

Управление поведением приложения RealPlayer при воспроизведении видео или потокового мультимедиа.

Диктофон

Управление качеством и местом хранения сделанных звукозаписей.

Камера

Управление камерой при фото- и видеосъемке.

Дисп. прилож.

Управление работой телефона при установке новых приложений.

Журнал

Установка длительности хранения в журнале сведений о звонках и пакетных данных.


Устранение неполадок

При включении телефона могут появляться следующие сообщения.

Текст	Возможное решение проблемы:
Вставьте SIM-карту	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Заблокир.	Активирована функция автоблокировки. Для разблокировки, нажмите и удерживайте [✳].

Текст	Возможное решение проблемы:
	Для отключения функции автоблокировки выполните следующие действия. 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → Параметры → Параметры → Общие → Защита → Телефон и SIM-карта . 2. Установите в меню Период автоблокир. значение Нет .

Текст	Возможное решение проблемы:
Введите PIN	При первом использовании устройства или при активированной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Чтобы отключить функцию проверки PIN-кода, выполните следующие действия.

Текст	Возможное решение проблемы:
	<ol style="list-style-type: none">1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] → Параметры → Параметры → Общие → Защита → Телефон и SIM-карта.2. Установите в меню Функция проверки PIN-кода значение Откл..
Осталось попыток: X. Введите PUK	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.

Устройство не отображает сигнал (рядом со значком сети отсутствуют полосы)

- Если вы только что включили устройство, подождите примерно 2 минуты, пока телефон осуществит поиск сети и получит сигнал.
- В туннелях или лифте сигнал бывает недоступен. Переместитесь на открытое пространство.
- Возможно, вы находитесь между зонами обслуживания. Сигнал должен появиться, когда вы войдете в зону обслуживания.

Вы забыли PIN-код, PUK-код или код блокировки

Код блокировки по умолчанию **00000000**. Если вы забыли или потеряли этот или другой код, обратитесь к продавцу или оператору мобильной связи.

На дисплее появляются белые линии

Дисплей может отображать белые линии, если перед включением устройство не использовалось в течение длительного периода времени, или если аккумулятор был извлечен без выключения телефона. Через некоторое время изображение на экране должно нормализоваться.

Введенный номер не вызывается

- Проверьте, нажали ли вы клавишу [↵].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Проверьте, не активирована ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается

- Убедитесь, что в сведениях о данном контакте хранится правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните номер заново.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Поднесите встроенный микрофон ближе ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при вызове

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне в верхней части устройства не перекрыт.
- При нахождении в зонах со слабыми сигналами прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Аккумулятор заряжается неправильно или при зарядке устройство самостоятельно отключается

- Отсоедините устройство от зарядного устройства, выньте аккумулятор, снова поставьте его на место и еще раз попробуйте зарядить телефон.

- На полюса аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите оба позолоченных контакта чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если аккумулятор не заряжается до конца, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

Устройство нагревается

Возможно, вы используете несколько приложений одновременно. Устройству не хватает энергии и оно нагревается. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего устройства.

Постоянно предлагается удалить те или иные данные с вашего телефона

Не хватает свободного места. Переместите данные на карту памяти или удалите старые элементы из приложений.

Приложение зависло (нет ответа)

1. Для запуска списка приложений нажмите и удерживайте [🏠].
2. Перейдите к зависшему приложению и нажмите клавишу [C], затем – программную клавишу <Да>.
3. Снова загрузите приложение.

Не получается найти устройство с поддержкой Bluetooth

- Убедитесь, что в обоих устройствах активирована функция Bluetooth.
- Проверьте, не превышает ли расстояние между устройствами 10 метров и не разделены ли они стенами или другими преградами.
- Убедитесь, что в меню видимости каждого телефона не стоит значение **Скрыт**.
- Убедитесь, что оба устройства поддерживают беспроводную технологию Bluetooth.



Алфавитный указатель

аксессуар, 88

безопасность, 88

Видеоредактор, 32

время и дата, 88

вызовы

запрет (блокировка), 89
переадресация, 89

Галерея, см. мультимедиа

диктофон, см.
мультимедиа

диспетчер устройств

начало конфигурации, 84

определение профилей
сервера, 84

заметки

синхронизация, 51
создание заметок, 51

календарь

изменение режима
просмотра, 49
отключение сигналов
событий, 49
создание событий, 49

карты памяти

защита, 81
форматирование, 80

конвертер

ввод курсов обмена, 70
добавление валют, 70
пересчет валют, 71
пересчет мер, 72

контакты

назначение мелодии, 47
назначение номеров для
быстрого набора, 46
назначение номеров или
адресов по
умолчанию, 46
синхронизация, 48
создание групп
контактов, 47

лицензии, 84

мультимедиа

- воспроизведение голоса, 43
- воспроизведение файлов мультимедиа, 30, 42
- доступ к потоковым данным, 31, 43
- запись голоса, 43
- открытие файлов в приложении «Галерея», 30

пакетные данные, 27, 89

приложения

- поддерживаемые, 82
- проверка сертификатов, 83
- установка, 83

радио, 41

точки доступа, 89

h

файлы и папки

- диспетчер файлов, 79
- перемещение, 80
- поиск, 79
- создание папок, 80

часы

- изменение параметров, 69
- остановка сигнала, 69
- установка мирового времени, 69
- установка сигнала, 69

Adobe Reader, 50

Bluetooth

- активация, 60
- отправка данных, 62
- подключение к другим устройствам, 61
- получение данных, 63

DLNA, 44

GyPSii, 56

PC Studio

- использование, 65
- установка режима USB, 64
- установка, 44

PDF, см. **Adobe Reader**

Quickoffice

- обновление Quickoffice, 50
- открытие документов, 50

RealPlayer, см. **мультимедиа**

ShoZu, 31

Smart Reader, 76

Zip, 82

Мобильный телефон**Samsung GT-I7110**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

118x52x12.9 мм

Вес:

125 г.

Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 1200 mAh

до 400 часов в режиме ожидания,

до 5,5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- > Операционная система Symbian 9.3
- > Процессор TI OMAP 2430
- > рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900, WCDMA900/2100).
- > AMOLED-дисплей 2.6", 262144 цветов (240x320 пикселей)
- > MP3-плеер, FM-радио
- > Слот для карт памяти microSD
- > 70Мб встроенной памяти
- > 5,0 мегапиксельная камера с возможностью записи VGA-видеороликов
- > 64-инструментальная полифония звонка
- > E-mail клиент (Push-email), Мультимедийные сообщения (MMS)
- > GRPS/EDGE класс 10, HSDPA
- > Органайзер (календарь, список дел, будильник, калькулятор)
- > Виброзвонок, Автодозвон
- > Программа для просмотра офисных документов
- > Телефонная книга ограничена памятью телефона
- > WiFi 802.11b/g, Bluetooth 2.0 / USB 2.0
- > GPS навигация

* время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-I7110 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.****соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	10/10/2008
Декларация действительна до:	10/10/2011
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-2674 от 17.10.2008

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-I7110 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КR.AE95.H00689
Сертификат соответствия выдан:	5/16/2008
Сертификат соответствия действителен до:	5/15/2011
Абонентские радиостанции носимые типа GT-I7110	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.**Самсунг Электронике Ко.Лтд.**

Адрес:

Surwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Корей, провинция Кёнги, Суwon, 443-742
416, Маётан-Здонг, Ёнгтон-Гу

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, Samsung Electronics
подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : I7110

к которому относится настоящая декларация, соответствует
указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность EN 60950-1 : 2001 +A11:2004

ЭМС EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-09 V1.4.1 (11-2007)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 357-2 V1.3.1 (07-2006)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

Сеть EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Настоящим декларируется, что [были проведены все
существенные радиотехнические тесты и что] указанное
выше изделие соответствует принципиальным требованиям
директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в
статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV]
директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением
следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

CE01680

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Y. S. Park

2008.10.20

Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и
номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной
карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



AE 95