

# MARTA


ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС  
Руководство по эксплуатации

MT-1459



## ОПИСАНИЕ

1. Ненагреваемый наконечник
2. Нагревательный элемент
3. Световой индикатор работы
4. Переключатель Вкл. / Выкл
5. Предохранитель шнура от перекручивания
6. Ручка
7. Безопасная подставка



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Перед включением убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в Вашем доме.
- Неправильное обращение с прибором может привести к поломке прибора и причинить вред пользователю.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Отключайте прибор от сети питания, если он не используется.
- Не пользуйтесь прибором в ванной комнате, не беритесь за него мокрыми руками.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором без контроля взрослых.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не переносите и не подвешивайте прибор за провод.
- Охлаждайте прибор, прежде чем убрать его на хранение.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не кладите горячий и подключенный к сети прибор непосредственно на поверхность, пользуйтесь безопасной подставкой (7).
- Прибор сильно нагревается во время работы, будьте осторожны в обращении с ним.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

#### **ВНИМАНИЕ:**



- Не пользуйтесь прибором в ванной комнате, не беритесь за него мокрыми руками.
- Не использовать прибор вблизи источников воды или наполненных водой ванн, умывальников, раковин или других емкостей.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА**

- Для совершенной укладки волосы должны быть предварительно вымыты и высушены. Перед укладкой не рекомендуется использовать лак для волос.
- Прибор снабжен переключателем On/Off (Вкл./Выкл.).

### **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ПРИБОРА**

- Установите прибор на безопасную подставку (7) на ровную, гладкую поверхность и подключите к сети питания.
- Переведите переключатель в режим On (Вкл.), дайте прибору нагреться.

### **УКЛАДКА ВОЛОС**

- Поместите кончики пряди шириной 3-5 см в зажим щипцов.
- Накрутите волосы по всей поверхности насадки до корней волос. Не прижимайте прибор близко к голове!
- Удерживайте щипцы в таком положении 10-20 секунд для создания тугих кудрей или, если волосы плохо поддаются завивке. Время завивки можно сократить до 5-10 секунд, если волосы хорошо поддаются завивке или, если Вы хотите создать небольшие «легкие» кудри или просто «волны».
- Перед тем как освободить локон, аккуратно раскрутите прядь и отпустите зажим.
- Дайте волосам остыть, постарайтесь не нарушить уже созданные локоны при завивке волос по всей голове.
- Закончив завивку, расчешите и уложите волосы по Вашему желанию.

### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

- Установите переключатель режима в положение Off (Выкл.), при этом световой индикатор работы погаснет.
- Отключите прибор от электросети. Не тяните за провод, чтобы вынуть вилку.
- Прежде чем убрать прибор, обязательно дайте ему остыть.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой дайте прибору остыть.
- Протирайте корпус чистой сухой тканью.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей на поверхность прибора.
- Храните щипцы в сухом месте.
- Не наматывайте шнур вокруг ручки прибора, рекомендуется сворачивать его кольцом на время хранения.
- Время от времени раскручивайте провод во избежание запутывания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220 - 240 Вольт, 50 Герц
Мощность	22 Ватт
Вес нетто / брутто	0,28 кг / 0,35 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	95 мм x 52 мм x 360 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

EVERBEST INDUSTRIAL (INT'L) LTD.

NO. 6, WANFANG INDUSTRIAL AREA, SHA JING BAO AN, SHENZHEN, CHINA

Эвербест Индастриал (Интэнэшнл) Лтд.

№ 6, Ваньфан Индастриал Эриа, Ша Цзин Бао Ань, Шэньчжэнь, Китай