

CITIZEN
Micro HumanTech

ELECTRONIC CALCULATOR

MT-854A

Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Livro de Especificacoes
Anweisungshandbuch
Manuel d'instructions
Istruzioni all'Uso
Gebruiksaanwijzing
Manual
Инструкция по эксплуатации
Instrkcja Obslugi
دليل الإرشادات
Peraturan pemakaian
指导说明书

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511, Japan
E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp
<http://www.citizen-systems.co.jp/>

CITIZEN is a registered trademark of CITIZEN Holdings CO., LTD., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de CITIZEN Holdings CO., LTD., Japon.
Design and specifications are subject to change without notice.
西铁城和CITIZEN是日本法人西铁城控股株式会社的注册商标



Printed in China

HDBM34DN136 XXX

* POWER SUPPLY	English
-----------------------	----------------

CITIZEN model MT-854All is a dual-powered (high power solar + back-up battery) calculator operative under any lighting conditions.
 -Auto power-off function-
 The calculator switches the power off automatically if there has been no key entry for about 10 minutes.
 -Battery change-
 If the back-up battery needs to be changed, open the lower cabinet to remove the old battery and insert a new battery in the indicated polarity.

* KEY INDEX	English
--------------------	----------------

[^{ON}AC] : Power on / All Clear key [CE/C] : Clear Entry / Clear key
 [MU] : Price Mark-up/down key [00→0] : Shift-back key
 [M+] : Memory plus key [M-] : Memory minus key
 [+/-] : ±Sign change key [GT] : Grand total key
 [M^R] : Memory recall key / Memory clear key

The Signs Of The Display Mean The Following:

M : memory - : Minus (or negative)
 GT : Grand total E : Overflow-error

* OPERATION EXAMPLES	English
-----------------------------	----------------

1. Calculation Examples

Before performing each calculation, press the [^{ON}AC] key.

Example	Key operation	Display
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} AC] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	GT 0. 6.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+] [-] 3 [=]	GT 0. 5.
7 x 9 = 63	7 [x] [x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3[=]	GT 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [CE/C] [CE/C]	GT 0. 12.
1234 x 100 = 123,400	12345 [00→0]	12'345. 1'234.
5 x 3 + 0.2 = 75	[x] 100 [=]	GT 123'400.
8 + 4 x 3.7 + 9 = 16.40	5 [x] 3 [=] 0.2 [=]	GT 75.
300 x 27% = 81	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
11.2 56 x 100% = 20%	300 [x] 27 [%]	GT 81.
300 + (300 x 40%) = 420	11.2 [+] 56 [%]	GT 20.
300 - (300 x 40%) = 180	300 [+] 40 [%]	GT 420.
5 ² = 625	300 [-] 40 [%]	GT 180.
1 / 2 = 0.5	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
$\frac{1}{(2 \times 5 - 6)} = 0.25$	2 [+] [=]	GT 0.5
$\sqrt{144} = 12$	2 [x] 5 [-] 6 [+] [=]	GT 0.25
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	144 [√]	12.
3 - 6 - 4 = -7	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5	GT 7.5
	[=]	GT 5.5
	3 [-] 6 [-] 4	GT 4.
	[=]	GT -7.

2. Memory Calculation

(12 x 4) - (20 ÷ 2) = 38	[^{ON} AC] 12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-]	M 10.
	[M ^R]	M 38.
	[M ^R] [CE/C]	0.
15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+]	M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100 (total A = 190)	25 [x] 4 [M+]	M 100.
150 ÷ 5 = 30	150 [+] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120 (total B = 150)	40 [x] 3 [M-]	M 120.
A - B = 40	[M ^R]	M 40.
	[^{ON} AC]	0.

3. Constant Calculation

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [+] 4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4. Overflow Error Clear

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} AC]	0.

5. GT-Memory

Pressing [GT] twice before you operate GT function.

20 + 10 = 30	[^{ON} AC] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

• All calculation results are automatically accumulated in GT.

6. PRICE MARK-UP & DOWN CALCULATION

2000 + (P x 20%) = P	2000 [+] 20	20.
P = $\frac{2000}{1 - 20\%}$ = 2500	[MU]	2'500.
2500 - 2000 = 500	[MU]	500.
1250 - (P x 20%) = P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
P = $\frac{1250}{1 + 25\%}$ = 1000	[MU]	1'000.
1250 - 1000 = 250	[MU]	250.

* ALIMENTACIÓN	Español
-----------------------	----------------

Modelo CITIZEN MT-854All funciona gracias a un mecanismo de doble carg (luz solar y batería de apoyo), lo cual le permite operar bajo cualquier condición de iluminación.

-Función de desconexión automática-

La calculadora se apaga automáticamente si no ha sido utilizada durante 10 minutos aproximadamente.

-Reemplazada de la pila-

Si la pila de apoyo necesita ser reemplazada, quite los tornillos del departamento inferior y sustituya la pila gastada por una nueva. Coloque la pila en su posición correcta, con la polaridad indicada.

* TECLADO INFOMATIVO	Español
-----------------------------	----------------

[^{ON}/_{AC}]: Tecla de encendido / Borrar todo.

[CE/C]: Tecla de borrar entrada / Borrar.

[00→0]: Tecla de anular el dígito ultimado.

[M+]: Tecla de memoria positiva. [M-]: Tecla de memoria negativa.

[+/-]: Tecla de cambio de signo [GT]: Tecla de importe total

[MU]: Tecla de subir o bajar precios

[M^Σ]: Tecla de llamada de memoria / Tecla de para limpiar la memoria.

Los signos del visor significan lo siguiente:

M : memoria GT : Importe total

- : Menos (o negativo) E : Error de desbordamiento.

* EJEMPLO DE FUNCIONES	Español
-------------------------------	----------------

1. Ejemplos de calculación

Antes de realizar cada cálculo, presione la tecla [^{ON}/_{AC}].

Ejemplo	Operación con la tecla	Visualización
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} / _{AC}] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	GT 0. 6.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+/-] 3 [=]	GT 0. 5.
7 x 9 = 63	7 [=] [x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3 [=]	GT 6. 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [CE/C] [CE/C]	GT 0. 12.
1234 x 100 = 123,400	12345 [00→0]	12'345. 1'234.
5 x 3 + 0.2 = 75	[x] 100 [=]	GT 123'400.
8 ÷ 4 x 3.7 + 9 = 16.40	5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	GT 75.
300 x 27% = 81	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	300 [x] 27 [%]	GT 81.
300 + (300 x 40%) = 420	11.2 [+] 56 [%]	GT 20.
300 - (300 x 40%) = 180	300 [+] 40 [%]	GT 420.
5 ² = 625	300 [-] 40 [%]	GT 180.
1 / 2 = 0.5	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
$\frac{1}{(2 \times 5 - 6)} = 0.25$	2 [+] [=]	GT 0.5
$\sqrt{144} = 12$	2 [x] 5 [-] 6 [+] [=]	GT 0.25
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	144 [√]	12.
3 - 6 - 4 = -7	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5	7.5
	[=]	GT 5.5
	3 [-] 6 [-] 4	4.
	[=]	GT -7.

2. Cálculo de memoria

(12 x 4) - (20 ÷ 2) = 38	[^{ON} / _{AC}] 12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-]	M 10.
	[M ^Σ]	M 38.
	[M ^Σ] [CE/C]	0.
15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+]	M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100	25 [x] 4 [M+]	M 100.
(total A = 190)		
150 ÷ 5 = 30	150 [+] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120	40 [x] 3 [M-]	M 120.
(total B = 150)		
A - B = 40	[M ^Σ]	M 40.
	[^{ON} / _{AC}]	0.

3. Constante

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [+] 4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4. Limpiar para desbordamiento y error

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} / _{AC}]	0.

5. MEMORIA GT

Presionar [GT] dos veces antes de que usted opere con la función GT .

20 + 10 = 30	[^{ON} / _{AC}] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

• Todos los resultados del cálculo son acumulados automáticamente en el GT.

6. CÁLCULO DE SUBIR O BAJAR PRECIOS

2000 + (P x 20%) = P	2000 [+] 20	20.
P = $\frac{2000}{1 - 20\%} = 2500$	[MU]	2'500.
2500 - 2000 = 500	[MU]	500.
1250 - (P x 20%) = P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
P = $\frac{1250}{1 + 25\%} = 1000$	[MU]	1'000.
1250 - 1000 = 250	[MU]	250.

*** FONT DE ALIMENTAÇÃO** **Português**

CITIZEN model MT-854All tem dupla fonte de alimentação de energia (energia solar e bateria de reserva), permitindo operar sob qu quer condição de iluminação.

-Função Autopower-off(desligamento automá)-

A calculadora desliga autom aticamente, caso nenhum a tecla seja utilizada por aproximadamente 10 minutos.

-Troca de bateria-

Se for necessário trocar a bateria de reserva, remova a bateria usada, abrindo a tampa inferior e coloque uma bateria nova, observando a polaridade indicada.

*** KEY INDEX** **Português**

[ON/AC]: Tecla para Ligar / Limpar Tudo.

[CE/C]: Tecla para Limpar Entrada/ Limpar.

[00→0]: Tecla de mudança de dígito.

[M+]: Tecla de mais da memória.

[M-]: Tecla de menos da memória.

[MU]: Tecla para Marca Preço para cima/baixo

[+/-]: Tecla para mudar Sinal ±

[GT]: Tecla do Grande Total.

[M^R]: Tecla da chamada da memória / Tecla da limpar a memória.

Os Sinais do Visor Significam o Seguinte:

M : memória - : Menos (ou negativo)

GT : Grande total. E : Erro por transbordamento.

*** EXEMPLOS DE OPERAÇÃO** **Português**

1.Exemplo de calculos

Antes de executar cada cálculo, pressione a tecla [ON/AC].

Exemplo	Operação com a tecla	Visualização
1 x 2 x 3 = 6	[ON/AC] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	GT 0. 6.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+] [-] 3 [=]	GT 0. 5.
7 x 9 = 63	7 [+] [x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3[=]	GT 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [CE/C] [CE/C]	GT 0. 12.
1234 x 100	12345	12'345.
= 123,400	[00→0] [x] 100 [=]	GT 1234. 123'400.
5 x 3 + 0.2 = 75	5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	GT 75.
8 ÷ 4 x 3.7 + 9 = 16.40	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+] 56 [%]	GT 20.
300+(300x 40%)=420	300 [+] 40 [%]	GT 420.
300-(300x 40%)=180	300 [-] 40 [%]	GT 180.
5 ² = 625	5 [x] [=] [=]	GT 625.
1 / 2 = 0.5	2 [+] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 5 - 6)} = 0.25$	2 [x] 5 [-] 6 [+] [=]	GT 0.25
$\sqrt{144} = 12$	144 [√]	12.
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5	GT 7.5 5.5
3 - 6 - 4 = -7	3 [-] 6 [-] 4	GT 4. -7.

2.Memoria

(12 x 4) -	[ON/AC]	
(20 ÷ 2) = 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-]	M 10.
	[M ^R]	M 38.
	[M ^R] [CE/C]	0.
15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+]	M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100	25 [x] 4 [M+]	M 100.
(total A = 190)		
150 ÷ 5 = 30	150 [+] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120	40 [x] 3 [M-]	M 120.
(total B = 150)		
A - B = 40	[M ^R]	M 40.
	[ON/AC]	0.

3.Constante

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [+] 4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4.Erro por excesso

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[ON/AC]	0.

5.GT-MEMÓRIA

Pressione [GT] duas vezes antes de operar a função GT.

20 + 10 = 30	[ON/AC] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	GT 230.
	[CE/C]	0.

• Todos os resultados de cálculo são automaticamente acumulados em GT

6.CÁLCULO PARA MARCAÇÃO DE PREÇO PARA CIMA & PARA BAIXO

2000+(P x 20%)=P	2000 [+] 20	20.
P= $\frac{2000}{1-20\%}$ = 2500	[MU]	2'500.
2500-2000 = 500	[MU]	500.
1250-(P x 20%)=P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
P= $\frac{1250}{1+25\%}$ = 1000	[MU]	1'000.
1250-1000 = 250	[MU]	250.

*** KRAFTVERSORGUNG** **Deutsch**

CITIZEN model MT-854All wird durch 2 voneinander unabhängigen Energiequellen versorgt (Entweder durch eine sehr starke solarzelle oder durch eine batterie). Der rechner arbeitet selbst unter schlechtesten lichtbedingungen.

-Automatische Ausschaltung-
Der rechner schaltet sich automatisch ab, wenn diesen 10 minuten nicht mehr benutzen.

-Batteriewechsel-
Sollte die batterie gewechselt werden, entfernen Sie bitte die Schrauben vom unterteil und tauschen die alte gegen eine neue batterie aus. Beachten Sie, daß die batterie richtig, entsprechend der polarität, eingelegt wird.

*** ERKLÄRUNGEN VON SCHLUSSEL** **Deutsch**

[^{ON}/_{AC}] : An / Alles Löschen Taste. [00→0] : Rechts schub taste.
[CE/C] : Eingabe löschen / Clear Taste.
[M+] : Speicher Plus taste. [M-] : Speicher Minus taste.
[+/-] : ±Vorzeicheneingabetaste [GT] : Gesamtsummentaste.
[MU] : Preisangabe-oben/unten Taste
[M^R] : Speicher Abruf taste./ Speicher Löschen taste.
Die Zeichen in der Anzeige haben die folgende Bedeutung:
M : Speicher - : Minus (oder negative)
GT : Gesamtsumme. E : Überflussfehler.

*** DAS BEISPIEL FÜR OPERATIONEN** **Deutsch**

1. Berechnungsbeispiele

Vor jeder Berechnung bitte die [^{ON}/_{AC}] Taste drücken.

Beispiel	Tastenkombination	Anzeige
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} / _{AC}] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	GT 0. 6.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+] [-] 3 [=]	GT 0. 5.
7 x 9 = 63	7 [+] [x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3 [=]	GT 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [CE/C] [CE/C]	GT 0. 12.
1234 x 100 = 123,400	12345 [00→0] [x] 100 [=]	12'345. 1'234. GT 123'400.
5 x 3 + 0.2 = 75	5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	GT 75.
8 ÷ 4 x 3.7 + 9 = 16.40	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+] 56 [%]	GT 20.
300 + (300 x 40%) = 420	300 [+] 40 [%]	GT 420.
300 - (300 x 40%) = 180	300 [-] 40 [%]	GT 180.
5 ² = 625	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
1 / 2 = 0.5	2 [+] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 5 - 6)} = 0.25$	2 [x] 5 [-] 6 [+] [=]	GT 0.25
$\sqrt{144} = 12$	144 [√]	12.
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 7.5 5.5
3 - 6 - 4 = -7	3 [-] 6 [-] 4 [=]	GT 4. -7.

2. Speicher

(12 x 4) - (20 ÷ 2) = 38	[^{ON} / _{AC}] 12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-] [M ^R]	M 10. M 38.
15 x 2 = 30	[M ^R] [CE/C]	0.
20 x 3 = 60	15 [x] 2 [M+]	M 30.
25 x 4 = 100	20 [x] 3 [M+]	M 60.
(total A = 190)	25 [x] 4 [M+]	M 100.
150 ÷ 5 = 30	150 [+] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120	40 [x] 3 [M-]	M 120.
(total B = 150)		
A - B = 40	[M ^R] [^{ON} / _{AC}]	M 40. 0.

3. Konstant

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [+] 4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4. Korrektur und überlauf-fehler

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} / _{AC}]	0.

5. GT-SPEICHER

Drücken Sie zweimal [GT], bevor Sie die GT-Funktion ausführen.

20 + 10 = 30	[^{ON} / _{AC}] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

•Alle Berechnungsergebnisse werden automatisch im GT akkumuliert

6. PREISMARKIERUNGS AUF & ABRUNDUNGSRECHNUNG

2000 + (P x 20%) = P	2000 [+] 20	20.
P = $\frac{2000}{1-20\%}$ = 2500	[MU]	2'500.
2500 - 2000 = 500	[MU]	500.
1250 - (P x 20%) = P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
P = $\frac{1250}{1+25\%}$ = 1000	[MU]	1'000.
1250 - 1000 = 250	[MU]	250.

* ALIMENTATION	Français
-----------------------	-----------------

CITIZEN modèle MT-854All a double alimentation (énergie solaire huata+pile a supporter) qui peut opérer sous n'importe conditions de lumière.

-Arrêt d'alimentation automatique -
L'alimentation de cette calculatrice se coupe automatiquement si laissée allumée et non utilisée pendant environ 10 minutes.

-Remplacement de pile-
Lorsque il faut remplacer la pile, enleve les vis de l'étui bas et remplacer la pile usée et insérer une nouvelle pile selon la polarité indiquée.

* SIGNIFICATION DES TOUCHES	Français
------------------------------------	-----------------

[^{ON}/AC] : Bouton de Mise en marche / d'Effacement Général.

[CE/C] : Touche d'annulation de l'Entrée / d'annulation.

[00→0] : Touche de correction.

[GT] : Touche de Total Général.

[M+] : Touche pour avoir plus de mémoire.

[M-] : Touche pour avoir moins de mémoire.

[MU] : Touche de hausse/baisse du Prix

[+/-] : ± Touche de changement de Signe

[M^c] : Rapeler la mémoire. / Effacer la mémoire.

Les signes de l'Affichage signifient ce qui suit:

M : mémoire - : Moins (ou négatif)

GT : TG mémoire pleine **E** : Erreur - Débordement

* EXEMPLES D'OPÉRATIONS	Français
--------------------------------	-----------------

1.Exemples de calculs

Avant d'effectuer tout calcul, pressez sur la touche [^{ON}/AC].

Exemple	Touche d'Opération	Affichage
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} /AC] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	GT 0. 6.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+/-] [-] 3 [=]	GT 0. 5.
7 x 9 = 63	7 [+][x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3[=]	GT 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+][+][x] 6 [CE/C] [CE/C]	GT 0.
1234 x 100	2 [+][+][x] 6 [=]	GT 12.
= 123,400	12345 [00→0]	12'345. 1'234.
5 x 3 + 0.2 = 75	[x] 100 [=]	GT 123'400.
8 ÷ 4 x 3.7 + 9 = 16.40	5 [x] 3 [+][0.2 [=]	GT 75.
300 x 27% = 81	8 [+][+][x] 3.7 [+][9 [=]	GT 16.4
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	300 [x] 27 [%]	GT 81.
300+(300x 40%)=420	11.2 [+][56 [%]	GT 20.
300-(300x 40%)=180	300 [+][40 [%]	GT 420.
5 ² = 625	300 [-][40 [%]	GT 180.
1 / 2 = 0.5	5 [x] [=][=][=]	GT 625.
$\frac{1}{(2 \times 5 - 6)} = 0.25$	2 [+][=]	GT 0.5
$\sqrt{144} = 12$	2 [x] 5 [-] 6 [+][=]	GT 0.25
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	144 [√]	12.
3 - 6 - 4 = -7	6 [+][+][+][4 [+][7.5 [=]	GT 5.5
	3 [-] 6 [-] 4 [=]	GT -7.

2. Calcul avec mémoire

(12 x 4) -	[^{ON} /AC]	
(20 ÷ 2) = 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+][2 [M-]	M 10.
	[M ^c]	M 38.
	[M ^c] [CE/C]	0.
15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+]	M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100	25 [x] 4 [M+]	M 100.
(total A = 190)		
150 + 5 = 30	150 [+][5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120	40 [x] 3 [M-]	M 120.
(total B = 150)		
A - B = 40	[M ^c]	M 40.
	[^{ON} /AC]	0.

3. Constant Calcul

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [+][4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+][3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4. Correction et dépassement-erreur

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} /AC]	0.

5. Mémoire TG

Pressez [GT] (Total Général) deux fois avant d'utiliser la fonction TG.

20 + 10 = 30	[^{ON} /AC] 20 [+][10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

•Tous les résultats des calculs sont ajoutés automatiquement au Total Général.

6. CALCUL DE LA HAUSSE ET DE LA BAISSSE DU PRIX

2000+(P x 20%)=P	2000 [+][20	20.
P= $\frac{2000}{1-20\%}$ = 2500	[MU]	2'500.
2500-2000 = 500	[MU]	500.
1250-(P x 20%)=P	1250 [+][25 [+/-]	-25.
P= $\frac{1250}{1+25\%}$ = 1000	[MU]	1'000.
1250-1000 = 250	[MU]	250.

*** Alimentazione Elettrica Italiano**

Il calcolatore CITIZEN model MT-854All ha due risorse di potenza :
 energia solare e batteria di riserva e può funzionare sotto qualsiasi luce.
 -Spegnimento automatico-
 La calcolatrice si spegne automaticamente se non immettere nessun dato in circa 10 minuti.
 -Battery change-

Nel caso che sia necessario sostituire la batteria,rimuovere il coperchio inferiore, togliere la batteria vecchia e inserire una nuova nel compartimento batteria.

*** Indice Tasti Italiano**

[^{ON}/AC] : Acceso / Tasto cancella tutto.
 [CE/C] : Cancellazione immissione / Tasto cancella.
 [00→0] : Correzione. [M+] : Memoria addizione.
 [M-] : Memoria sottrazione. [+/-] : ±Tasto cambio segno.
 [M²] : Margine. / Cancellazione. [GT] : Tasto somma complessiva.
 [MU] : Tasto rialzo/ribasso di prezzo.

I simboli dello Schermo di visualizzazione significano:
 M : memoria GT : Somma complessiva.
 - : Meno (o negativo). E : Errore di traboccamento aritmetico

*** Esempio di Operazione Italiano**

1. Operazione del calcolo normale

Prima di effettuare ciascun calcolo, premere il tasto [^{ON}/AC].

Esempio	Operazione con il tasto	Visualizzazione
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} /AC] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	0. 6. GT
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+/-] [-] 3 [=]	0. 5. GT
7 x 9 = 63	7 [+] [x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3[=]	GT 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [CE/C] [CE/C]	0.
1234 x 100	2 [+] 4 [+] 6 [=]	GT 12.
= 123.400	12345 [00→0]	12'345. 1'234.
5 x 3 + 0.2 = 75	[x] 100 [=]	GT 123'400.
8 + 4 x 3.7 + 9 = 16.40	5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	GT 75.
300 x 27% = 81	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
11.2 / 56 x 100% = 20%	300 [x] 27 [%]	GT 81.
300 + (300 x 40%) = 420	11.2 [+] 56 [%]	GT 20.
300 - (300 x 40%) = 180	300 [+] 40 [%]	GT 420.
5 ⁴ = 625	300 [-] 40 [%]	GT 180.
1 / 2 = 0.5	5 [x] [=] [=]	GT 625.
1 / (2 x 5 - 6) = 0.25	2 [+] [=]	GT 0.5
√144 = 12	2 [x] 5 [-] 6 [+] [=]	GT 0.25
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	144 [√]	12.
3 - 6 - 4 = -7	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5	7.5
	[=]	GT 5.5
	3 [-] 6 [-] 4	4.
	[=]	GT -7.

2. Operazione del calcolo memoria

(12 x 4) -	[^{ON} /AC]	
(20 ÷ 2) = 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-]	M 10.
	[M ²]	M 38.
	[M ²] [CE/C]	0.
15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+]	M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100	25 [x] 4 [M+]	M 100.
(total A = 190)		
150 ÷ 5 = 30	150 [+] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120	40 [x] 3 [M-]	M 120.
(total B = 150)		
A - B = 40	[M ²]	M 40.
	[^{ON} /AC]	0.

3. Operazione del calcolo costante

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [+] 4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4. Cancellazione della capacità di operazione superata

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} /AC]	0.

5. MEMORIA GT

Premendo [GT] due volte prima di attivare la funzione GT.		
20 + 10 = 30	[^{ON} /AC] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

• Tutti i risultati del calcolo sono automaticamente accumulati in GT

6. CALCOLO RIALZO/RIBASSO DI PREZZO

2000 + (P x 20%) = P	2000 [+] 20	20.
P = 2000 / 1 - 20% = 2500	[MU]	2'500.
2500 - 2000 = 500	[MU]	500.
1250 - (P x 20%) = P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
P = 1250 / 1 + 25% = 1000	[MU]	1'000.
1250 - 1000 = 250	[MU]	250.

*** Stroomvoorziening** **Nederlands**

De CITIZEN MT-854All calculator krijgt van twee soorten batterijen haar energie : zonne-energie en reserve energie.Zij kan onder alle soorten licht werken.

-Automatische verbreking van de stroomvoorziening-
Als de calculator gedurende 10 minuten niet gebruikt wordt, wordt de Stroomvoorziening automatisch verbroken.

-Het verwisselen van de batterijen-
Wanneer u de batterijvakje wilt verwisselen, moet u eerst het deksel van het batterijvakje openen en de oude batterijen verwijderen, en daarna de nieuwe batterijen in het vakje plaatsen.

*** Lijst van druktoetsen** **Nederlands**

[^{ON}/_{AC}] : Inschakelen / Alles wissen. [CE/C] : Invoer wissen / Wissen
[00→0] : Veranderen. [M+] : Geheugen optellen.
[GT] : Toets voor het volledig totaal. [M-] : Geheugen aftrekken.
[+/-] : ± Toets voor het veranderen van teken
[MU] : Toets voor afgeprijsde en verhoogde prijs
[M_C] : Geheugen. / Schrappen.

De tekens op het beeldscherm hebben de volgende betekenis:
M : Het eerste geheugen is geladen. - : Min (of negatief)
GT : Volledig totaal. **E** : Overflow fout.

*** Voorbeelden van bediening bij gebruik** **Nederlands**

1.Stappen van gewone calculaties
Alvorens met een berekening te beginnen, dient u op de [^{ON}/_{AC}] toets te drukken.

Voorbeeld	Ingedrukte toetsen	Weergave op het scherm
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} / _{AC}] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	GT 0. 6.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+/-] [-] 3 [=]	GT 0. 5.
7 x 9 = 63	7 [=] [x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3[=]	GT 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [CE/C] [CE/C]	GT 0. 12.
1234 x 100 = 123,400	12345 [00→0] [x] 100 [=]	12'345. 1'234. GT 123'400.
5 x 3 + 0.2 = 75	5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	GT 75.
8 ÷ 4 x 3.7 + 9 = 16.40	8 [+/-] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+] 56 [%]	GT 20.
300+(300x 40%)=420	300 [+] 40 [%]	GT 420.
300-(300x 40%)=180	300 [-] 40 [%]	GT 180.
5 ² = 625	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
1 / 2 = 0.5	2 [+] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 5 - 6)} = 0.25$	2 [x] 5 [-] 6 [+] [=]	GT 0.25
$\sqrt{144} = 12$	144 [√]	12.
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 7.5 5.5
3 - 6 - 4 = -7	3 [-] 6 [-] 4 [=]	GT 4. -7.

2.Stappen bij calculaties met gebruik van geheugen

(12 x 4) - (20 ÷ 2) = 38	[^{ON} / _{AC}] 12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-] [M _C] [M _C] [CE/C]	M 10. M 38. 0.
15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+]	M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100 (total A = 190)	25 [x] 4 [M+]	M 100.
150 ÷ 5 = 30	150 [+] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120 (total B = 150)	40 [x] 3 [M-]	M 120.
A - B = 40	[M _C] [^{ON} / _{AC}]	M 40. 0.

3.Calculatiemethoden met een constante

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [+] 4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4.Het schrappen van ingetoetsde getallen die de calculatiecapaciteit overschrijden

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} / _{AC}]	0.

5.GT-GEHEUGEN

Druk tweemaal op [GT] alvorens bewerkingen met de GT-functie te beginnen.

20 + 10 = 30	[^{ON} / _{AC}] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

• Alle berekeningsresultaten worden automatisch in het GT-geheugen geaccumuleerd.

6.BEREKENING VAN DE AFGEPRIJDE OF VERHOOGDE PRIJS

2000+(P x 20%)=P	2000 [+] 20	20.
$P = \frac{2000}{1-20\%} = 2500$	[MU]	2'500.
2500-2000 = 500	[MU]	500.
1250-(P x 20%)=P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
$P = \frac{1250}{1+25\%} = 1000$	[MU]	1'000.
1250-1000 = 250	[MU]	250.

* Strømforsyningen	Danish
---------------------------	---------------

CITIZEN MT-854All regnemaskine er forsynet af to typer batterier : Solceller og reservebatteriet, hvilken gør det muligt at bruge regnemaskinen med ethvert baggrundslys.

-Stop strømforsyningen automatisk-

Lommeregneren slukker automatisk for strømmen, hvis der ikke har været trykket på en tast i ca. 10 minutter.

-Skift batteriet-

Når batteriet skal skiftes, åbner man låget nedenunder, tager batteriet ud, og sætter det nye batteri på plads.

* Knappers indeks	Danish
--------------------------	---------------

[^{ON}/AC] : Tænd / slet alt. [CE/C] : Slet indtastning / slet.
 [00→0] : Rettelse knap. [+/-] : ±Skift fortegn
 [GT] : Grand total tast. [MU] : Prismærke op/ned
 [M+] : Addition hukommelse knap.
 [M-] : Subtraktion hukommelse knap.
 [M²] : Hukommelse knap. / Sletelse knap.
Tegnene på displayet har følgende betydning:
 M : hukommelse - : Minus (eller negativ)
 GT : Grand total. E : Overløbsfejl.

* Betjening eksempler	Danish
------------------------------	---------------

1. Almindelig regningsoperation

Inden du udfører en beregning, skal du trykke på tasten [^{ON}/AC].

Eksempel	Tastebetjening	Vis
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} /AC] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	0. 6. 0.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+/-] [-] 3 [=]	0. 5.
7 x 9 = 63	7 [=] [x] 9 [=]	63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3[=]	6. 0.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [CE/C] [CE/C]	12.
1234 x 100	2 [+] 4 [+] 6 [=]	12'345.
= 123,400	12345 [00→0]	1'234. 123'400.
5 x 3 + 0.2 = 75	[x] 100 [=]	75.
8 ÷ 4 x 3.7 + 9 = 16.40	5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	16.4
300 x 27% = 81	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	300 [x] 27 [%]	20.
300 + (300 x 40%) = 420	11.2 [+] 56 [%]	420.
300 - (300 x 40%) = 180	300 [+] 40 [%]	180.
5 ² = 625	300 [-] 40 [%]	625.
1 / 2 = 0.5	5 [x] [=] [=]	0.5
$\frac{1}{(2 \times 5 - 6)} = 0.25$	2 [+] [=]	0.5
$\sqrt{144} = 12$	2 [x] 5 [-] 6 [+] [=]	0.25
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	144 [√]	12.
3 - 6 - 4 = -7	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5 [=]	5.5
	3 [-] 6 [-] 4 [-]	4. -7.

2. Hukommelse regningsoperation

(12 x 4) -	[^{ON} /AC]	
(20 ÷ 2) = 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-]	M 10.
	[M ²]	M 38.
	[M ²] [CE/C]	0.
15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+]	M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100	25 [x] 4 [M+]	M 100.
(total A = 190)		
150 ÷ 5 = 30	150 [+] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120	40 [x] 3 [M-]	M 120.
(total B = 150)		
A - B = 40	[M ²]	M 40.
	[^{ON} /AC]	0.

3. Regningssystem for konstanter

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [+] 4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [-]	GT 0.

4. Slet delen over regningskapaciteten

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} /AC]	0.

5. GT-HUKOMMELSE

To tryk på [GT] før anvendelse af GT funktion.		
20 + 10 = 30	[^{ON} /AC] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

•Alle beregningsresultater akkumuleres automatisk i GT.

6. BEREGNING MED PRISMÆRKE OP & NED

2000 + (P x 20%) = P	2000 [+] 20	20.
P = $\frac{-2000}{1-20\%}$ = 2500	[MU]	2'500.
2500 - 2000 = 500	[MU]	500.
1250 - (P x 20%) = P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
P = $\frac{-1250}{1+25\%}$ = 1000	[MU]	1'000.
1250 - 1000 = 250	[MU]	250.

*** СНАБЖЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ** **Русский**

Модель CITIZEN MT-854A11 имеет двойное питание (солнечные элементы +батарея) и способна работать при любом освещении.
 -Автоматическое отключение питания-
 Этот калькулятор обладает функцией автоматического отключения электропитания, благодаря чему питание отключается, если в течение 10 минут не производилось никаких операций на клавишах.
 - Замена элементов питания -
 Благодаря двойному питанию, батареи, устанавливаемые с обратной стороны устройства, работают длительное время. Если изображение на дисплее становится неясным, необходимо заменить батареи. Снимите крышку с нижнего отсека. Извлеките старые батареи и вставьте новые батареи, соблюдая полярность.

*** НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ** **Русский**

[^{ON}AC] : Включение питания /Сброс всех значений .
 [CE/C] : Сброс числа / Сброс. [+/-] : ±Перемена знака.
 [00→0] : Клавиша «забой» (клавиша правки числа).
 [M+] : Клавиша прибавления в регистр памяти.
 [M-] : Клавиша вычитания из регистра памяти.
 [GT] : Клавиш общей суммы. [MU] : Рост/падение цены.
 [M^R] : Вызов числа из памяти / Сброс памяти

Значение индикаторов экрана:
M : память - : Минус (или отрицательное число)
GT : Общая сумма. **E** : Ошибка переполнения.

*** ПРИМЕРЫ** **Русский**

1.Примеры расчётов
 Прежде чем начать вычисления, нажмите клавишу [^{ON}AC].

Пример	Клавиши	Экран
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} AC] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	GT 0. GT 6.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+/-] [-] 3 [=]	GT 0. GT 5.
7 x 9 = 63	7 [=] [x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3[=]	GT 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [=] 3 [=] 6 [CE/C] [CE/C]	GT 0. GT 12.
1234 x 100 = 123,400	12345 [00→0]	12'345. 1'234.
5 x 3 + 0.2 = 75	[x] 100 [=] 5 [x] 3 [=] 0.2 [=]	GT 123'400. GT 75.
8 ÷ 4 x 3.7 + 9 = 16.40	8 [=] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
11.2 ÷ 56 x 100% = 20%	11.2 [=] 56 [%]	GT 20.
300+(300x 40%)=420	300 [+] 40 [%]	GT 420.
300-(300x 40%)=180	300 [-] 40 [%]	GT 180.
5 ² = 625	5 [x] [=] [=]	GT 625.
1 / 2 = 0.5	2 [=]	GT 0.5
1 / (2x5-6) = 0.25	2 [x] 5 [-] 6 [+] [=]	GT 0.25
√144 = 12	144 [√]	12.
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 5.5
3 - 6 - 4 = -7	3 [-] 6 [-] 4 [=]	GT -7.

2.Операции с памятью

(12 x 4) - (20 ÷ 2) = 38	[^{ON} AC] 12 [x] 4 [M+] 20 [=] 2 [M-] [M ^R] [M ^R] [CE/C]	M 10. M 38. 0.
15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+]	M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100 (total A = 190)	25 [x] 4 [M+]	M 100.
150 ÷ 5 = 30	150 [=] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120 (total B = 150)	40 [x] 3 [M-]	M 120.
A - B = 40	[M ^R] [^{ON} AC]	M 40. 0.

3.Вычисления с константой

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [=] 4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4.Исправление ошибок и сброс ошибки при избытке числовых знаков

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} AC]	0.

5.ПАМЯТЬ GT
 Для перехода в режим GT нажмите клавишу [GT] два раза.

20 + 10 = 30	[^{ON} AC] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

• Результаты всех вычислений накапливаются в памяти GT.

6.РАСЧЕТ РОСТА И ПАДЕНИЯ ЦЕН

2000+(P x 20%)=P	2000 [+] 20	20.
P = 2000	[MU]	2'500.
1 - 20% = 2500	[MU]	500.
2500 - 2000 = 500		
1250-(P x 20%)=P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
P = 1250	[MU]	1'000.
1 + 25% = 1250	[MU]	250.
1250 - 1000 = 250		

* ZASILANIE	Polish
--------------------	---------------

Kalkulator CITIZEN, model MT-854All jest zasilany podwójnie (ogniwo fotoopłyczeń+bateria podtrzymujące) Kalkulator pracuje w każdych warunkach oświetlenia.

-Funkcja automatycznego wyłączenia-

Kalkulator wyłącza się automatycznie w przypadku jeśli żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 minut.

-Wymiana baterii-

Jeśli konieczna jest wymiana baterii należy otworzyć dolną uchwyt na odpowiednią polaryzację.pokrywę, usunąć stare baterie i włożyć nowe zwracając.

* OPIS KLAWISZY	Polish
------------------------	---------------

[^{ON}/_{AC}] : Zasilanie /Kasowanie zawartości pamięci .

[CE/C] : Kasowanie liczby / Kasowanie.

[+/-] : ±Zmiana znaku [00→0] : Klawisz powrotu

[MU] : Przyrost/obniżka cen [GT] : Klawisz sumy ogółem.

[M+] : Przycisk dodawania do pamięci.

[M-] : Przycisk odejmowania od pamięci.

[M^o] : Klawisz MR (Klawisz przywołania pamięci) /

Klawisz MC (Klawisz kasowania pamięci)

Znaczenie wskaźników wyświetlacza:

M : pamięć - : Minus (lub liczba ujemna)

GT : Suma ogółem. E : Błąd przepiętlenia.

* PRZYKŁADY DZIAŁAŃ	Polish
----------------------------	---------------

1.Przykładowe obliczeń

Zanim rozpoczniesz obliczenia, naciśnij klawisz [^{ON}/_{AC}].

Przykład	Klawisze	Ekran
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} / _{AC}] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	GT 0. 6.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+/-] [-] 3 [=]	GT 0. 5.
7 x 9 = 63	7 [x] [x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3[=]	GT 6. 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [CE/C] [CE/C]	GT 0. 12.
1234 x 100	12345	12'345.
= 123,400	[00→0]	1'234.
5 x 3 + 0.2 = 75	[x] 100 [=]	GT 123'400.
8 + 4 x 3.7 + 9 = 16.4	5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	GT 75.
300 x 27% = 81	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
11.2 / 56 x 100% = 20%	300 [x] 27 [%]	GT 81.
300 + (300 x 40%) = 420	11.2 [+] 56 [%]	GT 20.
300 - (300 x 40%) = 180	300 [+] 40 [%]	GT 420.
5 ² = 625	300 [-] 40 [%]	GT 180.
1 / 2 = 0.5	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
$\frac{1}{(2 \times 5 - 6)} = 0.25$	2 [+] [=]	GT 0.5
$\sqrt{144} = 12$	2 [x] 5 [-] 6 [+] [=]	GT 0.25
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	144 [√]	12.
3 - 6 - 4 = -7	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5	7.5
	[=]	GT 5.5
	3 [-] 6 [-] 4	4.
	[=]	GT -7.

2.Obliczenia z wykorzystaniem pamięci

(12 x 4) -	[^{ON} / _{AC}]	
(20 + 2) = 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-]	M 10.
	[M ^o]	M 38.
	[M ^o] [CE/C]	0.
15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+]	M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100	25 [x] 4 [M+]	M 100.
(total A = 190)		
150 + 5 = 30	150 [+] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120	40 [x] 3 [M-]	M 120.
(total B = 150)		
A - B = 40	[M ^o]	M 40.
	[^{ON} / _{AC}]	0.

3.Stala

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 + 4 = 3	12 [+] 4 [=]	GT 3.
24 + 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4.Przepiętlenie pamięci

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} / _{AC}]	0.

5.PAMIĘĆ GT

Aby przejść do obliczeń w trybie GT, naciśnij [GT] dwa razy.

20 + 10 = 30	[^{ON} / _{AC}] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

•Wszystkie wyniki obliczeń będą automatycznie zapisane w pamięci GT

6.PRZYROST I OBNIŻKA CEN

2000+(P x 20%)=P	2000 [+] 20	20.
P= $\frac{-2000}{1-20\%} = 2500$	[MU]	2'500.
2500-2000 = 500	[MU]	500.
1250-(P x 20%)=P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
P= $\frac{-1250}{1+25\%} = 1000$	[MU]	1'000.
1250-1000 = 250	[MU]	250.

لغة عربية *** تزويد الطاقة**

إن موديل CITIZEN MT-854AII هي آلة حاسبة ثنائية الطاقة (الطاقة الشمسية عالية القوة + بطارية احتياطية) وتعمل تحت أية ظروف ضوئية. وظيفة إيقاف الطاقة التلقائي.

تقوم هذه الآلة الحاسبة بإيقاف نفسها تلقائياً إذا لم يحدث إدخال مفتاح لحوالي 01 دقائق.

تغيير البطارية - إذا كانت البطارية الاحتياطية بحاجة إلى تغيير، قم بفتح الغطاء السفلي لإزالة البطارية القديمة وإدخال بطارية جديدة بحسب القطبية المشار إليها.

لغة عربية *** فهرس المفاتيح**

[ON/AC]: مفتاح حذف الكل/تشغيل الطاقة. [CE/C]: مفتاح الحذف/حذف الإدخال. [00→0]: مفتاح الرجوع بالتحويل. [M+]: مفتاح الإضافة على الذاكرة. [M-]: مفتاح الطرح من الذاكرة. [M[±]]: مفتاح استدعاء الذاكرة. [GT]: مفتاح المجموع الإجمالي. [MU]: مفتاح تعليم السعر إلى الأعلى/السفل. ±: [+ / -] مفتاح تغيير الإشارة. علامات شاشة العرض تعني ميلي: M: تم تحميل الذاكرة الأولى. GT: المجموع الإجمالي. - : سالب (أو ناقص) E: خطأ تنفق زائد.

لغة عربية *** أمثلة على العمليات**

1. أمثلة الحساب

قبل القيام بكل حساب، اضغط على مفتاح [ON/AC]

المثال	عملية المفاتيح	العرض
1 x 2 x 3 = 6	[ON/AC] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	0. 6. 0.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+/-] [-] 3 [=]	0. 5.
7 x 9 = 63	7 [+] [x] 9 [=]	63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3 [=]	6. 0.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [CE/C] [CE/C] 2 [+] 4 [+] 6 [=]	12. 12.
1234 x 100 = 123,400	12345 [00→0] [x] 100 [=]	12345. 1234. 123400.
5 x 3 + 0.2 = 75	5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	75.
8 + 4 x 3.7 + 9 = 16.40	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	16.4
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+] 56 [%]	20.
300 + (300 x 40%) = 420	300 [+] 40 [%]	420.
300 - (300 x 40%) = 180	300 [-] 40 [%]	180.
5 ² = 625	5 [x] [=] [=]	625.
1 / 2 = 0.5	2 [+] [=]	0.5
$\frac{1}{(2 \times 5 - 6)} = 0.25$	2 [x] 5 [-] 6 [+] [=]	0.25
$\sqrt{144} = 12$	144 [√]	12.
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5 [=]	7.5 5.5
3 - 6 - 4 = -7	3 [-] 6 [-] 4 [=]	4. -7.

2. حساب الذاكرة

(12 x 4) - (20 + 2) = 38	[ON/AC] 12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-] [M [±]]	M 10. M 38.
15 x 2 = 30	[M [±]] [CE/C] 15 [x] 2 [M+]	0. M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100 (total A = 190)	25 [x] 4 [M+]	M 100.
150 + 5 = 30	150 [+] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120 (total B = 150)	40 [x] 3 [M-]	M 120.
A - B = 40	[M [±]]	M 40.

3. حساب الثابت

3 x 4 = 12	[ON/AC] 3 [x] 4 [=]	0. 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	18.
12 + 4 = 3	12 [+] 4 [=]	3.
24 + 4 = 6	24 [=]	6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.
4 + 3 = 7	4 [=]	7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	1.
2 - 2 = 0	2 [=]	0.

4. حذف خطأ التنفق الزائد

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[ON/AC]	0.

6. ذاكرة المجموع الإجمالي

20 + 10 = 30	اضغط على [GT] مرتين قبل تشغيل وظيفة المجموع الإجمالي [ON/AC] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

5. حساب تعليم السعر إلى الأعلى والأسفل

2000 + (P x 20%) = P	2000 [+] 20	20.
P = $\frac{2000}{1 - 20\%} = 2500$	[MU]	2'500.
2500 - 2000 = 500	[MU]	500.
1250 - (P x 20%) = P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
P = $\frac{1250}{1 + 25\%} = 1000$	[MU]	1'000.
1250 - 1000 = 250	[MU]	250.

*** Sumber tenaga listerik** Bahasa Indonesia

Calculator CITIZEN model MT-854All mendapat listerik dari dua macam baterai : tenaga matahari dan tenaga simpanan, sehingga calculator ini bisa bekerja dibawah segala macam sinar.
 -Sumber tenaga bisa bekerja dan tutup secara otomatis.
 -Jika dalam kira2 10 menit calculator tidak bekerja maka sumber tenaga akan berhenti bekerja otomatis.
 -Cara mengganti baterai-
 -Jika baterai perlu diganti, anda harus membuka dulu kotak baterai dan mengeluarkan baterai lama. Sesudah itu anda baru bisa memasukkan baterai yang baru didalam kotak itu.

*** Daftar fungsi tuts** Bahasa Indonesia

[^{ON}/AC] : Tombol Power On / Hapus Semua
 [CE/C] : Tombol Power On / Hapus Semua
 [00→0] : Koreksi. [M+] : Memory penambahan.
 [M-] : Memory pengurangan. [+/-] : Tombol pengubah tanda
 [M^o] : Memory. / Penghapusan. [GT] : Tombol Total Keseluruhan.
 [MU] : Tombol Mark-up/down harga
Arti dari Tanda-tanda yang Muncul di Layar:
M : memori - : Minus (atau negatif)
GT : Total Keseluruhan. **E** : Kesalahan Overflow.

*** Contoh cara pakai** Bahasa Indonesia

1. Cara kalkulasi biasa

Sebelum melakukan setiap perhitungan, tekanlah dahulu tombol [^{ON}/AC].

Contoh	Operasi Tombol	Tampilan di Layar
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} /AC] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	GT 0. 6.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+] [-] 3 [=]	GT 0. 5.
7 x 9 = 63	7 [+] [x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3[=]	GT 6. 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [CE/C] [CE/C]	GT 0. 12.
1234 x 100 = 123.400	12345 [00→0] [x] 100 [=]	12'345. 1'234. GT 123'400.
5 x 3 + 0.2 = 75	5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	GT 75.
8 ÷ 4 x 3.7 + 9 = 16.40	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+] 56 [%]	GT 20.
300 + (300 x 40%) = 420	300 [+] 40 [%]	GT 420.
300 - (300 x 40%) = 180	300 [-] 40 [%]	GT 180.
5 ² = 625	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
1 / 2 = 0.5	2 [=] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 5 - 6)} = 0.25$	2 [x] 5 [-] 6 [=] [=]	GT 0.25
$\sqrt{144} = 12$	144 [√]	12.
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	6 [+/-] [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 5.5
3 - 6 - 4 = -7	3 [-] 6 [-] 4 [=]	GT 4. -7.

2. Cara melakukan kalkulasi dengan memory

(12 x 4) - (20 ÷ 2) = 38	[^{ON} /AC] 12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-] [M ^o] [M ^o] [CE/C]	M 10. M 38. 0.
15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+]	M 30.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
25 x 4 = 100 (total A = 190)	25 [x] 4 [M+]	M 100.
150 ÷ 5 = 30	150 [=] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120 (total B = 150)	40 [x] 3 [M-]	M 120.
A - B = 40	[M ^o] [^{ON} /AC]	M 40. 0.

3. Cara kalkulasi dengan bilangan konstan

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [=] 4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4. Penghapusan kalkulasi yang melewati

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} /AC]	0.

5. GT-MEMORI

Tekantah [GT] dua kali sebelum Anda mengoperasikan fungsi GT.

20 + 10 = 30	[^{ON} /AC] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	230.
	[CE/C]	0.

•Semua hasil kalkulasi dikumpulkan secara otomatis dalam GT.

6. PERHITUNGAN MARK-UP & DOWN HARGA

2000 + (P x 20%) = P	2000 [+] 20	20.
P = $\frac{2000}{1 - 20\%}$ = 2500	[MU]	2'500.
2500 - 2000 = 500	[MU]	500.
1250 - (P x 20%) = P	1250 [+] 25 [+/-]	-25.
P = $\frac{1250}{1 + 25\%}$ = 1000	[MU]	1'000.
1250 - 1000 = 250	[MU]	250.

*** 电源** **中文**

CITIZEN MT-854All 是双重电池计算机(太阳能与电池供电)，可以在任何光线下操作。

-自动关闭电源-

如果在十分钟左右不进行任何操作计算机的电源将会自动关闭。

-电池更换-

如果需要更换电池，打开下盖取出旧电池，将新电池放在电池槽中。

*** 按键索引** **中文**

[^{ON}AC]: 关机 / 全部清除 [CE/C]: 清除输入/清除计算
 [00→0]: 未位删除键 [M+]: 加法记忆键
 [M-]: 减法记忆键 [+/-]: 正负号改变键
 [M²]: 记忆键 / 消除键 [MU]: 标价/降价
 [GT]: 加总计算键

显示幕各标志之意义:

M: 储存器 - : 负号
 GT: 加总值 E: 溢位 / 错误

*** 操作范例** **中文**

1.一般计算操作

在执行计算前，先按[^{ON}AC]键。

范例	按键操作	显示
1 x 2 x 3 = 6	[^{ON} AC] 1 [x] 2 [x] 3 [=]	GT 0. 6.
8 - 3 = 5	[CE/C] 8 [+/-] [-] 3 [=]	GT 0. 5.
7 x 9 = 63	7 [+][x] 9 [=]	GT 63.
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE/C] 3 [=]	GT 6. 6.
2 + 4 + 6 = 12	2 [+][+][x] 6 [CE/C] [CE/C] 2 [+][+][x] 6 [=]	GT 0. 12.
1234 x 100 = 123,400	12345 [00→0]	12'345. 1'234.
5 x 3 ÷ 0.2 = 75	[x] 100 [=] 5 [x] 3 [=] 0.2 [=]	GT 123'400. GT 75.
8 ÷ 4 x 3.7 + 9 = 16.4	8 [+][+][x] 3.7 [+][+][x] 9 [=]	GT 16.4
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
11.2 56 x 100% = 20%	11.2 [+][+][x] 56 [%]	GT 20.
300 + (300 x 40%) = 420	300 [+][+][x] 40 [%]	GT 420.
300 - (300 x 40%) = 180	300 [-][x] 40 [%]	GT 180.
5 ² = 625	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
1 / 2 = 0.5	2 [+][=]	GT 0.5
1 (2 x 5 - 6) = 0.25	2 [x] 5 [-] 6 [+][=]	GT 0.25
√144 = 12	144 [√]	12.
(-6) + 4 + 7.5 = 5.5	6 [+/-] [+][+][x] 4 [+][+][x] 7.5 [=]	GT 7.5 5.5
3 - 6 - 4 = -7	3 [-] 6 [-] 4 [=]	GT 4. -7.

2.记忆计算的操作

(12 x 4) - (20 ÷ 2) = 38	[^{ON} AC] 12 [x] 4 [M+] 20 [+][÷] 2 [M-] [M ²]	M 10. M 38.
15 x 2 = 30	[M ²] [CE/C]	0.
20 x 3 = 60	15 [x] 2 [M+]	M 30.
25 x 4 = 100	20 [x] 3 [M+]	M 60.
(total A = 190)	25 [x] 4 [M+]	M 100.
150 ÷ 5 = 30	150 [+][÷] 5 [M-]	M 30.
40 x 3 = 120	40 [x] 3 [M-]	M 120.
(total B = 150)		
A - B = 40	[M ²]	M 40.
	[^{ON} AC]	0.

3.常数计算

3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	GT 12.
3 x 6 = 18	6 [=]	GT 18.
12 ÷ 4 = 3	12 [+][÷] 4 [=]	GT 3.
24 ÷ 4 = 6	24 [=]	GT 6.
2 + 3 = 5	2 [+][+][x] 3 [=]	GT 5.
4 + 3 = 7	4 [=]	GT 7.
3 - 2 = 1	3 [-] 2 [=]	GT 1.
2 - 2 = 0	2 [=]	GT 0.

4.超出运算容量的消除

12345678901234	123456789012345	E 12'345'678'901'234.
x 100 =	[00→0]	12'345'678'901'234.
1234567890123400	[x] 100 [=]	E 12.345678901234
	[^{ON} AC]	0.

5.加总记忆值

进行加总计算前，需按[GT]键 2 次。

20 + 10 = 30	[^{ON} AC] 20 [+][+][x] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
	[GT]	GT 230.
	[CE/C]	0.

•所有计算值会自动累加至 GT 记忆值中。

6.标价&降价计算

2000 + (P x 20%) = P	2000 [+][x] 20	20.
P = 2500	[MU]	2'500.
1 - 20% = 80%	[MU]	500.
2500 - 2000 = 500		
1250 - (P x 20%) = P	1250 [+][x] 25 [+/-]	-25.
P = 1000	[MU]	1'000.
1 + 25% = 125%	[MU]	250.
1250 - 1000 = 250		

Information for Users on Collection and Disposal of used Batteries.

The symbol in this information sheet means that used batteries should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling of used batteries, please take them to applicable collection points.

For more information about collection and recycling of batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.



Information on Disposal in other Countries outside the European Union.

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard used batteries, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

WEEE MARK

En If you want to dispose this product, do not mix with general household waste. There is a separate collection systems for used electronics products in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within European Union.

Ge Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies bitte nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll. Es gibt im Rahmen der WEEE-Direktive innerhalb der Europäischen Union (Direktive 2002/96/EC) gesetzliche Bestimmungen für separate Sammelsysteme für gebrauchte elektronische Geräte und Produkte.

Fr Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de récupération distinct pour les vieux appareils électroniques conformément à la législation WEEE sur le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (Directive 2002/96/EC) qui est uniquement valable dans les pays de l'Union européenne. Les appareils et les machines électriques et électroniques contiennent souvent des matières dangereuses pour l'homme et l'environnement si vous les utilisez et vous vous en débarrassez de façon inappropriée.

Sp Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de carácter general. Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos usados, según establece la legislación prevista por la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente únicamente en la Unión Europea.

It Se desiderate gettare via questo prodotto, non mescolatelo ai rifiuti generici di casa. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione RAEE (Direttiva 2002/96/CE), valida solo all'interno dell'Unione Europea.

Du Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat ingevolge de WEEE-richtlijn (Richtlijn 2002/96/EG) een speciaal wettelijk voorgescreven verzamelstelsel voor gebruikte elektronische producten, welk alleen geldt binnen de Europese Unie.

Da Hvis du vil skille dig af med dette produkt, må du ikke smide det ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Der findes et separat indsamlingssystem for udtjente elektroniske produkter i overensstemmelse med lovgivningen under WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EC), som kun er gældende i den Europæiske Union.

Por Se quiser deitar fora este produto, não o misture com o lixo comum. De acordo com a legislação que decorre da Directiva REEE – Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (2002/96/CE), existe um sistema de recolha separado para os equipamentos electrónicos fora de uso, em vigor apenas na União Europeia.

Pol Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla używanych produktów elektronicznych należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

